

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

- **Преди да използвате пържолника, с цел избягване на грешки и получаване на по-добър резултат, прочетете внимателно забележките.**
- Този уред е подходящ за приготвяне на храни. Затова не трябва да се използва за други цели какато и не трябва по никакъв начин да се променя и използва за друго предназначение.
- Забранено е използването на уреда от лица (в това число и деца) с намалени прихото-физико-сензорни способности, или с недостатъчен опит и познания, освен в случай, че бъдат внимателно наблюдавани и обучени от страна на лице, отговорно за тяхната безопасност. Упражнявайте надзор над децата, като се уверите, че не си играят с уреда.
- Обърнете внимание, захранващият кабел да не се опира в частите на уреда, предмет на загряване, когато същият е включен. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя или от одобрен от него сервиз за техническа помощ, или при всички случаи от лице с подобна квалификация, за да се избегне всякакъв риск.
- Когато уредът е включен, температурата на откритите повърхности може да достигне високи стойности.
- Преди използване, измийте внимателно 2 –те плочи с незалепащо покритие.
- Демонтирайте плочите, само когато са напълно сухи.
- Не оставайте уреда в близост до деца без надзор, когато е включен.
- Извадете щепсела за захранване с електрически ток от контакта:
 - преди да отнесете уреда или да свалите плочите за печене.
 - преди всяка операция по почистване или поддръжка веднага след използване
- Използвайте единствено удължители отговарящи на нормативите за безопасност
- Не използвайте уреда на открито. Потребителя, не трябва да заменя захранващият кабел на уреда, предвид, че замената му налага използването на специални инструменти. При повреждане на кабела, обърнете се единствено към упълномощен от производителя, център за сервизна поддръжка.
- Никога не изключвайте щепсела от електрическият контакт с дърпане на кабела.
- **Никога не използвайте този уред без плочите за печене.**
- **ВНИМАНИЕ: не използвайте въглен или подобни горива с този уред.**
- Никога не потапяйте уреда във вода.
- Приберете уреда само когато е напълно изстинал.
- Не докосвайте плочите с решещи инструменти, за да не нарушите покритието им.
- Тези уреди отговарят на норматив EN 55014 за премахване на радио излъчвания.
- Материалите и предметите, които влизат в контакт с хранителни продукти отговарят на изискванията на Европейски регламент 1935/2004.
- Уредът не трябва да се пуска в действие посредством външен траймер или с отделна система за дистанционно управление.

МОНТИРАНЕ

- Преди използване, проверете дали по уреда има щети от транспортирането.
- Монтирайте уреда на хоризонтална плоскост, далече от достъпа на деца, предвид, че по време на използване на уреда, някои от части му могат да достигнат много високи температури.
- Преди да включите щепсела в електрическият контакт проверете дали:
 - напрежението на вашата мрежа отговаря на стойността във V , указана на табелката с характеристиките, приложена под уреда;
 - електрическият контакт е с минимален капацитет от 10А;
 - контакта е от вид подходящ за щепсела, ако това не е така, заменете го;
 - контакта е свързан с ефикасна система за заземяване.
- Производителя не носи никаква отговорност, при неспазване на този норматив.
- За премахване на миризмата на новият уред, при първоначалното използване на уреда, трябва да го оставите да работи отворен в положение барбекю (вижте стр. 3, поз. 3) , без храни за около 5 минути. По време на тази операция, позволете навлизането на въздух в помещението.

ПОЗИЦИИ НА ИЗПОЗЛВАНЕ НА УРЕДА

Вашият уред е предназначен за използване на една от следните 3 позиции:

В КОНТАКТ	ЗА ЗАПИЧАНЕ	ГРИЛ - БАРБЕКЮ
Идеална за всякакви меса, зеленчуци, качамак, сандвичи (поз. 1 на стр. 3).	Идеална за риба и пица (поз. 2 на стр.3). За да достигнете тази позиция, повдигнете нагоре горната част на уреда и завъртете към вас.	Това положение може да се използва за всякакви печения, с изключение на пица (поз. 3 на стр. 3). За достигане на това положение, отворете напълно пържолника.

ИЗПОЛ - НАСОКИ ПРИ ПЕЧЕНЕТО

ЗВАНЕ

- Включете щепсела, а при моделите където е възможно регулирайте термостата (E) на желаната позиция; лампичката индикатор (G) светва. Загрейте предварително уреда със закрити плочи.
- При достигане на уреда на желаната температура, лампичката индикатор угасва.
- Поставете внимателно върху плочите храната за скара.
- Поставете уреда в една от трите възможни позиции 1, 2, 3.
- Поставете един контейнер, устойчив ан топлина, под чучурите за изтичане на мазнини.
- За да изключите уреда, завъртете ръкохватката термостат по посока обратна на часовниковата стрелка до края.
- При приключване на печенето, извадете щепсела и оставете уреда да изстине.

Не докосвайте плочите с режещи инструменти, за да не повредите покритието им.

- Изсушете размразените или мариновани храни преди да ги поставите внимателно върху плочите
- Поставяйте подправките на месото преди печенето, осолвайте го преди сервиране
- При използване на позицията "в контакт" е добре парчетата за скара да бъдат с еднаква дебелина, за постигане на еднакво печене
- При печене на риба е задължително да се омазни плочата на която го поставяте (I).
- По-долу ви предоставяме някои примери за използване на Вашият пържолник.
Имайте предвид, че времената , включени в таблицата са само с информативна цел. Те могат да бъдат различни , в зависимост от характеристиките на храната (първоначална температура, водно съдържание) и от личните предпочитания.

ПОЧИСТВАНЕ

- Преди всякаква операция по почистване, извадете щепсела от електрическият контакт и оставете уреда да изстине.
- Почистването, следв всяко използване предпазва от излъчвания на дим и неприятни миризми при последващи готвения.
- 2-те плочи могат да се демонтират като се действа на съответните закрепвания (F) и могат да се мият както с топла вода така и в

- миялна машина.
- Оставете плочите накиснати в топла вода за няколко минути така, че омекнат евентуално твърди остатъци от готвенето.
- Не използвайте абразивни инструменти или почистващи препарати, които могат да повредат или надраскат специалното протозалепващо покритие.
- Монтирайте отново чистите и напълно изсушени плочи.

ХРАНИ (К-во)	ХРАНИ (К-во)	ПОЗ. СКАРИ	ВРЕМЕ	ЗАБЕЛЕЖКИ И СЪВЕТИ
Крилца	5	1	6'-8'	Крилцата по възможност трябва да бъдат с еднаква дебелина
Хамбургер	5	1	3'-5'	Не окривайте плочата по-рано от 2'-3' в противен случай храната се разпада
Пържолата Рост-биф	5	1	2'-3'	Времена за печене полуизпечено
Свинската пържола	5	1	2'-3'	Времена за печене полуизпечено
Ребра	5	1	15'-18'	Обърнете ребрата след 10'
Черен дроб	5	1	2'-3'	Измийте добре черният дроб
Шишчета	5	1	8'-10'	Обърнете след 4'-5'
Пиле	4	1	20'-30'	Полуотворено, никога не се обръща
Wurstel	5	1	3'-5'	Разрязани наполовина
Кремвирш	5	1	4'-6'	Разрязана наполовина
Дълга наденица	5	1	7'-9'	Ако се налага разрежете наполовина
Филе пъстърва	4	2	16'-20'	Омазнете плочата и обърнете по средата на печенето
Филе пъстърва	4	2	16'-20'	Омазнете плочата и обърнете по средата на печенето
Риба - Писия-	4	2	18'-22'	Омазнете плочата и обърнете по средата на печенето
Кръгли миди	4	2	12'-15'	Омазнете плочата и обърнете по средата на печенето
Патладжани	5	1	6'-8'	Нарежете на еднакви парчета
Тиквички	5	1	6'-8'	Нарежете на еднакви парчета
1 чушка (на четвъртини)	5	1	6'-8'	Затвортете плочата и натиснете до края
Лук (на парчета)	5	1	6'-8'	Нарежете на еднакви парчета
Качамак на калъп (на парчета)	5	1	10'-15'	Нарежете го с дебелина от 1,5 cm. Не отваряйте плочата по-рано от 10'.
Пълнени Сандвичи	4	1	2'-4'	Използвайте меки сандвичи
Тост	4	1	2'-3'	Поставете само едната половина от всяка част
Пица	3	2	30'-35'	След като махнете долната плоча, поставете внимателно плочата за пица, тоест позиционирайте отново плочата и гарнирайте по желание.