

مع الأخذ في الاعتبار أن الأزمنة المذكورة في الجدول تعد إرشادية. فمن الممكن أن تختلف الأزمنة على أساس خصائص الأغذية (درجة الحرارة المبدئية، المحتوى المائي) و التدفق الشخصي.

عند استخدام وضع "الشواء المباشر" يكون من الأفضل أن تكون كل القطع المراد شوائها متساوية السماكة، للحصول على شواء متساو.
- عند طهي السمك، يكون من الضروري دهان الصفيحة المستخدمة بالزيت.(1)
- في الجدول، سوف نطرح عليك بعض الأمثلة لاستخدام الشواية الخاصة بك.

التنظيف

- قبل القيام بأية عمليات تنظيف، يجب فصل القابس عن مأخذ التيار الكهربائي و اترك الجهاز يبرد.
- يتجنب التنظيف المباشر بعد كل عملية طهي انبعاث الأبخرة و الروائح الغير مرغوب فيها أثناء عمليات الطهي التالية.
- من الممكن إزالة الصفيحتين عن طريق المشابك الخاصة بهم (G) و من الممكن غسلهم سواء بالماء الساخن أو في غسالة الأطباق.
- اترك الصفايح منقوعة في المياه الساخنة لعدة دقائق حتى تسمح بالحد من صلابة البقايا التي قد تتكون أثناء الطهي.
- لا تستخدم أدوات أو منظفات كاشطة و التي من الممكن أن تتلف أو تخدش كسوة الطلاء الخارجي المقاومة للاتساق.
- أعد تركيب الصفايح النظيفة و المجففة بشكل جيد مع مراعاة تثبيتها بشكل صحيح.
- لتفريغ أو تنظيف صينية تجميع الدهون، اسحب مقبضها تجاه الخارج. و لإعادة إدخالها مرة أخرى قم بعكس العملية مع الضغط عليها حتى النهاية.

جدول الطبخ

الطعام (الكمية)	وضع الترموستات	وضع الشواية	الزمن	ملاحظات و نصائح
ضلوع (1)	أقصى درجة	1	6-8	يجب أن تكون الضلوع متساوية السماكة على قدر الإمكان
هامبورجر (2)	أقصى درجة	1	3-5	لا تفتح الصفيحة قبل مرور 2-3 دقائق و إلا سوف يتلف شكل الطعام
شرائح لحم الروزبيف المشوي (1)	متوسطة	1	2-3	زمن الطهي اللازم للطعام الناضج
اضلع لحم الصدر "ريش" (3)	أقصى درجة	1	15-18	قلب الاضلع بعد 10 دقائق
أطعمة سيخ الشواء (3)	أقصى درجة	1	8-10	قلب بعد 4-5 دقائق
دجاجة (1 كجم)	متوسطة	1	75-80	مفتوحة لنصفين، لا قلبها أبداً
نقانق/وسجق	أقصى درجة	1	4-6	اقطعها لنصفين
شرائح السمك الفيليه (1)	متوسطة	2	16-20	إدهن الصفيحة بالزيت و قلبها عند منتصف الطهي
الخضروات	أقصى درجة	1	6-8	قطعها بشكل متساو
عصيدة الذرة (شرائح)	أقصى درجة	1	20-25	قطعها بسماكة 1.5 سم. لا تفتح الصفيحة قبل مرور 15 دقيقة
شطائر محشوة التوست	أقصى درجة	1	3-9	استخدم الشطائر الطرية
البييتزا	متوسطة	2	40-45	ضع نصف شريحة فقط من الجبن لكل جانب بعد نزع الصفيحة السفلى، قم بوضع عجينة البييتزا ثم أعد تركيب الصفيحة و ضع على البييتزا ما يروق لك

أوضاع استخدام الجهاز
إن جهازكم مُجهز للاستخدام في واحدة من بين الثلاث أوضاع التالية:

الشواء البريكيو

يمكن استخدام هذا الوضع لكل أنواع الطهي، ما عدا النيترزا (وضع 3 بالصفحة رقم 3).
للحصول على هذا الوضع قم بفتح الشواية كلية.

للشواء مع التحمير

ملائم للأسماك والنيترزا (الوضع 2 بالصفحة 3). للوصول إلى هذا الوضع، قم برفع الجزء العلوي من الجهاز إلى أعلى بإحدى يديك ولفه تجاهك وباليدي الأخرى ثبت الجهاز بإمساكه من المقبض الخاص بصينية التخلص من الدهون

الشواء المباشر

ملائم لكل أنواع اللحوم، الخضروات، عصيدة دقيق الذرة، الشطائر (وضع 1 بالصفحة رقم 3).

استخدام (موديل CG4001)

- قم بإدخال القابس و اضبط الترموستات (C) على الوضع المراد ضبطه؛ (الأدنى/المتوسط/الأقصى) و سوف تقاد لمبة المؤشر (B). قم بتسخين الجهاز بدون أية مواد غذائية و الصفايح مغلقة.
 - عند وصول الجهاز لدرجة الحرارة المطلوبة، سوف تتطفئ لمبة المؤشر.
 - ضع الطعام المراد شوائه على الصفايح
 - اضبط الجهاز على أحد الأوضاع الثلاثة المتاحة 1، 2، 3.
 - لإطفاء الجهاز، لف مقبض الترموستات عكس اتجاه عقارب الساعة حتى نهايته.
 - عند الانتهاء من الطهي، افصل القابس و اترك الجهاز يبرد.
- لا تلمس الصفايح بلوات حادة، كي لا تتلف كسوة الطلاء الخارجي.

استخدام (موديل CG6001-CG6601)

- فقط في الموديل CG6601 صفايح الجهاز مزودة بجانب أملس لإعداد البيض، واللحم المقدد و الخبز للتحميص و جانب مخطط للشواء. من ثم يكون هناك إمكانية اختيار الجانب الأكثر ملائمة لنوعية الطهي عن طريق إزالة الصفايح ببساطة و إعادة تركيبها على الجانب المراد مع الانتباه بأن تكون الزلاجات الخاصة بتصريف الدهون تجاه الداخل (شكل 1).
 - جفف الأطعمة المذاب تجفيفها أو الأظعمة المتبلّة قبل وضعها على الصفايح. قم بتتبيل اللحوم قبل الطهي، و أضف إليها الملح عند التقديم.
- تأكد من أن درج تجميع الدهون في وضعه الصحيح.
- أدخل القابس و اضبط مقبض الترموستات (للسفحة السفلى و للسفحة العليا) على الوضع المراد تبعاً لنوع الطعام المراد شوائه (انظر الجدول الإرشادي). تختلف أوضاع التسخين المسبق للجهاز طبقاً لوضع الصفايح المستخدمة في الطهي.
 - الوضع 1-2:
 - قم بتسخين الصفايح بدون منتجات غذائية في وضع الغلق إلى أن يتم تشغيل الترموستات؛ الوضع 3: سخن الصفايح بدون منتجات غذائية في وضع الفتح إلى أن يتم تشغيل كلا من الترموستات.

وصف الجهاز (موديل CG6601-CG6001)

A	مقبض معزول	E	مشابك الغلق
B1	مؤشر الوظيفة التي تم اختيارها للصفحة العليا	F	صفحة عليا مقاومة للاتصاق يمكن إزالتها و (في الموديل CG6601 فقط) يمكن عكسها
C1	لمبة مؤشر تشغيل الصفحة العليا	G	مشابك لإزالة الصفائح القاعدة
D1	ترموستات قابلة للضبط للصفحة العليا	H	الصفحة السفلى المقاومة للاتصاق، التي يمكن إزالتها و (في موديل CG6601 فقط) يمكن عكسها
B2	مؤشر الوظيفة التي تم اختيارها للصفحة السفلى	I	صينية تجميع الدهون
C2	لمبة مؤشر تشغيل الصفحة السفلى	L	
D2	ترموستات قابلة للضبط للصفحة السفلى		

وصف الترموستات (D1 موديل CG6001 – D2 موديل CG6601)

D2- ترموستات الصفحة السفلى

D1- ترموستات الصفحة العليا

K = الاحتفاظ بالسخونة

MIN الطهي بأقل درجة حرارة
MED الطهي بدرجة حرارة متوسطة
MAX الطهي بأقصى درجة حرارة

تستخدم فقط الجهاز في الوضع 3
بوضع الأطعمة على الصفحة العليا
MAX الطهي بأقصى درجة حرارة

التركيب

- قبل الاستخدام، تأكد من عدم وجود أي تلف بالجهاز ناتج عن عملية النقل.
- قم بتركيب الجهاز على سطح أفقي، بعيداً عن متناول الأطفال حيث تصل بعض أجزاء الجهاز إلى درجة حرارة مرتفعة جداً أثناء الاستخدام.
- قبل إدخال القابض في مأخذ التيار الكهربائي، تأكد من أن:
- جهد التيار الخاص بالشبكة التي لديك يطابق الجهد المذكور على لوحة المواصفات الموضوعه على الجهاز؛
- أدنى قدرة لمأخذ التيار الكهربائي 10 أمبير؛
- المقبس من نوع ملائم للقابض، و إلا قم بتغييره؛
- توصيل المقبس بوصلة أرضية فعالة. لا تتحمل الشركة المنتجة أدنى مسئولية في حالة عدم احتزام هذه القاعدة
- للتخلص من رائحة المنتج الجديد عند استخدام الجهاز لأول مرة، يلزم تشغيله مفتوحاً في وضع الشواء "الباربيكيو" (انظر صفحة 3، الوضع 3)، بدون أطعمة لمدة 5 دقائق على الأقل. أثناء هذه العملية قم بتهوية الغرفة.

الوصل بالتيار الكهربائي

- (A) في حال كان جهازك مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع عتبة الوصل المثبتة على الجدار عليك بقطع المأخذ من سلك التغذية و تركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه.
تحذور: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بحصمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أصتا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية.
إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبتين على قاعدة المأخذ.
- (B) في حال لم يكن جهازك مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

هام جداً

- الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:
السلك الأزرق محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)
- في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازك متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذك عليك مراعاة التالي:
ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأزود.
كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذيرات هامة

- اقرأ بعناية التحذيرات التالية قبل استعمال الشواية، من أجل اجتناب الأخطاء والحصول على أفضل النتائج،
- بعد هذا الجهاز مخصصا لطهي الأطعمة. فلا يجب استخدامه في أغراض أخرى أو العبث فيه بأي شكل من الأشكال.
- انتبه لعدم ملامسة سلك التغذية الكهربائية للأجزاء الساخنة من الجهاز وهو في وضع التشغيل.
- اغسل بعناية الصفيحتين المعدنيتين المقاومتين للاتصاق قبل الاستخدام.
- أعد تركيب الصفيحتين فقط بعد جفافهما تماما.
- لا تسمح باستخدام الجهاز من قبل الأشخاص (و كذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو العقلية المحدودة أو ذوي الخبرة والمعرفة الغير كافية إلا تحت إشراف و مراقبة شخص مسئول عن سلامتهم.
- راقب الأطفال جيدا للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- افصل القابس عن مأخذ التيار الكهربائي:
 - قبل إعادة الجهاز إلى موضعه أو عند إزالة صفائح الطهي
 - قبل أية عملية تنظيف أو صيانة
 - بعد الاستخدام مباشرة
- استخدم فقط وصلات وإطالة مطابقة لقواعد الأمان المسارية المفعول.
- لا تستخدم الجهاز في الأماكن المفتوحة. لا يجب استبدال سلك التغذية الكهربائية من قبل المستخدم، حيث يتطلب تغييره استخدام بعض الأدوات الخاصة. في حالة تلف سلك التغذية الكهربائية، يجب استبداله لدى جهة التصنيع أو لدى خدمة الصيانة الفنية التابعة لهاء، وذلك لتجنب التعرض لأي نوع من الخطر.
- لا تقم أبداً بسحب السلك لفصل القابس عن مأخذ التيار الكهربائي.
- لا تستخدم الجهاز مطلقاً بدون صفائح الطهي
- لا تستخدم الجهاز مطلقاً بدون صينية تجميع الدهون L.
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء.
- قم بإعادة الجهاز إلى موضعه عندما يبرد تماماً فقط.
- تقادى ملامسة الصفائح بأدوات حادة، حتى لا تتلف كسوة الطلاء الخارجي.
- تنبيه: عند تشغيل الجهاز من الممكن أن تصبح درجة حرارة الأسطح الخارجية مرتفعة جداً.
- الأجهزة تطابق اللائحة الإلزامية EN55014 الخاصة بمقاومة التشويش على موجات الراديو.
- المواد والأشياء المستخدمة المتصلة مع المنتجات الغذائية تطابق متطلبات القاعدة الأوروبية 1935/2004.
- تحذيرات بخصوص طريقة التخلص السليمة من المنتج بما يطابق اللائحة الأوروبية 2002/96/EC و
- نم نوناعي نيذلا صاخشأل لبق نمو، تاونس 8 مرمع زواجتي نيذلا لافطأل لبق نم زاهجلا اذه مادختسا نللمي لوجي لوأ ميلعت وأ فارشل مه عوض خ قلا ح يف قفر عمل او قربخ ل قلق وأ قيق عل وأ قيسحل مداوق يف صرقن تايلمع ارج نللمي ال زاهجلا ب علل لافطألل حمست ال راطخال مفعو قنمأ ققي رطب زاهجلا مادختسا ري. ب ك ص خ ش فارشل تحت ال تاونس 8 ن مرمع لقي نيذلا لافطأل لبق نم قن اي صل وفي ظنن تل تاونس 8 ن مرمع لقي نيذلا لافطأل لبق نم قن اي صل و لابل او زاهجلا لظفح
- عدم تشغيل الجهاز باستعمال عداد زمني خارجي أو عن طريق جهاز قيادة عن بعد منفصل.
- «لا تتدخل أي شيء CG4001» بات التهوية. لا تسدها.»
- عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، يمكن أن تكون درجة حرارة السطح الخارجي عالية جداً. استخدم دوماً المقابض أو القفازات إذا دعت الضرورة.

وصف الجهاز (موديل CG4001)

A	مقبض معزول	F	صفحة عليا مقاومة للاتصاق يمكن إزالتها
B	لمبة المؤشر	G	مشابك لإزالة الصفائح
C	ترموستات قابلة للضبط	H	القاعدة
D	شاشة عرض	I	صفحة سفلى مقاومة للاتصاق يمكن إزالتها
E	مشابك للغلق	L	صينية تجميع الدهون

De'Longhi
Appliances
via Seitz, 47
31100 Treviso Italia

شواية للطهي المباشر

تعليمات الاستخدام

