

VAŽNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.

- Prije uključivanja uređaja u struju, provjerite da:
- Napon mreže naznačen na pločici s tehničkim podacima uređaja odgovara naponu vašeg električnog sustava;
- Električna utičnica ima jakost od najmanje 16A i da je pravilno uzemljena. Proizvođač odbija svaku odgovornost u slučaju nepridržavanja ove zaštitne mjere.
- Provjerite da kabel za napajanje nije u dodiru s dijelovima uređaja koji se tijekom uporabe zagrijevaju. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servisni centar, kako bi se izbjegle sve opasnosti.
- Prije premještanja uređaja ili uklanjanja grijaćih ploča te prije svakog postupka čišćenja i održavanja isključite uređaj tako da prekidač stavite u položaj "0" i iskopčate utikač iz električne utičnice.
- Ne upotrebljavajte uređaj na otvorenom.
- Ne uranjajte uređaj u vodu.
- Uređaj se ne smije pokretati pomoću vanjskog tajmera ili pomoću odvojenog uređaja za daljinsko upravljanje.
- Upotrebljavajte samo produžne kablove koji odgovaraju važećim sigurnosnim standardima.
- Ne iskopčavajte utikač iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje.
- Ne upotrebljavajte uređaj u poluotvorenom položaju.
- Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu provjerite je li prekidač u položaju "0".



Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati ili je uzrok po život opasnih ozljede ili oštećenja uređaja.

- Ovaj uređaj namijenjen je za pripremu hrane. Ne smije se koristiti u druge svrhe ili na bilo koji način modificirati.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu. Nije namijenjen za uporabu u: prostorijama koje se koriste kao kuhinje za osoblje

u dućanima, uredima i drugim radnim prostorima, agroturističkim gospodarstvima, hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima, sobama za iznajmljivanje.

- Uređajsmiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, mentalnih ili osjetilnih sposobnosti, odnosno osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem, ako su pod nadzorom ili dobivaju upute o tome kako sigurno upotrebljavati uređaj i o opasnostima koje to uključuje.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca ako nisu starija od 8 godina i ako nisu pod nadzorom. Uređaj i kabel držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Držite izvan dohvata djece i ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi.
- Nemojte upotrebljavati uređaj bez ploča za pečenje.
- Uređaj premješajte tek kad se potpuno ohladi.
- Nemojte pomicati uređaj tijekom uporabe.



U slučaju nepridržavanja uputa moguće su oporotine ili opeklinae.

- Dok je uređaj uključen, temperatura vanjskih površina može biti izrazito visoka. Uvijek koristite ručku (2), a po potrebi i zaštitne rukavice.
- Uklonite ili zamijenite ploče za pečenje kad se uređaj ohladi.



Ovaj simbol označava važne savjete i informacije za korisnika.

- Ne pecite hranu zamotan u plastičnu ili aluminijsku foliju ili u polietilenske vrećice kako biste izbjegli opasnost od požara.



Ovaj proizvod je u skladu s Uredbom (EZ) br 1935/2004 o materijalima i proizvodima koji dolaze u kontakt s hranom.

OPIS

- 1. Tijelo i poklopac:** čvrsta struktura od nehrđajućeg čelika sa samoregularajućim poklopcem.
- 2. Ručka:** robusna ručka od lijevanog metala regulira poklopac ovisno o debljini hrane.
- 3. Uklonjive ploče:** ne lijepe se i mogu se prati u perilici posuđa, jednostavno se čiste.
- a. Grill ploče:** idealne za pečenje odrezaka, hamburgera, piletine i povrća.
- b. Glatke ploče:** za besprijekornu pripremu palačinki, jaja, slanine i rakova (samo neki modeli).
- 4. Izbornik funkcija:** kontaktni roštilj, grill-roštilj.
- 5. Regulator termostata kontaktnog roštilja:** regulira temperaturu od 80 do 230 stupnjeva.
- 6. Regulator termostata ploče:** regulira temperaturu, od položaja 1 do položaja 5.
- 7. Žaruljica – uređaj uključen.**
- 8. Žaruljica – kontaktni roštilj spreman za uporabu.**
- 9. Žaruljica – spremno za uporabu.**
- 10. Posude za skupljanje masti:** skupljaju mast, perive su u perilici posuđa.
- 11. Lopatica za čišćenje:** za čišćenje ploča nakon uporabe.
- 12. Dugmad za otpuštanje ploče:** pritisnite kako biste otpustili i uklonili ploču.
- 13. Poluga za otpuštanje šarke:** omogućava potpuno otvaranje poklopca za pečenje u ravnom položaju.

UPUTE ZA UPORABU

Prva uporaba

S ploče uklonite svu ambalažu i promotivne naljepnice. Prije nego bacite ambalažni materijal provjerite jeste li izvadili sve dijelove novog uređaja. Savjetujemo da spremite kutiju i ambalažni materijal za buduću uporabu.

i Napomena: posude za skupljanje masti nalaze se s vanjske strane lijevog umetka od polistirena. Prije uporabe uklonite ostatke prašine zaostale od transporta tako da mokrom krpom očistite tijelo, poklopac i kontrolne gumbе. Pazljivo očistite ploče za pečenje, posude za skupljanje masti i lopatica za čišćenje. Ploče, posude za skupljanje masti i lopatica mogu se prati u perilici posuđa.


i Napomena: Pri prvom uporabi uređaja može se osjetiti lagani miris i malo dima.

To je normalno i uobičajeno za sve uređaje sa slojem koji se ne lijepe. Uređaj se isporučuje s crnom lopaticom za čišćenje, koju možete upotrijebiti za čišćenje ploča nakon uporabe nakon što se uređaj potpuno ohladio (potrebno je najmanje

30 minuta). Ako lopaticu predugo koristite na još vrućim pločama, može doći do topljenja plastike od koje je izrađena.

Kontaktni roštilj (uporaba grill-ploče)

Kontaktni roštilj idealan je za pripremu hamburgera, mesa bez kosti i tankih odrezaka, povrća i kruha. Funkcija "kontakt" idealna je za pripremu hrane u kratkom vremenu i na zdrav način. Pomoću kontaktnog roštilja hrana se priprema brzo jer su obje strane istovremeno u dodiru s pločama (vidi sliku). Utori na pločama i otvor na kutu omogućavaju cijeđenje i sakupljanje masti s hrane.




Kad se uređaj koristi u položaju "kontakt", preporučuje se uporaba rebrastih ploča. Položite poklopac jednolično na hranu dok ne dostigne željenu razinu pečenosti. Uređaj ima posebnu ručku i šarku koje omogućuju reguliranje poklopca ovisno o debljini namirnica.

S jednako savršenim rezultatima mogu se pripremati krumpiri izrezani na tanke ploške i debeli juneći odresci. Ako želite istovremeno pripremiti više stvari pomoću kontaktnog roštilja, preporučuje se da različite namirnice budu iste debljine kako bi se poklopac mogao jednolično zatvoriti.

Roštilj s grill pločom (uporaba grill ploče)

Uređaj se može koristiti kao grill/roštilj za pripremu hamburgera, odrezaka, piletine (ne preporučuje se perad s kostima jer se ne peče jednolično) i ribe.

Način rada grill/roštilj omogućava najraznovrsniju uporabu uređaja. Ploče se nalaze u otvorenom položaju pa vam je na raspolaganju dvostruka površina za pečenje (vidi sliku).




Na odvojenim pločama mogu se pripremati različite namirnice bez miješanja okusa, odnosno može se pripremati veća količina iste hrane. Položaj grill/roštilj omogućava pripremu više komada mesa različite debljine do željenog stupnja zapečenosti. U položaju "grill/roštilj" poklopac uređaja

potpuno je otvoren s dvostrukom i ravnom površinom za pečenje. U tom položaju potrebno je okretati hranu tijekom pečenja. Za uporabu uređaja u položaju gril/roštilj potrebno je umetnuti rebraste ploče.

Roštilj s glatkom pločom (samo neki modeli)

Uređaj se može koristiti i kao glatka ploča za pripremu palačinki, jaja, sireva, tosta i mesa za doručak (vidi sliku).



Prostrana površina za pečenje omogućuje istovremenu pripremu različitih namirnica, odnosno veće količine iste vrste hrane.

Kad se uređaj koristi kao glatka ploča, poklopac je potpuno otvoren s dvostrukom ravnom površinom za pečenje.

U tom položaju potrebno je okretati hranu tijekom pečenja. Kad odaberete ovu funkciju, koristite glatke ploče.

UPORABA

Kad ste na ispravan način pripremili uređaj i kad je spreman za pečenje, okrenite regulator u lijevo kako biste odabrali funkciju roštilj s glatkom pločom ili gril pločom, odnosno udesno kako biste odabrali funkciju kontaktni roštilj.

Kad ste okrenuli regulator u jedan od dva položaja, upaliti će se crvena žaruljica koja označava da je uređaj uključen.

Ako uređaj želite upotrijebiti kao kontaktni roštilj, okrenite regulator termostata za gril do željene temperature.

Moguće je podesiti temperaturu od 80°C do 230°C.

Ako uređaj želite upotrijebiti kao roštilj s glatkom pločom, okrenite regulator termostata za glatku ploču do željene temperature. Možete odabrati položaje od 1 do 5.

Ovisno o odabranoj temperature može biti potrebno do 8 minuta da se uređaj ugrije.

Kad termostat dostigne željenu temperaturu, uključiti će se zelena žaruljica koja označava da je uređaj spreman za uporabu. Normalno je da se tijekom uporabe žaruljica nastavi uključivati i isključivati, označavajući da termostat regulira temperaturu. Regulatori termostata služe za podešavanje temperature na površini pečenja.

Moguće je varirati reguliranje temperature u bilo kojem trenutku pečenja, ovisno o vrsti hrane koju pripremate.

Tijekom pečenja uvijek budite izuzetno oprezni.

Da biste otvorili uređaj, primite ručku za crni plastični dio koji će ostati hladan.

Dijelovi od lijevanog aluminijsa vrlo su vrući pa ih nemojte dirati tijekom ili neposredno nakon pečenja.

Ako tijekom pečenja morate regulirati položaj poklopca, uvijek upotrijebite hvataljke da se ne biste opekli.

Kućiste gornje ploče je od plastike i iako se može jako zagrijati, ne postoji opasnost od opekline.

Prije bilo kakvog postupka na uređaju ostavite ga da se ohladi (najmanje 30 minuta).

RADNI POLOŽAJI UREĐAJA

Postavite uređaj na ravnu i čistu površinu gdje želite pripremati hranu.

Uređaj možete postaviti u jedan od tri položaja:

- **Zatvoreni položaj** - Gornja ploča/poklopac postavljena je na donju ploču/tijelo. To je početni položaj i položaj za pečenje kad se uređaj koristi kao kontaktni roštilj. Poklopac se automatski prilagođava debljini namirnica postavljenih na ploču.

Otvoreni položaj - Gornja ploča/poklopac otvoren je i nalazi se na 100° u odnosu na tijelo uređaja.

Poklopac je otvoren u tom položaju prije uporabe uređaja u funkciji kontaktni roštilj. Poklopac ostaje u otvorenom položaju dok se ručka ne spusti.

- **Ravni položaj (potpuno otvoreno)** - Gornja ploča/poklopac je na istoj razini kao i donja ploča/tijelo uređaja. Donja i gornja ploča nalaze se na istoj razini i tvore prostranu površinu za pečenje. U tom položaju uređaj se može koristiti kao roštilj s rebrastom pločom ili glatkom pločom. Da biste regulirali uređaj u tom položaju, najprije treba pronaći polugu za otpuštanje šarke smještenu na desnoj strani. Lijevom rukom uhvatite ručku, a desnom rukom povucite polugu za otpuštanje prema sebi.

Pritisnite ručku unatrag dok se poklopac potpuno ne okrene na radnu površinu. Ako je uređaj u otvorenom položaju i ako ga želite staviti u zatvoreni položaj, lagano povucite ručku prema sebi dok se poklopac potpuno ne okrene u zatvoreni položaj.

Umetanje ploča za pečenje

Postavite uređaj u ravan položaj (vidi gore), tako da dugmad za upravljanje bude ispred vas. Stavljajte jednu po jednu ploču. Svaka ploča može se umetnuti isključivo u gornji ili u donji dio roštilja, a svaka je označena riječima "UPPER" (gornja) ili "LOWER" (donja). Podignite donju ploču tako da izrezi za grijače budu okrenuti prema dolje. Gledajući ploču, otvor za očeđivanje masti mora biti u prednjem desnom kutu. Locirajte metalne nosače na sredini kućišta.

Nagnite stražnju stranu ploče kako bi se izrez na stražnjoj strani poravnao s metalnim nosačima.

Umetnite ploču na nosače pa pritisnite prednji dio ploče prema dolje dok ne sjedne na mjesto. Okrenite uređaj pa umetnite gornju ploču slijedeći jednaki postupak.

Uklanjanje ploča

Postavite uređaj u ravan položaj (vidi gore). Locirajte dugmad za otpuštanje ploča na jednoj strani. Čvrsto pritisnite dugme i ploča će iskočiti iz kućišta. Primite ploču s dvije ruke, izvucite je iz metalnih nosača i izvadite iz tijela uređaja. Pritisnite i drugo dugme za otpuštanje kako biste na isti način izvadili i drugu ploču.



Uklonite ili zamijenite ploče za pečenje kad se uređaj ohladi.

Postavljanje posuda za skupljanje masti

Kad se uređaj koristi kao kontaktni roštilj upotrebljava se samo jedna posuda za skupljanje masti.

Tijekom pečenja posudu postavite izravno ispod otvora za ocjeđivanje masti.

Mast koja dolazi iz hrane cijedi se putem otvora na ploči i skuplja u posudi. Nakon pečenja na odgovarajući način bacite mast. Posude za skupljanje masti mogu se prati u perilici posuđa. Kad se uređaj koristi kao gril/roštilj ili kao glatka ploča, koriste se obje posude. Svaku posudu spojite na kraj jedne ploče ispod otvora za ocjeđivanje masti.

Kad ste na taj način pripremili uređaj, ukopčajte kabel za napajanje u električnu utičnicu.

Sada možete početi s pečenjem.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Korisničko održavanje

- Nemojte koristiti metalni pribor koji može ogrebat ploče obložene slojem koji se ne lijepi. Upotrijebite drveni ili plastični pribor otporan na toplinu.
- Ne stavljajte plastični pribor u dodir s vrućim pločama, uključujući i priloženu lopaticu.
- Između dva pečenja uklonite ostatke hrane putem otvora za cijedenje masti i skupite ih u posudu za skupljanje. Zatim očistite ploču papirnatim ručnikom i nastavite s pečenjem.
- Prije bilo kakvog postupka čišćenja, ostavite uređaj da se ohladi (najmanje 30 minuta).

Čišćenje i njega



Napomena: Prije čišćenja uređaja provjerite je li se u

potpunosti ohladio.

Po završetku pečenja okrenite regulator u položaj "0" i iskopčajte utikač iz električne utičnice.

Ostavite uređaj da se ohladi 30 minuta.

Upotrijebite priloženu lopaticu da biste uklonili ostatke hrane s ploča. Lopatica se može prati ručno ili u perilici posuđa.

Ispraznite posude za skupljanje masti.

Posude za skupljanje masti mogu se prati ručno ili u perilici posuđa. Pritisnite dugmad za otpuštanje ploča da biste ih izvadili iz uređaja. Prije nego ih dodirnete provjerite jesu li se potpuno ohladile (potrebno je najmanje 30 minuta).

Ploče za pečenje mogu se prati u perilici posuđa, ali često pranje može smanjiti svojstva keramičkog premaza.

Za čišćenje ploča nemojte upotrebljavati metalne predmete.