



قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى حدوث إصابات خطيرة للأشخاص نتيجة التعرض للصدمة الكهربائية.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات العقلية أو الحسية أو الجسدية أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة إذا كانوا تحت إشراف ومراقبة ذويهم أو أعطيت لهم تعليمات حول استخدام الجهاز على نحو آمن وكانوا على دراية بالمخاطر المصاحبة له. يجب عدم السماح للأطفال بالعبث بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بعمليات النظافة والصيانة إلا إذا كانوا فوق سن 8 سنوات وتحت الإشراف. أبق الجهاز والسلك الخاص به بعيداً عن متناول أيدي الأطفال الأقل من 8 سنوات.

لا تفصل الجهاز من المأخذ بسحب السلك. لا تترك الجهاز معرضاً للعوامل الجوية (مثل الأمطار، وأشعة الشمس المباشرة، والصقيع، إلخ). لا تقمس الجهاز أو القابس أو الكابل الكهربائي في الماء.

هذا الجهاز غير مخصص ليتم تشغيله مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد منفصل.

كما هو الحال مع أي جهاز كهربائي وبينما تهدف التعليمات إلى تغطية أكبر قدر ممكن من الاحتمالات، فإن الحرص والتعقل مطلوبان عند تشغيل الجهاز خاصة في وجود الأطفال الصغار.

لمزيد من التفاصيل حول عملية التنظيف، يرجى الاطلاع على الجزء الخاص بعملية التنظيف بدليل المستخدم.



خطر الإصابة بالحروق!!

قد يؤدي عدم مراعاة التحذيرات إلى الإصابة بحروق أو الاحتراق بالسوائل الساخنة.

يمكن أن تكون درجة حرارة السطح الخارجي مرتفعة جداً أثناء عمل الجهاز. استخدم دائماً المقابض أو القفازات الواقية عند الضرورة.

الخبز هو أحد المواد الغذائية التي قد تحترق. لا تستخدم هذا الجهاز أسفل الستائر أو بالقرب من المواد الأخرى القابلة للاشتعال.

لا تغط الجهاز أثناء استخدامه؛ إذ يمكن أن ترتفع درجة حرارته ويشعل.

يستحسن عدم استعمال المحمصة أسفل الخزانات المعلقة على الحائط مباشرة.

الجهاز مخصص حصرياً لتحميمص الخبز. وأي استخدام آخر يُعد غير مناسب وبالتالي يكون استخداماً محفوفاً بالمخاطر. لا تتحمل الجهة المصنعة مسؤولية أي تلف ناتج عن الاستخدام و/أو الإصلاحات غير الملائمة أو غير المسؤولة التي يجريها العاملون غير المصرح لهم بذلك على المنتج.

في حالة تلف سلك إمداد الطاقة، يجب استبداله بواسطة الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو على يد الأشخاص المؤهلين على نحو مماثل لتفادي المخاطر.

قبل إدخال القابس في مأخذ التيار، تأكد من أن: جهد التيار الكهربائي لمأخذ التيار يتوافق مع القيمة الموضحة بملصق المعلومات المرفق بالجهاز. مأخذ التيار الكهربائي قد تم تأريضه. لا تتحمل الجهة المصنعة أية مسؤولية في حال عدم مراعاة هذه الشروط.

لا يؤخذ باستخدام أجهزة تهيتة و/أو مأخذ تيار متعددة و/أو كابلات تطويل.

لتفادي الإصابة بصدمة كهربائية؛ لا تدع المحمصة أو السلك أو القابس يبتل ولا تضع يدك أو أي شيء معدني، مثل: سكين أو رفاقة معدنية (فويل) بالمحمصة.

لا تلمس الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة.

لا تستخدم الجهاز وقدمك مبللة أو وأنت حافي القدمين.

افصل المحمصة دائماً من مصدر التيار الكهربائي عندما لا تكون مستخدمة أو قبل تنظيفها أو أثناء محاولة إزالة الخبز المحشور بها.



يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه التحذيرات إلى إصابة الأفراد أو تلف الجهاز نفسه.

تمتصنع الجهاز بغرض الاستعمال المنزلي فقط. فالجهاز غير مناسب للاستخدام في: المطابخ المخصصة لعمال المحلات، والمكاتب، وغيرها من البيئات المهنية، والاستعمال من قِبل الزبائن في المزارع والفنادق أو نُزل الإقامة الأخرى أو دور الضيافة.

يجب إبقاء الحقيبة البلاستيكية المغلف فيها الجهاز بعيداً عن متناول أيدي الأطفال لأنها تشكل مصدرًا لخطر الاختناق.



يُرجَى ملاحظة: إذا لم يتم توصيل الجهاز بالمأخذ الكهربائي الرئيسي، فالذراع (B) لن يظل منخفضاً.

عند اكتمال عملية التحميص، سيرتفع الذراع تلقائيًا وكذلك شرائح الخبز. إذا تمت إعاقة الذراع أو إبقائه منخفضاً بشكل غير مقصود، فإن المحمصة ستوقف عن التشغيل تلقائيًا.

إذا لم يتم تحميص الخبز بشكل كافٍ، فاختر مستوى تحميص أعلى لبق المقيض (D).

وبدلاً من ذلك، إذا كانت التحميص غامقاً للغاية، فاختر مستوى تحميص أقل.

يمكن إيقاف عملية التحميص في أي وقت بالضغط ببساطة على زر الإيقاف/الإلغاء (I).

لا تستخدم المحمصة وهي فارغة (بدون وضع شرائح خبز بداخلها).

لا تستخدم شرائح خبز رقيقة للغاية أو مكسورة.

لا تدخل قطع الطعام الكبيرة عنوةً بالمحمصة.



خطر الإصابة بالحروق!! تصح فتحات تحميص الخبز ساخنة للغاية أثناء التشغيل. لذا لا نلمسها!

وظيفة "إزالة الصقيع"

يمكنك تحميص شرائح الخبز المجمدة بالضغط على زر "إزالة الصقيع" (F) مباشرةً بعد خفض الذراع (B). يتم إطالة دورة التحميص لتحقيق مستوى التحميص المطلوب.

تظل اللبنة مضاءة أثناء استخدام وظيفة إزالة الصقيع.

وظيفة "إعادة التسخين"

اخفض ذراع التشغيل (B) واضغط على زر "إعادة التسخين" (G). تظل لمبة إعادة التسخين مضاءة أثناء استخدام وظيفة إعادة التسخين. وقت إعادة التسخين ثابت ولا يمكن ضبطه بواسطة مقيض مستوى التحميص.

استخدم زر الإيقاف/الإلغاء

لإيقاف عملية التحميص؛ اضغط على زر الإيقاف/الإلغاء (I) في أي وقت.



هام! لا تضغط على ذراع التشغيل بقوة (B). استخدم دائماً زر الإيقاف/الإلغاء (I).

درج الفتات

يجب إفراغ درج الفتات (E) بصفة دورية؛ فالفتات المتراكمة يمكن أن تؤدي إلى اشتعال النار. بعد التحميص، دع المحمصة تبرد، ثم أخرج درج الفتات (E) وأفرغه.

جهاز "رف التسخين" (J) (في بعض الطرازات فقط)

استخدم هذا الجهاز لتسخين الكرواسون.

- تجتّب الشبكة بالجهاز عبر القيام أولاً بإدخال الخطّافات (L) ثم بالضغط على الخطّافات (K)، كما هو موضّح في الشكل الورد في الصفحة 3.

إن الطعام المحترق يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار؛ لذا لا تترك المحمصة بدون متابعتها واضبط جهاز التحكم في التحميص على درجة أقلّ للخبز الرقيق أو الجاف الذي يمكن أن يحترق بسهولة أكبر.

لا تسخن الأطعمة ذات الطبقة العلوية أو المشوية (كالبوتازا)؛ لأنّها إذا سالت فظرات منها على المحمصة فقد تؤدي إلى اشتعال النار.

نظف درج فتات الخبز بصفة دورية؛ فيمكن أن ينبعث الدخان من هذا الفتات أو يحترق.



يُرجَى ملاحظة:

يشير هذا الرمز إلى توصيات ومعلومات هامة للمستخدم.

بعد استخراج الجهاز من العبوة، تأكد من اكتمال كافة مكوناته وأنه بحالة ممتازة. تأكد من إزالة كل الملصقات ومواد التغليف من المحمصة.

أزل أي غبار قد يكون تراكم على الجهاز أثناء نقله بنفض الغبار مستخدماً قطعة قماش ناعمة وجافة.

لا تجعل السلك معلقاً على حافة الطاولة أو المنضدة ولا تجعله يلامس الأسطح الساخنة (مثل سطح صفيحة التسخين H).



يتطابق هذا الجهاز مع توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2004/1935 المتعلق بالمواد والأدوات المخصصة للاستعمال مع الطعام.

الوصف

- A فتحات تحميص الخبز
- B ذراع التشغيل
- C نافذة التحكم في التحميص
- D قرص التحكم في التحميص
- E درج تجميع الفتات
- *F زر إزالة الصقيع
- *G زر إعادة التسخين
- H اللوح العلوي
- *I زر الإيقاف/الإلغاء
- J "رف التسخين" القابل للإزالة (في بعض الطرازات فقط)

* بعض الموديلات فقط

الاستخدام

- تأكد من أن الذراع (B) مرفوع وأن المقيض (D) مضبوط على التحميص على المستوى المتوسط.

- وصل المحمصة بالمأخذ الكهربائي الرئيسي.

- قبل استخدام المحمصة للمرة الأولى، قم بتسخينها وهي فارغة 3 مرات على الوضع الأقصى.

- فهذا يزيل بدوره أي روائح ممكنة ناتجة عن عمليات التصنيع. قم بتهوئة الغرفة بعد كل دورة.

- ضع شرائح الخبز في فتحات التحميص (A)، ثم اخفض الذراع (B) لأقصى درجة. لا تحمص الخبز أو تضعه مباشرةً على اللوح العلوي (H)؛ لأن هذا الجزء غير مخصص للتحميص.

- ضع الكرواسون على الشبكة.
- قمر بلف أداة اختبار التحميص (D) على أذن مستوى.
- اضغط على ذراع التحكم نحو الأسفل (B) حتى يستقر في مكانه مصدرًا طققة.

التنظيف - الصيانة

- قبل تنظيف المحمصة أو إجراء الصيانة المطلوبة عليها، افصل القابس دائمًا من المأخذ الكهربائي الرئيسي.
- انتظر حتى يبرد الجهاز قبل الشروع في تنظيفه.
- نبغي تنظيف الجزء الخارجي من المحمصة باستخدام قطعة قماش رطبة واستخدام المياه فقط. لا تستخدم مطلقًا سوائل تنظيف كاشطة أو قابلة للاشتعال؛ إذ أنها قد تلتف السطح.
- **لا تخمس الجهاز مطلقًا في الماء.**
- عند الانتهاء من استخدام المحمصة، افصلها دائمًا من المأخذ الكهربائي الرئيسي وأفرغ درج الفتات الموجود أسفل الجهاز.
- إذا علقت شرائح الخبز بالمحمصة، فافصلها من مصدر التيار الكهربائي واقبلها رأسًا على عقب ثم هزها بلطف.
- **لا تلامس أي جزء من المحمصة، خاصةً داخل فتحات تحميص الخبز، بأدوات حادة.**

المواصفات الفنية

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| الجهد الكهربائي للإمداد | أطلع على لوحة تقدير الجهد الكهربائي |
| الطاقة المستهلكة | " |