

## TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

### Turvaohjeita



#### **Huomio!**

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Laite on tarkoitettu ainoastaan leivän paahtamiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan virheelliseksi ja täten vaaralliseksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjauksista.
- Laitteen vahingoittuneen sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistaja tai sen valtuuttamat huoltoliikkeet. Näin välttyt turhilta riskeiltä.
- Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan on varmistettava seuraavat kohdat: Verkkovirran jännite vastaa laitteen tietokyltissä olevia tietoja. Pistorasia on varustettu maadoituksella. Valmistaja ei vastaa mistään tämän säännöksen laiminlyömisestä aiheutuneista vahingoista tai onnettomuuksista.
- Emme suosittele sovittimien, haaroituspistorasioiden ja/tai jatkojohtojen käyttöä.
- Jotta vältetään sähköiskujen vaara, varmista, etteivät leivänpaahdin, sähköjohto tai pistoke joudu koskaan kosketuksiin veden kanssa äläkä KOSKAAN työnnä käsiäsi tai metallisia esineitä (kuten veitsiä tai alumiinifoliota) laitteen sisälle.
- Älä käsittele leivänpaahdinta kosteilla tai märillä käsillä.
- Älä koske laitteeseen silloin, kun olet avojaloin tai kun jalkasi ovat märät.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina silloin, kun et käytä laitetta, ennen puhdistuksen aloittamista tai sen sisään mahdollisesti kiinni jääneiden elintarvikkeiden poistamista.



#### **Huomio!**

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Tämä laite on tarkoitettu vain

kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi: tiloissa, jotka on tarkoitettu keittiöksi kauppojen, toimistojen henkilökunnalle tai muissa työtiloissa, maatilamatkailutiloissa, hotelleissa, motelleissa tai muissa vastaavissa tiloissa tai tilapäisissä majoitustiloissa.

- Jotta vältetään tukehtumisvaara, pidä laitteen pakkaukseen käytetty muovipussi kaukana lasten ulottuvilta.
- Laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoittuneet tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole vähintään yli 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen. Pidä laite ja sähköjohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdosta vetämällä.
- Älä jätä laitetta alttiiksi ilmaston vaihteluille (sade, aurinkopaiste, jäätyminen jne.).
- Älä upota laitetta, sähköjohtoa tai pistoketta veteen.
- Tämä laite ei sisällä mahdollisuutta käyttää ulkoista ajastinta tai kaukosäädintä
- Käyttöoppaassa on pyritty kattamaan kaikki laitteen käytössä tarvittavat yleisohjeet. Käytä laitetta, kuten kaikkia sähkökäyttöisiä laitteita, varovasti ja noudata tervettä järkeä ennen kaikkea silloin, kun laitteen lähellä on pieniä lapsia.

- Laitteen puhdistusta varten katso vastaavaa kappaletta.



### Palovammojen vaara!!

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

- Toiminnan aikana, pinnan ulkolämpötila voi olla korkea. Laitetta käytettäessä kosketa ainoastaan nuppeja ja kahvoja. Käytä suojakäsineitä tarvittaessa.
- Muista, että leipä voi syttyä palamaan. Älä käytä tätä laitetta verhojen tai muiden helposti syttyvien materiaalien alapuolella tai läheisyydessä.
- Älä peitä laitetta käytön aikana: se voi kuumentua liikaa ja syttyä palamaan.
- Älä käytä leivänpaahdinta suoraan hyllyjen tai kaappien alapuolella.
- Elintarvikkeet voivat syttyä palamaan paahdamisen yhteydessä. Älä poistu leivänpaahdinten luota sen käytön aikana ja aseta alhaisempi paahdinaste ohuille tai kuiville leipäpaloille, jotka voivat palaa helpommin.
- Älä koskaan lämmitä täytettyjä elintarvikkeita (esim. pizza): valuessaan täyte voi mennä laitteen sisälle ja aiheuttaa tulipaloja.
- Puhdista murujen keruuastia säännöllisin väliajoin: leivänmurut voivat muodostaa savua tai aiheuttaa tulipaloja.



### Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

- Tarkista laitteen pakkauksesta poistamisen jälkeen, että se sisältää kaikki osat ja on moitteettomassa kunnossa. Varmista, että poistat kaikki tarrat ja pakkausmateriaalin leivänpaahdistimesta.
- Voit poistaa laitteen pinnalle kuljetuksen yhteydessä kerääntyneen pölyn yksinkertaisesti pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydän reunan yli äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja (esimerkiksi leivänpaahdinten yläpinta H).



Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja varusteet vastaavat asetuksen (EU) nro

1935/2004 vaatimuksia.

### Laitteen hävitys



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden joukossa, vaan se on toimitettava viralliseen kierrätyskeskukseen.

### KUVAUS

- A** Leivän paahdinurat
- B** Käynnistysvipu
- C** Paahdamisen tarkkailuikkuna
- D** Leivän paahdamisvoimakkuuden säätönuppi
- E** Murujen keruualusta
- F\*** Pakasteiden sulatuspainike
- G\*** Lämmityspainike
- H** Yläosa
- I\*** Pysäytys-/peruutuspainike
- J** Irrotettava lämmityseline (vain tietyissä malleissa)

\*Vain tietyissä malleissa

### KÄYTTÖ

- Varmista, että käynnistysvipu (**B**) on nostettu ja että paahdamisen säätönuppi (**D**) on keskiasennossa.
- Kytke laite pistorasiaan.
- Ennen käyttöä anna laitteen toimia tyhjänä 3 kertaa, termostaatti maksimiasennossa, jotta poistetaan uuden haju. Tuuleta huone jokaisen jakson jälkeen.
- Aseta leipäviipalet paahdiniin (**A**) ja laske vipu (**B**) kokonaan alas. Älä kypsennä tai aseta leipää suoraan yläosaan (**H**), koska tämä osa on tarkoitettu ruokien kypsennystä varten.



**Huom:** jos laitetta ei ole kytketty pistorasiaan, vipu (**B**) ei pysy alhaalla olevassa asennossa.

- Vipu palaa lepoasentoon leivän paahdamisen jälkeen, jolloin myös leipäviipalet nousevat samalla. **Jos vipu lukkiutuu vahingossa tai sitä pidetään alennetussa asennossa, paahdin ei mahdollisesti sammu automaattisesti.**
- Mikäli leipä ei ole paahtunut mielestäsi tarpeeksi, valitse korkeampi paahdamisvoimakkuus kääntämällä nuppia (**D**). Jos sen sijaan paahtoleipä on liian tumma, valitse alhaisempi paahdamisvoimakkuus.
- Paahdaminen voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla pysäytys-/peruutuspainiketta (**I**).
- Älä koskaan käytä paahdinta tyhjiään (siltoin kun sen sisällä ei ole leipää).
- Älä aseta liian ohuita tai murentuneita leipäviipaletia

paahtimeen.

- Älä aseta (työntämällä) liian suuria ruokia paahtinuriin.



**Palovammojen vaara!!** Leivän paahtinurat ovat erittäin kuumia käytön aikana. Älä koske.

### ”Sulatus” toiminto

Voidaan paahtaa pakastettuja leipäviipaleita painamalla sulatuspainiketta (F) heti, kun olet laskenut vivun (B). kypsennysjaksoa pidennetään, jotta saadaan haluttu paahtuminen. Merkkivalo palaa aina siihen saakka, kunnes sulatus toiminto on käytössä.

### Lämmitystoiminto

laske käynnistysvipua (B) ja paina lämmitysnäppäintä (G). Merkkivalo palaa aina siihen saakka, kunnes lämmitystoiminto on käytössä. Lämmitysaika on kiinteä ja siihen ei voida vaikuttaa paahtamisasteen voimakkuuden säätönupilla.

### Pysäytys-/peruutuspainike

Paahtaminen voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla pysäytys-/peruutuspainiketta (I).



**Huomio!** Älä yritä keskeyttää paahtamista nostamalla voimalla vipua (B). Käytä aina pysäytys-/peruutuspainiketta (I).

### Murujen keruualusta

Murujen keruualusta (E) on puhdistettava säännöllisesti, koska kerääntyvät muruset voivat aiheuttaa savua tai syttyä palamaan. Paahtamisen jälkeen annan laitteen jäähtyä, poista murujen keruualusta (E) ja puhdista se.

### LÄMMITYSTELINE (J) (vain tietyissä malleissa)

Käytä tätä laitetta voisarvien lämmitykseen.

- Kiinnitä ritilä laitteeseen työntämällä ensin koukut (L) ja lukitsemalla sitten koukut (K) kuten osoitetaan kuvassa sivulla 3.
- Aseta voisarvi ritilälle.
- Käännä paahtoasteen säätönappula (D) alhaisimmalle tasolle.
- Laske käynnistysvipua (B), kunnes se lukkiutuu

### PUHDISTUS JA HUOLTO

- Ennen laitteen puhdistamista tai minkä tahansa huolto- toimenpiteen suorittamista, irrota pistoke pistorasiasta.
- Anna leivänpaahtimen jäähtyä ennen sen puhdistamista.

- Puhdista leivänpaahtimen ulkopinnat vain veteen kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita pesuaineita tai syttyviä nesteitä laitteen puhdistukseen, koska ne voivat vahingoittaa pintaa.

### ÄLÄ UPOTA VETEEN

- Irrota pistoke jokaisen käytön jälkeen pistorasiasta ja tyhjennä paahtimen alaosaan sijoitettu murujen keruualusta.
- Jos leipäviipale jää kiinni laitteen sisälle, irrota pistoke pistorasiasta ja anna paahtimen jäähtyä. Käännä paahtin tämän jälkeen ympäri ja ravistele sitä varovasti.
- **ÄLÄ KOSKAAN KOSKETA MITÄÄN PAAHTIMEN OSAA JA ENNEN KAIKKEA LEIVÄN PAAHTINURIEN SISÄ-OSIA TERÄVILLÄ VÄLINEILLÄ.**

### TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite

Katso kilpeä teknisistä tiedoista

Ottoteho

”