

## WAŻNE OSTRZEŻENIA

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



#### **Uwaga!**

Nieprzestrzeżenie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

- Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do opiekania chleba. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne. Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym, nieodpowiednim lub nieodpowiedzialnym użytkowaniem i/ lub naprawami wykonanymi przez nieautoryzowany personel.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przez serwis techniczny, w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka, należy sprawdzić czy: napięcie w sieci odpowiada wartości wskazanej na tabliczce umieszczonej na urządzeniu; gniazdko prądu posiada uziemienie. Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za nieprzestrzeżenie tej normy.
- Odradza się używanie adapterów, gniazdek wielowtyczkowych i/ lub przedłużaczy.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy upewnić się, że toster, kabel zasilający i wtyczka nie są mokre i NIGDY nie wkładać rąk lub metalowych przedmiotów, takich jak noże lub folia aluminiowa, do wnętrza urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie obsługiwać urządzenia z bosymi lub wilgotnymi stopami.
- Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka zasilającego, gdy urządzenie nie jest używane, przed wykonaniem czynności czyszczenia lub przed próbą wyciągnięcia produktów pozostałych w kieszeni.



#### **Uwaga!**

Nieprzestrzeżenie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

- Urządzenie przeznaczone jest

wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w: pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla pracowników sklepów, biur i innych miejsc pracy, w gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych obiektach rekreacyjnych, w wynajmowanych pokojach a.

- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, woreczek plastikowy zawierający produkt nie może znajdować się w zasięgu dzieci.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, pod warunkiem, że będą uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna, o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku z nim związanym. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie może być wykonywana przez dzieci, chyba że mają one ponad 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za kabel zasilający.
- Nie pozostawiać urządzenia wystawionego na czynniki atmosferyczne (deszcz, słońce, mróz, itp.).
- Nie zanurzać w wodzie urządzenia, kabla zasilającego lub wtyczki.
- Niniejsze urządzenie nie przewiduje użycia zewnętrznego regulatora czasowego lub pilota
- W przypadku wszystkich urządzeń

elektrycznych, również jeśli instrukcje próbują przewidzieć wszystkie ewentualności, podczas używania urządzenia, ważne jest zachowanie ostrożności i rozsądku, zwłaszcza w obecności małych dzieci.

- Dla czyszczenia urządzenia, należy odnieść się do odpowiedniego paragrafu.



### **Ryzyko oparzenia!!**

W przypadku nieprzestrzegania, niebezpieczeństwo oparzeń.

- Podczas funkcjonowania, temperatura zewnętrznej powierzchni może być wysoka. Obsługiwać urządzenie wyłącznie poprzez pokrętła i uchwyty. Używać rękawic ochronnych, gdy to konieczne.
- Chleb jest produktem żywnościowym, który może się zapalić. Nie używać urządzenia w pobliżu firanek lub innych materiałów łatwopalnych.
- Nie zakrywać urządzenia podczas jego funkcjonowania: może się przegrzać i zapalić.
- Nie zaleca się stawiania urządzenia bezpośrednio pod wiszącymi szafkami.
- Przypalona żywność może się zapalić. Nie pozostawiać dlatego włączonego urządzenia bez opieki i ustawić mniejszy stopień przyrumienienia w przypadku cieńszych lub suchych kromek chleba, które mogą się łatwiej spalić.
- Nie podgrzewać nigdy faszzerowanych lub nadziewanych produktów żywnościowych (np. pizza): jeśli kapnie z nich do wnętrza urządzenia, może być to przyczyną pożaru.
- Czyścić regularnie tackę na okruchy: okruchy mogą być przyczyną dymu lub pożaru.



### **Uwaga:**

Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

- Po wyjęciu produktu z opakowania, upewnić się, że jest on w nienaruszonym stanie. Upewnić się, że usunęło się wszystkie etykiety i opakowania z tosterza.
- Aby usunąć pył, który mógłby się zgromadzić podczas transportu na tosterze, wystarczy odkurzyć go przy po-

mocy suchej i miękkiej szmatki.

- Nie pozostawiać kabla zasilającego zwisającego ze stołu, ani nie dopuścić do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami (na przykład górna część (H) tosterza).



Materiały i akcesoria przeznaczone do kontaktu z żywnością są zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004.

### **Utylizacja urządzenia**



Urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

### **OPIS**

- A** Kieszenie na pieczywo
- B** Dźwignia włączająca
- C** Okienko kontrolne stanu opieczienia
- D** Pokrętło regulacyjne stopnia opieczienia
- E** Taca na okruchy
- F\*** Przycisk "odmrażania"
- G\*** Przycisk "podgrzewania"
- H** Górna część
- I\*** Przycisk stop/ cancel
- J** Urządzenie wyjmowane "Warming Rack" (tylko w niektórych modelach)

\* Tylko w niektórych modelach

### **UŻYTKOWANIE**

- Upewnić się, że dźwignia włączająca (B) jest podniesiona, a pokrętło regulacyjne stopnia opieczienia (D) jest w pozycji pośredniej.
- Podłączyć urządzenie do gniazdk zasilającego.
- Przed rozpoczęciem użytkowania, włączyć 3 razy urządzenie na pusto, z termostatem na maksymalnym poziomie, aby wyeliminować zapach nowości. Wywietrzyć pomieszczenie po każdym cyklu.
- Włożyć kromki chleba do kieszeni na pieczywo (A) i obniżyć całkowicie dźwignię (B). Nie opiekaj i nie kłaść chleba bezpośrednio na górnej części (H), gdyż element ten nie jest przewidziany do pieczenia żywności.



**Zanotuj:** jeśli urządzenie nie jest podłączone do gniazdk zasilającego, dźwignia (B) nie pozostanie w pozycji obniżonej.

- Po zakończeniu opiekania, dźwignia podnosi się, podnosząc jednocześnie kromki chleba. **Jeśli dźwignia zablokuje się przypadkowo lub pozostaje utrzymywana w pozycji obniżonej, toster może**

### nie wyłączyć się automatycznie.

- Jeśli tost nie jest wystarczająco przyrumieniony, ustawić większy stopień opiekania, przekręcając pokrętkę (D). Jeśli natomiast tost jest za bardzo przyrumieniony, należy ustawić mniejszy stopień opiekania.
- Opiekanie może zostać przerwane w jakimkolwiek momencie poprzez wciśnięcie przycisku stop/cancel (I).
- Nie włączać tostera na pusto (czyli bez pieczywa w środku).
- Nie używać zbyt cienkich lub połamanych kromek.
- Nie wkładać (na siłę) produktów żywnościowych zbyt dużych dla kieszeni na pieczywo.



**Ryzyko oparzenia!!** podczas funkcjonowania, kieszenie na pieczywo osiągają wysokie temperatury. Nie dotykać!

### Funkcja "odmrażania"

Można opiekac zamrożone kromki chleba, wciskając przycisk defrost (F) natychmiast po obniżeniu dźwigni (B). cykl opiekania zostanie przedłużony, w celu osiągnięcia żadanego stopnia przyrumienienia.

Lampka kontrolna pozostanie zapalona przez cały czas pracy funkcji defrost.

### Funkcja "podgrzewania"

obniżyć dźwignię włączającą (B) i wcisnąć przycisk "podgrzewania" (G).

Lampka kontrolna pozostanie zapalona przez cały czas pracy funkcji podgrzewania.

Czas podgrzewania jest stały i nie może zostać zmieniony poprzez zmianę stopnia przyrumienienia.

### Przycisk stop/cancel

Opiekanie może zostać przerwane w jakimkolwiek momencie poprzez wciśnięcie przycisku stop/cancel (I).



**Uwaga!** Nie należy próbować przerwać opiekania, przez wymuszone podniesienie dźwigni (B). Używać zawsze do tego celu przycisku stop/cancel (I).

### Tacka na okruszki

Tacka na okruszki (E) musi być regularnie czyszczona, gdyż nagromadzone okruszki mogą wytwarzać dym lub się zapalić. Po opieczieniu, należy pozostawić urządzenie do ochłodzenia, wyciągnąć tackę na okruszki (E) i wyczyścić ją.

### Urządzenie "WARMING RACK" (J) (tylko w niektórych modelach)

Używać tego urządzenia do podgrzewania rogalików.

- Przymocować ruszt do urządzenia po uprzednim założeniu zaczepów (L), a następnie zablokowaniu zaczepów (K), jak wskazuje rysunek na str. 3.
- Położyć rogaliki na kratce.
- Przekręcić pokrętkę kontroli stopnia przyrumienienia (D) na najniższy poziom.
- Obniżyć dźwignię włączającą (B) do momentu zablokowania

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem urządzenia lub wykonaniem jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- Pozostawić toster do ochłodzenia, przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić wilgotną ściereczką, tylko przy użyciu wody. Nie używać ściernych środków czyszczących ani płynów łatwopalnych do czyszczenia urządzenia, gdyż mogłyby one uszkodzić powierzchnię.
- **NIE ZANURZAĆ W WODZIE**
- Po każdym użytkowaniu należy wyciągać wtyczkę z gniazdka i opróżnić tackę na okruszki, który znajduje się na dnie urządzenia.
- Jeśli kromka chleba pozostanie wewnątrz urządzenia, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, pozostawić toster do ochłodzenia i następnie odwrócić go, i lekko potrząsnąć.
- **NIE DOTYKAĆ NIGDY ŻADNEJ CZĘŚCI TOSTERA TNĄCYM NARZĘDZIEM, ZWŁASZCZA WEWNĄTRZ KIESZENI NA PIECZYWO.**

### CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę znamionową
Pobierana moc	"
Waga netto:	1,64 Kg z urządzenie "WARMING RACK" 1,70 Kg