

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Waarschuwingen betreffende de veiligheid



Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het roosteren van brood. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd en onverantwoordelijk gebruik en/of door reparaties uitgevoerd door onbevoegd personeel.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door zijn technische servicedienst, zodat elk risico wordt voorkomen.
- Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld en of het stopcontact geaard is. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor veronachtzaming van dit voorschrift.
- Wij raden af om adapters, verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken.
- Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, moet gecontroleerd worden of het broodrooster, het netsnoer en de stekker niet nat kunnen worden en mogen NOOIT handen of metalen voorwerpen zoals messen of aluminiumfolie in het apparaat worden gestoken.
- Raak het apparaat niet aan als u natte of vochtige handen hebt.
- Raak het apparaat niet aan op blote of natte voeten.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, of voordat het apparaat wordt gereinigd of geprobeerd wordt om voedsel dat is blijven steken te verwijderen.



Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik in de volgende ruimten/situaties is niet voorzien ruimten ingericht als keukens voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere logiesgelegenheden, kamerverhuurders.
- Om verstikkingsgevaar te vermijden, moet de plastic zak waarin het product is verpakt uit de buurt van kinderen worden gehouden.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Stel het apparaat niet bloot aan de weersomstandigheden (regen, zon, vorst, enz.).
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet in water onder.
- Dit apparaat voorziet niet in het gebruik van een externe timer of een afstandsbediening
- Ook al proberen deze aanwijzingen alle mogelijke situaties te dekken, geldt (zoals voor alle elektrische apparaten) dat voor het gebruik voor-

zichtigheid en het gezond verstand gebruikt moeten worden, vooral als er kleine kinderen aanwezig zijn.

- Raadpleeg voor de reiniging van het apparaat de betreffende paragraaf.



Gevaar voor brandwonden!!

Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.

- Tijdens de werking kan het buitenoppervlak zeer heet worden. Bedien het apparaat uitsluitend met behulp van de knoppen en hendels. Gebruik indien nodig beschermende handschoenen.
- Brood is een voedingsmiddel dat vlam kan vatten. Gebruik dit apparaat niet onder of in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen.
- Dek het apparaat niet af tijdens de werking: het kan oververhit raken en vlam vatten.
- Men adviseert om het broodrooster niet recht onder hangende keukenkastjes te gebruiken
- Verbrand voedsel kan vlam vatten. Laat het broodrooster dus niet zonder toezicht ingeschakeld en stel een lagere roostergraad in voor dunne of droge sneden brood die makkelijker kunnen verbranden.
- Verwarm nooit gevulde voedingsmiddelen (bijv. pizza): als de vulling in het apparaat druppelt, kan deze brand veroorzaken.
- Reinig regelmatig de kruimelopvanglade: kruimels kunnen rook of brand veroorzaken.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Controleer, nadat de verpakking is verwijderd, of het apparaat intact is en in perfecte toestand verkeert. Controleer of alle etiketten en het verpakkingsmateriaal van het broodrooster zijn verwijderd.
- Om stof te verwijderen dat tijdens het transport is opgehoopt, kan het apparaat afgestoft worden met een zachte en droge doek.
- Laat het netsnoer nooit over de rand van de tafel hangen en zorg ervoor dat het niet in contact komt met hete oppervlakken (bijvoorbeeld het bovenste deel (H) van het broodrooster).



Materialen en accessoires die bestemd zijn om met etenswaren in aanraking te komen voldoen aan de Verordening (EG) 1935/2004.

Verwerking van het apparaat



Verwerk het apparaat niet samen met het huishoudelijk afval, maar breng het naar een officieel inzamelcentrum.

BESCHRIJVING

- A** Broodsleuven
- B** Inschakelhendel
- C** Wijzer roostergraad
- D** Regelknop roostergraad
- E** Kruimelopvanglade
- F*** Defrost-toets
- G*** Opwarmknop
- H** Bovenkant
- I*** Stop/cancel-knop
- J** Verwijderbaar "Warming Rack" (alleen bij sommige modellen)

* Alleen bij sommige modellen

GEBRUIK

- Zorg ervoor dat de inschakelhendel (**B**) omhoog staat en de regelknop van de roostergraad (**D**) in de middenpositie staat.
- Sluit het apparaat op het stopcontact aan.
- Voordat u het apparaat in gebruik neemt, laat u het 3 keer leeg werken met de thermostaat in de maximumstand om de nieuwgeur te verwijderen. Lucht het vertrek na elke cyclus.
- Steek de sneden brood in de broodsleuven (**A**), en druk de hendel (**B**) volledig omlaag. Bereid of plaats geen brood rechtstreeks op de bovenkant (**H**) omdat dit onderdeel niet bedoeld is voor het bereiden van voedsel.



Opmerking: als het apparaat niet op het stopcontact is aangesloten, blijft de hendel (**B**) niet in de onderste positie staan.

- Wanneer het roosteren klaar is, komt de hendel naar boven, waardoor ook de sneden brood omhoog komen. **Als de hendel per ongeluk blijkt steken of in de lage stand wordt gehouden, kan het gebeuren dat het broodrooster niet automatisch uitschakelt.**
- Als het brood niet voldoende geroosterd is, dient men

- een hogere roostergraad te kiezen door aan de knop **(D)** te draaien. Als de geroosterde snede te bruin is, moet een lagere roostergraad gekozen worden.
- Het roosteren kan op elk moment onderbroken worden door op de stop/cancel-knop **(I)** te drukken.
- Laat het apparaat nooit leeg laten werken (d.w.z. zonder sneden brood).
- Gebruik geen heel dunne of kapotte sneden brood.
- Steek geen te grote stukken (door ze te forceren) in de broodsleuven.



Gevaar voor brandwonden!! tijdens de werking worden de broodsleuven zeer heet. Niet aanraken.

Defrost-functie

U kunt ontdooide sneden brood roosteren door op de defrost-toets **(F)** te drukken nadat de hendel **(B)** omlaag is gebracht. De bereidingscyclus zal verlengd worden om de gewenste roostergraad te bereiken.

Het controlelampje blijft branden zolang de defrost-functie in gebruik is.

Opwarmfunctie

druk de inschakelhendel omlaag **(B)** en druk op de "opwarmtoets" **(G)**.

Het controlelampje blijft branden zolang de opwarmfunctie in gebruik is. De opwarmtijd is vast en kan niet m.b.v. de regeling van de roostergraad gewijzigd worden.

Stop/cancel-knop

Het roosteren kan op elk moment onderbroken worden door op de stop/cancel-knop **(I)** te drukken.



Opgelet! Probeer niet om het roosteren te onderbreken door de hendel omhoog te forceren **(B)**. Gebruik altijd de stop/cancel-knop **(I)**.

Kruimelopvanglade

De kruimelopvanglade **(E)** moet regelmatig worden gereinigd omdat opgehoopte kruimels rook kunnen veroorzaken of verbranden kunnen. Laat het apparaat na het roosteren afkoelen, trek de kruimelopvanglade **(E)** uit en reinig deze.

“WARMING RACK” **(J)** (alleen bij sommige modellen)

Gebruik deze voorziening voor het opwarmen van croissants.

- Bevestig het rooster aan het apparaat door eerst de haken **(L)** in te voeren en het rooster vast te klikken met de haken **(K)**, zoals geïllustreerd op p. 3.
- Plaats de croissant op de grill.

- Draai de regelknop van de roostergraad **(D)** naar het laagste niveau.
- Breng de inschakelhendel **(B)** omlaag tot hij vastklikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Voordat reinigings- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald.
- Laat het broodrooster afkoelen voordat u het gaat schoonmaken.
- De buitenkant van het apparaat moet gereinigd worden met een alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of brandbare vloeistoffen voor het reinigen van het apparaat, aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen.
- **NIET IN WATER ONDERDOMPELEN**
- Haal na elk gebruik de stekker uit het stopcontact en maak de kruimelopvanglade die zich aan de onderkant van het apparaat bevindt leeg.
- Als een snede brood in het apparaat blijft steken, neem dan de stekker uit het stopcontact, laat het broodrooster afkoelen, draai het om en schud voorzichtig.
- **RAAK DE ONDERDELEN VAN HET BROODROOSTER, EN MET NAME DE BINNENKANT VAN DE BROODSLEUVEN, NOOIT MET SCHERPE VOORWERPEN AAN.**

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning

Zie typeplaatje kenmerken

Stroomverbruik

“