



عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی ناشی از برق‌گرفتگی را در پی داشته باشد.

کودکان ۸ سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند فقط در صورتی می توانند از این وسیله استفاده کنند که شخصی که مسئول ایمنی آنها است بر کار آنها نظارت کند یا درباره استفاده از دستگاه به نحو ایمن و درک خطرات احتمالی به آنها آموزش داده باشد. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. کودکان نباید در تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به نگهداری دستگاه دخالت کنند مگر آنکه ۸ سال به بالا داشته باشند و بر کار آنها نظارت شود. دستگاه و کابل برق را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال نگه دارید.

با کشیدن کابل، دستگاه را از برق نکشید.

دستگاه را در معرض شرایط جوی (باران، نور مستقیم خورشید، یخ‌زدگی و غیره) قرار ندهید.

دستگاه، دوشاخه یا کابل برق را در آب فرو نبرید.

این دستگاه جهت استفاده با زمان‌سنج یا سامانه کنترل از راه دور خارجی طراحی نشده است.

جهت انجام تعمیرات لازم یا تعویض کابل برق، با مرکز مجاز خدمات فنی شرکت سازنده تماس بگیرید. جهت اطلاع از جزئیات به دفترچه ضمانتنامه پیوست مراجعه کنید.

در رابطه با لوازم برقی، گرچه سعی می شود در دستوراتعملها حداکثر احتمالات گنجانده شود، باید هنگام راه اندازی دستگاه به ویژه در زمان حضور کودکان، احتیاط و نیز درک شخصی به خرج داده شود.

برای اطلاع از جزئیات مربوط به تمیزکاری به بخش تمیزکاری دفترچه راهنما مراجعه کنید.



عدم رعایت این هشدار می تواند به سوختگی منجر شود.

هنگامی که دستگاه در حال کار است، ممکن است دمای سطح خارجی بسیار بالا باشد. در صورت نیاز همیشه از دستگیره یا دستکش فر استفاده کنید.

نان غذایی است که ممکن است آتش بگیرد. از این دستگاه در نزدیکی پرده یا دیگر مواد اشتعال پذیر استفاده نکنید.

هنگامی که از دستگاه استفاده می شود روی آن را نپوشانید، ممکن است بیش از حد داغ شده و آتش بگیرد.

توصیه می کنیم که پرشته ساز خود را مستقیماً زیر کابینت استفاده نکنید.

دستگاه منحصراً ویژه استفاده محصولات برشته ساز نان است. هر گونه استفاده دیگر نامناسب و در نتیجه خطرناک تلقی می گردد. شرکت سازنده مسئولیت خرابی احتمالی ناشی از استفاده نامناسب، نادرست یا غیر مسئولانه و / یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز را به عهده نمی گیرد.

در صورت صدمه دیدن سیم برق دستگاه، به منظور جلوگیری از بروز خطر تعویض آن باید توسط شرکت سازنده یا نمایندگی خدمات آن و یا تکنسین مجاز انجام شود.

قبل از وارد کردن دوشاخه به پریز، مطمئن شوید که: ولتاژ پریز با مقدار درج شده بر روی برچسب اطلاعات دستگاه مطابقت داشته باشد. پریز برق دارای اتصال به زمین باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، شرکت سازنده هیچ مسئولیتی را متقبل نمی شود.

در صورت عدم تطابق بین پریز و دوشاخه دستگاه، آن را توسط تکنسین مجرب تعویض کنید. استفاده از تبدیل، سیم سباز چندتایی و/یا کابل رابط توصیه نمی شود. هرگاه استفاده از چنین تجهیزاتی ضروری بود، توصیه می شود تنها از تبدیل تک یا تبدیل کابل رابط چندتایی استفاده کنید که مطابق با استانداردهای ایمنی فعلی باشد و مطمئن شوید که از حد ولتاژ تبدیل یا کابل رابط فراتر نروید.

به منظور پیگیری از برق‌گرفتگی، هرگز نگذارید برشته ساز، کابل یا دوشاخه خیس شود و هرگز دست، هر شی فلزی، همچون چاقو یا ورق فلزی را وارد برشته ساز نکنید.

دستگاه را با دست خیس یا مرطوب لمس نکنید.

با پای برهنه یا خیس از دستگاه استفاده نکنید.

همواره زمانی که از پرشته ساز استفاده نمی کنید، هنگام تمیزکاری یا تمیزکردن نان گیرکرده در دستگاه، آن را از برق بکشید.



عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرابی دستگاه منجر شود.

این دستگاه تنها جهت استفاده خانگی طراحی و تولید شده است. این دستگاه جهت استفاده در آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات، و دیگر محیط های کاری، خانه باغ ها، هتل ها، متل ها و دیگر تفرجگاه ها و مهمانخانه ها مناسب نیست.

کیسه پلاستیکی که دستگاه در آن بسته بندی شده است باید دور از دسترس کودکان نگه داشته شود زیرا خطر خفگی از ناحیه گلو را به همراه دارد.

- غذای سوخته ممکن است آتش بگیرد، در نتیجه هرگز برشته ساز را بدون مراقبت رها نکنید و برای نان نازک یا خشک که سریعتر می سوزد، کنترل میزان قهوه ای شدن را پایین تر قرار دهید.
- هرگز غذای دارای سس یا مواد پرکردنی (مثل پیتزا) را گرم نکنید: اگر مواد آن داخل برشته ساز بریزد ممکن است آتش بگیرد.
- سینی خرده نان را به طور مرتب تمیز کنید: خرده نان ممکن است دود کند یا بسوزد.



لطفاً توجه کنید:

- این نماد پیشنهادات و اطلاعات مهم ویژه کاربر را نشان می دهد.
- بعد از خارج کردن دستگاه از پسته بندی، حتماً بررسی کنید که دستگاه کامل و بی نقص باشد. - حتماً تمامی برچسب ها و پسته بندی ها را از برشته ساز جدا کنید.
- هر گونه گرد و غبار جمع شده بر روی دستگاه در زمان حمل و نقل را با پارچه ای نرم و خشک تمیز کنید.
- مراقب باشید سیم کابل از لبه میز یا پیشخوان آویزان نباشد یا با سطوح داغ (مثل صفحه فوقانی K) تماس نداشته باشد.



این دستگاه مطابق با قوانین EC ۱۹۲۵/۲۰۰۴ درباره مواد و اشیایی که در تماس با مواد غذایی هستند طراحی و ساخته شده است.

دفع دستگاه

نایب دستگاه را همراه با زباله های خانگی دفع کرد، بلکه باید آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.



شرح

- A شکاف های برشته کردن نان
- B اهرم روشن کردن
- C دریچه کنترل قهوه ای کردن
- D گردونه کنترل قهوه ای کردن
- E سینی خرده نان
- F دکمه یخ زدایی
- G دکمه گرم کردن مجدد
- H دکمه بیگل
- I دکمه توقف/لغو
- J کلوچه گرم کن (تنها در بعضی مدل ها)
- K صفحه فوقانی

استفاده

قبل از استفاده برای اولین بار

- کابل اضافی را به گیره های نگهدارنده کابل در زیر برشته ساز ببندید.
- همچون تمامی المنت های گرمایی نو، ممکن است برشته ساز شما نیز در اولین استفاده کمی بوی سوختگی یا «نویی» بدهد. این امر طبیعی است و جای نگرانی وجود ندارد.
- قبل از اولین استفاده برشته ساز خالی به ۳ بار با حداکثر دما گرما دهید.

این کار باعث می شود بوی احتمالی ناشی از فرآیندهای ساخت از بین برود. پس از هر بار گرمادهی اتاق را تهویه کنید.

جهت استفاده از برشته ساز خود

- مطمئن شوید که اهرم های روشن سازی (B) خوابیده باشند.
- گردونه میزان برشته کردن (D) را تا میزان دلخواه بچرخانید (از ۱-۶).
- دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل کنید.
- تکه های نان را در شیرازهای برشته ساز قرار دهید (A) سپس اهرم (B) را تا جایی که ممکن است پایین بکشید. نان را در صفحه فوقانی (K) نپزید یا مستقیماً روی آن قرار ندهید زیرا این قطعه برای آشپزی طراحی نشده است.



لطفاً توجه کنید: اگر دستگاه به پریز برق متصل نشده باشد اهرم (B) پایین نمی ماند.

- بعد از برشته شدن، اهرم به موقعیت خوابیده برمی گردد، همزمان تکه های نان برشته شده بالا می آیند. **اگر مسیر حرکت اهرم به طور اتفاقی مسدود شد یا پایین نگه داشته شد، ممکن است برشته ساز به طور خودکار خاموش نشود.** یا اگر نان بیش از حد برشته می شود، میزان برشته کمتری را انتخاب کنید.
- اگر نان به اندازه کافی برشته نشده باشد، با چرخاندن گردونه کنترل قهوه ای کردن درجه تیره تر را انتخاب کنید (D).
- برشته ساز را می توان با فشار دکمه توقف/لغو (I) در هر زمانی متوقف کرد. برای لغو برشته کردن هرگز اهرم (B) را بالا نکشید.
- زمانی که برشته ساز خالی (بدون تکه های نان) است، از آن استفاده نکنید.
- از تکه های نان خیلی نازک یا شکسته استفاده نکنید.
- هرگز با زور تکه های بزرگ غذا را در دستگاه وارد نکنید.



خطر سوختگی!! شیرازهای برشته کردن نان در طول عملکرد بسیار داغ می شوند. آنها را لمس نکنید.

عملکرد یخ زدایی

قطعات منجمد نان می توانند با فشار دادن دکمه یخ زدایی (F) بلافاصله بعد از پایین آوردن اهرم (B) برشته شوند؛ برای دستیابی به درجه قهوه کردن دلخواه دوره برشته کردن طولانی تر می شود. چراغ نشانگر یخ زدایی هنگام استفاده از عملکرد یخ زدایی روشن می ماند.

عملکرد گرم کردن مجدد

برای گرم کردن نان برشته سرد شده، اهرم (B) را مجدداً پایین بیاورید و سپس دکمه «گرم کردن مجدد» (G) را فشار دهید. لطفاً توجه کنید که زمان گرم کردن مجدد ثابت است و از طریق کنترل قهوه ای کردن قابل تنظیم نیست. عملکرد گرم کردن مجدد را می توان با فشار دکمه توقف/لغو (I) در هر زمانی متوقف کرد. چراغ نشانگر گرم کردن مجدد هنگام استفاده از عملکرد گرم کردن مجدد روشن می ماند.

عملکرد بیگل

عملکرد «بیگل» امکان برشته کردن نان، شیرینی و کلوچه و غیره را فقط در یک سمت فراهم می کند (سمت داخلی)، در حالی که سمت دیگر (سمت خارجی) گرم باقی می ماند. شیرینی و کلوچه ها قبل از برشته کردن باید دو نیمه شوند.

اهرم (B) را به سمت پایین فشار دهید و سپس دکمه «بیگل» (H) را فشار دهید. چراغ نشانگر بیگل هنگام استفاده از عملکرد بیگل روشن می ماند.

کلوچه گرم کن (I) (تها در بعضی مدل ها)

می توانید از کلوچه گرم کن برای گرم کردن غذاهایی مانند: کروسانت یا غذای از قبل برشته شده استفاده کنید.

برای این منظور، به شرح زیر عمل کنید:

کلوچه گرم کن را مطابق شکل بر روی شیارهای برشته ساز قرار دهید (صفحه ۳).

- برای گرم کردن غذا آن را بر روی کلوچه گرم کن قرار دهید.

- گردونه میزان برشته کردن (D) را تا میزان دلخواه بچرخانید (۱-۶).

- اهرم روشن کردن (B) را پایین بیاورید.

- چنانچه غذا به اندازه کافی گرم نشده باشد، دفعه بعد از میزان برشته ساز بالاتری استفاده کنید.

مراقبت و تمیزکاری

قبل از تمیزکاری، دوشاخه برشته ساز خود را از پریز بکشید و بگذارید سرد شود.

- قسمت خارجی دستگاه باید با پارچه نرم تمیز شود. از مواد پاک کننده ساینده که ممکن است موجب خرابی سطح شوند استفاده نکنید.

- برای تمیزکاری فقط از آب استفاده کنید.

- هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید.

- بعد از هریار استفاده، دوشاخه را از پریز برق بکشید و سینی خرده نان زیر دستگاه را خالی کنید.



خطر! هیچ بخشی از برشته ساز خصوصاً داخل شیارهای برشته ساز نان را با لوازم نوک تیز یا فلزی لمس نکنید. خطر برق گرفتگی.

پیشنهاداتی برای استفاده

- برای برشته کردن فقط یک تکه یا برای خشک کردن نان حالت پایین قهوه ای کردن کم را انتخاب کنید.

- هنگام برشته کردن یک تکه نان، ممکن است متوجه شوید رنگ برشته شدن یک طرف با طرف دیگر متفاوت است، این امر طبیعی است.

- نان خشک/ بیات خیلی سریعتر از نان تازه برشته می شود، و تکه های نازک نان خیلی سریعتر از تکه های ضخیم تر برشته می شوند. بنابراین

کنترل قهوه ای کردن باید پایین تر از حالت عادی تنظیم شود.

- جهت استفاده بهینه مطمئن شوید تکه های نان ضخامت، تازگی و اندازه یکنواخت داشته باشد.

- برای دستیابی به قهوه ای شدن یکسان توصیه می کنیم بین هر برشته شدن حداقل ۳۰ ثانیه منتظر بمانید تا کنترل گرم کردن بتواند بازنشانی

شود. متناوباً هنگام انجام برشته شدن اضافی تنظیمات پایین را انتخاب کنید.

اقدامات احتیاطی

- به جز اولین استفاده هرگز هنگامیکه دستگاه خالی است (هنگامیکه درون آن نان نیست) از آن استفاده نکنید.

- از تکه های نان خیلی نازک یا شکسته استفاده نکنید.

- غذاهای دیگری که ممکن است در طول پخت چکه کنند را در دستگاه قرار ندهید. علاوه بر مشکل بودن تمیزکاری دستگاه، این کار ممکن

است موجب آتش سوزی شود.

- سینی خرده نان را به طور مرتب تمیز کنید: خرده نان ممکن است دود کند یا بسوزد.

- غذاهایی که برای شیارها بیش از حد بزرگ هستند را (با فشار) در دستگاه قرار ندهید.

- برای برداشتن نان از برشته ساز، از چنگال یا لوازم دیگر استفاده نکنید. همچنین خرابی برشته ساز خطر برق گرفتگی را در پی دارد.

- چنانچه نان برشته شده به برشته ساز چسبیده باشد، دوشاخه را از پریز بکشید، منتظر بمانید تا سرد شود و لمس آن بی خطر باشد سپس

برشته ساز را برگردانید و به آرامی تکان دهید.