


## الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال إستعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أمبنا عيار 13 أمبير الي BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المأخذ الي أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب مورع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأسيس  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض

السلك الأزرق: محايد (بارد)

السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)



إن عدم الالتزام قد يؤدي إلى الإصابة بالحروق من الصدمات الكهربائية مما يُعرض حياتك للخطر.

يجوز أن يُستخدم هذا الجهاز من قبل أطفال تقل أعمارهم عن 8 سنوات ومن الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو اللذين لا يمتلكون الخبرة أو المعرفة اللازمة، طالما أنهم كانوا تحت مراقبة أو بعد أن تلقوا التعليمات المتعلقة بالاستخدام الآمن للجهاز ويفهم المخاطر المتعلقة به. راقب الأطفال، وتأكد من عدم لعبهم بالجهاز. لا يمكن أن يقوم الأطفال بعمليات التنظيف والصيانة، إلا إذا كانوا فوق سن 8 سنوات وتحت الإشراف بشكل مستمر. حافظ على الجهاز وكابل التغذية الكهربائية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال الذين هم تحت سن 8 سنوات.

لا تسحب أبداً القابس من مأخذ التيار عن طريق شد كابل الطاقة. لا ترك الجهاز عرضة للعوامل الجوية (مثل المطر، والشمس، والصقيع... الخ).

لا تقمَر الجهاز أو كابل الطاقة أو القابس الكهربائي في الماء. يُحظر تشغيل هذا الجهاز بواسطة عدّاد وقت خارجي أو عن طريق نظام تحكم عن بُعد منفصل.

في حالة تلف الكابل أو عند استبداله يجب التوجه فقط إلى أحد مراكز الخدمة المعتمدة من الشركة المصنعة. لمزيد من التفاصيل، إطلع على وثيقة الضمان.

كما هو الحال مع جميع الأجهزة الكهربائية، وعلى الرغم من أن هذه التعليمات تحاول تغطية جميع الاحتمالات الممكنة، إلا أنه من المهم عند استخدام الجهاز توخي الحذر واستخدام الحس السليم، وخصوصاً في حالة وجود الأطفال الصغار.

تنظيف الجهاز راجع الفقرة ذات الصلة.



قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى الإصابة بالحروق بأنواعها المختلفة.

أثناء التشغيل، تكون المناطق المحيطة بفتحات التحميل ساخنة جداً: استعمل الجهاز بلمس المقابض والمفاتيح البلاستيكية فقط.

يعد الخبز مادة غذائية قابلة للاشتعال. وبالتالي لا تستعمل هذا الجهاز تحت أو بالقرب من الستائر أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال.

لا تقطع الجيار أثناء تشغيله: يمكن أن ترتفع حرارته ويشتعل. ينصح بعدم استخدام محمصة الخبز الكهربائية مباشرة تحت خزائن الحائط.



إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إصابات للأشخاص أو إصابة الجهاز بالتلف.

صُمم هذا الجهاز لأغراض الاستعمال المنزلي فقط. هذا الجهاز ليس مُخصصاً للاستعمال في الأماكن المُخصصة للطهي من أجل العاملين في المتاجر والمكاتب وغيرها من أماكن العمل مثل مراكز السياحة الريفية، الفنادق، الموتيلات، مؤسسات الضيافة، الغرف المؤجرة.

من أجنبنيب خطر الاحتراق، احفظ الكيس البلاستيكي المغلف للجهاز بعيداً عن متناول يد الأطفال.

- يمكن للأطعمة المحروقة أن تشتعل. وبالتالي لا تترك محمصة الخبز تعمل دون رقابة، وقم بضبط درجة تحميص أقل في حالة شرائح الخبز الرقيقة أو الجافة، والتي يمكن أن تحترق بسهولة أكبر.
  - لا تقم أبداً بتسخين الأطعمة المحشوة أو الممتلئة (مثل البيترتا): فإن تقطيط هذه الأغذية داخل الجهاز قد يؤدي إلى اشتعال التيران.
  - قم بتنظيف صينية جمع الفتات بانتظام: فقد يسبب الفتات الدخان أو الحريق.
- الاستعمال**
- تأكد من أن روافع الإشعال (B) في وضع الإيقاف. أدر حتى سماع طرقة مقبض ضبط درجة التحميص (D) على الضبط المرغوب به (من 1 إلى 6).
  - قم بتوصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي.
  - أدخل شرائح الخبز في فتحات التحميل (A)، وأزل الذراع تماماً (B). لا تقم بطهي أو وضع الخبز على الجزء العلوي مباشرة (K) نظراً لأن هذا الجزء غير مخصص لطهي الطعام.

### ملاحظة:

- يُشير هذا الرمز إلى توصيات ومعلومات هامة للمستخدم.
  - بعد نزع الغلاف عن الجهاز، تحقق من أن الجهاز سليم وفي حالة مثالية.
  - تأكد من إزالة جميع المصقات وأجزاء التغليف والتعبئة عن محمصة الخبز.
  - لإزالة الغبار الذي قد يكون تراكم أثناء النقل، فإنه يكفي إزالة الغبار عن الجهاز بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة.
  - لا تترك سلك الطاقة يتدلى من حافة الطاولة ولا تجعله يلامس الأسطح الساخنة (مثلاً: الجزء العلوي لمحمصة الخبز K).
- ملاحظة:** إذا لم يكن الجهاز موصولاً بمأخذ التيار الكهربائي، فإن الذراع (B) لن تبقى في وضعٍ منخفض.
- عند انتهاء التحميص، يعود الذراع إلى وضع الإيقاف، مما يرفع شرائح الخبز في نفس الوقت.
  - إذا توقفت ذراع التشغيل بشكل عرضي أو إذا بقيت في وضعية منخفضة، قد لا تطفئ محمصة الخبز بشكل تلقائي.
  - إذا لم يكن الخبز محمصاً بشكل كافٍ، قم باختيار درجة تحميص أكبر عن طريق لف المقبض (D). أما إذا كان الخبز محمصاً بشكل زائد، فقم باختيار درجة تحميص أقل.
  - يمكن إيقاف عملية التحميص في أي وقت عن طريق الضغط على الزر إيقاف/إلغاء (I). لا تحاول قطع عملية التحميص عن طريق رفع الذراع بشكل قسري (B).
  - لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز وهو فارغ (أي دون شرائح خبز داخله).
  - لا تستخدم شرائح خبز رقيقة جداً أو مكسورة.
  - لا تقم بإدخال (بالقوة) أطعمة كبيرة بشكل مفرط في فتحات التحميل.



توافق كافة المواد والملحقات التي لها احتكاك مباشر مع الأغذية مع القاعدة الأوربية رقم 1935/2004 (CE).

### التخلص من الجهاز

- لا ينبغي مطلقاً التخلص من الجهاز عن طريق إلقائه مع النفايات المنزلية ولكن يلزم تسليمه إلى أحد المراكز الرسمية لتجميع وفصل النفايات.



النفايات.

- **خطر التعرض للحروق!!** أثناء التشغيل فإن فتحات التحميل تصحب سخانة جداً. لا تلمسها.



### وظيفة "إذابة التجمد"

يمكنكم تحميص شرائح الخبز المجمدة بالضغط على زر إذابة التجمد (F defrost) فوراً بعد خفض ذراع التشغيل (B); سوف تزيد مدة دورة الطهي للوصول إلى التحميص المطلوب. سوف يبقى المؤشر الضوئي مضاء ما دامت الوظيفة defrost في حالة الاستخدام.

### وظيفة التسخين

من أجل تسخين الخبز المحمص سابقاً غير أنه بارد، أخفض ذراع التشغيل (B) واضغط على مفتاح التسخين (G). يجب ملاحظة أن وقت التسخين ثابت ولا يمكن تعديله عن طريق التدخل على التحكم الخاص بدرجة التحميص. يمكن إيقاف عملية التحميص في أي وقت عن طريق الضغط على الزر إيقاف/إلغاء (I). سوف يبقى المؤشر الضوئي مضاء ما دامت وظيفة التسخين قيد الاستخدام.

### وظيفة "bagel"

تسمح وظيفة "bagel" بتحميص الخبز والفطائر والكعك على جانب واحد فقط (الجانب الداخلي)، بينما الجانب الآخر (الجانب الخارجي) يبقى ساخناً. قبل تحميص الفطائر والكعك فإنهم يجب أن يُقطعوا نصفين؛ أخفض ذراع التشغيل (B) واضغط على زر "H" (bagel). سوف يبقى المؤشر الضوئي لوظيفة bagel يعمل أثناء استخدام هذه الوظيفة.

### سخان الكرواسون (I) (فقط في بعض الموديلات)

سخان الكرواسون مناسب لتسخين أكثر من مادة غذائية مثل: الكرواسون أو الأغذية المحمصة سابقاً. أعمل على النحو التالي:

### الوصف

A	فتحات التحميل
B	ذراع التشغيل
C	مؤشر درجة التحميص
D	مقبض ضبط درجة التحميص
E	صينية جمع الفتات
F	زر إذابة التجمد
G	زر التسخين
H	زر "bagel"
I	زر إيقاف/الإلغاء
J	سخان الكرواسون (فقط في بعض الموديلات)
K	الجزء العلوي

### الاستعمال

#### قبل الاستعمال

- قم بلف كابل التغذية الزائد على الخطافات المخصصة للفة والتي توجد أسفل الجهاز.
- كما يحدث مع جميع عناصر التسخين، بمجرد إشعالها للمرة الأولى فإن محمصة الخبز قد تُصدر رائحة احتراق خفيفة أو رائحة الجهاز "الجديد". إنها ظاهرة عادية والتي لا يجب أن تُقلق.
- قبل الاستخدام، قم بتشغيل الجهاز وهو فارغ 3 مرات، مع وضع الترموستات على الحد الأقصى، للتخلص من رائحة الجهاز الجديد. قم بتوهية الغرفة بعد كل دورة.

- ضع سخان الكرواسون على فتحات التحميل على النحو الموضح في الشكل (صفحة 3).
- أسند الطعام اللازم تسخينه.
- أدر مقبض ضبط درجة التحميص (D) على الوضع المرغوب (1-6).
- قم بخفض ذراع التشغيل (B).
- إذا لم يكن الطعام ساخناً بشكل كافي، قم باختبار درجة تحميص أكبر في المرة اللاحقة.

### نصائح

- اختر درجة تحميص منخفضة من أجل منح لون ذهبي خفيف، من أجل تحميص شريحة واحدة أو خبز جاف.
- في حالة تحميص شريحة واحدة، سيكون من الممكن ملاحظة اختلاف باللون بين جانب وآخر: إنه أمر طبيعي.
- الخبز الجاف/القديمر يتم تحميصه أسرع من الخبز الطازج والشرائح الرفيعة يتم تحميصها أسرع من الشرائح السميكة. سيتوجب إذن ضبط درجة التحميص على مستوى أكثر انخفاضاً من المعتاد.
- من أجل الحصول على نتيجة جيدة، تأكد من أن شرائح الخبز تتساوى في السمك والحجم وأن تكون طازجة بنفس القدر.
- من أجل الحصول على اللون الذهبي الموحد، يُصح بالانتظار لمدة 30 ثانية على الأقل بين تحميص وآخر بحيث يتم نظام التحكم بالحرارة من إعادة الضبط. بدلاً من ذلك، من أجل تنفيذ التحميص التالي اختر ضبطاً أكثر انخفاضاً.

### احتياطات

- لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز وهو فارغ (أي دون شرائح خبز داخله)، باستثناء الاستخدام الأول.
- لا تستخدم شرائح خبز رقيقة جداً أو مكسورة.
- لا تُدخل مواد غذائية يمكن ان تقطر أثناء الطهي. فإنها بالإضافة إلى جعل عمليات النظافة أكثر صعوبة، فإنها يمكن أن تسبب الحرائق.
- قم بتنظيف صينية جمع الفتات بانتظام: فقد يسبب الفتات الدخان أو الحريق.
- لا تقم بإدخال (بالقوة) أطعمة كبيرة بشكل مفرط في فتحات التحميل.
- لا تُدخل الشوكات أو أدوات أخرى داخل الجهاز من أجل إزالة الخبز. فإنها بالإضافة إلى إتلاف الجهاز، تمثل خطراً كبيراً من الصعقات الكهربائية.
- إن بقيت شريحة خبز محشورة داخل الجهاز، أفضل القابض وارتك محمصة الخبز تبرد، ثم اقلبها وقرم بهزها برفق.

### النظافة والصيانة

- قبل تنظيف الجهاز، أفضل القابض من مأخذ التيار وارتك محمصة الخبز تبرد.
- يجب تنظيف الجزء الخارجي للجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- لا تستخدم منظفات مسببة للتآكل حيث أنها قد تلتف السطح.
- لا تستخدم إلا الماء من أجل النظافة
- لا تعمر الجهاز في الماء.
- بعد كل استعمال، قم بفصل القابض الكهربائي وفرغ صينية جمع الفتات الموجودة في الجزء السفلي للجهاز.



خطر! لا تلمس أبداً أي جزء من أجزاء محمصة الخبز بأدوات حادة، وخاصة داخل فتحات التحميل. خطر الصعقات الكهربائية