

## ÖNEMLİ UYARILAR

### Güvenlikle ilgili uyarılar



#### **Tehlike!**

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, elektrik çarpmasından kaynaklanan yaşamı tehdit eden yaralanmayla sonuçlanabilir.

- Bu cihaz yalnızca ekmek ürünlerini kızartmaya yöneliktir. Her türlü başka şekilde kullanılması uygunsuz kabul edilir ve bu nedenle tehlikelidir. Ürünün uygunsuz, hatalı veya sorumsuzca kullanılmasından ve/veya yetkisiz personelce yapılan onarımlardan kaynaklanabilecek muhtemel hasarlarda üretici sorumlu tutulamaz.
- Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikelerin önüne geçmek için üretici, yetkili servisi veya benzeri nitelikli kişilerce değiştirilmelidir.
- Fişi prize takmadan önce aşağıdakilerden emin olun: Prizin gerilimi, cihaza uygulanmış olan bilgi etiketinde belirtilen değere karşılık gelir. Elektrik prizi topraklıdır. Bu gerekliliğin yerine getirilmemesi halinde imalatçı hiçbir yükümlülüğü kabul etmez.
- Adaptör, çoklu priz ve/veya uzatma kablosu kullanılması tavsiye edilmez.
- Elektrik çarpmalarını önlemek için kızartma makinesini, kablosunu veya fişi kesinlikle ıslatmayın, ellerinizi veya örneğin bıçak ya da folyo gibi herhangi başka bir metal nesneyi KESİNLİKLE kızartma makinesinin içine sokmayın.
- Cihaza ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazı ayaklarınız çıplak veya ıslakken kullanmayın.
- Kullanılmadığı zaman, temizlik yapmadan önce veya sıkışan ekmeği çıkarmaya girişmeden önce kızartma makinesinin fişini daima çekin.



#### **Önemli!**

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda da kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık

odalar. Bu kılavuzun bir kopyası daima son kullanıcıya ve bakımla görevli personele sunulmalıdır.

- Cihazın ambalajında kullanılan plastik torba boğulma tehlikesine yol açabildiğinden çocukların ulaşamayacakları yerlerde tutulmalıdır.
- Bu cihaz, gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına yönelik talimatların verilmesi ve dahil olan tehlikeleri anlamaları koşuluyla, 8 yaşından büyük çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri düşük ya da deneyim ve bilgiden yoksun kişilerce kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük olmadıkça ve gözetim altında bulundurulmadıkça çocuklarca yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.
- Cihazın fişini prizden çekerken kablosundan çekmeyin.
- Cihazı hava şartlarına (yağmur, doğrudan güneş ışığı, don, vb.) maruz bırakmayın.
- Cihazı, fişini veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.
- Bu cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kumanda sistemiyle çalışmak üzere tasarlanmamıştır.
- Tüm elektrikli cihazlarda olduğu gibi, talimatların meydana gelebilecek durumları mümkün olduğunca kapsaması amaçlanmasına karşın, özellikle küçük çocuklar yakındayken cihazınızı çalıştırdığınızda dikkat ve sağduyu ile hareket etmelisiniz.
- Temizlikle ilgili ayrıntılı bilgi için kullanıcı kılavuzunun temizlik bölümüne başvurun.



#### **Yanık tehlikesi!!**

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, yanıkların veya haşlanmaların meydana gelmesine neden olabilir.

- Makine çalışır durumdayken dış yüzeyindeki sıcaklık çok yüksek olabilir. Daima tutamakları veya gerektiğinde koruyucu eldiven kullanın.
- Ekmek tutuşabilen bir gıda maddesidir. Bu cihazı perdelerin veya diğer yanıcı malzemelerin altında veya yakınında kullanmayın.
- Kullanılırken cihazın üzerini örtmeyin; aşırı ısınarak yanabilir.
- Ekmek kızartma makinenizi duvara asılı mutfak dolaplarının hemen altında kullanmamanızı tavsiye ederiz.
- Yanmış yiyecekler tutuşabilir; bu nedenle ekmek kızartma makinenizi kesinlikle gözetimsiz bırakmayın ve daha kolay yanabilen ince ve kuru ekmeklerde kızartma kontrolünü düşük ayarda tutun.
- Üstünde malzeme veya dolgu olan (örneğin pizza) yiyecekleri kesinlikle ısıtmayın; kızartma makinesinin içine damlarsa tutuşabilir.
- Kırıntı tepsisini düzenli olarak temizleyin; kırıntılar duman çıkarabilir veya yanabilir.

### **Lütfen unutmayın:**

Bu işaret, kullanıcı açısından önemli tavsiye ve bilgileri ifade eder.

- Cihazı ambalajından çıkardıktan sonra ürünün tam ve sağlam durumda olduğundan emin olun. Tüm etiketlerin ve ambalajların ekmek kızartma makinesinden çıkarıldığından emin olun.
- Taşıma sırasında cihazın üzerinde birikmiş olabilecek tüm tozları yumuşak ve kuru bir bezle cihazın tozunu alarak temizleyin.
- Elektrik kablosunu masanın kenarından sarkar şekilde bırakmayın ve sıcak yüzeylere (örnek: ekmek kızartma makinesinin üst kısmı **K**) temas etmesini önleyin.

 Bu cihaz, gıda maddeleriyle temas eden malzemeler ve eşyalarla ilgili 1935/2004 sayılı AT Yönetmeliğine uygundur.


### **TANIMLAMA**

- A** Ekmek yerleştirme açıklıkları
- B** Açma kolu
- C** Kızartma derecesi göstergesi
- D** Kızartma derecesi ayarlama düğmesi
- E** Kırıntı toplama tepsisi
- F** Buz çözme düğmesi
- G** Isıtma düğmesi
- H** "Bagel" (tek taraflı kızartma) düğmesi


- I** Durdurma/iptal düğmesi
- J** Poğaça ısıtıcı (yalnızca bazı modellerde)
- K** Üst plaka

### **KULLANIM**

- Kolu (**B**) kaldırılmış durumda ve düğmenin (**D**) orta düzey kızartmaya göre ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Fişi elektrik prizine takın.
- İlk defa kullanmadan önce ekmek kızartma makinesini boş halde en yüksek ayarında 3 kez ısıtın. Bu uygulama imalat süreçlerinden kaynaklanabilecek muhtemel kokuları giderecektir. Her çevrimden sonra ortamı havalandırın.
- Ekmek dilimlerini kızartma yuvalarına (**A**) yerleştirip, ardından kolu (**B**) gidebildiği kadar aşağı bastırın. Üst plaka (**K**) pişirme amaçlı olmadığından, bu kısımda pişirme yapmayın veya ekmeği doğrudan bırakmayın.

 **Lütfen unutmayın:** cihazın fişi elektrik prizine takılmamışsa, kol (**B**) aşağı konumda kalmaz.

- Kızartma işlemi tamamlandığında, kol ekmek dilimleriyle birlikte otomatik olarak yükselir. **Kol kazara bloke olursa veya aşağıda kalırsa, ekmek kızartma makinesi otomatik olarak kapanmayabilir.**
- Ekmekler yeterince kızarmadıysa, düğmeyi (**D**) çevirerek daha yüksek bir kızarıklık seviyesi seçin. Ancak çok fazla kızarmışlarsa, daha düşük bir kızarıklık seviyesi seçin.
- Durdurma/iptal düğmesine (**I**) basarak kızartma işlemi dilediğiniz zaman basitçe durdurabilirsiniz.
- Kızartma makinesini boş halde (ekmek dilimleri olmadan) kullanmayın.
- Çok ince veya kırık ekmek dilimleri kullanmayın.
- Büyük yiyecek parçalarını yerleştirmek için kesinlikle çok fazla kuvvet uygulamayın.

 **Yanık tehlikesi!!** Ekmek kızartma yuvaları cihaz çalışırken çok sıcak olabilir. Dokunmayın!

### **"Buz çözme" fonksiyonu**

Kolu (**B**) indirdikten hemen sonra "buz çözme" (**F**) düğmesine basarak donmuş ekmek dilimlerini kızartabilirsiniz. Kızartma çevrimi istenilen kızarıklık seviyesinin elde edilebilmesi için uzatılır. Buz çözme fonksiyonu kullanıldığı sürece bu ışık yanık halde kalır.

### **"Yeniden ısıtma" fonksiyonu**

AÇMA kolunu (**B**) aşağı indirin ve "yeniden ısıtma" düğmesine (**G**) basın.

Yeniden ısıtma fonksiyonu kullanıldığı sürece yeniden ısıtma ışığı yanık halde kalır. Yeniden ısıtma süresi sabittir ve kızarıklık seviyesi düğmesini çevirerek ayarlanamaz.

## Durdurma/iptal düğmesinin kullanılması

Kızartma işlemini durdurmak için dilediğiniz zaman durdurma/iptal düğmesine (I) basabilirsiniz.



**Önemli!** Açma kolunu (B) zorlamayın. Daima durdurma/iptal düğmesini (I) kullanın.

## Kırıntı tepsisi

Biriken kırıntılar yangın riski oluşturacağından, kırıntı tepsisi (E) düzenli aralıklarla boşaltılmalıdır. Kızartma sonrasında kırıntı tepsisinin (E) soğumasını bekleyip, ardından boşaltın.

## "Bagel" (tek taraflı kızartma) fonksiyonu

"Bagel" fonksiyonu ekmek, çörek ve keklerin yalnızca bir tarafının (iç tarafının) kızartılmasına, diğer tarafının (dış tarafının) sıcak tutulmasına olanak tanır. Çörek ve kekleri kızartmadan önce bunların ortadan ikiye kesilmesi gerekir; açma kolunu (B) indirin ve "bagel" düğmesine (H) basın. Bagel ikaz ışığı bu fonksiyon kullanıldığı sürece yanar.

## Poğaç ısıtıcı (J) (yalnızca bazı modellerde)

Poğaç ısıtıcı birden çok gıda maddesini ısıtmaya uygundur: poğaçalar veya önceden kızartılmış yiyecekler. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Poğaç ısıtıcıyı şekilde gösterildiği gibi ekmek yerleştirme açıklıklarının üzerine koyun (say. 3).
- Isıtılacak yiyecekleri üzerine yerleştirin.
- Kızartma derecesi ayarlama düğmesini (D) istediğiniz konuma (1-6) getirin.
- Açma kolunu (B) aşağı indirin.
- Yiyecekler yeterince ısınmazsa, bir sonraki sefer daha yüksek bir kızartma derecesi seçin.

## TEMİZLİK - BAKIM

- Kızartma makinesini temizlemeden veya bakım işlemi yapmadan önce daima fişi prizden çekin.
- Temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Cihazın dış kısmı yalnızca su kullanılarak nemli bir bezle temizlenmelidir. Yüzeze zarar verebileceklerinden, aşındırıcı veya yanıcı sıvı temizlik ürünlerini kesinlikle kullanmayın.
- **CİHAZI ASLA SUYA DALDIRMAYIN.**
- Kızartma makinesini kullanmayı tamamladığınızda, daima fişini prizden çekin ve cihazın altında bulunan kırıntı tepsisini boşaltın.
- Cihazın içinde sıkışmış ekmek dilimleri varsa, fişi prizden çekin, cihazı baş aşağı çevirip, hafifçe sallayın.
- **KIZARTMA MAKİNESİNİN HİÇBİR KISMINA, ÖZELLİKLE DE EKMEK KIZARTMA YUVALARININ İÇİNE KESKİN ALETLERLE ASLA DOKUNMAYIN.**

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi

Çekilen güç

Bilgi plakasına bakın

“