

VIKTIGA ANVISNINGAR

Säkerhetsföreskrifter



Varning!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli skador på personer eller apparaten.

- Apparaten är uteslutande avsedd för rostning av bröd. All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av olämplig, felaktig eller oansvarig användning eller för reparationer som utförs av obehöriga personer.
- Om elsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceverkstad, för att undvika fara.
- Innan stickproppen ska sättas i eluttaget, kontrollera att: nätspänningen motsvarar värdet som anges på märkskylten, som sitter på apparaten, och att eluttaget är jordat. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om denna anvisning inte följs.
- Använd helst inte adaptrar, grenkontakter och/eller förlängningssladdar.
- Se till att brödrosten, elsladden och stickproppen inte blir våta och stoppa aldrig ner händerna eller metallföremål, såsom knivar eller aluminiumfolie, i apparaten.
- Rör inte apparaten om du har våta eller fuktiga händer.
- Använd inte apparaten om du är barfota eller är våt om fötterna.
- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget när apparaten inte används, innan du rengör den och innan du försöker ta bort bröd som har fastnat.



Varning!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli skador på personer eller apparaten.

- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Den ska heller inte användas i personalkök i affärer, på kontor eller andra arbetsplatser, på bondgårdshotell, på hotell och motell eller för rumsuthyrning. En kopia av handboken ska alltid finnas tillgänglig för slutanvändaren och underhållspersonalen.

- Förvara plastpåsen som apparaten ligger i utom räckhåll för barn, med tanke på kvävningssrisken.
- Barn över 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 års ålder. Äldre barn ska övervakas noggrant. Placera apparaten och sladden oåtkomligt för barn under 8 års ålder.
- Dra inte i själva sladden när du ska dra ut stickproppen ur eluttaget.
- Utsätt inte apparaten för atmosfäriska fenomen (regn, sol, frost etc.).
- Doppa inte brödrosten, elsladden eller stickproppen i vatten.
- Den här apparaten är inte avsedd för användning med en extern timer eller en fjärrkontroll
- Vi har strävat efter att göra dessa anvisningar heltäckande, men kan naturligtvis inte förutse alla situationer som kan uppstå. Tänk på att brödrosten är en elektrisk apparat och använd den med sunt förnuft och försiktighet, särskilt när det finns små barn i närheten.
- Se motsvarande avsnitt för rengöring av apparaten



Risk för brännskador!!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli brännskador.

- Under funktionen kan temperaturen på den externa ytan bli hög. Vidrör endast vreden och handtagen när apparaten används. Använd skyddshandskar om

det behövs.

- Bröd kan fatta eld. Använd inte brödrosten under eller nära gardiner eller andra brännbara material.
- Täck inte över apparaten när den är på: den kan bli överhettad och fatta eld.
- Placera inte brödrosten direkt under ett överskåp när du ska använda den.
- Brända matvaror kan fatta eld. Låt därför inte brödrosten vara på utan övervakning och ställ in en lägre rostningsgrad om brödsnivorna är tunna eller torra och därmed kan brännas lättare.
- Värm aldrig matvaror med fyllning eller pålägg (till exempel pizza): om fyllningen smälter och droppar ner i brödrosten kan den fatta eld.
- Rengör smulbrickan med jämna mellanrum: smulorna kan ge upphov till rök eller eld.

Anm.:

Denna symbol visar på rekommendationer och upplysningar som är viktiga för användaren.

- Ta bort emballaget och kontrollera att produkten är hel och i gott skick. Se till att ta bort alla etiketter och allt emballagematerial.
- Torka av brödrosten med en mjuk, torr trasa för att avlägsna eventuellt damm som kan ha samlats på den under transporten.
- Se till att elkabeln inte hänger över bordskanten eller kommer i kontakt med varma ytor (t.ex. brödrostens övre del **K**).



De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i förordning (EG) 1935/2004.

Avfallshantering



Apparaten ska inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

BESKRIVNING

- A** Rostöppningar
- B** Startspak
- C** Inspektionsfönster
- D** Vred för rostningsgrad
- E** Smulbricka
- F** Uppptiningsknapp
- G** Uppvärmningsknapp
- H** "Bagel"-knapp

- I** Stop/cancel-knapp
- J** Bullvärmare (endast till vissa modeller)
- K** Övre delen

ANVÄNDNING

- Se till att startspaken (**B**) har lyfts och att vredet för rostningsgraden (**D**) står i mellanläge.
- Sätt i stickproppen i eluttaget.
- Innan den används, sätt igång den tomma apparaten 3 gånger, med termostaten på max, för att avlägsna lukten av ny produkt. Lufta rummet efter varje cykel.
- Lägg i brödsnivorna i rostöppningarna (**A**), och tryck ner spaken (**B**) till det lägsta läget. Tillred eller placera inte brödet direkt på den övre delen (**K**) eftersom denna del inte är avsedd för tillredning av mat.



Anm.: spaken (**B**) stannar inte i det lägsta läget om brödrosten inte är strömförsörjd.

- När brödet är färdigrostat går spaken upp och även brödsnivorna skjuts upp. **Om spaken blockeras av någon orsak eller hålls ner, kan brödrosten inte släckas automatiskt.**
- Öka rostningsgraden genom att vrida på vredet (**D**) om brödet inte är tillräckligt rostat. Välj en lägre rostningsgrad om brödet rostas för mycket.
- Rostningen när som helst avbryta rostningen genom att trycka på stop/cancel-knappen (**I**).
- Använd inte apparaten tom (det vill säga utan bröd).
- Använd inte mycket tunna eller trasiga brödsnivor.
- Tvinga inte ner för stora brödsnivor i rostöppningarna.



Risk för brännskador!! rostöppningarna blir mycket varma när brödrosten används. Rör dem inte.

Upptining

Brödsnivorna kan rostas tinade genom att trycka på upptiningsknappen (**F**) precis efter att spaken (**B**) dragits ner. Rostningscykeln varar längre för att uppnå önskad rostning. Kontrollampen lyser så länge du använder upptiningsfunktionen.

"Uppvärmning"

sänk ner startspaken (**B**) och tryck på "uppvärmningsknappen" (**G**). Kontrollampen lyser så länge du använder uppvärmningsfunktionen. Uppvärmningstiden är fast och inte kan ändras genom att du ändrar rostningsgraden.

Stop/cancel-knapp

Rostningen när som helst avbryta rostningen genom att trycka

på stop/cancel-knappen (I).



Varning! Försök inte att avbryta rostningen genom att tvinga upp spaken (B). Använd alltid knappen stop/cancel (I).

Smulbricka

Smulbrickan (E) ska regelbundet rengöras eftersom samlade smulor kan orsaka rök eller fatta eld. Efter rostningen ska apparaten svalna, dra sedan ut smulbrickan (E) och gör rent den.

"Bagel"-funktion

Med "bagel"-funktionen kan du rosta bagels, bröd och muffins på bara ena sidan (den inre) medan den andra (den yttre) blir varm. Dela dem på mitten innan rostningen. För ned startspaken (B) och tryck på knappen "bagel" (H).

Kontrolllampan lyser när du använder denna funktion.

Bullvärmaren (J) (endast till vissa modeller)

Använd denna anordning för att värma upp olika matvaror, som till exempel bullar och redan rostat bröd

Gör så här:

- Placera bullvärmaren ovanpå rostöppningarna som i figuren sid. 3.
- Lägg i det som ska värmas
- Sätt vredet för rostningsgrad (D) i önskat läge (1-6).
- För ner startspaken (B)
- Öka rostningsgraden nästa gång om maten inte blir tillräckligt varm.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Koppla ur kontakten från eluttaget innan apparaten ska rengöras eller underhåll ska utföras. .
- Låt brödrosten svalna innan rengöringen.
- Utsidan av brödrosten måste rengöras med en fuktig trasa med användning av endast vatten. Använd inte slipmedel eller brandfarliga vätskor för att göra rent apparaten eftersom de kan förstöra ytan.
- **DOPPA INTE NER BRÖDROSTEN I VATTEN**
- Dra ut stickproppen och töm smulbrickan undertill på brödrosten efter varje användning.
- Om en brödskena fastnar i apparaten: dra ur stickproppen, låt brödrosten svalna och vänd den sedan upp och ner och skaka den försiktigt.
- **VIDRÖR ALDRIG BRÖDROSTEN MED VASSA FÖREMÅL, I SYNNERHET INTE INSIDAN AV ROSTÖPPNINGARNA.**

TEKNISKA EGENSKAPER

Utspänning

Se märkskylten egenskaper

Effektförbrukning

"