

POMEMBNA OPOZORILA

Varnostna opozorila



Pozor!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za osebne poškodbe ali okvare aparata.

- Aparat je namenjen izključno za opeko kruha. Vsaka drugačna uporaba se smatra za napačno in s tem za nevarno. Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne, napačne ali neodgovorne uporabe oziroma zaradi popravil, ki bi jih opravile nepooblaščen osebe.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni center, da se na ta način prepreči vsako tveganje.
- Pred prikloпом vtikača v omrežno vtičnico preverite, da: napetost električnega omrežja je skladna z vrednostjo, ki je navedena na tablici s podatki na aparatu; vtičnica je opremljena z ozemljitvenim vodnikom. Proizvajalec odklanja vsako odgovornost, ki bi izhajala iz neupoštevanja tega pravila.
- Odsvetujemo uporabo adapterjev, večpolnih vtičnic in podaljškov.
- Za preprečitev tveganja električnega udara se prepričajte, da opekač kruha, napajalni kabel in vtikač niso mokri in NIKOLI ne segajte s kovinskimi predmeti, kot so noži ali aluminijaska folija, v notranjost aparata.
- Aparata se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Aparata se ne dotikajte z bosimi ali mokrimi nogami.
- Ko aparat ne uporabljate, vtikač vedno izvlecite iz omrežne vtičnice, preden pričnete s čiščenjem opekača ali skušate odstraniti morebitno zataknjeno hrano.



Pozor!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za osebne poškodbe ali okvare aparata.

- Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. Predvidena je tudi uporaba v prostorih, namenjenih za kuhinjo za osebje trgovin, pisarn in drugih delovnih območij, v kmečkih turizmih, hotelih, motelih ali drugih

sprejemnih strukturah ter oddajanju sob. Izvod tega priročnika mora biti vedno na voljo končnemu uporabniku in za vzdrževanje pristojnemu osebju.

- Plastično vrečko izdelka morate hraniti izven dosega otrok, da preprečite nevarnost za morebitno zadušenje.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci starosti nad 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma znanjem, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in se zavedajo s tem povezanih nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so stari več kot 8 let in so nadzorovani. Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Vtikača ne povlecite iz vtičnice s potegom za napajalni kabel.
- Aparata ne puščajte izpostavljen vremenskim vplivom (dež, sonce, zmrzal, itd.).
- Aparata, napajalnega kabla ali vtikača ne potaplajte v vodo.
- Ni predvidena uporaba tega aparata skupaj z zunanjim časovnikom ali daljinskim upravljalnikom
- Tako kot pri vseh električnih aparatih, tudi s temi navodili skušamo predvideti vse morebitne dogodke, ki bi se pojavili med uporabo aparata, vendar je vseeno pomembno, da ste pri rokovanju previdni in razumni, posebej še, če so prisotni majhni otroci.
- O čiščenju aparata si preberite ustrezen odstavek.



Nevarnost za opeklino!!

V primeru neupoštevanja je prisotna nevarnost opeklin.

- Med delovanjem je temperatura na zunanjih površinah lahko visoka. Na aparatu se dotikajte le gumbov in ročajev. Če je potrebno, uporabite zaščitne rokavice.
- Kruh je živo, ki lahko zagori. Aparata ne uporabljajte pod ali v bližini zaves in drugih vnetljivih materialov.
- Aparata med delovanjem ne smete pokriti: lahko se pregreje in vname.
- Svetujemo vam, da opekač kruha ne uporabljate neposredno pod visečimi omaricami.
- Zapečena živila se lahko vnamejo. Opekač kruha ne puščajte vklopljenega brez nadzora in v primeru tankih ali suhih rezin kruha nastavite nižjo stopnjo pečenja, ker se lahko hitreje zažgejo.
- Nikoli ne segrevajte nadevanih ali obloženih živil (npr. pice): kapljanje v notranjost aparata lahko povzroči požar.
- Pladenj za zbiranje drobtin redno čistite: drobtine lahko povzročijo dim in požar.



Opomba:

Ta simbol opozarja na pomembne nasvete in informacije za uporabnika.

- Po odstranitvi embalaže se pripravite, da je izdelek celovit in v brezhibnem stanju. Pripravite se, da ste z opekača kruha odstranili vse etikete in vso embalažo.
- Za odstranjevanje prahu, ki bi se lahko nabral med prevozom, zadostuje, da aparat obrišete z mehko in suho krpo.
- Preprečite, da bi napajalni kabel visel čez rob mize, niti ne dovolite, da bi prišel v stik z vročimi površinami (na primer z zgornjim delom (K) opekača kruha).



Materiali in pribor, ki je namenjen stiku z živilo, so skladni z Uredbo (ES) 1935/2004.

Odstranitev aparata



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjstskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

- A** Odprtini za vstavljanje
- B** Ročica za vklop
- C** Prikazovalnik stopnje peke
- D** Gumb za reguliranje stopnje peke
- E** Pladenj za zbiranje drobtin
- F** Gumb za odmrzovanje

- G** Gumb za segrevanje
- H** Gumb za "bagel" kruhke
- I** Gumb stop/cancel
- J** Grelnik rogljičkov (samo pri nekaterih modelih)
- K** Zgornji del

UPORABA

- Pripravite se, da je ročica za zagon (B) dvignjena in gumb za reguliranje stopnje peke (D) v vmesnem položaju.
- Aparat priključite v omrežno vtičnico.
- Pred prvo uporabo naj aparat vsaj trikrat deluje v prazno, s termostatom nastavljenim na najvišjo temperaturo, da se odpravi vonj po novem. Po vsake ciklu prostor prezračite.
- Rezini kruha vstavite v odprtini za polnjenje (A), in povsem navzdol pomaknite ročico (B). Kruh ne pecite in ne postavljajte neposredno na zgornji del (K), ta del ni predviden za pripravo hrane.



Opomba: če aparat ni povezan z omrežno vtičnico, ročica (B) ne ostane v spodnjem položaju.

- Ko je pečenje zaključeno, se ročica dvigne in dvignejo se tudi rezine kruha. **Če se ročica slučajno zatakne ali jo držite v spodnjem položaju, se opekač morda ne bo izklopil samodejno.**
- Če kruh ni dovolj zapečen, z zasukom gumba (D) **izberite višjo stopnjo pečenja.** Če pa je kruh preveč zapečen, izberite nižjo stopnjo opeke.
- Peko lahko v vsakem trenutku prekinete s preprostim pritiskom na tipko stop/cancel (I).
- Aparat naj nikoli ne deluje prazen (torej brez vstavljenih rezin kruha).
- Ne vstavljajte zelo tankih ali zdobljenih rezin kruha.
- Ne vstavljajte (na silo) prevelike kose hrane v odprtini za polnjenje.



Nevarnost za opekline!! med delovanjem postanejo odprtine za vstavljanje zelo tople. Ne dotikajte se.

Funkcija »odmrzovanja«

Opečji je mogoče tudi rezine odmrznjenega kruha in sicer s tipko defrost (F) takoj po postavitvi ročice v spodnji položaj (B). Postopek peke se podaljša, da se doseže zelena stopnja peke. Signalna lučka ostane vklopljena dokler funkcija odmrzovanja deluje.

Funkcija »segrevanja«

potisnite ročico za vklop (B) in pritisnite tipko za »segrevanje« (G). Signalna lučka ostane vklopljena dokler bo funkcija segrevanja delovala. Čas segrevanja je stalen in se ga ne more spremeniti.

njati s spreminjanjem nastavitve stopnje peke.

Gumb stop/cancel

Peko lahko v vsakem trenutku prekinete s preprostim pritiskom na tipko stop/cancel (I).



Pozor! Peko ne poskušajte prekiniti s prisilnim dvigom ročice (B). Vedno uporabite gumb stop/cancel (I).

Pladenj za zbiranje drobtin

Pladenj za zbiranje drobtin (E) je treba redno čistiti, kajti nabrane drobtine lahko povzročijo dim ali se celo vžgejo. Po pečenju pustite, da se aparat ohladi, nato izvlomite pladenj za zbiranje drobtin (E) in ga očistite.

Funkcija "bagel"

Funkcija "bagel" omogoča peko samo ene strani kruha, pogač in kolačev (na notranji strani), medtem ko drugo stran (zunanjo) samo segreje. Pogače in kolače pred peko prerežite na dve polovici, znižajte ročico za vklop (B) in pritisnite tipko "bagel" (H). Med delovanjem te funkcije ostane signalna lučka "bagel" vklopljena.

Grelnik rogljičkov (J) (samo pri nekaterih modelih)

Grelnik rogljičkov je namenjen za segrevanje več vrst živil, kot so: rogljički ali že pečene jedi. Naredite kot sledi:

- Grelnik rogljičkov postavite na odprtini za vstavljanje, kot je prikazano na sliki st. 3.
- Vstavite jed, ki jo želite segreti
- Obrnite vrtljivi gumb za nastavljanje stopnje opeke (D) v zeleni položaj (1-6)
- Ročico za vklop (B) potisnite navzdol
- Če jed ni dovolj topla, ob naslednjem segrevanju izberite višjo stopnjo pečenja.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem aparata ali kakršnim koli vzdrževanje izvlomite vtič iz omrežne vtičnice.
- Pred čiščenjem počakajte, da se opekač kruha ohladi.
- Zunanost aparata morate čistiti z vlažno krpo, navlaženo samo z vodo.

Za čiščenje aparata ne uporabljajte grobih čistil ali vnetljivih tekočin, ker bi se površina lahko poškodovala.

NE POTAPLJAJTE V VODO

- Po vsaki uporabi odklopite vtikač in izpraznite pladenj za zbiranje drobtin, ki se nahaja na dnu aparata.
- Če se rezina kruha zatakne v notranjosti aparata, izvlomite vtikač, počakajte, da se opekač kruha ohladi, nato ga obrnite in narahlo pretresite.

- **NIKOLI SE NE DOTAKNITE KATEREGA KOLI DELA OPEKAČA KRUHA Z OSTRIMI ORODJI, PREDVSEM TO VELJA ZA NOTRANJOST ODPRTIN ZA VSTAVLJANJE.**

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napetost napajanja

Glejte tablico lastnosti

Priključna moč

"