

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Bezpečnostné upozornenia



Pozor!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený iba opekánie chleba. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nezodpovedným používaním a/alebo opravami vykonávanými nekvalifikovanými osobami.
- Ak je prívodný elektrický kábel poškodený, musíte ho dať vymeniť výrobcovi alebo v jeho stredisku technického servisu, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Pred vsunutím zástrčky do zásuvky elektrickej siete skontrolujte: či napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na štítku s údajmi, ktorý je pripevnený na spotrebiči; či je sieťová zásuvka správne uzemnená. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z nedodržania tohto predpisu.
- Neodporúča sa použitie adaptérov, rozdeľovacích zásuviek a/alebo predlžovacích káblov.
- Aby sa predišlo riziku zásahu elektrickým prúdom, uistite sa, že sa hriankovač, prívodný elektrický kábel ani zástrčka nenamočia a NIKDY nevsúvajte ruky ani kovové predmety, ako nože alebo alobal, do vnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebiča sa nedotýkajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Keď spotrebič nepoužívate, vždy pred čistením alebo pred pokusom o vytiahnutie zablokovaných potravín vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.



Pozor!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Smie sa používať aj v priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, v zariadeniach určených pre agro-

turistiku, v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích štruktúrach, ako aj v izbách určených na prenájom. Kópia tohto návodu musí byť vždy k dispozícii koncovému používateľovi a pracovníkom povereným vykonávaním údržby.

- Aby ste predišli riziku udusenía, platové vrecko, v ktorom bol spotrebič dodaný, sa nesmie uchovávať v dosahu detí.
- Tento spotrebič smú používať aj deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, s výnimkou, že majú viac ako 8 rokov a sú pod dohľadom. Spotrebič a prívodný elektrický kábel nenechávajú v dosahu detí, ak ich vek nedosiahol 8 rokov.
- Nevytahujte zástrčku ťahaním za elektrický kábel.
- Spotrebič nenechávajú vystavený atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, mraz a pod.).
- Spotrebič, prívodný elektrický kábel, ani zástrčku neponárajte do vody.
- Tento spotrebič sa nesmie používať s externým časomerom ani pomocou diaľkového ovládača
- Tak ako u všetkých elektrických spotrebičov, aj keď návody opisujú takmer všetky možnosti, treba vždy dávať pozor a brať ohľad pri použití prístroja na bezpečnosť, hlavne keď sa používa v prítomnosti detí.
- Pri čistení spotrebiča dodržte postup uvedený v príslušnom odseku



Nebezpečenstvo popálenia!!

Nedodržanie pokynov môže byť príčinou popálení alebo obarení.


- Počas prevádzky môže povrch spotrebiča dosiahnuť veľmi vysoké teploty. Spotrebič obsluhujte iba pomocou ovládačov a manipulujte s ním iba pomocou rúkavít. Podľa potreby používajte ochranné rukavice.
- Chlieb je potravinu, ktorá sa môže vznietiť. Spotrebič nepoužívajte pod záclonami alebo pod inými zápalnými materiálmi, ani v ich blízkosti.

- Spotrebič počas používania neprikrývajte. mohol by sa prehriať a vznietiť sa.
- Odporúča sa nepoužívať hriankovač priamo pod závesnými skrinkami kuchynskej linky.
- Pripálené potraviny sa môžu vznietiť. Hriankovač nikdy nenechávajte zapnutý bez dozoru a v prípade opekania tenkých alebo suchých krajcov chleba nastavte nižší stupeň opekania, pretože tenké a suché krajce sa môžu ľahko spáliť.
- Nikdy neohrievajte plnené alebo obložené jedlá (napr. pizza): plnka, ktorá by kvapkala do vnútra spotrebiča by mohla byť príčinou požiaru.
- Pravidelne čistite tácku na zachytávanie omrvínok: omrvinky môžu byť príčinou dymu alebo požiaru.


Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený. Uistite sa, že ste z hriankovača odstránili všetky nálepky a obaly.
- Na odstránenie prachu, ktorý by sa mohol nahromadiť počas prepravy, stačí spotrebič potierať s suchou handrou.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola a dbajte na to, aby sa nedotýkal horúceho povrchu (napríklad hornej strany (K) hriankovača).

 Materiál a príslušenstvo určené pre kontakt s potravinami vyhovujú požiadavkám nariadenia európskej Rady (ES) č. 1935/2004.

Likvidácia spotrebiča


-  Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu.

POPIS

- A** Vkladacie otvory
- B** Páka zapnutia
- C** Indikátor stupňa opečenia
- D** Regulačný gombík stupňa opečenia
- E** Tácka na zachytávanie omrvínok
- F** Tlačidlo rozmrazovania
- G** Tlačidlo ohrevu
- H** Tlačidlo „bager!“
- I** Tlačidlo stop/cancel
- J** Ohrievač briosoiek (iba na niektorých modeloch)
- K** Horná časť

POUŽITIE

- Uistite sa, že páka zapnutia (**B**) je zdvihnutá a regulačný gombík stupňa opečenia (**D**) je v strednej polohe.
- Spotrebič zapojte do zásuvky elektrickej siete.
- Pred použitím nechajte spotrebič v prevádzke 3 krát naprázdno, s termostatom nastaveným na maximum, aby sa odstránil pach nového spotrebiča. Po každom cykle miestnosť vyvetrajte.
- Do vkladacích otvorov (**A**), vložte krajce chleba a úplne stlačte páku (**B**). Chlieb nekladte priamo na hornú časť spotrebiča (**K**) ani ho tam nepečte, pretože uvedený komponent nie je určený na opekanie potravín.

 **Poznámka:** ak spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete, páka (**B**) neostane v stlačenej polohe.

- Po ukončení opekania sa páka vráti zdvihne, čím sa zdvihnú aj krajce chleba. **Ak by sa páka nechtila zablokovať alebo ju podržíte v stlačenej polohe, hriankovač sa nemusí vypnúť automaticky.**
- Ak hrianka nie je dostatočne opečená, nastavte vyšší stupeň opekania otočením gombíka (**D**). Ak je hrianka naopak opečená príliš, zvolte nižší stupeň opekania.
- Funkciu opekania môžete kedykoľvek prerušiť jednoduchým stlačením tlačidla stop/cancel (**I**).
- Spotrebič nikdy nezapínajte, kým je prázdny (bez krajcov chleba vnútri).
- Nepoužívajte veľmi tenké ani polámané krajce chleba.
- Nikdy nekladajte do vkladacích otvorov (násilne) príliš veľké kusy potravín.

 **Nebezpečenstvo popálenia!!** počas činnosti sa vkladacie otvory veľmi zohrejú. Nedotýkajte sa ich!

Funkcia „rozmrazovanie“

Opekať môžete aj rozmrazené krajce chleba, a to stlačením tlačidla defrost (**F**) ihneď po stlačení páky (**B**). cyklus opekania sa

predĺži, aby sa dosiahol želaný stupeň opečenia. Svetelná kontrolka ostane svietiť, kým sa bude používať funkcia rozmrazovania.

Funkcia „ohrevu“

stlačte páku zapnutia (B) a stlačte tlačidlo „ohrevu“ (G). Svetelná kontrolka ostane svietiť, kým sa bude používať funkcia ohrevu.

Doba ohrevu sa nedá meniť a nedá sa modifikovať ovládačom na reguláciu stupňa opekania.

Tlačidlo stop/cancel (stop/zrušiť)

Funkciu opekania môžete kedykoľvek prerušiť jednoduchým stlačením tlačidla stop/cancel (I).



Pozor! Nesnažte sa prerušiť opekanie násilným zdvihnutím páky (B). Vždy používajte tlačidlo stop/cancel (I).

Tácka na zachytávanie omrvínok

Tácku na zachytávanie omrvínok (E) musíte pravidelne čistiť, pretože nahromadené omrvinky by mohli spôsobiť dymenie alebo by sa mohli vznietiť. Po opekaní nechajte, spotrebič vychladnúť, vyberte tácku na zachytávanie omrvínok (E) a vyčistite ju.

Funkcia „bagel“

Funkcia „bagel“ umožňuje opekanie chleba, žemlí a muffinov iba na jednej strane (vnútornej), zatiaľ čo druhá strana (vonkajšia) ostane teplá. Pred opekaním žemlí a muffinov ich musíte prekrojiť na polovice; stlačte páku zapnutia (B) a stlačte tlačidlo „bagel“ (H). Svetelná kontrolka funkcie bagel ostane svietiť počas celej doby používania tejto funkcie.

Ohrievač briošiek (J) (iba na niektorých modeloch)

Ohrievač briošiek je vhodný na ohrev niektorých jedál, napríklad: briošiek alebo už opečených jedál.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Položte ohrievač na plniace otvory, ako vidno na obrázku str. 3.
- Uložte jedlo, ktoré sa má ohriať.
- Otočte regulačný gombík stupňa opečenia (D) do želanej polohy (1-6).
- Spustíte páku zapnutia (B).
- Ak jedlo nie je dostatočne teplé, nabudúce zvolte vyšší stupeň opečenia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebiča, alebo pred každým zásahom údržby, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Pred čistením nechajte, aby hriankovač vychladol.

- Vonkajšia strana spotrebiča sa smie čistiť iba utierkou navlhčenou vo vode. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte abrazívne detergenty ani horľavé kvapaliny, pretože by mohli poškodiť jeho povrch.
- **NEPONÁRAJTE HO DO VODY**
- Po každom použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a vyprázdňte tácku na zachytávanie omrvínok, ktorá sa nachádza na dne spotrebiča.
- Ak nejaký krajec chleba ostane zablokovaný vnútri spotrebiča, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, nechajte hriankovač vychladnúť, potom ho obráťte hore dnom a mierne ním potraťte.
- **NIKDY SA NEDOTÝKAJTE ŽIADNEJ ČÁSTI HRIANKOVAČA OSTRÝMI PREDMETMI, PREDOVŠETKÝM VNÚTRI VKLADACÍCH OTVOROV.**

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napájacie napätie

Pozri štítok

Príkon

charakteristiky

“