

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждения по технике безопасности



Внимание!

Несоблюдение предупреждения может быть или стать причиной ранения или повреждения прибора.

- Прибор предназначен только для приготовления тостов из хлеба. Любой другой вид использования рассматривается как несоответствующий назначению, и потому опасный. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный неправильным или несоответствующим использованием прибора и/или за ремонт, произведенный не уполномоченным персоналом.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой, что позволит избежать любого риска.
- Перед тем, как вставить вилку в розетку электропитания убедитесь, что напряжение соответствует указанному на табличке с характеристиками прибора и что розетка заземлена. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если эта норма не соблюдается.
- Не рекомендуется использовать переходники, тройники и/или удлинители.
- Для того, чтобы избежать поражения электрическим током, убедитесь, что тостер, шнур электропитания и вилка сухие. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не вставляйте металлические предметы, ножи или фольгу и не вводите пальцы внутрь прибора.
- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками.
- Не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми ногами.
- Обязательно вынимайте вилку из розетки электропитания, когда прибор не используется и до выполнения операций по уходу или очистки от застрявших крошек.



Внимание!

Несоблюдение предупреждения может быть или стать причиной ранения или повреждения прибора.

- Этот прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве. Его использование предусмотрено также в помещениях, предназначенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, в агротуризмах, гостиницах, мотелях и в других структурах, предназначенных для приема гостей, в комнатах, сдаваемых в наем. Копия настоящей инструкции должна всегда находиться в распоряжении пользователей и обслуживающего персонала.
- Для того, чтобы предотвратить опасность удушья, храните вне досягаемости детьми пластиковый пакет, в котором находится прибор.
- Этот прибор может использоваться детьми с 8 лет и людьми с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями при отсутствии у них опыта и знаний при условии, что за этими людьми ведется постоянный контроль, они знают о том, как безопасно пользоваться прибором и о рисках, связанных с прибором. Детям нельзя играть с прибором. Очистка и уход не должны производиться детьми младше 8 лет без надзора за ними. Храните прибор и кабель от него вдали от детей младше 8 лет.
- Не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод.
- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождь, солнце, снег и т.д.).

- Не погружайте прибор, провод электропитания или вилку в воду.
- Для данного прибора не предусмотрено использование внешнего таймера или дистанционного пульта.
- Несмотря на то, что в данной инструкции мы постарались предусмотреть все возможные случаи, как и при пользовании любым другим электрическим прибором, при использовании этого прибора необходимо соблюдать осторожность и здравый смысл, особенно в присутствии маленьких детей.
- Очистка прибора описана в соответствующем разделе.



Опасность ожога!!

В случае несоблюдения – опасность ожога.

- Когда прибор работает, температура внешней поверхности может быть очень высокой. Пользуйтесь прибором, касаясь только регулятора и ручек. При необходимости пользуйтесь защитными перчатками.
- Хлеб – это продукт, который может загореться. Не пользуйтесь прибором под занавесками или рядом с ними, а так же рядом с другими горючими материалами.
- Не накрывайте работающий прибор. Он может перегреться и загореться.
- Рекомендуется не использовать тостер непосредственно под подвесными шкафами.
- Подгоревшие продукты могут загореться. Не оставляйте работающий тостер без надзора и устанавливайте меньшую степень прожарки при обжарке тонких или сухих кусков хлеба, которые могут легко загореться.
- Ни в коем случае не разогревайте продукты с наполнителями (например, пиццу). Если масло попадет внутрь прибора, оно может послужить причиной пожара.

- Регулярно очищайте поддон для крошек: они могут стать причиной появления дыма или огня.



Примечание:

Этот символ указывает на советы и информацию, важную для пользователя.

- После снятия упаковки убедитесь, что прибор не имеет повреждений и находится в хорошем состоянии. Убедитесь, что удалены все этикетки и снята упаковка тостера.
- Для удаления пыли, которая могла появиться во время перевозки, достаточно протереть прибор влажной тканью.
- Кабель электропитания не должен свешиваться с края стола и не должен касаться горячих поверхностей (например верхней части (К) тостера).



Материалы и аксессуары, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами соответствуют Регламенту ЕС 1935/2004.

ОПИСАНИЕ

- A** Загрузочная щель
- B** Рычаг включения
- C** Окошко для определения степени прожарки
- D** Ручка регулировки степени прожарки
- E** Поддон для сбора крошек
- F** Кнопка разморозки
- G** Кнопка разогрева
- H** Кнопка "bagel"
- I** Кнопка stop/cancel (стоп/сброс)
- J** Подогреватель бриошей (только некоторые модели)
- K** Верхняя часть

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Убедитесь, что рычаг включения (**B**) поднят и что ручка регулировки степени обжаривания (**D**) находится в промежуточном положении.
- Подключите прибор к розетке электропитания.
- Перед первым использованием прибора включите прибор, установив терморегулятор на максимальную мощность, и дайте ему поработать без продуктов 3 раза, для устранения "запаха нового прибора". Проветрите комнату после каждого цикла.
- Вставьте ломтики хлеба в загрузочные щели (**A**), и опустите до упора рычаг (**B**). Не обжаривайте и не кладите хлеб на верхнюю часть (**K**), так как этот элемент не предназначен для приготовления продуктов.



Примечание: если прибор не подключен к сети электропитания, рычаг (В) не остается в опущенном положении.

- После окончания жарки рычаг поднимается, выталкивая также ломтики хлеба. **При случайном блокировании рычага или, когда он придерживается в опущенном положении, тостер может не выключиться автоматически.**
- Если поджаренный хлеб недостаточно подрумянился, выберите больший уровень обжаривания, повернув регулятор (D). Если хлеб пережарен, выберите меньший уровень обжаривания.
- Жарка может быть прервана в любой момент простым нажатием кнопки остановки stop/cancel (I).
- Ни в коем случае не включайте пустой прибор (без хлеба, загруженного в него).
- Не используйте слишком тонкие или ломанные ломтики хлеба.
- Не запикивайте силой слишком большие для загрузочных щелей ломтики.



Опасность ожога!! во время работы загрузочные щели сильно нагреваются. Не касаться!

Функция «Размораживание»

Вы можете обжаривать замороженный хлеб, нажав кнопку размораживания (F) сразу после опускания рычага (B). Цикл жарки удлинится, чтобы достичь требуемого подрумянивания хлеба.

Световой индикатор останется включенным до тех пор, пока используется функция размораживания.

Функция разогрева

Опустите рычаг включения (B) и нажмите кнопку разогрева (G). Световой индикатор останется включенным до тех пор, пока используется функция разогрева. Время разогрева фиксировано и не может быть изменено при помощи контроля степени обжаривания.

Кнопка stop/cancel (стоп/сброс)

Жарка может быть прервана в любой момент простым нажатием кнопки остановки stop/cancel (I).



Внимание! Не пытайтесь прервать обжаривание, поднимая силой рычаг (B). Используйте только кнопку stop/cancel (I).

Поддон для сбора крошек

Поддон для сбора крошек (E) должен регулярно чиститься, так как накопившиеся крошки могут стать причиной появления дыма или огня. После жарки охладите тостер, затем извлеките поддон для сбора крошек (E) и очистите его.

Функция "bagel"

Функция "bagel" позволяет поджаривать хлеб, рогалики, сдобы только с одной стороны (внутренней), другая сторона (внешняя) нагревается. До жарки рогаликов и сдоб их необходимо разрезать пополам. Опустите рычаг включения B и нажмите кнопку "bagel" H.

Индикаторная лампа bagel останется включенной во время использования этой функции.

Подогреватель бриошей J (только некоторые модели.

Подогреватель бриошей предназначен для подогрева продуктов: бриошей или готовых тостов.

Выполните следующее:

- Вставьте подогреватель бриошей в загрузочную щель, как показано на рисунке стр 3.
- Положите нагреваемые продукты.
- Поверните ручку регулировки степени подогрева D на требуемую величину (1-6).
- Опустите рычаг включения B.
- Если продукты недостаточно нагрелись, в следующий раз выберите больший уровень подогрева.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой прибора или перед выполнением операций по его обслуживанию выньте вилку из розетки электропитания.
- Дайте тостеру остыть до начала его очистки.
- Внешняя часть прибора очищается влажной тканью, намоченной только водой. Для очистки прибора не пользуйтесь абразивными моющими средствами или металлическим скребком, так как они могут повредить его поверхность.
- **НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ.**
- После каждого использования вынимайте вилку электропитания и очищайте поддон для сбора крошек, который находится в нижней части прибора.
- Если ломтик хлеба застрянет внутри прибора, выньте вилку электропитания, дайте тостеру остыть, а затем переверните его и аккуратно потрясите.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАЙТЕ НИКАКИХ ЧАСТЕЙ ТОСТЕРА ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, В ОСОБЕННОСТИ, ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ ЗАГРУЗОЧНЫХ ЩЕЛЕЙ.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	См. таблицу характеристики
Потребляемая мощность	“

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия устройства	см. маркировку на корпусе
Модель:	“
Напряжение:	“
Частота:	“
Мощность:	“

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy

Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»

127055 Россия, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3

Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:

В помещении при влажности < 80% и температуре от + 5° до + 45°С.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

EAC