

AVERTISMENTE IMPORTANTE

Avertismente de siguranță



Atenție!

Nerespectarea lor poate cauza sau cauzează de leziuni sau avarii ale aparatului.

- Aparatul este proiectat exclusiv pentru prăjirea pâinii. Orice altă utilizare se va considera improprie și, ca urmare, periculoasă. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele daune provocate de utilizarea necorespunzătoare, improprie sau iresponsabilă și/sau pentru reparațiile efectuate de personal neautorizat.
- În situația în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător sau de serviciul său de asistență tehnică, astfel încât să se preîntâmpine orice fel de riscuri.
- Înainte de a introduce ștecherul în priză, asigurați-vă că: tensiunea de rețea corespunde valorii indicate pe placa de date de pe aparat; priza de curent este dotată cu împământare. Firma producătoare nu își asumă nicio răspundere pentru nerespectarea acestei norme.
- Nu se recomandă folosirea adaptoarelor, a prizelor multiple și/sau prelungitoarelor.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, asigurați-vă ca prăjitorul de pâine, cablul de alimentare și ștecherul nu se udă și nu introduceți NICIODATĂ mâinile sau obiecte metalice, cum ar fi cuțite sau foi de aluminiu în interiorul aparatului.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Nu atingeți aparatul cu picioarele goale sau ude.
- Scoateți întotdeauna ștecherul din priza de curent atunci când aparatul nu este utilizat, înainte de a executa operațiunile de curățare sau de a încerca să îndepărtați eventualele alimente blocate.



Atenție!

Nerespectarea poate fi sau este cauză de leziuni sau de avarii ale aparatului.

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Este prevăzută utilizarea și în încăperi folosite ca bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte

spații de lucru, structuri agroturistice, hoteluri, moteluri sau alte structuri de recepție și de închiriere camere. Copia acestui manual trebuie să fie întotdeauna disponibilă pentru utilizatorul final și personalul de întreținere.

- Pentru a evita riscul de sufocare, pungă de plastic care conține produsul nu trebuie lăsată la îndemâna copiilor.
- Acest aparat poate fi utilizat de copiii în vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără experiență și cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să fie conștiente de riscurile legate de aceasta. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie executate de copii cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu țineți aparatul și cablul la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.

- Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablul de alimentare.
- Nu lăsați aparatul expus agenților atmosferici (ploaie, soare, ger, etc.).
- Nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă.
- Acest aparat nu necesită utilizarea unui cronometru extern sau a unei telecomenzi.
- Ca și în cazul tuturor aparatelor electrice, chiar dacă aceste instrucțiuni încearcă să acopere toate situațiile posibile, este important să utilizați aparatul cu atenție și bun simț, mai ales în prezența copiilor mici.
- Consultați paragraful relevant pentru curățarea aparatului.



Pericol de arsuri!

În cazul nerespectării, posibile arsuri sau opăiri.

- În timpul funcționării, temperatura suprafeței externe poate fi ridicată. Acționați aparatul doar de la butoanele și pârghiile corespunzătoare. Dacă este necesar, utilizați mănuși de protecție.
- Pâinea este un aliment care poate lua foc. Nu folosiți acest aparat sub sau în apropierea perdelelor sau a altor materii inflamabile.
- Nu acoperiți aparatul în timp ce se află în funcțiune: ar putea să se supraîncălzească și să ia foc.
- Nu se recomandă folosirea prăjitorului de pâine direct sub dulapurile suspendate.
- Alimentele arse pot lua foc. Nu lăsați așadar prăjitorul aprins fără a-l supraveghea și setați un grad de prăjire mai mic în cazul feliilor de pâine subțiri sau uscate, care se pot arde mai ușor.
- Nu încălziți niciodată alimente cu umplutură sau garnisite (de exemplu pizza): dacă curg în interiorul aparatului pot cauza incendii.
- Curățați în mod frecvent sertarul pentru firimituri: firimiturile pot provoca fum sau incendii.



Observație:

Acest simbol semnalează recomandări și informații importante pentru utilizator

- După ce ați scos ambalajul, asigurați-vă că produsul este intact și în condiții perfecte. Asigurați-vă că ați scos toate etichetele și ambalajele de pe prăjitor
- Pentru a elimina praful care se poate acumula în timpul transportului, este suficientă ștergerea aparatului cu o cârpă moale și uscată.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să intre în contact cu suprafețe calde (de exemplu, cu partea superioară (K) a prăjitorului).



Materialele și accesoriile destinate contactului cu alimentele sunt conforme cu Regulamentul (CE) 1935/2004.

Eliminarea aparatului



Nu aruncați aparatul împreună cu resturile menajere, ci predați-l la un centru de reciclare specializat.

DESCRIERE

- A Fante pentru introducerea pâinii
- B Pârghie de aprindere
- C Vizualizator grad de prăjire
- D Buton de reglare a gradului de prăjire
- E Sertar de colectare firimituri
- F Buton pentru descongelare
- G Buton de încălzire
- H Buton "bagel"
- I Buton stop/cancel
- J Încălzitor de brișe (numai împreună cu anumite modele)
- K Partea superioară

FOLOSIRE

- Asigurați-vă că pârghia de pornire (B) este ridicată și că butonul de reglare a gradului de prăjire (D) se află pe poziția intermediară.
- Conectați aparatul la priza de curent.
- Înainte de a-l utiliza, lăsați aparatul să funcționeze de 3 ori în gol, cu termostatul la maximum, pentru a elimina mirosul de nou. Aerisiți spațiul după fiecare ciclu.
- Introduceți feliile de pâine în fantele de prăjire (A) și coborâți complet pârghia (B). Nu coaceți și nu așezați pâinea direct pe partea superioară (K) deoarece această componentă nu este prevăzută pentru gătitul alimentelor.



Observație: dacă aparatul nu este bransat la priza de curent, pârghia (B) va rămâne în poziția coborâtă.

- Când prăjirea s-a terminat, pârghia va reveni în poziția de oprire, ridicând în același timp feliile de pâine. **Dacă maneta se blochează accidental sau este menținută pe poziție coborâtă, este posibil ca prăjitorul să nu se stingă automat.**
- Dacă toast-ul nu este suficient de rumenit, selectați un grad mai mare de prăjire rotind selectorul (D). Dacă, în schimb, pâinea prăjită are o culoare prea aurie, selectați un grad de prăjire inferior.
- Funcția de prăjire poate fi întreruptă în orice moment apăsând butonul stop/cancel (I).
- Nu lăsați aparatul să funcționeze niciodată în gol (adică fără felii de pâine în interior).
- Nu utilizați felii de pâine foarte subțiri sau rupte.
- Nu introduceți (forțând) alimente prea mari pentru fantele de prăjire.



Pericol de arsuri! în timpul funcționării, fantele de prăjire se încălzesc foarte puternic. Nu atingeți.

Funcția de decongelare

Feliile de pâine decongelate pot fi prăjite apăsând tasta de decongelare (F) imediat după coborârea pârghiei (B). ciclul de preparare pentru atingerea temperaturii dorite va fi mai îndelungat. Indicatorul luminos va rămâne aprins pe toată durata în care funcția de decongelare rămâne activă.

Funcția de încălzire

coborâți pârghia de pornire (B) și apăsați tasta de încălzire (G). Indicatorul luminos va rămâne aprins atâta timp cât funcția de decongelare va fi în uz.

Tempul de încălzire este fix și nu poate fi modificat de la butonul pentru gradul de prăjire.

Butonul stop/cancel

Funcția de prăjire poate fi întreruptă în orice moment apăsând butonul stop/cancel (I).



Atenție! Nu încercați să întrerupeți prăjirea ridicând forțat pârghia (B). Utilizați întotdeauna butonul stop/cancel (I).

Sertarul de firmituri

Sertarul de firmituri (E) trebuie să fie curățat cu regularitate deoarece firmiturile acumulate ar putea cauza fum sau ar putea lua foc. După prăjire, lăsați aparatul să se răcească, extrageți sertarul de firmituri (E) și curățați-l.

Funcția "bagel"

Funcția "bagel" (pentru chiflă) permite prăjirea pâinii, pateurilor și minicake-urilor doar pe o parte (cea interioară), în timp ce cealaltă parte (cea exterioară) va rămâne caldă. Înainte de a fi prăjite, pateurile și minicake-urile trebuie tăiate în două; coborâți maneta de aprindere (B) și apăsați butonul "bagel" (H). Indicatorul luminos bagel va rămâne aprins în timpul folosirii acestei funcții.

Încălzitor de briose (J) (numai împreună cu anumite modele)

Încălzitorul de briose este potrivit pentru încălzirea mai multor alimente, cum ar fi: briose sau alimente care au fost deja prăjite. Procedați conform instrucțiunilor de mai jos:

- Poziționați încălzitorul de briose pe gurile de încărcare, conform figurii pag. 3.
- Așezați alimentele care urmează a fi încălzite.
- Aduceți butonul de reglare a gradului de prăjire (D) pe poziția dorită (1-6).
- Coborâți maneta de pornire (B).
- Dacă alimentul nu este suficient de cald, data următoare selectați un grad mai mare de prăjire.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Înainte de a curăța aparatul sau de a efectua vreo operațiune de întreținere, deconectați mufa de la priza de curent.
- Așteptați până se răcește prăjitorul de pâine înainte de a-l curăța.
- Partea exterioară a aparatului trebuie curățată cu o cârpă curată, numai cu apă. Nu utilizați detergenți abrazivi sau lichizi inflamabili pentru curățarea aparatului deoarece i-ar putea deteriora suprafața.
- **NU INTRODUCEȚI ÎN APĂ.**
- După fiecare utilizare, scoateți ștecherul și goliți sertarul de colectare a firimiturilor care se află pe fundul aparatului.
- Dacă vreo felie de pâine rămâne blocată în interiorul aparatului, scoateți ștecherul, lăsați prăjitorul să se răcească, apoi întoarceți-l cu fundul în sus și scuturați-l ușor.
- **NU ATINGEȚI NICIODATĂ VREO PARTE A PRĂJITORULUI CU INSTRUMENTE ASCUȚITE, MAI ALES ÎN INTERIORUL FANTELOR DE PRĂJIRE.**

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare	Consultați plăcuța caracteristici
Curent absorbit	"