

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Advertências de segurança



Atenção!

A inobservância pode ser ou é causa de lesões ou danos no aparelho.

- O aparelho destina-se exclusivamente a torrar pão. Qualquer outra utilização deve ser considerada imprópria e, logo, perigosa. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, imprópria ou irresponsável e/ou por reparações efetuadas por pessoal não autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, de forma a prevenir qualquer risco.
- Antes de introduzir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se de que: a tensão da rede corresponde ao valor indicado na placa de características situada no aparelho; a tomada de alimentação está devidamente equipada com ligação de terra. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pela inobservância desta norma.
- É desaconselhável a utilização de adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões.
- Para evitar o risco de choques elétricos, certifique-se de que não molha a torradeira, o cabo de alimentação e a ficha e NUNCA introduza as mãos ou objetos metálicos, tais como facas ou folhas de alumínio, no interior do aparelho.
- Não toque no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não toque no aparelho descalço ou com os pés molhados.
- Desligue sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado, antes de realizar operações de limpeza ou antes de tentar remover eventuais alimentos presos.



Atenção!

A inobservância pode ser ou é causa de lesões ou danos no aparelho.

- Este aparelho destina-se apenas a um uso doméstico. Está igualmente prevista a sua utilização em espaços utilizados

como cozinhas para o pessoal de lojas, escritórios e outros locais de trabalho, unidades de turismo rural, hotéis, motéis ou outras estruturas de alojamento e aluguer de quartos. Uma cópia deste manual deve estar sempre disponível para o utilizador final e para o pessoal responsável pela manutenção.

- Para evitar o risco de asfixia, o saco de plástico que contém o produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, desde que sejam atentamente vigiadas e ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e consciente dos riscos inerentes à sua utilização. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção que cabem ao utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam vigiadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças de idade inferior a 8 anos.
- Não retire a ficha da tomada puxando pelo cabo de alimentação.
- Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, gelo, etc.).
- Não mergulhe o aparelho, o cabo de alimentação ou a ficha em água.
- Este aparelho não prevê o uso de um temporizador externo ou de um comando
- Tal como para todos os aparelhos elétricos, ainda que estas instruções tentem cobrir todas as eventualidades possíveis, é essencial que predomine a cautela e o bom senso aquando da sua utilização,

sobretudo na presença de crianças pequenas.

- Para a limpeza do aparelho, consulte o respetivo parágrafo.



Perigo de queimaduras!!

Em caso de inobservância, possíveis abrasões ou queimaduras.

- Durante o funcionamento, a temperatura da superfície externa pode ser elevada. Ao utilizar o aparelho, toque apenas nos seletores e pegas. Utilize luvas de proteção, se necessário.
- O pão é um alimento que se pode incendiar.

Não utilize este aparelho sob ou junto a cortinas ou outros materiais inflamáveis.

- Não cubra o aparelho enquanto ele estiver em funcionamento: poderá aquecer demasiado e incendiar-se.
- Recomendamos que não se utilize a torradeira diretamente por baixo de armários suspensos.
- Os alimentos queimados podem incendiar-se. Não deixe, por isso, a torradeira ligada sem vigilância e defina um grau de torragem inferior no caso de fatias de pão finas ou secas, que se podem queimar mais facilmente.
- Nunca aqueça alimentos recheados ou guarnecidos (como, por exemplo, pizza): se gotejarem para o interior do aparelho, podem constituir uma causa de incêndios.
- Limpe regularmente o tabuleiro de recolha de migalhas: as migalhas podem provocar fumo ou incêndios.



Nota:

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.

- Após a remoção da embalagem, certifique-se de que o produto está em bom estado e em perfeitas condições de utilização. Certifique-se de que removeu todas as etiquetas e embalagens da torradeira.
- Para eliminar o pó que se possa ter acumulado durante o transporte, basta passar um pano macio e seco sobre o aparelho.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado no rebordo da mesa nem permita que toque em superfícies quentes (por exemplo, a parte superior (K) da torradeira).



Os materiais e os acessórios destinados ao contacto com alimentos estão em conformidade com o Regulamento (CE) 1935/2004.

Eliminação do aparelho



Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha seletiva oficial.

DESCRIÇÃO

- A Cavidades
- B Alavanca de ligação
- C Visualizador do grau de torragem
- D Botão de regulação do grau de torragem
- E Tabuleiro de recolha de migalhas
- F Botão de descongelação
- G Botão de aquecimento
- H Botão “bagel”
- I Botão stop/cancel
- J Acessório para aquecer croissants (apenas em alguns modelos)
- K Parte superior

UTILIZAÇÃO

- Certifique-se de que a alavanca de ligação (B) está levantada e de que o seletor de regulação do grau de torragem (D) está na posição intermédia.
- Ligue o aparelho à tomada de alimentação.
- Antes de o utilizar, ponha o aparelho a funcionar vazio 3 vezes, com o termóstato no máximo, para eliminar o cheiro a novo. Areje a divisão depois de cada ciclo.
- Introduza as fatias de pão nas cavidades (A), e baixe completamente a alavanca (B). Não coza nem coloque o pão diretamente na parte superior (K), dado que este componente não está previsto para a cozedura de alimentos.



Nota: se o aparelho não estiver ligado à tomada de alimentação, a alavanca (B) não permanecerá na posição baixada.

- Quando a torragem terminar, a alavanca volta a subir, fazendo subir também as fatias de pão. **Se a alavanca bloquear acidentalmente ou for mantida na posição baixada, a torradeira poderá não se desligar automaticamente.**
- Se a torrada não estiver suficientemente tostada, selecione um grau de torragem mais elevada, rodando o seletor (D). Se, porém, a torrada estiver demasiado tostada, selecione um grau de torragem inferior.
- A torragem pode ser interrompida a qualquer momento premindo o botão stop/cancel (I).
- Nunca ponha o aparelho a funcionar vazio (isto é, sem fatias de pão no interior).
- Não utilize fatias de pão muito finas ou partidas.

- Não insira (forçando) alimentos demasiado grandes para as cavidades.



Perigo de queimaduras!! durante o funcionamento, as cavidades ficam muito quentes. Não toque nelas.

Função de “descongelamento”

É possível torrar fatias de pão congeladas premindo a tecla defrost (F) logo depois de baixar a alavanca (B). o ciclo de cozedura será prolongado para atingir a torragem desejada.

A luz piloto mantém-se acesa enquanto a função defrost estiver a ser utilizada.

Função de “aquecimento”

baixe a alavanca de ligação (B) e prima a tecla de “aquecimento” (G). A luz piloto mantém-se acesa enquanto a função de aquecimento estiver a ser utilizada.

O tempo de aquecimento é fixo e não pode ser alterado intervindo no controlo do grau de torragem.

Botão stop/cancel

A torragem pode ser interrompida a qualquer momento premindo o botão stop/cancel (I).



Atenção! Não tente interromper a torragem forçando a alavanca (B). Utilize sempre o botão stop/cancel (I).

Tabuleiro de recolha de migalhas

O tabuleiro de recolha de migalhas (E) deve ser limpo regularmente, pois as migalhas acumuladas poderão provocar fumo ou incendiar-se. Depois de torrar, deixe arrefecer o aparelho, extraia o tabuleiro de recolha de migalhas (E) e limpe-o.

Função “bagel”

A função “bagel” permite torrar pão, focaccia e queques só de um lado (de dentro), deixando o outro lado (de fora) quente. Antes de serem torrados, a focaccia e os queques devem ser cortados ao meio; baixe a alavanca de ligação (B) e prima o botão “bagel” (H). A luz piloto “bagel” mantém-se acesa durante o uso desta função.

Acessório para aquecer croissants (J) (apenas em alguns modelos)

O acessório para aquecer croissants é adequado para aquecer mais alimentos, tais como: croissants ou alimentos já torrados.

Proceda da seguinte forma:

- Coloque o acessório para aquecer croissants nas cavidades conforme representado na figura pág. 3.
- Pouse os alimentos a aquecer.

- Rode o botão de regulação do grau de torragem (D) para a posição desejada (1-6).
- Baixe a alavanca de ligação (B).
- Se os alimentos não ficarem suficientemente quentes, da próxima vez selecione um grau de torragem mais elevado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de limpar o aparelho ou de fazer qualquer operação de manutenção, desligue a ficha da tomada de alimentação.
- Deixe que a torradeira arrefeça antes de limpar.
- A parte externa do aparelho deve ser limpa com um pano húmido, utilizando apenas água. Não utilize detergentes abrasivos ou líquidos inflamáveis para a limpeza do aparelho, pois poderão danificar a superfície.
- **NÃO MERGULHE EM ÁGUA**
- Após cada utilização, retire a ficha da tomada e esvazie o tabuleiro de recolha de migalhas situado na base do aparelho.
- Se alguma fatia de pão ficar presa no interior do aparelho, desligue a ficha, deixe arrefecer a torradeira e, depois, vire-a ao contrário, sacudindo-a delicadamente.
- **NUNCA TOQUE EM NENHUMA PARTE DA TORRADEIRA COM UTENSÍLIOS CORTANTES, SOBRETUDO NO INTERIOR DAS CAVIDADES.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	Ver etiqueta características
Potência absorvida	“