

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

### Advertencias para la seguridad



El incumplimiento puede ser o es la causa de lesiones o de desperfectos del aparato.

- El aparato sirve exclusivamente para tostar pan. Otros usos se considerarán impropios y, por consiguiente peligrosos. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños provocados por un uso inadecuado, impropio o irresponsable y/o por reparaciones realizadas por personal no autorizado.
- Si el cable de alimentación está estropeado, ha de ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.
- Antes de conectar la clavija a la toma de corriente, comprobar que: la tensión de red corresponda al valor indicado en la placa de datos pegada en el aparato y que la toma de corriente posea la conexión a tierra. El fabricante declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de esta norma.
- Le desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, asegúrese que el tostador, el cable de alimentación y la clavija no se mojen y no introduzca NUNCA las manos u objetos metálicos (cuchillos u hojas de aluminio) dentro del aparato.
- No toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No toque el aparato descalzo o con los pies mojados.
- Desenchufe siempre el aparato de la corriente cuando no lo use, antes de realizar operaciones de limpieza o cuando intente sacar alimentos atrapados.



El incumplimiento puede ser o es la causa de lesiones o de desperfectos del aparato.

- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. También está destinado a ser utilizado en cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de turismo rural, hoteles, bed and breakfast, moteles y

otras estructuras semejantes. Una copia de este manual debe estar a disposición del usuario final y del personal encargado del mantenimiento.

- Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga la bolsa de plástico que contenía el aparato fuera del alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, siempre y cuando sean vigilados e instruidos atentamente en cuanto al uso seguro del aparato y a los posibles peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. El usuario no debe permitir que niños realicen la limpieza y el mantenimiento del aparato a no ser que sean mayores de 8 años y bajo vigilancia. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato.
- No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, hielo, etc.).
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación o la clavija en el agua.
- Este aparato no prevé el uso de un temporizador externo o de un mando a distancia
- Al igual que sucede con todos los aparatos eléctricos, aunque estas instrucciones intenten abarcar todos los posibles casos, cuando utilice el aparato es importante que lo haga con precaución y sentido común, sobre todo con niños pequeños en las proximidades.
- Para la limpieza del aparato tomar como referencia el respectivo párrafo.



### ¡Peligro de quemaduras!

En caso de incumplimiento, posibles quemaduras.

- Durante el funcionamiento, la temperatura de la superficie externa puede ser elevada. Usar el aparato tocando solamente los mandos y tiradores. Si es necesario, use guantes de protección.
- El pan es un alimento que se puede incendiar. Por consiguiente, no use este aparato debajo de cortinas u otros materiales inflamables.
- No cubra el aparato cuando está encendido: podría recalentarse y prender fuego.
- Le recomendamos no usar el tostador situado directamente bajo armarios colgantes.
- Los alimentos quemados se pueden incendiar. Por consiguiente, no deje el tostador encendido sin vigilancia y programe un grado de tueste inferior para rebanadas de pan finas o secas, que se queman más fácilmente.
- No caliente nunca alimentos rellenos (por ejemplo pizza): al gotear en el interior del aparato podrían causar incendios.
- Limpie regularmente la bandeja de las migas: las migas pueden provocar humo o incendios.



### Nota:

Este símbolo indica recomendaciones e información importantes para el usuario.

- Tras desembalar el aparato, asegúrese de su integridad y perfectas condiciones. Asegúrese de haber quitado todas las etiquetas y los embalajes del tostador.
- Para eliminar el polvo que podría haberse acumulado durante el transporte, solo ha de usar un paño suave y seco para limpiar el aparato.
- No dejar que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o de la encimera ni permitir que entre en contacto con superficies calientes (por ejemplo, la parte superior (K) del tostador).



Los materiales y objetos destinados al contacto con los alimentos cumplen con el Reglamento (CE) 1935/2004.

### Desguace del aparato



No elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

### DESCRIPCIÓN

- A** Ranuras
- B** Palanca de encendido
- C** Mirilla grado de tostado
- D** Mando de regulación grado de tostado
- E** Bandeja recogemigas
- F** Botón de descongelación
- G** Botón de calentamiento
- H** Botón "bagel"
- I** Botón de stop/cancel
- J** Dispositivo para calentar bollería (solamente en algunos modelos)
- K** Parte superior

### USO

- Asegúrese que la palanca de encendido (B) esté levantada y el mando de regulación del grado de tostado (D) esté en posición intermedia.
- Enchufe el aparato a la toma de corriente.
- Antes de usarlo haga funcionar el aparato 3 veces en vacío, con el termostato al máximo, a fin de eliminar el olor a nuevo. Airear la habitación después de cada ciclo.
- Introduzca las rebanadas de pan en las ranuras de carga (A), y baje totalmente la palanca (B). No cocer o poner el pan directamente sobre la parte superior (K) debido a que este componente no está diseñado para la cocción de alimentos.



**Nota:** si el aparato no está enchufado a la corriente, la palanca (B) no permanecerá en la posición inferior.

- Cuando acaba el tueste, la palanca sube y al mismo tiempo eleva las rebanadas de pan. **Si la palanca se bloquea de forma accidental o se mantiene en posición baja, el tostador podría no apagarse automáticamente.**
- Si el pan no está suficientemente dorado, seleccione un grado mayor de tueste mediante el mando (D). Si por el contrario el pan está demasiado dorado, elegir un grado de tostado inferior.
- El tostado se puede interrumpir en todo momento al presionar el botón stop/cancel (I).
- Nunca haga funcionar el aparato en vacío (sin rebanadas de pan en su interior).
- No use rebanadas de pan muy finas o rotas.
- No introduzca (ejerciendo fuerza) alimentos demasiado grandes para las ranuras.



¡Peligro de quemaduras! durante el funcionamiento las ranuras se ponen muy calientes. No tocar.

### **Función “descongelación”**

Se pueden tostar las rebanadas de pan descongeladas presionando el botón defrost (F) enseguida después de bajar la palanca (B). El ciclo de tostado se prolongará para alcanzar el dorado deseado.

El indicador luminoso permanecerá encendido durante la función de defrost (descongelación).

### **Función «calentamiento»**

Bajar la palanca de encendido (B) y presionar el botón “calentamiento” (G).

El indicador luminoso permanecerá encendido durante la activación de la función de calentamiento.

El tiempo de calentamiento es fijo y no se puede modificar mediante el control del grado de tostado.

### **Botón stop/cancel**

El tostado se puede interrumpir en todo momento al presionar el botón stop/cancel (I).



**¡Atención!** No intente interrumpir el tostado forzando el levantamiento de la palanca (B). Utilizar siempre el botón stop/cancel (I).

### **Bandeja recogemigas**

La bandeja recogemigas (E) debe limpiarse con regularidad ya que las migas acumuladas podrían generar humo e incendiarse. Después del tostado, dejar enfriar el aparato, extraer la bandeja recogemigas (E) y limpiarla.

### **Función “bagel”**

La función “bagel” le permite tostar pan, bollos y muffins por un lado únicamente (el de dentro) mientras que el otro lado (el de fuera) se mantiene caliente. Corte los bollos y los muffins por la mitad antes de tostarlos; baje la palanca de encendido (B) y presione el botón “bagel” (H). El indicador luminoso bagel permanecerá encendido durante el uso de esta función.

### **Dispositivo para calentar bollería (J) (solamente en algunos modelos)**

Este dispositivo calienta varios alimentos: Bollería o alimentos tostados.

Haga lo siguiente:

- Sitúe el dispositivo en las ranuras según las indicaciones de la figura pág. 3.
- Apoye el alimento para calentarlos.
- Gire el mando de regulación grado de tostado (D) para situarlo en la posición elegida (1 – 6).
- Baje la palanca de encendido (B).
- Si el alimento no se ha calentado suficientemente, seleccione

un grado más elevado de tostado la próxima vez.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- Antes de limpiar el aparato o realizar cualquier operación de mantenimiento, desconectar la clavija de la toma de corriente.
- Deje que el tostador se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpie la parte exterior del aparato con un paño humedecido sólo con agua. No use detergentes abrasivos o líquidos inflamables para la limpieza del aparato ya que podrían arruinar la superficie.
- **NO LO SUMERJA EN EL AGUA**
- Después de cada utilización, desenchufe el aparato y vacíe la bandeja recogemigas situada en el fondo del aparato.
- Si una rebanada de pan se queda atrapada dentro del aparato, desenchufe el aparato de la corriente, deje que se enfríe, vuélquelo y sacúdalo con delicadeza.
- **NO TOQUE NUNCA NINGUNA PARTE DEL TOSTADOR CON ENSERES CORTANTES, ESPECIALMENTE EL INTERIOR DE LAS RANURAS.**

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Tensión de alimentación

Véase placa características

Potencia absorbida

“