

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

### Προειδοποιήσεις ασφαλείας



#### Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για το φρυγάνισμα ψωμιού. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση ή/και σε επισκευές από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών που βρίσκεται πάνω στη συσκευή και ότι η πρίζα του ρεύματος διαθέτει γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας.
- Συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση αντάπτορα, πολύπριζων και προεκτάσεων.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι η φρυγανιέρα, το ηλεκτρικό καλώδιο και το φως δεν είναι βρεγμένα και ΠΟΤΕ μην βάζετε τα χέρια ή μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαιρία ή φύλλα αλουμινίου, στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πριν την καθαρίσετε ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων από το εσωτερικό της.



#### Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Προβλέπεται επίσης για χρήση σε χώρους εστίασης

για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας, αγροτουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία, πανσιόν ή άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αντίγραφο του παρόντος φυλλαδίου πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο στον τελικό χρήστη και στο προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη συντήρηση.

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, η πλαστική σακούλα που περιέχει το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά με ηλικία άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, αρκεί να επιβλέπονται με προσοχή και να εκπαιδεύονται στον τρόπο χρήσης της συσκευής και στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται συνεχώς. Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Μην αποσυνδέετε το φως από την πρίζα τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, παγετό κλπ.).
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως σε νερό.
- Αυτή η συσκευή δεν προβλέπει τη χρήση ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ενός τηλεχειριστήριου
- Όπως όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, αν και οι παρούσες οδηγίες προσπαθούν να καλύψουν όλα τα ενδεχόμενα, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι σημαντικό να είσαστε προσεκτικοί και λογικοί, κυρίως

όταν υπάρχουν μικρά παιδιά.

- Για τον καθαρισμό της συσκευής ανατρέξτε στη σχετική παράγραφο.



### **Κίνδυνος εγκαυμάτων!!**

Σε περίπτωση μη τήρησης, πιθανότητα πρόκλησης εγκαυμάτων.

- Κατά τη λειτουργία, η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας μπορεί να είναι υψηλή. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αγγίζοντας μόνο τους διακόπτες και τις χειρολαβές. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε γάντια προστασίας.
- Το ψωμί μπορεί να πάρει φωτιά. Κατά συνέπεια μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω ή κοντά σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μη σκεπάζετε τη συσκευή όταν λειτουργεί: μπορεί να υπερθερμανθεί και να πιάσει φωτιά.
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα κάτω από ντουλάπια.
- Τα καμένα τρόφιμα μπορεί να πιάσουν φωτιά. Επομένως μην αφήνετε τη φρυγανιέρα χωρίς επίτηρηση και ρυθμίστε στο ελάχιστο το βαθμό φρυγανίσματος σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε πολύ λεπτές ή ξερές φέτες ψωμιού, γιατί πιάνουν εύκολα φωτιά.
- Ποτέ μην ζεσταίνετε φαγητά με γέμιση (π.χ. πίτσα): αν στάζουν στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- Καθαρίζετε τακτικά το δίσκο για τα ψίχουλα: τα ψίχουλα μπορεί να δημιουργήσουν καπνό ή να προκαλέσουν πυρκαγιά.



### **Σημείωση:**

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες για το χρήστη.

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ανέπαφο και σε άριστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλες τις ετικέτες και τη συσκευασία της φρυγανιέρας.
- Για να καθαρίσετε τη σκόνη που μπορεί να συγκεντρωθεί κατά τη μεταφορά, αρκεί να ξεσκονίσετε τη συσκευή με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται από το τραπέζι ούτε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες (π.χ. το πάνω μέρος (Κ) της φρυγανιέρας).



Τα υλικά και τα εξαρτήματα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004.

### **Διάθεση της συσκευής**



Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

- A** Υποδοχές ψωμιού
- B** Μοχλός λειτουργίας (on/off)
- C** Παραθυράκι ελέγχου βαθμού φρυγανίσματος
- D** Διακόπτης ρύθμισης βαθμού φρυγανίσματος
- E** Δίσκος για ψίχουλα
- F** Πλήκτρο ζεσταγώματος
- G** Πλήκτρο ζεστάματος
- H** Πλήκτρο "bagel"
- I** Πλήκτρο stop/cancel
- J** Εξάρτημα για ζεστάμα κρουασάν (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- K** Πάνω μέρος

### **ΧΡΗΣΗ**

- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός λειτουργίας (**B**) είναι ανασηκωμένος και ότι ο διακόπτης ρύθμισης του βαθμού φρυγανίσματος (**D**) βρίσκεται στην ενδιάμεση θέση.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ανάψτε την 3 φορές με το θερμοστάτη στο μέγιστο για να φύγει η οσμή "καινούργιου". Αεριζετε το δωμάτιο μετά από κάθε κύκλο λειτουργίας.
- Τοποθετήστε τις φέτες του ψωμιού στις υποδοχές (**A**), και κατεβάστε εντελώς το μοχλό (**B**). Μην ψήνετε και μη βάζετε το ψωμί απευθείας στο πάνω μέρος (**K**), καθώς το εξάρτημα αυτό δεν προορίζεται για το ψήσιμο φαγητών.



**Σημείωση:** εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, ο μοχλός (**B**) δεν παραμένει κατεβασμένος.

- Όταν τελειώσει το φρυγάνισμα, ο μοχλός ανεβαίνει ανασηκωνοντας και τις φέτες του ψωμιού. **Εάν ο μοχλός μπλοκάρει για κάποιο λόγο ή διατηρηθεί στην κάτω θέση, η φρυγανιέρα μπορεί να μη σβήσει αυτόματα.**
- Αν το τοστ δεν έχει ροδίσει αρκετά, επιλέξτε υψηλότερο βαθμό φρυγανίσματος γυρνώντας το διακόπτη (**D**). Αν αντίθετα το ψωμί έχει ψηθεί υπερβολικά, επιλέξτε χαμηλότερο βαθμό φρυγανίσματος.
- Το φρυγάνισμα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πιέζο-

- ντας το πλήκτρο stop/cancel (I).
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί άδεια (χωρίς φέτες ψωμί).
- Μην χρησιμοποιείτε πολύ λεπτές ή σπασμένες φέτες ψωμιού.
- Μην πιέζετε πολύ μεγάλα τρόφιμα στις υποδοχές.



**Κίνδυνος εγκαυμάτων!!** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας οι υποδοχές για το ψωμί αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία. Μην αγγίζετε.

### Λειτουργία «ξεπαγώματος»

Μπορείτε να φρυγανίσετε φέτες κατεψυγμένου ψωμιού πιέζοντας το πλήκτρο ξεπαγώματος (F) αφού κατεβάσετε το μοχλό (B). Ο κύκλος ψησίματος παρατείνεται για να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός φρυγανίσματος

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται η λειτουργία defrost.

### Λειτουργία ζεστάματος

Κατεβάστε το μοχλό on/off (B) και πιέστε το πλήκτρο ζεστάματος (G).

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται η λειτουργία ζεστάματος.

Ο χρόνος ζεστάματος είναι σταθερός και δεν μπορεί να μεταβληθεί αλλάζοντας το βαθμό φρυγανίσματος.

### Πλήκτρο stop/cancel

Το φρυγάνισμα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πιέζοντας το πλήκτρο stop/cancel (I).



**Προσοχή!** Μην προσπαθήσετε να διακόψετε το φρυγάνισμα σηκώνοντας το μοχλό (B). Χρησιμοποιείτε πάντα το πλήκτρο stop/cancel (I).

### Δίσκος για ψίχουλα

Ο δίσκος για ψίχουλα (E) πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, καθώς τα ψίχουλα που συγκεντρώνονται μπορεί να δημιουργήσουν καπνό ή να πιάσουν φωτιά. Μετά το φρυγάνισμα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και στη συνέχεια βγάλτε το δίσκο για ψίχουλα (E) και καθαρίστε τον.

### Λειτουργία "bagel"

Η λειτουργία "bagel" σας επιτρέπει να φρυγανίσετε ψωμί, πίτες και muffin σε μία μόνο πλευρά (την εξωτερική), ενώ η άλλη πλευρά (η εξωτερική) παραμένει ζεστή. Οι πίτες και τα muffin πρέπει να κοπούν στη μέση πριν αρχίσετε το φρυγάνισμα. Κατεβάστε το μοχλό on/off (B) και πιέστε το πλήκτρο "bagel" (H). Η ενδεικτική λυχνία bagel παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.

### Εξάρτημα για ζέσταμα κρουασάν (J) (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Το εξάρτημα για κρουασάν είναι κατάλληλο για να ζεστανέτε: κρουασάν ή ήδη ψημένα φαγητά. Ενεργήστε ως εξής:

- Τοποθετήστε το εξάρτημα για κρουασάν πάνω στις υποδοχές όπως δείχνει η εικόνα σελ. 3.
- Τοποθετήστε το φαγητό για ζέσταμα.
- Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού φρυγανίσματος (D) στην επιθυμητή θέση (1-6).
- Κατεβάστε το μοχλό λειτουργίας (on/off) (B).
- Αν το φαγητό δεν ζεσταθεί αρκετά, επιλέξτε την επόμενη φορά υψηλότερο βαθμό φρυγανίσματος.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα του ρεύματος.
- Πριν τον καθαρισμό, αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει.
- Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται με ένα υγρό πανί, χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Μη χρησιμοποιείτε απορροπτικά σε σκόνη ή εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνειά της.
- **ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ**
- Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέστε το φιν και αδειάζετε το δίσκο για τα ψίχουλα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Σε περίπτωση που κάποια φέτα ψωμιού μπλοκάρει στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε το φιν, αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει, στη συνέχεια γυρίστε την ανάποδα και ανακινήστε την ελαφρά.
- **ΜΗΝ ΑΓΙΤΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΩΝ.**

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	Βλ. ετικέτα χαρακτηριστικά
Απορροφούμενη ισχύς	"