

الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال إستعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أمتا عيار 13 أمبير الي BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المأخذ الي أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب مورع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأسيس  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض

السلك الأزرق: محايد (بارد)

السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)



قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى حدوث إصابات خطيرة للأشخاص نتيجة التعرض للصدمة الكهربائية.

- الجهاز مخصص حصرياً لتحميم الخبز. وأي استخدام آخر يُعد غير مناسب وبالتالي يكون استخداماً محفوفاً بالمخاطر. لا تتحمل الجهة المصنعة مسؤولية أي تلف ناتج عن الاستخدام و/أو الإصلاحات غير الملائمة أو غير المسؤولة التي يجريها العاملون غير المصرح لهم بذلك على المنتج.

- في حالة تلف سلك إمداد الطاقة، يجب استبداله بواسطة الجهة المُصنّعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو على يد الأشخاص المؤهلين على نحو مماثل لتفادي المخاطر.

- قبل إدخال القابس في مأخذ التيار، تأكد من أن: جهد التيار الكهربائي لمأخذ التيار يتوافق مع القيمة الموضحة بملصق المعلومات المرفق بالجهاز. مأخذ التيار الكهربائي قد تم تأريضه. لا تتحمل الجهة المُصنّعة أية مسؤولية في حال عدم مراعاة هذه الشروط.

- لا يُوصى باستخدام أجهزة تهئية و/أو مأخذ تيار متعددة و/أو كابلات تطويل.

- لتفادي الإصابة بصدمة كهربائية؛ لا تدع المحمصة أو السلك أو القابس ينزل ولا تضع يدك أو أي شيء معدني، مثل: سكين أو رفاقة معدنية (فويل) بالمحمصة.

- لا تلمس الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة.

- لا تستخدم الجهاز وقدمك مبللة أو وأنت حافي القدمين.

- أفضل المحمصة دائماً من مصدر التيار الكهربائي عندما لا تكون مستخدمة أو قبل تنظيفها أو أثناء محاولة إزالة الخبز المحشور بها.



يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه التحذيرات إلى إصابة الأفراد أو تلف الجهاز نفسه.

- تم تصميم الجهاز وإنتاجه للاستخدام المنزلي فقط. الجهاز مناسب أيضاً للاستخدام في: مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى؛ بيوت المزارع ومن قبل العملاء في الفنادق والموتيلات أو غيرها من أماكن الإقامة في العطلات؛ أماكن النوم والإفطار في بيوت الضيافة. يجب الاحتفاظ بنسخة من هذا الدليل في مكان متاح في جميع الأوقات للعملاء / المستخدمين النهائيين وموظفي الصيانة / الإدارة.

- يجب إبقاء الحقيبة البلاستيكية المغلفة فيها الجهاز بعيداً عن متناول أيدي الأطفال لأنها تشكل مصدرًا لخطر الاختناق.

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات العقلية أو الحسية أو الجسدية أو من نقصهم الخبرة والمعرفة إذا كانوا تحت إشراف ومراقبة ذويهم أو أُعطيَ لهم تعليمات حول استخدام الجهاز على نحو آمن وكانوا على دراية بالمخاطر المصاحبة له. يجب عدم السماح للأطفال بالعبث بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بعمليات النظافة والصيانة إلا إذا كانوا فوق سن 8 سنوات وتحت الإشراف. أبقِ الجهاز والسلك الخاص به بعيداً عن متناول أيدي الأطفال الأقل من 8 سنوات.

- لا تفصل الجهاز من المأخذ بسحب السلك.

- لا تترك الجهاز معرضاً للعوامل الجوية (مثل الأمطار، وأشعة الشمس المباشرة، والصقيع، إلخ).

- لا تقمس الجهاز أو القابس أو الكابلات الكهربائي في الماء.

- هذا الجهاز غير مخصص ليتم تشغيله مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد منفصل. كما هو الحال مع أي جهاز كهربائي وبينما تهدف التعليمات إلى تغطية أكبر قدر ممكن من الاحتمالات، فإن الحرص والتعقل مطلوبان عند تشغيل الجهاز خاصةً في وجود الأطفال الصغار. لمزيد من التفاصيل حول عملية التنظيف، يرجى الاطلاع على الجزء الخاص بعملية التنظيف بدليل المستخدم.



قد يؤدي عدم مراعاة التحذيرات إلى الإصابة بحروق أو الاحتراق بالسوائل الساخنة.

- يمكن أن تكون درجة حرارة السطح الخارجي مرتفعة جداً أثناء عمل الجهاز. استخدم دائماً المقابض أو القفازات الواقية عند الضرورة.

- الخبز هو أحد المواد الغذائية التي قد تحترق. لا تستخدم هذا الجهاز أسفل الستائر أو بالقرب من المواد الأخرى القابلة للاشتعال.

- لا تغطِ الجهاز أثناء استخدامه؛ إذ يمكن أن ترتفع درجة حرارته ويشتعل.

- يستحسن عدم استعمال المحمصة أسفل الخزانات المعلقة على الحائط مباشرةً.

لأقصى درجة. لا تحمص الخبز أو تضعه مباشرةً على اللوح العلوي(K)؛ لأن هذا الجزء غير مخصص للتهي.



يُرَجَى ملاحظة: إذا لم يتم توصيل الجهاز بالمأخذ الكهربائي الرئيسي، فالذراع (B) لن يظل منخفضًا.

عند اكتمال عملية التحميص، سيرتفع الذراع تلقائيًا وكذلك شرائح الخبز. إذا تمت إعاقة الذراع أو إيقافه منخفضًا بشكل غير مقصود،

فإن المحمصة ستوقف عن التشغيل تلقائيًا.

إذا لم يتم تحميص الخبز بشكل كافٍ، فاختر مستوى تحميص أعلى بلف المقبض (D).

وبدلاً من ذلك، إذا كانت التحميص غامقاً للغاية، فاختر مستوى تحميص أقل.

يمكن إيقاف عملية التحميص في أي وقت بالضغط ببساطة على زر الإيقاف/الإلغاء (I).

لا تستخدم المحمصة وهي فارغة (بدون وضع شرائح خبز بداخلها).

لا تستخدم شرائح خبز رقيقة للغاية أو مكسورة.

لا تدخل قطع الطعام الكبيرة عنوةً بالمحمصة.



خطر الإصابة بالحروق!! تصبح فتحات تحميص الخبز ساخنة للغاية أثناء التشغيل. لذا لا تلمسها!

وظيفة "إزالة الصقيع"

يمكنك تحميص شرائح الخبز المجمدة بالضغط على زر "إزالة الصقيع" (F) مباشرةً بعد خفض الذراع (B). يتم إطالة دورة التحميص لتحقيق مستوى التحميص المطلوب. تظل اللبنة مضاءة أثناء استخدام وظيفة إزالة الصقيع.

وظيفة "إعادة التسخين"

اخفض ذراع التشغيل (B) واضغط على زر "إعادة التسخين" (G). تظل لمبة إعادة التسخين مضاءة أثناء استخدام وظيفة إعادة التسخين. وقت إعادة التسخين ثابت ولا يمكن ضبطه بواسطة مقبض مستوى التحميص.

استخدم زر الإيقاف/الإلغاء

لإيقاف عملية التحميص؛ اضغط على زر الإيقاف/الإلغاء (I) في أي وقت.



هام! لا تضغط على ذراع التشغيل بقوة (B). استخدم دائمًا زر الإيقاف/الإلغاء (I).

درج الفتات

يجب إفراغ درج الفتات (E) بصفة دورية؛ فالفتات المتراكمة يمكن أن تؤدي إلى اشتعال النار. بعد التحميص، دع المحمصة تبرد، ثم أخرج درج الفتات (E) وأفرغه.

وظيفة الباجيل

تتيح وظيفة "الباجيل" تحميص الخبز والخبز والكعك وما إلى ذلك على جانب واحد فقط (الجانب الداخلي)، بينما يبقى الجانب الآخر (الجانب الخارجي) دافئًا. يجب تقطيع الخبز والكعك إلى نصفين قبل التحميص. اضغط لأسفل على الذراع (B) ثم اضغط على زر "الباجيل" (H). سيبقى مؤشر الباجيل مضاءً أثناء استخدام وظيفة الباجيل.

- إن الطعام المحترق يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار؛ لذا لا تترك المحمصة بدون متابعتها واضبط جهاز التحكم في التحميص على درجة أقل للخبز الرقيق أو الجاف الذي يمكن أن يحترق بسهولة أكبر.
- لا تسخن الأطعمة ذات الطبقة العلوية أو المحشوة (كالبيتزا)؛ لأنها إذا سالت فطرات منها على المحمصة فقد تؤدي إلى اشتعال النار.
- نظف درج فتات الخبز بصفة دورية؛ فيمكن أن ينبعث الدخان من هذا الفتات أو يحترق.



يُرَجَى ملاحظة:

- يشير هذا الرمز إلى توصيات ومعلومات هامة للمستخدم.
- بعد استخراج الجهاز من العبوة، تأكد من اكتمال كافة مكوناته وأنه بحالة ممتازة. تأكد من إزالة كل الملصقات ومواد التغليف من المحمصة.
- أزل أي غبار قد يكون تراكم على الجهاز أثناء نقله بنفض الغبار مستخدمًا قطعة فماش ناعمة وجافة.
- لا تجعل السلك معلقاً على حافة الطاولة أو المنضدة ولا تجعله يلامس الأسطح الساخنة (مثل سطح صفيحة التسخين K).



ينطبق هذا الجهاز مع توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 1935/2004 المتعلق بالمواد والأدوات المخصصة للاستعمال مع الطعام.

التخلص من الجهاز

يجب عدم التخلص من الجهاز بإلقائه مع المخلفات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى أحد المراكز المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات وفصلها.

الوصف

A	فتحات تحميص الخبز
B	ذراع التشغيل
C	نافذة التحكم في التحميص
D	قرص التحكم في التحميص
E	درج جميع الفتات
F	زر إزالة الصقيع
G	زر التسخين المسبق
H	زر الباجيل
I	زر الإيقاف/الإلغاء
J	مدفأة الكعك (فقط في بعض الطرازات)
K	اللوحة العلوية

الاستخدام

- تأكد من أن الذراع (B) مرفوع وأن المقبض (D) مضبوط على التحميص على المستوى المتوسط.
- وصل المحمصة بالمأخذ الكهربائي الرئيسي.
- قبل استخدام المحمصة للمرة الأولى، قم بتسخينها وهي فارغة 3 مرات على الوضع الأقصى.
- فهذا يزيل بدوره أي روائح ممكنة ناتجة عن عمليات التصنيع. قم بتهوئة الغرفة بعد كل دورة.
- ضع شرائح الخبز في فتحات التحميص (A)، ثم اخفض الذراع (B)

مدفأة الكعك (J) (فقط في بعض الطرازات)

يمكنك استخدام مدفأة الكعك لتسخين الأطعمة مثل: الكرواسان أو الطعام المحمص مسبقاً.

يرجى اتباع ما يلي:

- ضع مدفأة الكعك على فتحات التحميص كما هو موضح في الشكل (صفحة 3).
- ضع الطعام المراد تسخينه على مدفأة الكعك.
- أدر قرص مستوى التحميص (D) إلى المستوى المطلوب (1-6).
- اخفض ذراع التشغيل (B).
- إذا لم يكن الطعام دافئاً بدرجة كافية، استخدم في المرة القادمة مستوى أعلى للتحميص.

التنظيف - الصيانة

- قبل تنظيف المحمصة أو إجراء الصيانة المطلوبة عليها، افصل القابس دائماً من المأخذ الكهربائي الرئيسي.
- انتظر حتى يبرد الجهاز قبل الشروع في تنظيفه.
- نبغي تنظيف الجزء الخارجي من المحمصة باستخدام قطعة قماش رطبة واستخدام المياه فقط. لا تستخدم مطلقاً سوائل تنظيف كاشطة أو قابلة للاشتعال؛ إذ أنها قد تلف السطح.
- لا تغمس الجهاز مطلقاً في الماء.
- عند الانتهاء من استخدام المحمصة، افصلها دائماً من المأخذ الكهربائي الرئيسي وأفرغ درج الفتات الموجود أسفل الجهاز.
- إذا علقت شرائح الخبز بالمحمصة، فافصلها من مصدر التيار الكهربائي واقلبها رأساً على عقب ثم هزها بلطف.
- لا تلامس أي جزء من المحمصة، خاصةً داخل فتحات تحميص الخبز، بأدوات حادة.

المواصفات الفنية

الجهد الكهربائي للإمداد أطلع على لوحة تقدير الجهد الكهربائي
الطاقة المستهلكة