

- Laite on tarkoitettu ainoastaan leivän paahattamiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan virheelliseksi ja täten vaaralliseksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjauksista.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi: kauppojen tai toimistojen henkilökunnan kahvitiloissa tai muissa työtiloissa, maatilamatkailuun käytetyissä tiloissa, hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa tai tilapäisissä majoitustiloissa.
- Laitetta saavat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoitteiset tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti.  
Varmista, etteivät lapset pääse leikimään laitteella. Laitteen puhdistuksen ja huollon saavat suorittaa ainoastaan aikuiset tai yli 8-vuotiaat lapset aikuisen tarkassa valvonnassa. Pidä laite ja sähköjohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Laitetta ei saa käynnistää tai sammuttaa ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän avulla.
- Vahingoittuneen sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet. Lisätietoja löydät takuutodistuksesta.
- Leivän paahdinurien ympärillä ole-

vat alueet kuumenevat erittäin paljon käytön aikana: käytä laitetta ainoastaan muovinuppien ja -kahvojen avulla.

- Muista, että leipä voi syttyä palamaan. Älä käytä paahdinta verhojen tai muiden helposti syttyvien materiaalien alapuolella tai läheisyydessä.
- Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että: verkkojännite vastaa paahtimen alapuolelle sijoitetussa arvokyltissä ilmoitettua arvoa; pistorasia on maadoitettu. Valmistaja ei vastaa mistään tämän säännöksen laiminlyömisestä aiheutuneista vahingoista tai onnettomuuksista.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen. Emme suosittele jatko- tai haaroituspistorasioiden ja/tai jatkojohtojen käyttöä. Mikäli kuitenkin jostain syystä joudut käyttämään niitä, käytä ainoastaan voimassa olevien turvallisuusäännösten mukaisia yksi- tai monisovittimia tai jatkojohtoja. Varmista, ettet ylitä sovittimelle ja/tai jatkojohdolle merkittyjä tehorojoja.  
Laitteen vahingoittuneen sähköjohdon, saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistaja tai sen valtuuttamat huoltoliikkeet. Näin välttyt turhilta riskeiltä.
- Sähköiskujen vaara! Varmista, etteivät leivänpaahdin, sähköjohto tai pistoke joudu koskaan kosketuksiin veden kanssa ja älä KOSKAAN työnnä käsiäsi tai metallisia esineitä (kuten veitsiä tai alumiinifoliota) laitteen sisälle.
- Älä käsittele leivänpaahdinta kosteilla tai märillä käsillä.
- Älä koske laitteeseen silloin, kun olet avojaloin tai kun jalkasi ovat märät.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina silloin kun et käytä sitä, ennen puhdistuksen aloittamista tai sen sisään mahdollisesti kiinni jääneiden elintarvikkeiden poistamista.
- Pidä laitteen pakkaukseen käytetty muovipussi kaukana lasten ulottuvilta, sillä pieni lapsi voi tukehtua siihen.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdosta vetämällä.
- Älä jätä leivänpaahdinta alttiiksi ilmaston vaihteluilulle (sade, auringonpaiste, jäätyminen jne.).
- Älä upota laitetta, sähköjohtoa tai pistoketta veteen.
- Käyttöoppaassa on pyritty kattamaan kaikki laitteen käytössä tarvittavat yleisohjeet. Käytä leivänpaahdinta, kuten kaikkia sähkökäyttöisiä laitteita, varovasti ja noudata tervettä järkeä ennen kaikkea silloin, kun laitteen lähellä on pieniä lapsia.

- Älä peitä laitetta käytön aikana: se voi kuumua liikaa ja syttyä palamaan.
- Älä käytä leivänpaahdinta suoraan hyllyjen tai kaappien alapuolella.
- Elintarvikkeet voivat syttyä palamaan paahtamisen yhteydessä. Älä poistu leivänpaahdintimelta sen käytön aikana ja aseta alhaisempi paahdinaste ohuille tai kuiville leipäpaloille, jotka voisivat palaa nopeammin.
- Älä koskaan lämmitä täytettyjä elintarvikkeita (esim. pizza): valuessaan täyte voi mennä laitteen sisälle ja aiheuttaa tulipaloja.
- Puhdista murujen keruuastia säännöllisin väliajoin: leivänmurut voivat muodostaa savua tai aiheuttaa tulipaloja.
- Tarkista laitteen pakkaksesta poistamisen jälkeen, että se sisältää kaikki osat ja on moitteettomassa kunnossa. Varmista, että poistat kaikki tarrat ja pakkausmateriaalin leivänpaahdimesta.
- Voit poistaa laitteen pinnalle kuljetuksen yhteydessä kerääntyneen pölyn yksinkertaisesti pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä.

**CE** Tämä laite vastaa seuraavien EU- direktiivien vaatimuksia:

- Tämä laite vastaa sähkömagneettista yhteensopivuutta käsittävän EU- direktiivin 2004/108 vaatimuksia
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit vastaavat EU- säännöksen nro. 1935/2004.5 vaatimuksia.

## Laitteen hävitys



Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

## KUVAUS

- A** Leivän paahdinurat
- B** Paahtamisasteen osoitin
- C** Leivän paahtamisvoimakkuuden säätönuppi
- D** Käynnistysvipu
- E** "Defrost" painike ja merkkivalo
- F** Pysäytys/peruutuspainike
- G** "Lämmityksen" painike ja merkkivalo
- H** Murujen keruualusta
- I** Irrotettava "Warming Rack" -teline (ei kaikissa malleissa)

## ENNEN KÄYTTÖÄ

- Kierrä ylimääräinen sähköjohto laitteen alla sijaitsevien johdonpidikkeiden koukkujen ympärille.
- Kaikkien lämpöä kehittävien laitteiden tapaan myös leivänpaahdintimen ensimmäisen käytön yhteydessä huoneeseen voi levitä palaneen tai "uuden" hajua. Tämä on täysin normaalia ja ei ole merkinä toimintahäiriöstä.
- Voit poistaa ensimmäisen käytön yhteydessä syntyvän "uuden" hajun kytkemällä paahdintimen päälle normaalille paahtoasteelle, mutta ilman leipää. Varmista, että huoneen ilmanvaihto on riittävä.

## KÄYTTÖ

- Varmista, että käynnistysvipu (**D**) ovat lepoasennossa. Käännä leivän paahtamisvoimakkuuden säätönuppi (**C**) haluamaasi asentoon.
- Kytke paahdin pistorasiaan.
- Aseta leipäviipalet paahdinuriiin (**A**) ja laske vipu (**D**) kokonaan alas.

**Huom: Vipu (D) ei pysy alhaalla, mikäli laitetta ei ole kytketty pistorasiaan.**

- Vipu palaa lepoasentoon leivän paahtamisen jälkeen, jolloin myös leipäviipalet nousevat samalla.
- Mikäli leipä ei ole paahtunut mielestäsi tarpeeksi, valitse korkeampi paahtamisvoimakkuus kääntämällä nuppia (**C**).
- Voit keskeyttää leivän paahtamisen milloin tahansa painamalla pysäytys/peruutuspainiketta (**F**). Älä yritä keskeyttää paahtamista nostamalla vipua (**D**) väkisin.

**Huomio: Leivän paahdinurat ovat erittäin kuumia käytön aikana. Älä koske niihin.**

## "Sulatus" toiminto

Voit paahtaa mys pakastettuja leivänviipaletta painamalla defrost- painiketta (**E**) heti vivun (**D**) laskemisen jälkeen. Näin paahtamisajaksi piteneen, jolloin leipä paahtuu haluamallasi tavalla.

Merkkivalo palaa aina siihen saakka, kunnes defrost- toiminto on käytössä.

## Lämmitystoiminto

Voit lämmittää jo paahtetun leivän laskemalla käynnistysvipua (**D**) ja painamalla "lämmityksen" painiketta (**G**).

Muista, että lämmitysaika on kiinteä ja siihen ei voida vaikuttaa paahtamisasteen voimakkuuden säätönupilla.

Voit keskeyttää lämmityksen milloin tahansa painamalla pysäytys/peruutuspainiketta (**F**).

Merkkivalo palaa aina siihen saakka, kunnes lämmitystoiminto on käytössä.

### ”WARMING RACK” -teline (I)

Käytä tätä laitetta voisarvien lämmittämiseen.

- Kiinnitä ”warming rack” -teline paahtimeen sivulla 3 olevan kuvan mukaan.
- Laita voisarvi ritilälle.
- Väännä paahtoasteen säätönuppi (C) haluamaasi kohtaan.
- Paina käynnistysvipu alas (D), kunnes se pysähtyy.
- Jos voisarvi ei ole riittävän kuuma, valitse suurempi paahtoaste seuraavalla kerralla.

### OHJEITA

- Valitse alhainen paistoaste, mikäli haluat leivästä vaaleaa, paistat vain yhden viipaleen tai leipä on kuivaa.
- Mikäli paahdat vain yhden viipaleen, sen puolet paahtuvat eri tummuisiksi: tämä on täysin normaalia.
- Kuiva/vanhempi leipä paahtuu tuoretta leipää nopeammin ja ohuet viipaleet paahtuvat paksuja viipaleita nopeammin.  
Aseta leivän paahtamisvoimakkuus näissä tapauksissa tavallista tasoa pienemmälle.
- Varmista myös että leipäviipaleet ovat saman paksuisia ja suuruisia sekä yhtä tuoreita.
- Tasaisen paahdon takaamiseksi suosittelemme, että odotat vähintään 30 sekuntia ennen uuden paahtamisen aloittamista, siten että lämmöntarkkailu pääsee nollautumaan. Vaihtoehtoisesti voit valita alhaisemman paahtoasteen seuraavien paahtojen yhteydessä.

### VAROITUKSIA

- Älä koskaan käytä paahtinta tyhjillään (silloin kun sen sisällä ei ole leipää), paitsi ensimmäisen käytön yhteydessä.
- Älä aseta liian ohuita tai murenneita leipiä paahtimeen.
- Älä aseta paahtimeen elintarvikkeita, jotka voivat sulaa ja valua paahtamisen aikana.  
Tällaiset elintarvikkeet vaikeuttavat paahtimen puhdistusta ja voivat aiheuttaa tulipaloja.
- Puhdista murujen keruuastia säännöllisin väliajoin: leivänmurut voivat muodostaa savua tai aiheuttaa tulipaloja.
- Älä aseta (työnnä) liian suuria leipäviipaleita paahtinuriin.
- Älä työnnä haarukoita tai muita välineitä laitteen sisälle leivän poistamiseksi.  
Voit vahingoittaa paahtinta tai saada sähköiskun.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna paahtimen jäähtyä, mikäli leipä jää sen sisälle. Käännä paahtin tämän jälkeen

ympäri ja ravistele sitä varovasti.

### PUHDISTUS JA HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna paahtimen jäähtyä ennen sen puhdistuksen aloittamista.
- Puhdista ulkopinta pehmeällä pyyhkeellä.  
Älä käytä hankaavia pesuaineita, jotka saattaisiva vahingoittaa pintaa.
- ÄLÄ UPOTA PAAHDINTA VETEEN.
- Irrota pistoke käytön jälkeen pistorasiasta ja tyhjennä paahtimen alaosaan sijoitettu murujen keruualusta jokaisen käyttökerran jälkeen.

### ÄLÄ KOSKETA MITÄÄN PAAHTIMEN OSAA JA ENNEN KAIKKEA LEIVÄN PAAHDINURIEN SISÄOSIA TERÄVILLÄ VÄLINEILLÄ.

### SÄHKÖISKUJEN VAARA.