

- Uređaj je namijenjen isključivo za tostranje kruha. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač odbija svaku odgovornost za eventualne štete nastale neadekvatnom, nepravilnom ili neodgovornom uporabom i/ili zbog popravaka koje su izvršile neovlaštene osobe.europskom Uredbom broj 1935/2004.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu. Nije predviđena uporaba u kuhinjskim prostorijama u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima, agroturističkim gospodarstvima, hotelima, motelima, sobama za iznajmljivanje i drugim smještajnim objektima.
- Uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima.Nadzirite djecu, pazite da se ne igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca osim ako su starija od 8 godina i ako su pod stalnim nadzorom. Uređaj i kabel za napajanje držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uređaj se ne smije pokretati pomoću vanjskog tajmera ili pomoću odvojenog sustava za daljinsko upravljanje.
- U slučaju oštećenja priključnog kabla ili ako kabel treba zamijeniti, obratite se isključivo servisnom centru ovlaštenom od proizvođača.
Za druge pojedinosti pregledajte jamstveni list.
- Za vrijeme rada uređaja dijelovi oko otvora za punjenje vrlo su vrući: upravljajte uređajem dodirujući samo plastične regulatore i ručke.
- Kruh je namirnica koja se može zapaliti. Zato nemojte ovaj uređaj upotrebljavati ispod ili uz zavjese i druge zapaljive materijale.
- Prije uključivanja uređaja u struju, provjerite sljedeće: napon mreže mora odgovarati vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima smještenoj na donjoj strani uređaja; utičnica mora biti uzemljena. Proizvođač odbija svaku odgovornost u slučaju da se ova norma ne poštuje.
- U slučaju nepodudarnosti između utičnice i utikača na uređaju, kvalificirani stručnjak mora zamijeniti utičnicu odgovarajućom.
Savjetujemo da ne upotrebljavate adaptere, višestruke utičnice i/ili proizuživače.
Ako je njihova uporaba ipak nužna, koristite isključivo jednostavne ili višestruke adaptere ili proizuživače koji su usklađeni s važećim sigurnosnim normama, pazite da ne prekoračite razinu snage označenu na adapteru i/ili proizuživaču. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov ovlaštani servisni centar, kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Da ne bi došlo do strujnog udara, provjerite da toster, kabel za napajanje i utikač nisu mokri i NIKADA nemojte u unutrašnjost uređaja stavljati metalne predmete poput noževa ili aluminijske folije.
- Ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Ne dodirujte uređaj ako su vam noge bosc ili mokre.
- Uvijek iskopčavajte utikač iz utičnice kad se uređaj ne koristi, prije čišćenja ili uklanjanja eventualnih naslaga hrane.
- Da biste izbjegli opasnost od gušenja, plastičnu vrećicu u kojoj se nalazi proizvod držite dalje od dohvata djece.
- Ne iskopčavajte utikač iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje.
- Ne ostavljajte uređaj izložen atmosferskim utjecajima (kiša, sunce, led itd.).
- Ne uranjajte uređaj, kabel za napajanje ili utikač u vodu.
- Kao i kod drugih električnih uređaja, ove upute za uporabu imaju za cilj pokriti što više mogućih situacija. Ipak, pri uporabi uređaja savjetuje se oprez i razumnost, posebice u blizini male djece.
- Nemojte pokrivati uređaj dok je uključen: mogao bi se pre-

grijati i zapaliti.

- Preporučuje se da toster ne upotrebljavate ispod visećih ormarića.
- Pregorene namirnice mogu se zapaliti. Stoga toster ne ostavljajte uključen bez nadzora, a u slučaju tankih ili suhih kriški kruha koje se mogu lako zapaliti podesite niži stupanj zapečenosti.
- Nikada nemojte zagrijavati punjene namirnice ili one s nadjevom (npr. pizzu): to bi moglo uzrokovati požar.
- Redovito čistite posudu za skupljanje mrvica: mrvice bi mogle uzrokovati dim ili vatru.
- Nakon uklanjanja ambalaže provjerite je li proizvod neoštećen i u dobrom stanju. Pazite da s tostera uklonite sve naljepnice i dijelove amgalaže.
- Za uklanjanje prašine nakupljene tijekom transporta dovoljno je obrisati uređaj mekom i suhom krpom.

CE Ovaj uređaj usklađen je sa sljedećim direktivama EZ:

- Ovaj uređaj u skladu je s Direktivom 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti.
- Materijali i dijelovi koji dolaze u dodir s hranom usklađeni su s Uredbom (EZ) 1935/2004.5.

OPIS

- A** Otvori za punjenje
- B** Indikator stupnja zapečenosti
- C** Regulator stupnja zapečenosti
- D** Poluga za uključivanje
- E** Dugme i žaruljica "odmrzavanje"
- F** Dugme stop/cancel
- G** Dugme i žaruljica "zagrijavanje"
- H** Posuda za skupljanje mrvica
- I** Uklonjiva naprava "Stalak za zagrijavanje" (samo neki modeli)

PRIJE UPORABE

- Višak kabla namotajte na držač za kabel koji se nalazi na dnu uređaja.
 - Kao i kod svih grijaaćih elemenata, toster pri prvom uključivanju može ispuštati lagani miris po zagorenom ili „po novom“.
 - To je normalna pojava i ne treba vas zabrinjavati.
 - Da biste uklonili miris „po novome“ pri prvoj uporabi, postavite uređaj da radi na srednjem stupnju zapečenosti i bez hrane.
- Tijekom tog postupka prozračite prostoriju.

UPORABA

- Provjerite jesu li poluge za uključivanje (**D**) u gornjem položaju.
- Okrenite regulator stupnja zapečenosti (**C**) u željeni položaj.
- Ukopčajte uređaj u električnu utičnicu.
- Umetnite kriške kruha u otvore za punjenje (**A**) i potpuno spustite polugu (**D**).

Napomena: ako uređaj nije ukopčan u električnu utičnicu, poluga (D) neće ostati spuštena.

- Po završetku tostiranja poluga se vraća u gornji položaj, a tostirani kruh se istovremeno podiže.
- Ako tost nije poprimio zadovoljavajuću boju, odaberite veći stupanj zapečenosti okretanjem regulatora (**C**).
- Tostiranje se može prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskom na dugme stop/cancel (**F**). Ne pokušavajte prekinuti tostiranje tako da silom podižete polugu (**D**).

Važno: za vrijeme rada tostera otvori za punjenje vrlo su vrući. Ne dirajte ih.

Funkcija "odmrzavanje"

Možete tostirati i smrznute kriške kruha pritiskom na dugme za odmrzavanje (**E**) odmah nakon spuštanja poluge (**D**); ciklus tostiranja će se produžiti da bi se kruh ispekao do željene boje. Žaruljica će ostati upaljena dok je funkcija odmrzavanja aktivna.

Reheat function

To warm toast that has popped up but gone cold, lower the lever (**D**) again and then press the 'Reheat' button (**G**). Please note that this is fixed reheat time which cannot be adjusted by the browning control.

The reheat function can be cancelled at any time by pressing the Stop/Cancel button (**F**). The reheat indicator light will remain lit while the reheat function is in use.

Uklonjiva naprava "STALAK ZA ZAGRIJAVANJE" (I)

Koristite ovu napravu za zagrijavanje kroasana.

- Pričvrstite naprava "stalak za zagrijavanje" na uređaj, kao što je prikazano na opisnoj slici na str.3.
- Postavite peciva na rešetku.
- Okrenite regulator stupnja zapečenosti (**C**) na željenu postavku.
- Spustite polugu (**D**) do kraja.
- Ako brioche nije dovoljno topla, sljedeći put odaberite viši stupanj zapečenosti.

SAVJETI

- Odaberite niži stupanj zapečenosti da bi kruh bio svjetliji ili za tostiranje samo jedne kriške kruha, odnosno suhog kruha.
- Ako tostirate samo jednu krišku kruha, možda ćete uočiti razliku u boji između jedne i druge strane: to je normalna pojava.
- Suhi/stari kruh brže će se ispeći od svježeg, a tanke kriške tostirat će se brže od debelih.
Stupanj zapečenosti stoga valja podesiti na niži stupanj od uobičajenog.
- Za dobre rezultate provjerite jesu li kriške kruha jednake debljine, svježine i veličine.
- Da bi se dobila jednolika zapečenost, savjetuje se da pričekate najmanje 30 sekundi između dva tostiranja kako bi se mogla ponovno uspostaviti kontrola temperature.
Ili, za naredno tostiranje odaberite niži stupanj zapečenosti.

MJERE OPREZA

- Ne uključujte uređaj dok je prazan (odnosno bez kruha), osim pri prvoj uporabi.
- Ne upotrebljavajte jako tanke ili probušene kriške kruha.
- Ne stavljajte u toster hranu koja tijekom tostiranja može kapati.
Osim što otežava postupak čišćenja, postoji opasnost da se zapali.
- Redovito čistite posudu za skupljanje mrvica: mrvice mogu uzrokovati dim ili se zapaliti.
- Ne stavljajte (na silu) prevelike komade u otvore za punjenje.
- Ne umećite vilice ni drugi pribor u unutrašnjost uređaja kako biste izvadili kruh.
Osim što mogu oštetiti toster, postoji i povećan rizik od strujnog udara.
- Ako se kruh zaglavi u unutrašnjosti uređaja, iskopčajte utikač, ostavite toster da se ohladi, a zatim ga okrenite i lagano protresite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite toster da se ohladi.
- Vanjski dio uređaja valja čistiti mekom krpom.
Nemojte koristiti abrazivne deterdžente koji mogu oštetiti vanjske površine.
- NE URANJAJTE UREĐAJ U VODU.
- Nakon svake uporabe iskopčajte utikač i ispraznite posudu

za mrvice koja se nalazi na dnu uređaja.

NIKADA NE DIRAJTE NIJEDAN DIO TOSTERA OŠTRIM PREDMETIMA, OSOBITO U UNUTRAŠNOSTI OTVORA ZA PUNJENJE.

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA