

- این دستگاه منحصراً برای توست کردن نان و فراورده‌های مشابه طراحی شده است. هرگونه کاربرد دیگری نادرست و بنابراین خطرناک محسوب می‌گردد. شرکت سازنده در قبال آسیب‌های نهایی ناشی از استفاده نادرست، نامناسب یا غیر مسئولانه از این دستگاه و/یا تعمیرات انجام شده توسط افراد غیر مجاز هیچ مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.
- این دستگاه فقط برای کاربرد خانگی طراحی و تولید شده است. بنابراین، برای استفاده در موارد زیر مناسب نیست: آشپزخانه‌های کارکنان در فروشگاه‌ها، ادارات و سایر محل‌های کار، خانه باغ‌ها، هتل‌ها، هتل‌ها یا سایر مراکز تعطیلاتی، و مهمانخانه‌ها.
- کیسه پلاستیکی که دستگاه در آن بسته‌بندی شده است باید دور از دسترس کودکان نگهداری شود زیرا ممکن است موجب خفگی شود.
- کودکان ۸ سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی‌های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند فقط در صورتی می‌توانند از این وسیله استفاده کنند که شخصی که مسئول ایمنی آنها است بر کار آنها نظارت کند یا درباره استفاده از دستگاه به نحو ایمن و درک خطرات احتمالی به آنها آموزش داده باشد. کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند.
- کودکان نباید در تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به نگهداری دستگاه دخالت کنند مگر آنکه ۸ سال به بالا داشته باشند و بر کار آنها نظارت شود. دستگاه و سیم برق آن را از دسترس کودکان زیر ۸ سال دور نگه دارید.
- این دستگاه برای استفاده با تایمر بیرونی یا کنترل از راه دور مجزا طراحی نشده است.
- برای تعمیرات ضروری یا تعویض سیم برق دستگاه، به مراکز خدمات فنی که توسط شرکت سازنده مجاز شناخته شده‌اند مراجعه کنید. برای آگاهی از جزئیات، لطفاً به برگه گارانتی عرضه شده همراه دستگاه مراجعه کنید.
- یک اصل کلی درباره کلیه دستگاه‌های برقی این است که گرچه دستورالعمل‌ها به گونه‌ای تدوین شده‌اند که همه احتمالات ممکن را پوشش دهند، اما باز هم هنگام استفاده از دستگاه، به ویژه در حضور کودکان خردسال، باید با تکیه بر عقل سلیم و کاملاً محتاطانه عمل کنید.
- هنگامی که دستگاه کار می‌کند، ممکن است دمای سطح خارجی به شدت افزایش یابد. همیشه از دستگیره‌ها یا، در صورت لزوم، از دستکش آشپزی استفاده کنید.
- نان جزء مواد غذایی قابل اشتعال است. از این دستگاه در زیر یا مجاورت پرده‌ها یا سایر مواد قابل اشتعال استفاده نکنید.
- قبل از وصل کردن دوشاخه دستگاه به پریز، اطمینان حاصل کنید که: ولتاژ پریز با ولتاژ تعیین شده در برجسب اطلاعات موجود در روی دستگاه همخوانی داشته باشد. پریز برق دارای اتصال زمین (ارت) باشد. شرکت سازنده هیچ مسئولیتی را در قبال آسیب‌های ناشی از عدم رعایت این الزام مهم بر عهده نخواهد گرفت.
- چنانچه دوشاخه دستگاه با پریز برق همخوانی ندارد، نسبت به تعویض آن توسط یک تکنسین مجاز اقدام کنید. استفاده از آداپتورها، پریزهای چند خانه و/یا سیم‌های رابط توصیه نمی‌شود. در صورت نیاز به استفاده از چنین تجهیزاتی، بهتر است فقط از آداپتورهای تکی یا چندگانه یا سیم‌های رابطی استفاده کنید که مطابق با استانداردهای ایمنی جاری هستند و اطمینان حاصل کنید که از حداکثر توان مجاز (میزان وات) تعیین شده برای آن آداپتور یا سیم رابط تجاوز نکنید.
- اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده یا نمایندگی‌های مجاز آن و یا افرادی با صلاحیت‌های مشابه تعویض گردد تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.
- برای پیشگیری از خطر برق‌گرفتگی، هیچگاه اجازه ندهید که توستر یا سیم برق و دوشاخه آن خیس شود، و هرگز دست خود یا هیچ گونه شیء فلزی، مثل کلارد یا فویل، را داخل توستر قرار ندهید.
- هیچگاه دستگاه را با دست خیس یا مرطوب لمس نکنید.
- با پای مرطوب یا برهنه از دستگاه استفاده نکنید.
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌شود و نیز قبل از تمیزکاری یا بیرون آوردن تکه‌های نانی که در داخل دستگاه گیر کرده، حتماً دوشاخه توستر را از پریز کشید.
- برای بیرون آوردن دوشاخه دستگاه از پریز، سیم را نکشید.
- دستگاه را در معرض عناصر مخرب (مثل آب، باران، نور مستقیم خورشید، شبنم، و غیره) رها نکنید.

- قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار**
- اضافه سیم را داخل گیره‌های نگهداری سیم، که در زیر توستر تعبیه شده، قرار دهید.
 - مثل همه المنت‌های حرارتی نو، این توستر نیز وقتی برای اولین بار روشن می‌شود، ممکن است از آن نوعی بوی سوختگی جزئی یا "بوی" متصاعد گردد. این امر عادی است و جای نگرانی ندارد.
 - برای رفع بوی "بوی"، هنگامی که برای اولین بار از توستر استفاده می‌شود، توستر را روی میزان توست متوسط تنظیم کنید و اجازه دهید چند دقیقه خالی کار کند. اطمینان حاصل کنید که طی این عملیات اتاق به خوبی تهویه شود.
- استفاده از توستر**
- اطمینان حاصل کنید که اهرم "روشن کردن" (D) در وضعیت خاموش قرار داشته باشد. گردونه کنترل میزان توست (B) را روی میزان دلخواه تنظیم کنید.
 - دستگاه را به پریز برق وصل کنید.
 - تکه‌های نان را داخل شکاف‌های ویژه توست کردن (A) قرار دهید و اهرم "روشن کردن" (D) را کاملاً پایین ببرید.
 - **توجه:** اگر دوشاخه دستگاه به پریز وصل نشده باشد، اهرم "روشن کردن" (D) پایین نخواهد ماند.
 - بعد از اتمام فرایند توست، اهرم ضمن بالا آوردن تکه‌های نان توست شده، در وضعیت خاموش قرار می‌گیرد.
 - اگر تکه‌های نان به اندازه کافی توست نشده باشد، با چرخاندن گردونه کنترل میزان توست (B)، میزان توست بیشتری را انتخاب کنید.
 - می‌توانید در هر زمان که مایل باشید فرایند توست کردن را متوقف کنید، برای این منظور، کافی است دکمه توقف/ لغو (F) را فشار دهید. هرگز برای لغو فرایند توست کردن، اهرم "روشن کردن" (D) را بلند نکنید.
 - **احتیاط:** شکاف‌های ویژه توست در حین کار کردن دستگاه به شدت داغ می‌شوند. بنابراین، آنها را لمس نکنید.
- قابلیت "یخ‌دایی"**
- تکه‌های فریز شده نان را نیز می‌توان توست کرد. برای این منظور، کافی است بلافاصله بعد از پایین بردن اهرم "روشن کردن" (D)، دکمه "یخ‌دایی" (E) را فشار دهید؛ برای رسیدن به میزان توست مطلوب، فرایند توست کردن طولانی‌تر خواهد شد. طی مدتی که قابلیت یخ‌دایی فعال است، لامپ مربوطه روشن می‌ماند.
- قابلیت "گرم کردن مجدد"**
- برای گرم کردن تکه‌های توست شده نان که به هر دلیلی سرد شده‌اند، اهرم "روشن کردن" (D) را مجدداً پایین ببرید و سپس
- از فرو بردن دستگاه، سیم برق یا دوشاخه آن در آب اکیداً خودداری کنید.
 - هنگامی که از دستگاه استفاده می‌کنید روی آن را نپوشانید؛ ممکن است بیش از حد داغ شود و آتش بگیرد.
 - توصیه می‌کنیم که از توستر مستقیماً در زیر دیواره‌های کمد یا کابینت استفاده نکنید.
 - مواد غذایی سوخته شده می‌توانند آتش بگیرند؛ بنابراین، هیچگاه توستر را بدون مراقبت رها نکنید، و برای نان‌های نازک یا خشک، که می‌توانند زودتر و راحت‌تر بسوزند، توستر را روی درجه حرارت کمتری تنظیم کنید.
 - هرگز از این دستگاه برای گرم کردن مواد غذایی که دارای رویه یا مغز هستند (مثل پیتزا) استفاده نکنید، زیرا اگر این مواد چکه کند و داخل توستر بریزد، ممکن است آتش بگیرد.
 - سینی ویژه خرده نان را به طور مرتب تمیز کنید، زیرا خرده‌های نان می‌توانند دود کنند یا بسوزند.
 - بعد از بیرون آوردن دستگاه از بسته‌بندی، اطمینان حاصل کنید که دستگاه کاملاً سالم است. اطمینان حاصل کنید که کلیه برچسب‌ها و مواد بسته‌بندی از توستر جدا شده باشند.
 - با استفاده از یک پارچه نرم و خشک، هر گونه گرد و غباری که ممکن است طی مراحل حمل و تحویل روی دستگاه جمع شده باشد را پاک کنید.
- CE** این دستگاه مطابق با دستورالعمل‌های EC زیر است:
- این دستگاه مطابق با دستورالعمل شماره 2004/108/EC در رابطه با سازگاری الکترومغناطیسی است.
 - مواد و تجهیزات جانبی که در تماس با غذا قرار می‌گیرند مطابق با مقررات EC شماره ۲۰۰۴/۱۹۳۵ هستند.

دفع دستگاه

مطابق با دستورالعمل اروپایی شماره 2002/96/EC، این دستگاه را نباید همراه با زباله‌های خانگی دفع کرد، بلکه باید آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت تحویل داد.

**شرح**

- A** شکاف‌های ویژه توست کردن
- B** گردونه کنترل میزان توست
- C** دکمه کنترل میزان توست
- D** اهرم "روشن کردن"
- E** دکمه و لامپ "یخ‌دایی"
- F** دکمه توقف/لغو
- G** دکمه و لامپ "گرم کردن مجدد"
- H** سینی ویژه خرده نان
- I** «قفسه گرم سازی» متحرک (فقط برخی مدل‌ها)

اقدامات احتیاطی

- هیچگاه دستگاه را خالی (بدون نان) روشن نکنید، به جز اولین باری که از دستگاه استفاده می‌شود.
- از تکه‌های نازک یا شکسته نان استفاده نکنید.
- سایر مواد غذایی که ممکن است طی فرایند پخت چکه کنند را داخل توستر قرار ندهید. این گونه مواد غذایی نه تنها فرایند پخت و تمیزکاری را مشکل‌تر می‌سازند، بلکه خطر آتش‌سوزی را هم در پی دارند.
- سینی ویژه خرده نان را به طور مرتب تمیز کنید، زیرا خرده‌های نان می‌توانند دود کنند یا بسوزند.
- هرگز سعی نکنید تکه‌های مواد غذایی که برای شکاف‌ها بیش از حد بزرگ هستند را (با فشار) داخل دستگاه قرار دهید.
- هیچگاه برای بیرون آوردن نان، چنگال یا سایر وسایل آشپزی مشابه را به داخل توستر فرو نکنید. این گونه وسایل علاوه بر آسیب زدن به توستر، خطر برق‌گرفتگی زیادی را هم در پی دارند.
- اگر مواد غذایی به توستر چسبیده است، دوشاخه دستگاه را از پریز بکشید و صبر کنید تا کاملاً خنک شود؛ سپس دستگاه را وارونه کنید و با ملایمت تکان دهید.

نگهداری و تمیزکاری

- قبل از تمیزکاری، دوشاخه توستر را از پریز بکشید و اجازه دهید کاملاً خنک شود.
- سطح بیرونی دستگاه باید با یک پارچه نرم تمیز شود. از به کار بردن مواد پاک‌کننده ساینده‌ای که ممکن است به سطح دستگاه آسیب برسانند خودداری کنید.
- از فرو بردن دستگاه در آب خودداری نمایید.
- بعد از هر بار استفاده، دوشاخه توستر را از پریز بکشید و سینی ویژه خرده نان که در قسمت تحتانی دستگاه تعبیه شده است را تخلیه و تمیز کنید.

هرگز هیچ یک از قسمت‌های توستر، به ویژه داخل شکاف‌های ویژه توست کردن را با اشیاء تیز لمس نکنید. خطر برق‌گرفتگی.

دکمه "گرم کردن مجدد" (G) را فشار دهید. لطفاً توجه داشته باشید که زمان گرم کردن مجدد ثابت است و نمی‌توان با استفاده از گردونه یا دکمه کنترل میزان توست آن را تغییر داد. می‌توانید در هر زمان که مایل باشید فرایند گرم کردن مجدد را لغو کنید، برای این منظور، کافی است دکمه توقف/لغو (F) را فشار دهید. طی مدتی که قابلیت گرم کردن مجدد فعال است، لامپ مربوطه روشن می‌ماند.

وسیله «قفسه گرم کردن» (I)

- از این وسیله برای گرم کردن نان شیرینی هلالی استفاده کنید.
- «قفسه گرم کردن» متحرک را طبق تصویر صفحه 3 به دستگاه متصل کنید.
- نان شیرینی را روی قفسه قرار دهید.
- صفحه کنترل قهوه ای سازی (C) را به موقعیت دلخواه بچرخانید.
- اهرم کنترل (D) را به پایین فشار دهید تا با صدای کلیک جا بیفتد.
- اگر نان شیرینی به اندازه کافی گرم نشده است، دفعه بعد از میزان برشته سازی تیره تری استفاده کنید.

پیشنهاداتی برای استفاده

- برای توست کردن ملایم، توست کردن فقط یک تکه نان، یا توست کردن نان خشک، میزان توست کمتری را انتخاب کنید.
- هنگام توست کردن یک تکه نان تکی، ممکن است متوجه تفاوتی در رنگ توست یک طرف با طرف دیگر شوید - این تفاوت رنگ عادی است.
- نان‌های خشک/بیات سریع‌تر از نان‌های تازه توست می‌شوند؛ همچنین، نان‌های نازک سریع‌تر از نان‌های ضخیم توست می‌شوند. بنابراین، در این گونه موارد، باید میزان توست را روی حد کمتری نسبت به حد معمول تنظیم کرد.
- برای حصول بهترین نتایج، سعی کنید تکه‌های نانی که می‌خواهید توست کنید از نظر ضخامت، تازگی و اندازه همسان باشند.
- به منظور حصول نان‌های توست شده همسان، توصیه می‌کنیم بین هر مرحله توست کردن حداقل ۳۰ ثانیه صبر کنید تا کنترل گرمایش بازنشانی گردد. همچنین، زمانی که توست کردن تکمیلی انجام می‌گیرد، میزان توست کمتری را انتخاب کنید.