

- Dette apparatet er kun laget for risting av brød. All annen bruk må anses som upassende og dermed farlig. Produsenten fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader forårsaket av upassende, feilaktig eller uansvarlig bruk, og/eller for reparasjoner utført av uautorisert personale.
- Dette apparatet er kun beregnet til hjemmebruk. Det er ikke beregnet til å brukes på personalkjøkken på butikker, kontorer eller andre arbeidssteder, på overnattingssteder, hoteller, moteller eller andre strukturer som mottar gjester profesjonelt.
- Apparatet kan også brukes av barn over 8 år, og av personer med begrensede ferdigheter, enten fysiske, psykiske, eller sansemessige, eller som har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn og med opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år, og er under konstant tilsyn. Hold apparatet og ledningen godt utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
- Apparatet må ikke brukes i kombinasjon med en ekstern timer (tidsinnstilling), eller med bruk av fjernkontroll.
- Hvis det oppstår skader på strømkabelen eller den må skiftes ut, må du ta kontakt med et servicesenter som er autorisert av produsenten. Se garantibeviset for ytterligere detaljer.
- Under bruk, vil områdene omkring åpningene være svært varme: man må da kun berøre apparatet på plasthåndtakene og bryterne.
- Brød er en matvare som kan ta fyr. Man må derfor ikke bruke apparatet under, eller ved siden av gardiner eller annet brennbart materiale.
- Før du setter støpslet i stikkkontakten, sjekk at: Nettspenningen tilsvarer verdien som oppgis på merkeskiltet, som befinner seg på undersiden av apparatet; stikkkontakten er jordet. Produsenten frasier seg alt ansvar hvis brukeren ikke har respektert denne regelen.
- Dersom stikkkontakten og støpslet ikke skulle passe sammen, må støpslet byttes ut med en annen type av en kvalifisert fagperson. Vi anbefaler ikke å bruke adaptere, multiple stikkontakter og/eller skjøteledninger. Dersom dette allikevel skulle være nødvendig, må kun enkle omformere eller multipelkontakter brukes, og skjøteledninger som er i overensstemmelse med sikkerhetsnormene. Man må være oppmerksom slik at man ikke overstiger den strømstyrken som er anvist på omformeren og/eller skjøteledningen. Hvis strømkabelen er skadet må denne skiftes ut av produsenten eller av produsentens serviceverksted, slik at all risiko unngås.
- For å unngå fare for elektrisk støt må du forsikre deg om at brødristeren, strømkabelen og støpselet ikke blir våte, og ALDRI putte fingrene eller metallgjenstander, slik som kniver eller aluminiumsfolie inn i apparatet.
- Unngå å berøre apparatet med fuktige eller våte hender.
- Unngå å bruke apparatet hvis du er barføtt eller våt på bena.
- Ta alltid støpselet ut av stikkkontakten når apparatet ikke er i bruk, og før du foretar rengjøring eller forsøker å fjerne eventuelle matvarer som sitter fast.
- For å unngå kvelningsfare, må plastposen som produkter ankommer i holdes utenfor barns rekkevidde.
- Unngå å trekke ut støpslet ved å dra i ledningen.
- Unngå å la apparatet bli utsatt for vær og vind, (regn, sol og frost osv.).
- Ikke dypp apparatet, støpselet eller strømledningen i vann.
- Som for alle elektriske apparater, selv om disse anvisningene er utarbeidet for å dekke alle tenkelige muligheter, er det alltid viktig å være forsiktig og bruke sunn fornuft når du bruker apparatet, særlig hvis det er små barn til stede.
- Dekk aldri til apparatet til mens det er i bruk. Det kan da overopphetes og ta fyr.
- Det anbefales at man unngår å bruke brødristere under overskap.

- Brente matvarer kan ta fyr. La derfor ikke brødristeren stå på uten tilsyn, og still inn ristegraden lavere når du har brødkiver som er tynnere eller tørre, og som derfor lettere vil begynne å brenne.
- Man må aldri varme opp matvarer med fyll (f. eks. pizza). Dersom de begynner å dryppe inne i apparatet, kan dette føre til brann.
- Rengjør smulesamleren med jevne mellomrom. Smulene kan føre til røyk og branntilløp.
- Etter å ha fjernet emballasjen, må man forsikre seg om at produktet er helt og i perfekt stand. Sørg for at alle etiketter og emballasje er fjernet fra brødristeren.
- For å fjerne støv som kan ha samlet seg under transport, trener man bare å tørke av apparatet med en tørr, myk klut.

**C** Dette apparatet er i samsvar med følgende EF-direktiv:

- Dette apparatet er i samsvar med direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet.
- Materialer og gjenstander som er beregnet til å komme i kontakt med næringsmidler, er i samsvar med forskriftene i europeisk regulativ (EF) 1935/2004.5.

## BESKRIVELSE

- A** Risteåpninger
- B** Kikkhull for kontroll av risting
- C** Reguleringsknott for grad av risting
- D** Antenningshendel
- E** Knapp og varsellampe "tining"
- F** Stopp/avbrytelsesknapp
- G** Knapp og varsellampe "oppvarming"
- H** Smuleskuff
- I** Avtagbar varmerist (bare på enkelte modeller)

## FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Rull opp overskytende kabel rundt krokene som er å finne under apparatet.
- Slik tilfellet er med alle oppvarmingselementer kan brødristeren første gang gi fra seg en brent eller "ny" lukt straks den slås på.  
Dette er helt normalt og ingen grunn til bekymring.
- For å fjerne lukten av "nytt" ved første gangs bruk setter du på apparatet ved middels styrke, og uten brød.  
Luft rommet mens du gjør dette.

## BRUK

- Kontroller at antenningshendlene (**D**) er i hvileposisjon.  
Vri reguleringsknotten for grad av risting (**C**) til ønsket inn-

- stilling.
- Koble apparatet til strømuttaket.
- Legg inn brødkivene i risteråpningene (**A**) og senk hendelen (**D**) helt ned.

**Merknad:** Hvis apparatet ikke er koblet til stikkontakten vil ikke hendelen (**D**) forbli i den senkede posisjonen.

- Når ristingen er ferdig går hendelen tilbake i hvileposisjon, og brødkivene spretter opp.
- Hvis toasten ikke er tilstrekkelig gyllen kan man velge en sterkere risting ved å vri på knotten (**C**).
- Brødristingen kan stanses når som helst ved at man ganske enkelt trykker på stoppknappen (**F**). Du må aldri forsøke å avbryte ristingen ved å tvinge hendelen oppover (**D**).

**Vær oppmerksom: Under bruk vil risteåpningene bli svært varme. Unngå berøring.**

## Funksjonen "Tining"

Det er mulig å riste frosne brødkiver ved å trykke på tasten "defrost" (eller "tining") (**E**) rett etter at hendelen (**D**) er skjøvet ned. Brødristingen vil vare lengre slik at ønsket gyllen farge oppnås. Den røde varsellampen forblir tent så lenge denne funksjonen er på.

## Oppvarmingsfunksjon

For å varme opp brød som allerede er ristet, men som har blitt kaldt, senk hendelen (**D**) og trykk på oppvarmingstasten (**G**). Vær oppmerksom på at oppvarmingstiden er fast og ikke kan endres ved å endre ristingsgraden.  
- Oppvarmingsfunksjonen kan stanses når som helst ved at man ganske enkelt trykker på stoppknappen (**F**). Den røde varsellampen forblir tent så lenge oppvarmingsfunksjonen er på.

## Varmerist (I)

Bruk denne risten for å varme opp horn og liknende.

- Fest varmeristen på selve apparatet som gjengitt i figuren på side 3.
- Legg hornet på risten.
- Vri knotten for innstilling av ristegrad (**C**) til ønsket nivå.
- Trekk ned startspaken (**D**) inntil denne blokeres.
- Hvis hornet ikke er gyllent nok anbefales det å velge en høyere ristegrad.

## RÅD

- Velg lav ristestykke for lett ristet brød, for å riste bare en brødkive eller tørt brød..
- Hvis du rister bare en brødkive vil den kunne ristes for-

skjellig på de to sidene. Dette er normalt.

- Tørt brød ristes raskere enn ferstk brød, og tynne skiver ristes raskere enn tykke.  
Ristingsgraden må dermed stilles inn lavere enn vanlig.
- For et godt resultat må du forsikre deg om at brødskivene er like tykke, like ferske og av samme størrelse.
- For jevn risting anbefaler vi at du venter i minst 30 sekunder mellom en risting og den neste, slik at temperaturkontrollen får tid til å gjenopprettes.  
Alternativt kan du foreta neste risting ved å velge en lavere innstilling.

### **FORHOLDSREGLER**

- Sett aldri i gang apparatet når det er tomt (altså uten brød inni), bortsett fra ved første gangs bruk.
- Unngå å bruke veldig tynne eller ødelagte brødskiver.
- Unngå å legge inn matvarer som kan dryppe under risting. Foruten å komplisere renholdet, kan dette føre til brann.
- Rengjør smuleskuffen regelmessig. Smulene kan forårsake røyk eller brann.
- Ikke tving inn matvarer som er for store for risteåpningene.
- Ikke putt inn gaffler eller andre gjenstander inn i brødristeren for å få ut brødet.  
Foruten å skade brødristeren er det stor fare for elektrisk støt.
- Hvis en brødskive skulle sette seg fast inne i apparatet må du trekke ut støpselet, la brødristeren kjøle seg ned og deretter snu den opp-ned og riste den forsiktig.

### **RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD**

- Før rengjøring av apparatet må du trekke ut støpselet og la brødristeren kjøles ned.
- Utsiden av apparatet kan rengjøres med en myk klut.  
Ikke bruk slipende vaskemidler som kan skade overflaten.
- **MÅ IKKE SENKES NED I VANN.**
- Etter endt bruk skal støpslet trekkes ut og smulebrettes i bunnen av brødristeren tømmes.

**RØR ALDRI DELER AV BRØDRISTEREN MED SKARPE GJENSTANDER/INSTRUMENTER, SPESIELT INNE I BRØDRISTERÅPNINGENE.**

**FARE FOR ELEKTRISK STØT**