

- Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do opiekania chleba. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne. Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym, nieodpowiednim lub nieodpowiedzialnym użytkowaniem i/lub naprawami wykonanymi przez nieautoryzowany personel.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w: pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla pracowników sklepów, biur i innych miejsc pracy, w gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych obiektach rekreacyjnych, w wynajmowanych pokojach.
- Urządzenie może być używane również przez dzieci powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, ale tylko, gdy są nadzorowane i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czynności czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są stale nadzorowane. Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie nie może być włączane przy pomocy zewnętrznego regulatora czasowego lub przy pomocy oddzielnego urządzenia zdalnego sterowania.
- W przypadku uszkodzenia kabla lub w celu jego wymiany, należy zwrócić się wyłącznie do Serwisu technicznego autoryzowanego przez producenta. Szczegóły znajdują się na karcie gwarancyjnej.
- Podczas funkcjonowania strefy otaczającej kieszenie na pieczywo są bardzo gorące: obsługiwać urządzenie tylko przy użyciu plastikowych pokręteł i uchwytów.
- Chleb jest produktem żywnościowym, który może się zapalić. Nie używać nigdy tostera w pobliżu firanek lub innych materiałów łatwopalnych.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka, należy sprawdzić czy: napięcie sieciowe odpowiada wartości wskazanej na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia; gniazdko zasilające jest wyposażone w uziemienie. Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tej normy.
- W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model. Odradza się używanie adapterów, gniazdek wielowtyczkowych i/lub przedłużaczy. Gdy konieczne będzie ich użycie, należy użyć tylko adapterów prostych lub wielowtyczkowych i przedłużaczy zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, zwracając uwagę, aby nie przekroczyć limitu mocy podanego na adapterze i/lub przedłużaczu. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przez serwis techniczny, w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy upewnić się, że toster, kabel zasilający i wtyczka nie są mokre i NIGDY nie wkładać rąk lub metalowych przedmiotów, takich jak noże lub folia aluminiowa, do wnętrza urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie obsługiwać urządzenia z bosymi lub wilgotnymi stopami.
- Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka zasilającego, gdy urządzenie nie jest używane, przed wykonaniem czynności czyszczenia lub przed próbą wyciągnięcia produktów pozostałych w kieszeni.
- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, woreczek plastikowy zawierający produkt nie może znajdować się w zasięgu dzieci.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za kabel zasilający.
- Nie pozostawiać urządzenia wystawionego na czynniki at-

- mosferyczne (deszcz, słońce, mróz, itp.).
- Nie zanurzać w wodzie urządzenia, kabla zasilającego lub wtyczki.
- W przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, również jeśli instrukcje próbują przewidzieć wszystkie ewentualności, podczas używania urządzenia, ważne jest zachowanie ostrożności i rozsądku, zwłaszcza w obecności małych dzieci.
- Nie zakrywać urządzenia podczas jego funkcjonowania: może się przegrzać i zapalić.
- Nie zaleca się stawiania urządzenia bezpośrednio pod wiszącymi szafkami.
- Przypalona żywność może się zapalić. Nie pozostawiać dlatego włączonego urządzenia bez opieki i ustawić mniejszy stopień przyrumienienia w przypadku cieńszych lub suchych kromek chleba, które mogą się łatwiej spalić.
- Nie podgrzewać nigdy faszerowanych lub nadziewanych produktów żywnościowych (np. pizza): jeśli kapnie z nich do wnętrza urządzenia, może być to przyczyną pożaru.
- Czyścić regularnie tackę na okruchy: okruchy mogą być przyczyną dymu lub pożaru.
- Po wyjęciu produktu z opakowania, upewnij się, że jest on w nienaruszonym stanie. Upewnij się, że usunęło się wszystkie etykiety i opakowania z tosterka.
- Aby usunąć pył, który mógłby się zgromadzić podczas transportu na tosterze, wystarczy odkurzyć go przy pomocy suchej i miękkiej szmatki.

C Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Niniejsze urządzenie jest zgodne z Dyrektywą europejską 2004/108/WE "Kompatybilność elektromagnetyczna".
- Materiały i akcesoria przeznaczone do kontaktu z żywnością są zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004.5.

Składowanie urządzenia



Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE, nie składować urządzenia wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, lecz dostarczyć do oficjalnego punktu segregacji odpadów.

OPIS

- A** Kieszenie na pieczywo
- B** Wskaźnik stopnia przyrumienienia
- C** Pokrętko regulacyjne stopnia przyrumienienia
- D** Dźwignia włączająca
- E** Przycisk i lampka kontrolna "odmrażania"

- F** Przycisk stop/cancel
- G** Przycisk i lampka kontrolna "podgrzewania"
- H** Tacka na okruchy
- I** Wyjmowane urządzenie "Warming Rack" (tylko w niektórych modelach)

PRZED UŻYCIEM

- Nawinąć zbyt długi kabel na haki, które znajdują się pod urządzeniem.
- Tak jak w przypadku wszystkich elementów grzejnych, z włączonego po raz pierwszy tosterka może wydobywać się lekki zapach spalenizny lub "nowości". Jest to zupełnie normalne zjawisko, którym nie należy się przejmować.
- Aby usunąć zapach "nowości" przy pierwszym użytkowaniu należy ustawić funkcjonowanie na średnim stopniu przyrumienienia, bez produktów żywnościowych. Należy wietrzyć pomieszczenie podczas tej czynności.

UŻYTKOWANIE

- Upewnij się, że dźwignie włączające (**D**) znajdują się w pozycji wyłączonej. Przekręć pokrętko regulacyjne stopnia przyrumienienia (**C**) na żądaną pozycję.
- Podłącz urządzenie do gniazdka zasilającego.
- Włóż kromki chleba do kieszeni na pieczywo (**A**) i obniż całkowicie dźwignię (**D**).

Zanotuj: jeśli urządzenie nie jest podłączone do gniazdka zasilającego, dźwignia (D) nie pozostanie w pozycji obniżonej.

- Po zakończeniu opiekania, dźwignia powraca do pozycji wyłączonej, podnosząc jednocześnie kromki chleba.
- Jeśli tost nie jest wystarczająco przyrumieniony, ustawij większy stopień przyrumienienia, przekręcając pokrętko (**C**).
- Opiekanie może zostać przerwane w jakimkolwiek momencie poprzez wciśnięcie przycisku stop/cancel (**F**). Nie próbować przerwać opiekania poprzez pociągnięcie w górę dźwigni (**D**).

Uwaga: podczas funkcjonowania, kieszenie na pieczywo osiągną wysokie temperatury. Nie dotykać.

Funkcja "odmrażania"

Można opiekac zamrożone kromki chleba, wciskając przycisk defrost (**E**) natychmiast po obniżeniu dźwigni (**D**); cykl pieczenia będzie dłuższy, w celu osiągnięciażądanego przyrumienienia. Lampka kontrolna pozostanie zapalona przez cały czas pracy funkcji defrost.

Funkcja podgrzewania

Aby podgrzać gotowy już, lecz zimny tost, należy obniżyć dźwignię włączającą (D) i wcisnąć przycisk podgrzewania (G).

Należy zauważyć, że czas podgrzewania jest stały i nie może zostać zmieniony poprzez zmianę stopnia przyrumienienia.

Funkcja podgrzewania może zostać przerwana w jakimkolwiek momencie poprzez wciśnięcie przycisku stop/cancel (F).

Lampka kontrolna pozostanie zapalona przez cały czas pracy funkcji podgrzewania.

Urządzenie "WARMING RACK" (I)

Stosować taki element do podgrzewania rogalików.

- Zamocować urządzenie "warming rack" na urządzeniu, jak wskazano na rysunku na str. 3.
- Umieścić na nim rogalik.
- Przekręcić pokrętkę regulacji intensywności opiecznia (C) na żądany stopień.
- Obniżyć dźwignię aktywacji (D), dopóki się nie zablokuje.
- Jeżeli rogalik nie jest wystarczający ciepły, kolejnym razem wybrać większy stopień opiecznia.

PORADY

- Wybrać niski stopień przyrumienienia dla lekkiego przyrumienienia, dla opiecznia jednej kromki lub dla opiecznia suchego chleba.
- Jeśli opieka się tylko jedną kromkę chleba, można zauważyć różnicę w kolorze między dwoma bokami kromki: jest to zupełnie normalne.
- Suchy/czerstwy chleb opieka się szybciej od tego świeżego, a cienkie kromki chleba, szybciej od grubszych. Stopień przyrumienienia powinien być dlatego ustawiony na niższym poziomie.
- Dla lepszego rezultatu należy upewnić się, że kromki mają identyczną grubość, świeżość i rozmiar.
- Aby uzyskać jednakowy stopień przyrumienienia, zaleca się odczekanie przynajmniej 30 sekund między jednym opiekaniem a drugim, tak aby zrestowała się kontrola temperatury. W alternatywie, w celu przygotowania kilku kolejnych tostów, ustawić niższy stopień przyrumienienia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie włączać tostera na pusto (czyli bez pieczywa w środku), z wyjątkiem pierwszego użytkowania.
- Nie używać zbyt cienkich lub połamanych kromek.
- Nie wkładać do kieszeni produktów żywnościowych, z których może kapać podczas pieczenia. Poza problemem podczas czyszczenia, mogą być przyczyną

pożaru.

- Czyścić regularnie tackę na okruchy: okruchy mogą być przyczyną dymu lub pożaru.
- Nie wkładać (na siłę) produktów żywnościowych zbyt dużych dla kieszeni na pieczywo.
- Nie wkładać widelców lub innych narzędzi do urządzenia w celu wyciągnięcia chleba. Poza uszkodzeniem tostera, istnieje wysokie ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli kromka chleba pozostanie wewnątrz urządzenia, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, pozostawić toster do ochłodzenia i następnie odwrócić go, i lekko potrząsnąć.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem urządzenia, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić toster do ochłodzenia.
- Zewnętrzna część urządzenia musi być czyszczona miękką szmatką. Nie używać detergentów ściernych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.
- NIE ZANURZAĆ W WODZIE.
- Po każdym użytkowaniu należy wyciągać wtyczkę z gniazdka i opróżnić tackę na okruchy, który znajduje się na dnie urządzenia.

NIE DOTYKAĆ NIGDY ŻADNEJ CZĘŚCI TOSTERA TNĄCYM NARZĘDZIEM, ZWŁASZCZA WEWNĄTRZ KIESZENI NA PIECZYWO. RYZYKO PORĄŻENIA PRĄDEM.

DANE TECHNICZNE:

CTJ4003 Series

Moc: 1800W

Napięcie: 220 - 240V

Wymiary (LXAXP): 290x200x310

Ciężar netto: 2,5 Kg

CTJ2003 Series

Moc: 900W

Napięcie: 220-240V

Wymiary (LXAXP): 180x200x320

Ciężar netto: 1,3Kg