

- Aparatul este destinat exclusiv pentru prăjirea pâinii. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și, prin urmare, periculoasă. Producătorul își declină orice răspundere pentru eventualele daune provocate de o utilizare neadecvată, improprie sau iresponsabilă și/sau pentru reparațiile efectuate de personal neautorizat.
- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uzul casnic. Nu este prevăzută utilizarea aparatului în: încăperi folosite ca bucătării pentru personalul magazinelor, în birouri și alte spații de lucru, în structuri agroturistice, hoteluri, moteluri și alte structuri de recepție și de închiriere camere.
- Aparatul poate fi utilizat, de asemenea, de copiii în vârstă de peste 8 ani și de persoanele cu capacități psiho-fizico-senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția să fie supravegheate cu atenție și instruite asupra utilizării în siguranță a aparatului și asupra pericolelor pe care aceasta le implică. Supravegheați copiii asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul. Operațiile de curățare și întreținere nu pot fi executate de copii, decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați în permanență. Nu lăsați la îndemâna copiilor în vârstă de până la 8 ani aparatul și cablul de alimentare.
- Aparatul nu trebuie să fie utilizat prin intermediul unui timer extern sau printr-un sistem de comandă de la distanță separat.
- În cazul avarierii cablului sau pentru înlocuirea acestuia, adresați-vă exclusiv unui Centru de Asistență autorizat de firma producătoare. Pentru mai multe detalii, consultați certificatul de garanție.
- În timpul funcționării, suprafețele din jurul fantelor (A) sunt foarte calde: folosiți aparatul atingând doar butoanele și mânerele din plastic.
- Pâinea este un aliment care poate lua foc. Nu folosiți, așadar, acest aparat dedesubtul sau în apropierea perdelelor sau a altor materiale inflamabile.
- Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent, verificați dacă: tensiunea de rețea corespunde cu valoarea indicată pe plăcuța cu date, aflată sub aparat; priză de curent este dotată cu împământare. Firma producătoare își declină orice răspundere care decurge din nerespectarea acestei reguli.
- În caz de incompatibilitate între priză și ștecherul aparatului, dispuneți înlocuirea prizei cu alta corespunzătoare de către personal calificat. Nu se recomandă folosirea adaptoarelor, prizelor multiple și/sau a prelungitoarelor. Dacă utilizarea lor devine necesară, folosiți în mod exclusiv adaptoare simple sau multiple și prelungitoare conforme cu normele de siguranță, având grijă să nu depășiți limita de putere indicată pe adaptor și/sau pe prelungitor. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de serviciul său de asistență tehnică, în scopul de a evita orice fel de riscuri.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, asigurați-vă ca prăjitorul de pâine, cablul de alimentare și ștecherul să nu se ude și nu introduceți NICIODATĂ mâinile sau obiecte metalice, precum cuțite sau folii de aluminiu în interiorul aparatului.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Nu atingeți aparatul cu picioarele goale sau ude.
- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză de curent atunci când nu utilizați aparatul, înainte de a executa operațiile de curățare sau de a încerca să scoateți eventualele alimente blocate.
- Pentru a evita riscul de sufocare, pungă de plastic care conține produsul nu trebuie să fie lăsată la îndemâna copiilor.
- Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablul de alimentare.

- Nu lăsați aparatul expus la agenții atmosferici (ploaie, soare, ger etc.)
- Nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă.
- Ca și în cazul tuturor aparatelor electrice, chiar dacă aceste instrucțiuni încearcă să acopere toate situațiile posibile, este important să utilizați aparatul cu atenție și bun simț, mai ales în prezența copiilor mici.
- Nu acoperiți aparatul în timp ce acesta se află în funcțiune: se poate supraîncălzi și lua foc.
- Vă recomandăm să nu folosiți prăjitorul de pâine sub dulapurile suspendate.
- Alimentele arse pot lua foc.
Nu lăsați așadar prăjitorul aprins fără a-l supraveghea și setați un grad de prăjire mai mic în cazul feliilor de pâine subțiri sau uscate, care se pot arde mai ușor.
- Nu încălziți niciodată alimente umplute sau care conțin alte ingrediente adăugate (de ex. pizza): dacă se scurg în aparat pot provoca incendii.
- Curățați cu regularitate sertarul pentru firimituri: firimiturile pot provoca fum sau incendii.
- După de ați scos ambalajul, asigurați-vă că produsul este integru și în condiții perfecte.
Asigurați-vă că ați îndepărtat toate etichetele și ambalajele de pe prăjitor
- Pentru a elimina praful care ar putea să se fi acumulat în timpul transportului, este suficientă ștergerea aparatului cu o cârpă moale și uscată.

CE Acest aparat este conform cu următoarele directive CE:

- Aparatul de față este conform cu Directiva europeană 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică.
- Materialele și accesoriile destinate contactului cu alimentele sunt conforme cu Regulamentul (CE) 1935/2004.5.

Eliminarea aparatului



În conformitate cu directiva Europeană 2002/96/EC, nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul domestic, ci duceți-l la un centru de colectare diferențiată oficială.

DESCRIERE

- A** Fante de introducere a pâinii
- B** Vizualizare grad de prăjire
- C** Selector de reglare a gradului de prăjire
- D** Pârghie de aprindere
- E** Buton și indicator "decongelare"

- F** Buton stop/cancel
- G** Buton și indicator "încălzire"
- H** Sertar firimituri
- I** Dispozitiv "Warming Rack" detașabil (numai împreună cu anumite modele)

ÎNAINTE DE FOLOSIRE

- Înfășurați cabul în exces pe cârligele de înfășurare a cablului care se găsesc dedesubtul aparatului.
- Așa cum se întâmplă cu toate elementele încălzitoare, imediat după prima aprindere prăjitorul poate emana un miros ușor de ars sau de "nou".
Este un fenomen normal care nu trebuie să vă preocupe.
- Pentru a elimina mirosul de "nou" la prima funcționare, puneți aparatul să funcționeze setându-l la gradul de prăjire mediu și fără alimente.
Aerisiți încăperea în timpul acestei operații.

FOLOSIREA

- Asigurați-vă că pârghiile de aprindere (**D**) sunt în poziția de oprire.
Rotiți selectorul de reglare a gradului de prăjire (**C**) pe setarea dorită.
- Branșați aparatul la priza de curent.
- Introduceți feliile de pâine în fantele (**A**) și coborâți complet pârghia (**D**).
Notă: dacă aparatul nu este branșat la priza de curent, pârghia (D) nu va rămâne în poziție coborâtă.
- Când prăjirea s-a terminat, pârghia se va întoarce în poziția de oprire, ridicând în același timp feliile de pâine.
- Dacă toast-ul nu este suficient de rumenit, selecționați un grad mai mare de prăjire rotind selectorul (**C**).
Prăjirea poate fi întreruptă în orice moment apăsând butonul stop/cancel (**F**). Nu încercați să întrerupeți prăjirea ridicând în mod forțat pârghia (**D**).
Atenție: în timpul funcționării fantele devin foarte calde. Nu atingeți.

Funcție "Decongelare"

Puteți prăji feliile de pâine congelate apăsând pe butonul defrost (**E**) imediat după ce ați coborât pârghia (**D**); ciclul de prăjire va fi prelungit pentru a se ajunge la rumenirea dorită.
Indicatorul luminos va rămâne aprins atâta timp cât funcția de decongelare va fi în folosință.

Funcția încălzire

Pentru a încălzi pâinea deja prăjită dar răcită, coborâți pârghia

de aprindere (D) și apăsați butonul de încălzire (G).

A se vedea că timpul de încălzire este fix și nu poate fi modificat intervenind pe controlul gradului de prăjire.

Funcția de încălzire poate fi întreruptă în orice moment apăsând butonul stop/cancel (F).

Indicatorul luminos va rămâne aprins atâta timp cât funcția de decongelare va fi în uz.

Dispozitivul "WARMING RACK" (I)

Utilizați acest dispozitiv pentru încălzirea brișelor.

- Fixați dispozitivul "warming rack" pe aparat, conform descrierii din figura de la pag. 3.
- Așezați brișele pe grătar.
- Rotiți butonul de reglare a gradului de prăjire (C) pe nivelul dorit.
- Coborâți maneta de pornire (D) până la blocarea acesteia.
- Dacă brișa nu este suficient de caldă, data viitoare selectați un nivel superior de prăjire.

RECOMANDĂRI

- Selecționați un grad de prăjire redus pentru o rumenire ușoară, pentru a prăji doar o felie sau pâine uscată.
- Dacă se prăjește doar o felie de pâine, se va putea vedea o diferență de culoare între o parte și alta: este un lucru normal.
- Pâinea uscată/veche se prăjește mai repede decât cea proaspătă și feliile subțiri se prăjesc mai repede decât cele groase.
Gradul de prăjire va trebui așadar să fie setat la un nivel mai redus decât cel obișnuit.
- Pentru un rezultat bun, asigurați-vă că feliile de pâine au aceeași grosime, prospețime și dimensiune.
- Pentru a obține o rumenire uniformă, se recomandă să așteptați cel puțin 30 de secunde între o prăjire și alta astfel încât controlul temperaturii să se poată reseta.
În alternativă, pentru a executa următoarea prăjire selecționați o setare mai joasă.

PRECAUȚII

- Nu puneți niciodată aparatul să funcționeze în gol (adică fără felii de pâine în interior), cu excepția primei utilizări.
- Nu utilizați felii de pâine foarte subțiri sau rupte.
- Nu introduceți alimente care pot să curgă în timpul prăjirii.
În afară de faptul că îngreunează operațiile de curățare, pot reprezenta cauză de incendii.
- Curățați în mod frecvent sertarul pentru firimituri: firimiturile pot provoca fum sau incendii.

- Nu introduceți (forțând) alimente prea mari pentru fantele de prăjire.
- Nu introduceți furculițe sau alte ustensile în interiorul aparatului pentru a extrage pâinea.
În afară de avaria prăjitorului de pâine, există și riscul de electrocutare.
- Dacă vreo felie de pâine rămâne blocată în interiorul aparatului, scoateți ștecherul, lăsați prăjitorul să se răcească, apoi întoarceți-l cu fundul în sus și scuturați-l ușor.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Înainte de a curăța aparatul, scoateți ștecherul din priză de curent și lăsați prăjitorul de pâine să se răcească.
- Partea exterioară a aparatului trebuie să fie curățată cu o cârpă moale.
Nu utilizați detergenți abrazivi care ar putea să-i deterioreze suprafața.
- NU-L INTRODUCEȚI ÎN APĂ.
- După fiecare utilizare, scoateți ștecherul și goliți sertarul de colectare a firimiturilor care se află pe fundul aparatului.

NU ATINGEȚI NICIODATĂ VREO PARTE A PRĂJITORULUI CU USTENSILE ASCUȚITE, MAI ALES ÎN INTERIORUL FANTELOR DE PRĂJIRE.

RISC DE ELECTROCUTARE.