

- Tento spotrebič je určený iba opekaniu chleba. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nezodpovedným používaním a/alebo opravami vykonanými nekvalifikovanými osobami.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nesmie sa používať: v priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, v zariadeniach určených pre agroturistiku, v hoteloch, motelloch ani iných ubytovacích štruktúrach a izbách určených na prenájom.
- Spotrebič smú používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dohládajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali. Úkony pri čistení a údržbe smú vykonávať aj deti za podmienky, že majú viac ako 8 rokov a sú pod stálym dohľadom. Spotrebič a prívodný elektrický kábel nenechávajú v dosahu detí, ak ich vek nedosiahol 8 rokov.
- Spotrebič sa nesmie nechávať v činnosti aktivovaný vonkajším časomerom ani samostatným diaľkovým ovládačom.
- V prípade poškodenia kábla alebo kvôli jeho výmene sa obráťte na výrobcu autorizované servisné stredisko. Podrobné informácie nájdete na záručnom liste.
- Počas činnosti sa okolie otvorov na vloženie veľmi zahreje: pri obsluhu spotrebiča sa dotýkajte iba ovládačov a plastových rúkaväť.
- Chlieb je potravina, ktorá sa môže vznietiť. Preto tento spotrebič nepoužívajte pod záclonami ani v ich blízkosti, ani v blízkosti iných horľavých materiálov.
- Pred vsunutím zástrčky do sieťovej elektrickej zásuvky, skontrolujte, či: napätie elektrickej siete zodpovedá hodnote uvedenej na štítku s technickými údajmi; sieťová zásuvka je vhodne a dostatočne uzemnená. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z nedodržania tohto predpisu.
- V prípade, že zástrčka spotrebiča a zásuvka siete sú odlišného typu, dajte vymeniť zásuvku siete odbornému technikovi za iný druh, vyhovujúci zástrčke. Neodporúča sa použitie adaptérov, rozdeľovacích zásuviek a/alebo predlžovacích káblov. Ak by bolo ich použitie skutočne nevyhnutné, použite výhradne jednoduché adaptéry alebo rozdeľovky a predlžovacie káble, ktoré vyhovujú platným bezpečnostným predpisom, pričom dávajte pozor, aby ste neprekročili hraničný príkon vyznačený na adaptéri a/alebo predlžovacom kábli. Ak je prívodný elektrický kábel poškodený, musíte ho dať vymeniť výrobcovi alebo v jeho stredisku technického servisu, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Aby sa predišlo riziku zásahu elektrickým prúdom, uistite sa, že sa hriankovač, prívodný elektrický kábel ani zástrčka nenamočia a NIKDY nevsúvajte ruky ani kovové predmety, ako nože alebo alobal, do vnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebiča sa nedotýkajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Keď spotrebič nepoužívate, vždy pred čistením alebo pred pokusom o vytiahnutie zablokovaných potravín vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Aby ste predišli riziku udusení, platové vrecko, v ktorom bol spotrebič dodaný, sa nesmie uchovávať v dosahu detí.
- Nevytahujte zástrčku ťahaním za elektrický kábel.
- Spotrebič nenechávajú vystavený atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, mráz a pod.).
- Spotrebič, prívodný elektrický kábel, ani zástrčku neponárajte do vody.
- Tak ako u všetkých elektrických spotrebičov, aj keď návody opisujú takmer všetky možnosti, treba vždy dávať pozor a brať ohľad pri použití prístroja na bezpečnosť, hlavne keď v

prítomnosti detí.

- Spotrebič počas používania neprikrývajte. mohol by sa prehriať a vznietiť sa.
- Odporúča sa nepoužívať hriankovač priamo pod závesnými skrinkami kuchynskej linky.
- Pripálené potraviny sa môžu vznietiť. Hriankovač nikdy nenechávajte zapnutý bez dozoru a v prípade hriankovania tenkých alebo suchých krajcov chleba nastavte nižší stupeň hriankovania, pretože tenké a suché krajce sa môžu ľahko spáliť.
- Nikdy neohrievajte plnené alebo obložené jedlá (napr. piz-za): plnka, ktorá by kvapkala do vnútra spotrebiča by mohla byť príčinou požiaru.
- Pravidelne čistite tácku na zachytávanie omrvínok: omrvinky môžu byť príčinou dymu alebo požiaru.
- Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený. Uistite sa, že ste z hriankovača odstránili všetky nálepky a obaly.
- Na odstránenie prachu, ktorý by sa mohol nahromadiť počas prepravy, stačí spotrebič poutierať suchou handrou.

**C** Tento spotrebič spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc ES:

- Tento spotrebič spĺňa požiadavky európskej smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite.
- Materiál a príslušenstvo určené pre kontakt s potravinami vyhovujú požiadavkám nariadenia európskej Rady (ES) č. 1935/2004,5.

## Likvidácia spotrebiča



V súlade s pokynmi európskej smernice 2002/96/ES nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

## POPIS

- A** Vkladacie otvory
- B** Indikátor stupňa opečenia
- C** Regulačný gombík stupňa opečenia
- D** Páka zapnutia
- E** Tlačidlo a kontrolka „rozmrázanie“
- F** Tlačidlo stop/cancel (stop/zrušiť)
- G** Tlačidlo a kontrolka „ohrev“
- H** Tácka na zachytávanie omrvínok
- I** Odnímateľné zariadenie “Warming Rack” (iba na niektorých modeloch)

## PRED POUŽITÍM

- Prečnievajúcu časť kábla naviňte na úchytky na navinutie kábla, ktoré sú pod spotrebičom.
- Podobne ako pri všetkých ohrievacích článkoch, pri prvom zapnutí môže z hriankovača vychádzať mierny pach spálenia alebo „nového“.
- Je to normálny jav, nemusíte sa znepokojovať.
- Aby ste pri prvom použití odstránili pach „nového“, zapnite spotrebič pri strednom stupni opečenia bez potravín. Počas tohto úkonu miestnosť vetrajte.

## POUŽITIE

- Uistite sa, že páky zapnutia (**D**) sú v polohe zastavenia. Otočte regulačný gombík stupňa opečenia (**C**) do želanej polohy.
- Spotrebič zapojte do zásuvky elektrickej siete.
- Do vkladacích otvorov (**A**) vložte krajce chleba a úplne stlačte páčku (**D**).

**Poznámka: ak spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete, páčka (D) neostane v stlačenej polohe.**

- Po ukončení opekania sa páka vráti do polohy zastavenia, čím sa zdvihnú aj krajce chleba.
- Ak hrianka nie je dostatočne opečená, nastavte vyšší stupeň opekania otočením gombíka (**C**).
- Opekание môžete kedykoľvek prerušiť jednoduchým stlačením tlačidla stop/zrušiť (**F**). Nikdy sa nesnažte prerušiť opekание násilným nadvihnutím páčky (**D**).

**Pozor: počas činnosti sa vkladacie otvory veľmi zohrejú. Nedotýkajte sa ich.**

## Funkcia „rozmrázovanie“

Zmrazené krajce chleba môžete opekať stlačením tlačidla „rozmrázovanie“ (**E**) ihneď po stlačení páčky (**D**); cyklus opekania sa predĺži, aby sa dosiahlo želané opečenie. Svetelná kontrolka ostane svietiť, kým sa bude používať funkcia rozmrazovania.

## Funkcia ohrevu

Aby ste ohriali už opečený alebo vychladnutý chlieb, stlačte páčku zapnutia (**D**) a stlačte aj tlačidlo ohrevu (**G**). Treba podotknúť, že doba ohrevu sa nedá meniť a nedá sa modifikovať ovládačom na reguláciu stupňa opekania. Funkciu ohrevu môžete kedykoľvek prerušiť jednoduchým stlačením tlačidla stop/zrušiť (**F**). Svetelná kontrolka ostane svietiť, kým sa bude používať funkcia ohrevu.

## Zariadenie "Warming Rack" (I)

Pomocou tohto zariadenia zohrejete croissanty.

- Pripevnite zariadenie "warming rack" k jednotke tak, ako je znázornené na popisnom obrázku na str. 3.
- Umiestnite buchty na gril.
- Otočte ovládacím gombíkom stupňa pečenie (C) do požadovanej polohy.
- Znížte páku spustenia zariadenia (D) kým sa nezablokuje.
- Ak brišky nie sú dosť horúce, nabudúce vyberte vyšší stupeň praženia.

## ODPORÚČANIA

- Aby ste dosiahli mierne opečenie, pri opekaní jedného krajca alebo krajca suchého chleba zvolte nízky stupeň opečenia.
- Pri opekaní iba jedného krajca chleba môžete spozorovať rozdiel farby medzi jednotlivými stranami: je to normálny jav.
- Suchý/mierne stvrdnutý chlieb sa opečie rýchlejšie ako čerstvý a tenšie krajce sa opečú tiež rýchlejšie ako hrubé krajce.  
Preto nastavte nižšiu úroveň opečenia ako zvyčajne.
- Aby ste dosiahli správny výsledok, uistite sa, že krajce chleba majú rovnakú hrúbku, sú rovnako čerstvé a rovnakej veľkosti.
- Aby ste dosiahli rovnomerné opečenie, odporúča sa počkať medzi jednotlivými opečeniami aspoň 30 sekúnd, aby sa mohol vynulovať ovládač teploty.  
V inom prípade zvolte pri nasledujúcom opekaní nižšie nastavenie.

## OCHRANNÉ OPATRENIA

- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak je prázdny (bez krajcov chleba vnútri), okrem prvého použitia.
- Nepoužívajte veľmi tenké ani polámané krajce chleba.
- Do hriankovača nekladajte potraviny, z ktorých by mohli uniknúť kvapaliny.  
Okrem toho, že sa sťažuje čistenie, môže to byť príčinou požiarov.
- Pravidelne čistite tácku na zachytávanie omrvínok: omrvinky môžu byť príčinou dymu alebo požiaru.
- Nikdy nekladajte do vkladacích otvorov (násilne) príliš veľké kusy potravín.
- Pri vyberaní chleba nevsúvajte do hriankovača vidličky ani žiadne iné predmety.  
Okrem poškodenia hriankovača hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.

- Ak nejaký krajec chleba ostane zablokovaný vnútri spotrebiča, vyťahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, nechajte hriankovač vychladnúť, potom ho obráťte hore dnom a mierne ním potraťte.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek úkonom čistenia vyťahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a nechajte hriankovač vychladnúť.
- Vonkajšiu časť spotrebiča musíte čistiť iba mäkkou utierkou.  
Nepoužívajte abrazívne čistiace prípravky, ktoré by mohli poškodiť povrch.
- NEPONÁRAJTE DO VODY.
- Po každom použití vyťahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a vyprázdňte tácku na zachytávanie omrvínok, ktorá sa nachádza na dne spotrebiča.

**NIKDY SA NEDOTÝKAJTE ŽIADNEJ ČASTI HRIANKOVAČA OSTRÝMI PREDMETMI, PREDOVŠETKÝM VNÚTRI VKLADACÍCH OTVOROV.**

**NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.**