

- Bu cihaz yalnızca ekmek kızartmak için tasarlanmıştır. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, uygun olmayan, yanlış veya sorumsuzca kullanımlardan ve/veya yetkili olmayan personel tarafından yapılan onarımlardan kaynaklanan muhtemel hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Bu cihaz, özenli bir gözetim olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılabileceğine ve neden olabileceği tehlikelere ilişkin eğitim verilmedikçe, 8 yaşın altındaki çocuklar ile psiko-fiziksel-duyusal kapasiteleri sınırlı veya deneyimi ve bilgisi yetersiz kişilerce kullanılamaz. Küçük çocukları, takip ederek cihaz ile oynamadıklarından emin olun. Temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük ve sürekli gözetim altında olanlar dışında çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile çalıştırılmamalıdır.
- Kablonun hasar görmesi halinde veya değiştirilmesi gerektiğinde yalnızca üretici tarafından yetkilendirilmiş bir Teknik Servise başvurun. Daha ayrıntılı bilgi için garanti belgesine başvurun.
- Cihaz çalışırken ekmek yerleştirme açıklıklarının çevresindeki bölgeler çok ısınır: cihazı yalnızca düğmelerine ve plastik tutamaklarına dokunarak çalıştırın.
- Ekmek tutuşabilen bir gıda maddesidir. Bu nedenle cihazı perdelerin veya diğer yanıcı malzemelerin altında veya yakınında kullanmayın.
- Fişi prize takmadan önce aşağıdakileri kontrol edin: Şebeke gerilimi, cihazın alt kısmında yer alan bilgi plakasında belirtilen değerlere uygun olmalıdır. Prizde toprak bağlantısı bulunmalıdır. Üretici bu talimata uyulmamasından kaynaklanan her sorumluluğu reddeder.
- Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde priz uzman kişiler tarafından fişe uygun tiple değiştirilmesini sağlayın. Adaptör, çoklu priz ve/veya uzatma kullanılması tavsiye edilmez. Bunları kullanmanız gerekiyorsa, adaptörün ve/veya uzatmanın üzerinde işaretli güç sınırlamasını aşmamaya özen göstererek, yalnızca yürürlükteki güvenlikle ilgili kurallara uygun, basit adaptörleri veya çoklu prizleri ve uzatmaları kullanın. Elektrik kablosu zarar görmüşse, bu kablo üretici ya da teknik bakım servisi tarafından, her türlü risk önleneyecek şekilde değiştirilmelidir.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, ekmek kızartma makinesinin, elektrik kablosunun ve fişinin ıslanmadığından emin olun ve ellerinizi veya çatal, alüminyum folyo gibi nesnelere KESİNLİKLE cihazın içine sokmayın.
- Islak veya nemli ellerle cihaza dokunmayın.
- Ayaklarınızı ıslak veya ıslak haldeyken cihaza dokunmayın.
- Cihazı kullanmadığınızda, temizlik işlemlerine başlamadan önce veya içinde sıkıyabilecek yiyecekleri çıkarmaya çalışmadan önce daima fişi prizden çekin.
- Boğulma riskini önlemek için, ürünün içinde bulunduğu plastik poşetin çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutulması gerekir.
- Fişi prizden çekerken elektrik kablosundan tutarak çekmeyin.
- Cihazı hava şartlarına (yağmur, güneş, don, vb.) maruz bırakmayın.
- Cihazı, güç kablosunu ve fişini suya daldırmayın.
- Tüm elektrikli cihazlarda olduğu gibi, burada verilen talimatlarda olabilecek tüm durumlar ele alınmaya çalışılsa da, cihaz kullanılırken, özellikle de etrafta küçük çocuklar

- varken dikkatli olunması ve sağduyulu davranılması önemlidir.
- Çalışır haldeyken cihazın üzerini örtmeyin: aşırı ısınabilir ve alev alabilir.
- Ekmek kızartma makinesinin asma mutfak dolaplarının hemen altında kullanılması tavsiye edilmez.
- Tutuşabilen malzemeler yanabilir. Dolayısıyla ekmek kızartma makinesini gözetimsiz bırakmayın ve kolayca yanabilecek ince veya kuru ekmek dilimlerini kızartırken daha düşük bir kızartma derecesine ayarlayın.
- Malzemeli veya dolgulı yiyecekleri (örneğin, pizza) kesinlikle ısıtmayın: cihazın içine damlaması halinde yangına neden olabilir.
- Kırıntı toplama tepsisini düzenli aralıklarla temizleyin: kırıntılar kolayca duman veya yangın çıkmasına neden olabilir.
- Ambalajından çıkardıktan sonra ürünün sağlam ve iyi durumda olduğundan emin olun. Ekmek kızartma makinesindeki tüm etiketleri ve ambalajları çıkardığınızdan emin olun.
- Nakliye sırasında birikebilecek tozları gidermek için cihazın tozunun yumuşak ve kuru bir bezle alınması yeterlidir.

**C** Bu cihaz aşağıdaki CE Direktiflerine uygundur:

- Bu cihaz, elektromanyetik uygunlukla ilgili 2004/108/CE sayılı Avrupa Direktifine uygundur.
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve malzemeler, 1935/2004.5 sayılı (CE) Yönetmeliğe uygundur.

## TANIMLAMA

- A** Ekmek kızartma haznesi
- B** Esmerleşme derecesi kontrolü
- C** Esmerleşme derecesi kontrol düğmesi
- D** Çalıştırma kolu
- E** Buz çözme tuşu + gösterge lambası
- F** Durdurma/iptal tuşu
- G** Isıtma tuşu + gösterge lambası
- H** Kırıntı toplama tepsi
- I** Çıkarılabilir "Isıtma Rafı" donanımı (yalnızca bazı modellerde)

## İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Fazlalık kabloyu ekmek kızartma makinesinin alt kısmındaki kablo yuvasına yerleştirin.
- Yeni olan bütün ısıtıcı cihazlarda olduğu gibi, ekmek kızartma makineniz ilk çalıştırıldığında hafif bir yanık veya

"yeni" kokusu yayabilir. Bu normal bir durumdur.

- İlk kullanım sırasındaki "yeni" kokusunu ortadan kaldırmak için, cihazı içinde ekmek yokken orta ayarda çalıştırın. Bu işlem sırasında odanın iyi havalandırıldığından emin olun.

## EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN KULLANIMI

- Çalıştırma kollarının (**D**) dinlenme konumunda olduğundan emin olun. Esmerleşme kontrol ayarını (**B**) arzu edilen seviyeye getirin.
- Cihazın fişini elektrik prizine takın.
- Ekmek dilimlerini kızartma haznelere (**A**) yerleştirip kolu (**D**) en alt seviyeye indirin.

**Not: Cihazın fişi takılı değilse kol (D) alt seviyede durmayacaktır.**

- Kızartma işlemi tamamlandığında, kol, aynı anda kızaran ekmek dilimlerini yukarı kaldırarak dinlenme konumuna geri döner.
- Ekmek dilimleri yeteri kadar kızarmadıysa, esmerleşme kontrol düğmesini (**B**) çevirerek daha koyu bir ayar seçin.
- Kızartma işlemi, Durdurma/İptal tuşuna (**F**) basılarak istendiğinde durdurulabilir. Kızartma işlemini iptal etmek için asla kolu (**D**) kaldırmayın.

**Dikkat: bu işlem sırasında ekmek kızartma hazneleri çok ısınır. Bu kısımlara dokunmayın.**

## Buz çözme fonksiyonu

Kol (**D**) indirildikten hemen sonra buz çözme düğmesine (**E**) basılarak, dondurulmuş ekmek dilimleri kızartılabilir; arzu edilen esmerleşme seviyesine ulaşabilmek için kızartma süresi uzayacaktır. Buz çözme fonksiyonu kullanılırken buz çözme gösterge lambası yanar.

## Isıtma fonksiyonu

Önceden kızartılıp ve soğumuş ekmekleri ısıtmak için, kolu tekrar (**D**) indirin ve ardından 'Isıtma' tuşuna (**G**) basın. Isıtma süresinin sabit olduğuna ve esmerleşme seviyesi ayarı ile değiştirilemeyeceğine dikkat ediniz.

Isıtma fonksiyonu, Durdurma/İptal tuşuna (**F**) basılarak istendiğinde durdurulabilir. Isıtma fonksiyonu kullanılırken ısıtma gösterge lambası yanar.

## "İSITMA RAFI" donanımı (I)

Bu donanımı kruvasan ısıtmakta kullanın.

- "Isıtma rafı" donanımını say. 3'te açıklayıcı şekilde gösterildiği gibi cihaza takın.
- Kruvasanı ızgaranın üzerine yerleştirin.
- Kızartma derecesi kontrol düğmesini (**C**) istediğiniz ayara

getirin.

- Açma kolunu (D) yerine oturana kadar aşağı indirin.
- Kruvasan yeterince ısınmazsa, bir sonraki sefer daha yüksek bir kızartma derecesi seçin.

### **KULLANIMLA İLGİLİ TAVSİYELER**

- Hafif bir esmerleşme seviyesi için veya sadece tek bir ekmek dilimi veya kuru ekmek kızartmak için düşük bir ayar seçin.
  - Tek bir ekmek dilimi kızartılırken, ekmeğin her iki yüzü arasında bir renk farkı olabilir – bu normal bir durumdur.
  - Kuru/bayat ekmek taze ekmeğe göre ve ince dilimlenmiş ekmek kalın dilimlenmiş ekmeğe göre çok daha çabuk kızarır. Dolayısıyla, esmerleşme seviyesi normalden daha düşük bir seviyeye ayarlanmalıdır.
  - En iyi sonuçları elde etmek için, ekmek dilimlerinin aynı kalınlık, boyut ve tazelikte olduğundan emin olun.
  - Eşit miktarda bir esmeleşme seviyesi için, her bir kızartma işleminden sonra en az 30 saniye beklemenizi tavsiye ederiz.
- Veya ikinci bir kızartma işlemi için daha düşük bir esmerleşme seviyesi seçin.

### **TEDBİRLER**

- Cihazı, ilk kullanımı dışında asla boş olarak (içinde ekmek yokken) kullanmayın.
- Aşırı ince veya parçalanmış ekmek dilimleri kullanmayın.
- Pişme sırasında damlayabilecek başka gıdalar koymayın. Temizliğini zorlaştırmamanın yanı sıra, yangına neden olabilirler.
- Kırntı kabını düzenli olarak temizleyin: kırntılar duman çıkarabilir veya yanabilir.
- Haznelere aşırı büyük gıdaları (zorlayarak) sokmaya çalışmayın.
- Ekmek dilimlerini çıkarmak için cihazın içine çatal veya başka aletler sokmayın. Ekmek kızartma makinesine zarar vermenin yanı sıra, elektrik çarpması riski yüksektir.
- Cihazın içinde kızarmış ekmeğin sıkışması durumunda, fişini çekin, soğumasını bekleyin, ardından cihazı ters çevirip hafifçe sarsın.

### **BAKIMI VE TEMİZLİĞİ**

- Temizlemeden önce, cihazınızın fişini çekip soğumasını bekleyin.
- Cihazın dış kısmını yumuşak bir bezle temizleyin. Yüzeyine zarar verebilecek aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.
- CİHAZI SUYA DALDIRMAYIN.
- Her kullanımdan sonra, fişini prizden çıkarın ve cihazın

altındaki kırntı toplama tepsisini boşaltın.

**EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN HİÇ BİR KISMINA, ÖZELLİKLE DE EKMEK KIZARTMA HAZNESİNİN İÇ KISMINA SIVRI VEYA METAL NESNELERLE DOKUNMAYIN. ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VARDIR.**