

- Прибор предназначен только для приготовления тостов из хлеба. Любой другой вид использования рассматривается как несоответствующий назначению, и потому опасный. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный неправильным или несоответствующим использованием прибора и/или за ремонт, произведенный не уполномоченным персоналом.
- Этот прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве. Его использование не предусмотрено в помещениях, предназначенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, для агротуризма, гостиниц, мотелей и других структур, предназначенных для приема гостей, комнат сдаваемых в наем.
- Прибор может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими и психическими возможностями, либо людьми с недостаточными знаниями и опытом при условии внимательного наблюдения за ними и предварительного обучения методам безопасного использования прибора и ознакомления с опасностями, которые могут возникнуть. Следите за детьми, убедитесь в том, что прибор не служит им игрушкой. Операции по уходу и очистке не могут выполняться детьми, если они младше 8 лет, при условии постоянного наблюдения за ними. Храните прибор и шнур электропитания вне досягаемости детьми младше 8 лет.
- Прибор нельзя включать через внешний таймер или через систему с отдельным дистанционным управлением.
- В случае повреждения шнура обращайтесь только в авторизованный производителем прибора сервисный центр. Дополнительную информацию вы можете получить из гарантийного талона.
- Во время работы область, окружающая загрузочную щель нагревается до очень высокой температуры. Пользуйтесь прибором, касаясь только пластикового регулятора и ручек.
- Хлеб – это продукт, который может загореться. Поэтому не пользуйтесь прибором под занавесками или рядом с ними, а так же рядом с другими горючими материалами.
- До того, как вставить вилку в розетку электропитания, убедитесь, что: напряжение питания в вашей сети соответствует значению, указанному на табличке с характеристиками, прикрепленной на дне прибора; розетка подключена к заземлению. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если эта норма не соблюдается.
- В случае несоответствия типа вилки и розетки попросите квалифицированного специалиста заменить розетку на подходящую. Не рекомендуется использовать переходники, тройники и/или удлинители. Если их использование будет необходимо, применяйте только простые переходники или тройники и удлинители, соответствующие действующим нормам безопасности, обращая внимания на то, что нельзя превышать предел мощности, указанный на переходнике и/или удлинителе. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой, что позволит избежать любого риска.
- Для того, чтобы избежать поражения электрическим током, убедитесь, что тостер, шнур электропитания и вилка сухие. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не вставляйте металлические предметы, ножи или фольгу и не вводите пальцы внутрь прибора.
- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками.
- Не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми

- ногами.
- Обязательно вынимайте вилку из розетки электропитания, когда прибор не используется и до выполнения операций по уходу или очистки от застрявших крошек.
- Для того, чтобы предотвратить опасность удущья, храните вне досягаемости детьми пластиковый пакет, в котором находится прибор.
- Не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод.
- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождь, солнце, снег и т.д.).
- Не погружайте прибор, провод электропитания или вилку в воду.
- Несмотря на то, что в данной инструкции мы постарались предусмотреть все возможные случайности, как и при пользовании любым другим электрическим прибором, при использовании этого прибора необходимо соблюдать осторожность и здравый смысл, особенно в присутствии маленьких детей.
- Не накрывайте работающий прибор. Он может перегреться и загореться.
- Рекомендуется не использовать тостер непосредственно под подвесными шкафами.
- Погоревший хлеб может вспыхнуть. Не оставляйте работающий тостер без надзора и устанавливайте меньшую степень прожарки при обжарке тонких или сухих кусков хлеба, которые могут легче загореться.
- Ни в коем случае не разогревайте продуктов с наполнителями (например, пиццу). Если масло попадет внутрь прибора, оно может послужить причиной пожара.
- Регулярно очищайте поддон для крошек, они могут быть причиной появления дыма или огня.
- После того, как снята упаковка убедитесь, что прибор не имеет повреждений и находится в хорошем состоянии. Убедитесь, что удалены все этикетки и снята упаковка тостера.
- Для того, чтобы удалить пыль, которая могла появиться во время перевозки, достаточно протереть прибор влажной тканью.

- С** Прибор соответствует следующим постановлениям ЕС:
- Данный прибор соответствует европейской директиве 2004/108/ЕС об электромагнитной совместимости.
  - Материалы и аксессуары, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами соответствуют Регламенту ЕС 1935/2004.5.

## ОПИСАНИЕ

- A** Загрузочная щель
- B** Указатель степени прожарки
- C** Ручка регулировки степени прожарки
- D** Рычаг включения

- E** Кнопка и индикатор “размораживания”
- F** Кнопка stop/cancel (стоп/сброс)
- G** Кнопка и индикатор “разогревание”
- H** Поддон для сбора крошек
- I** Съёмное устройство Warming Rack (только некоторые модели)

## ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Намотайте избыточный шнур на намотчик, который находится на дне прибора.
  - Как и в случае использования других нагревательных элементов, при первом включении тостер может издавать легкий подгоревший запах “нового прибора”. Это нормальное явление и не должно вас беспокоить.
  - Для того, чтобы запах “нового прибора” после первого включения пропал, включите его на средний уровень прожарки и без хлеба.
- Во время этой операции проветривайте комнату.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Убедитесь, что рычаги включения **D** находятся в выключенном положении.
- Поверните ручку регулировки степени прожарки **C** на требуемую величину.
- Вставьте вилку в розетку электропитания.
- Вставьте в загрузочную щель **A** куски хлеба и опустите рычаг **D** до упора. **Примечание: если прибор не подключен к сети электропитания, рычаг D не остается в опущенном положении.**
- После окончания жарки рычаг возвращается в выключенное состояние, выталкивая также ломти хлеба.
- Если поджаренный хлеб недостаточно поджарился, выберите больший уровень прожарки, повернув регулятор **C**.
- Жарка может быть прервана в любой момент простым нажатием кнопки остановки stop/cancel **F**. Не пытайтесь прервать жарку, поднимая рычаг **D**.

**Внимание: во время работы загрузочные щели очень нагреваются. Не касайтесь их.**

## Функция “Размораживание”

Вы можете жарить замороженный хлеб, нажав кнопку размораживания **E** сразу после опускания рычага **D**, цикл жарки удлинится, чтобы достичь требуемого поджаривания хлеба. Световой индикатор останется включенным до тех пор, пока используется функция размораживания.

## Функция нагрева

Для нагрева уже прожаренного, но остывшего хлеба опустите рычаг включения **D** и нажмите кнопку нагрева **G**. Учтите, что время нагрева фиксировано и не может быть изменено

при помощи контроля степени прожаривания. Жарка может быть прервана в любой момент простым нажатием кнопки остановки stop/cancel **F**. Световой индикатор останется включенным до тех пор, пока используется функция нагрева.

### Устройство WARMING RACK (I)

Это устройство используется для разогрева булочек.

- Установите устройство “warming rack” на прибор, как показано на рисунке на стр. 3.
- Выложите булочки на решетку.
- Установите рукоятку регулирования степени поджаривания (**C**) в желаемое положение.
- Опустите рычаг включения (**D**) до его блокировки.
- Если булочки недостаточно теплые, в следующий раз выберите более высокую степень поджаривания.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для того, чтобы обжарить тонкий или сухой кусок хлеба, задайте небольшую степень прожарки.
- Если обжаривается только один кусок хлеба можно заметить разницу в цвете его сторон - это нормальное явление.
- Сухой и черствый хлеб обжаривается быстрее свежего, а тонкие куски быстрее толстых. Поэтому степень прожарки нужно задавать ниже обычной.
- Для того, чтобы добиться хорошего результата, убедитесь, что куски хлеба имеют одинаковую толщину, свежесть и размеры.
- Для того, чтобы обжаривание было равномерным, между двумя жарками рекомендуется подождать не менее 30 секунд для восстановления контроля за температурой. Другой способ – следующая обжарка должна проводиться в пониженном режиме.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Ни в коем случае не включайте пустой прибор (без хлеба, загруженного в него). Исключением является только первое включение.
- Не используйте слишком тонкие или ломанные ломти хлеба.
- Не используйте продуктов, которые могут потечь во время готовки. Помимо необходимости последующей очистки это может послужить причиной пожара.
- Регулярно очищайте поддон для крошек, они могут быть причиной появления дыма или огня.
- Не вставляйте с усилием слишком больших для загрузочных щелей кусков.
- Не вставляйте вилки или другие инструменты в прибор, для того, чтобы извлечь хлеб. Кроме повреждения тостера появляется большая опасность электротравмы.
- Если ломоть хлеба застрянет внутри прибора, выньте

вилку электропитания, дайте тостеру остыть, а затем переверните его и аккуратно потрясите.

### ОЧИСТКА И УХОД

- До начала ухода за прибором выньте вилку электропитания из розетки и дайте тостеру остыть.
- Внешняя часть прибора должна очищаться при помощи влажной ткани. Не используйте абразивных моющих средств, которые могут испортить поверхность.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ.
- После каждого использования вынимайте вилку электропитания и очищайте поддон для сбора крошек, который находится внизу прибора.

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЦАПАЙТЕ НИКАКИХ ЧАСТЕЙ ТОСТЕРА ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, В ОСОБЕННОСТИ, ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ ЗАГРУЗОЧНОЙ ЩЕЛИ. ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	“
Напряжение:	“
Частота:	“
Мощность:	“

### Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.  
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy  
De'Longhi Appliances s.r.l.  
Via L. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

### Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»  
127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3  
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)