

- Aparat je namenjen izključno za opeko kruha. Vsaka drugačna uporaba se smatra za napačno in s tem za nevarno. Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne, napačne ali neodgovorne uporabe oziroma zaradi popravil, ki bi jih opravile nepooblaščen osebe.
- Ta aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidena uporaba v prostorih, namenjenih za kuhinjo za osebje trgovin, pisarn in drugih delovnih območij, v kmečkih turizmi, hotelih, motelih ali drugih sprejemnih strukturah ter oddajanju sob.
- Aparat lahko uporabljajo tudi otroci starosti nad 8 let in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Otroci naj bodo pod nadzorom, preprečite jim igranje z aparatom. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod stalnim nadzorom. Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Aparat ne sme delovati z zunanjim časovnikom ali z ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- V primeru poškodovanja kabla se za njegovo zamenjavo obrnite izključno na servisni center s pooblastilom proizvajalca. Za podrobnejše informacije preberite garancijski list.
- Med delovanjem so področja okrog odprtih za vstavljanje zelo vroča: na aparatu se dotikajte le plastičnih držajev in ročajev.
- Kruh je živilo, ki lahko zagori. Aparata zato ne uporabljajte pod ali poleg zaves in drugih vnetljivih materialov.
- Pred priklopom vtiaka v omrežno vtičnico preverite, da: omrežna napetost ustreza vrednosti, navedeni na tablici s podatki, nameščeni na dnu aparata, je omrežna vtičnica opremljena z ozemljitvijo. Proizvajalec odklanja vsako odgovornost, ki bi izhajala iz neupoštevanja tega pravila.
- V primeru neskladnosti med vtičnico in vtičnem aparata, naj usposobljena oseba vtičnico zamenja z drugo ustreznega tipa. Odsvetujemo uporabo adapterjev, večpolnih vtičnic in podaljškov. Če jih je le potrebno uporabiti, uporabite izključno navadne ali večpolne adapterje ter podaljške, ki so skladni z veljavnimi varnostnimi standardi, pri tem pazite, da se ne preseže omejitev moči, označena na adapterju in/ali podaljšku. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni center, da se na ta način prepreči vsako nevarnost.
- Za preprečitev tveganja električnega udara se prepričajte, da opekač kruha, napajalni kabel in vtičnik niso mokri in NIKOLI ne segajte s kovinskimi predmeti, kot so noži ali aluminijaska folija, v notranjost aparata.
- Aparata se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Aparata se ne dotikajte z bosimi ali mokrimi nogami.
- Ko aparat ne uporabljate, vtičnik vedno izvlecite iz omrežne vtičnice, preden pričnete s čiščenjem opekača ali skušate odstraniti morebitno zataknjeno hrano.
- Plastično vrečko izdelka morate hraniti izven dosega otrok, da preprečite nevarnost za morebitno zadušitev.
- Vtičnika ne povlecite iz vtičnice z vlečenjem za napajalni kabel.
- Aparata ne puščajte izpostavljenega vremenskim vplivom (dež, sonce, zmrzal, itd.).
- Aparata, napajalnega kabla ali vtičnika ne potaplajte v vodo.
- Tako kot pri vseh električnih aparatih, tudi s temi navodili skušamo predvideti vse morebitne dogodke, ki bi se pojavili med uporabo aparata, vendar je vseeno pomembno, da ste pri rokovanju previdni in razumni, posebej še, če so prisotni majhni otroci.
- Aparata med delovanjem ne smete pokriti: lahko se pregreje in vname.
- Svetujemo vam, da opekač kruha ne uporabljate neposredno pod visečimi omaricami.

- Zapečena živila se lahko vnamejo. Opekač kruha ne puščajte vklopljenega brez nadzora in v primeru tankih ali suhih rezin kruha nastavite nižjo stopnjo pečenja, ker se lahko hitreje zažgejo.
- Nikoli ne segrevajte nadevanih ali obloženih živil (npr. pice): kapljanje v notranjost aparata lahko povzroči požar.
- Pladenj za zbiranje drobtin redno čistite: drobtine lahko povzročijo dim in požar.
- Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da je izdelek celovit in v brezhibnem stanju. Prepričajte se, da ste z opekača kruha odstranili vse etikete in vso embalažo.
- Za odstranjevanje prahu, ki bi se lahko nabral med prevozom, zadostuje, da aparat obrišete z mehko in suho krpo.

CE Ta aparat je skladen z naslednjimi direktivami ES:

- Ta aparat je izdelan v skladu z Evropsko direktivo 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti.
- Materiali in pribor, namenjeni za stik z živilo, so skladni s Pravilnikom (ES) 1935/2004.5.

Odstranitev aparata



Skladno z Evropsko direktivo 2002/96/ES aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjstvi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

- A** Odprtine za vstavljanje
- B** Prikazovalnik stopnje peke
- C** Gumb za reguliranje stopnje peke
- D** Ročica za vklop
- E** Gumb in signalna lučka "odmrzovanja"
- F** Gumb stop/cancel
- G** Gumb in signalna lučka "segrevanja"
- H** Pladenj za zbiranje drobtin
- I** Naprava "Grelna Rešetka", ki jo lahko odstranimo (samo pri nekaterih modelih)

PRED UPORABO

- Odvečni kabel navijte na kavlje za navijanje, ki se nahajajo pod aparatom.
- Kot se to dogaja z vsemi grelnimi elementi, opekač kruha ob prvem vklopu lahko oddaja rahel vonj po zažganem ali "novem". To je normalen pojav, ki naj vas ne skrbi. Za odstranitev vonja po "novem", naj aparat ob prvem vklo-

pu deluje z nastavljenno srednjo močjo in brez hrane v njem. Med tem postopkom prostor zračite.

UPORABA

- Prepričajte se, da sta ročici za vklop (**D**) v položaju ustavitve.
- Obrnite gumb za reguliranje stopnje peke (**C**) na želeno nastavitev
- Aparat priključite v omrežno vtičnico.
- rezini kruha vstavite v odprtini za polnjenje (**A**) in ročici (**D**) pomaknite povsem navzdol.
- Opomba: če aparat ni povezan z omrežno vtičnico, ročica (D) ne ostane v spodnjem položaju.**
- Po končani peki se ročica vrne v položaj ustavitve in obnem rezini kruha dvigne.
- Če toast ni dovolj zapečen, z zasukom gumba (**C**) izberite višjo stopnjo pečenja.
- Peko lahko v vsakem trenutku prekinete s preprostim pritiskom na tipko stop/cancel (**F**). Peko ne poskušajte prekiniti s prisilnim dvigom ročice (**D**).

Pozor: med delovanjem postanejo odprtine za vstavljanje zelo tople. Ne dotikajte se.

Funkcija "odmrzovanja"

Lahko se opeče tudi oddaljene rezine kruhasa pritiskom na tipko defrost (**E**) takoj po znižanju ročice (**D**) postopek peke se podaljša, da se doseže zelena stopnja peke. Signalna lučka ostane vklopljena dokler funkcija odmrzovanja deluje.

Funkcija segrevanja

Za segrevanje že opečenega kruha, ki se je ohladil, znižajte ročico za vklop (**D**) in pritisnite tipko za segrevanje (**G**). Zapomnite si, da je čas segrevanja stalen in se ne more spreminjati s spreminjanjem nastavitve stopnje peke. Funkcijo segrevanja lahko v vsakem trenutku prekinete s preprostim pritiskom na tipko stop/cancel (**F**). Signalna lučka ostane vklopljena dokler bo funkcija segrevanja delovala.

Naprava " REŠETKA ZA SEGREVANJE" (I)

To napravo lahko uporabljate za segrevanje rogljičev.

- Rešeto za segrevanje nastavite na aparat kot prikazano na sliki na str. 3.
- Rogljič položite na rešetko.
- Ročko za nastavljanje stopnje peke (**C**) obrnite na željeno višino.
- Spustite ročico za prižig (**D**) dokler se ne zatakne.

- Če rogljič ni dovolj topel, naslednjič izberite višjo stopnjo peke.

zbiranje drobtin, ki se nahaja na dnu aparata.

NASVETI

- Izberite nizko stopnjo pečenja za manj opečen kruha in za peko samo ene rezine kruha ali suhega kruha.
- Če opečete samo eno rezino kruha, boste opazili razliko v barvi med eno in drugo stranjo: è una cosa normale.to je normalno.
- Suh/trd kruh se opeče hitreje od svežega kruha in tanke rezine se opečejo hitreje kot debelejše. Stopnjo opeke morate zato nastaviti nižje kot običajno.
- Za doseg dobrega rezultata se prepričajte, da so rezine kruha enako debele, sveže in velike.
- Za doseganje enakomerne opeke vam svetujemo, da med eno peko in naslednjo počakate vsaj 30 sekund, da se nadzor temperature resetira. Lahko pa za naslednje peke izberete nekoliko nižjo nastavitv.

NIKOLI SE NE DOTAKNITE KATEREGAKOLI DELA OPEKAČA KRUHA Z OSTRIMI ORODJI, PREDVSEM TO VELJA ZA NOTRANJOST ODPRTIN ZA VSTAVLJANJE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Aparat naj nikoli ne deluje prazen (torej brez vstavljenih rezin kruha), razen ob prvi uporabi.
- Ne vstavljajte zelo tankih ali zdrobljenih rezin kruha.
- Ne vstavljajte hrane, ki bi se med pečenjem lahko cedila. Razen tega, da bi bilo èišèenje zelo težavno, lahko tudi povzroèi požar.
- Pladenj za zbiranje drobtin redno čistite: drobtine lahko povzročijo dim in požar.
- Ne vstavljajte (na silo) prevelike kose hrane v odprtini za polnjenje.
- Ne segajte z vilicami ali drugim priborom v notranjost aparata, da bi kruh izvlekli. Poleg poškodovanja opekača kruha je veliko tudi tveganje električnega udara.
- Če se rezina kruha zatakne v notranjosti aparata, izvlecite vtičak, počakajte, da se opekač kruha ohladi, nato ga obrnite in narahlo pretresite.

ÈIŠÈENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred èišèenjem aparata izvlecite vtičak iz omrežne vtičnice in pustite, da se opekač kruha ohladi.
- Zunanost aparata lahko očistite z mehko krpo. Ne uporabljajte grobih čistil, ki bi površino lahko poškodovala
- NE POTAPLJAJTE V VODO.
- Po vsaki uporabi odklopite vtičak in izpraznite pladenj za