

## WAŻNE OSTRZEŻENIA

### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



#### Uwaga!

Nieprzestrzeżenie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

- Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do opiekania chleba. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne. Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym, nieodpowiednim lub nieodpowiedzialnym użytkowaniem i/ lub naprawami wykonanymi przez nieautoryzowany personel.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przez serwis techniczny, w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka, należy sprawdzić czy: napięcie w sieci odpowiada wartości wskazanej na tabliczce umieszczonej na urządzeniu; gniazdko prądu posiada uziemienie. Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za nieprzestrzeżenie tej normy.
- Odradza się używanie adapterów, gniazdek wielowtyczkowych i/ lub przedłużaczy.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy upewnić się, że toster, kabel zasilający i wtyczka nie są mokre i NIGDY nie wkładać rąk lub metalowych przedmiotów, takich jak noże lub folia aluminiowa, do wnętrza urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie obsługiwać urządzenia z bosymi lub wilgotnymi stopami.
- Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka zasilającego, gdy urządzenie nie jest używane, przed wykonaniem czynności czyszczenia lub przed próbą wyciągnięcia produktów pozostałych w kieszeni.



#### Uwaga!

Nieprzestrzeżenie ostrzeżenia może być lub jest, przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

- Urządzenie przeznaczone jest

wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w: pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla pracowników sklepów, biur i innych miejsc pracy, w gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych obiektach rekreacyjnych, w wynajmowanych pokojach a.

- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, woreczek plastikowy zawierający produkt nie może znajdować się w zasięgu dzieci.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, pod warunkiem, że będą uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna, o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku z nim związanym. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie może być wykonywana przez dzieci, chyba że mają one ponad 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za kabel zasilający.
- Nie pozostawiać urządzenia wystawionego na czynniki atmosferyczne (deszcz, słońce, mróz, itp.).
- Nie zanurzać w wodzie urządzenia, kabla zasilającego lub wtyczki.
- Niniejsze urządzenie nie przewiduje użycia zewnętrznego regulatora czasowego lub pilota
- W przypadku wszystkich urządzeń

elektrycznych, również jeśli instrukcje próbują przewidzieć wszystkie ewentualności, podczas używania urządzenia, ważne jest zachowanie ostrożności i rozsądku, zwłaszcza w obecności małych dzieci.

- Dla czyszczenia urządzenia, należy odnieść się do odpowiedniego paragrafu.



### **Ryzyko oparzenia!!**

W przypadku nieprzestrzegania, niebezpieczeństwo oparzeń.

- Podczas funkcjonowania, temperatura zewnętrznej powierzchni może być wysoka. Obsługiwać urządzenie wyłącznie poprzez pokrętki i uchwyty. Używać rękawic ochronnych, gdy to konieczne.
- Chleb jest produktem żywnościowym, który może się zapalić. Nie używać urządzenia w pobliżu firanek lub innych materiałów łatwopalnych.
- Nie zakrywać urządzenia podczas jego funkcjonowania: może się przegrzać i zapalić.
- Nie zaleca się stawiania urządzenia bezpośrednio pod wiszącymi szafkami.
- Przypalona żywność może się zapalić. Nie pozostawiać dlatego włączonego urządzenia bez opieki i ustawić mniejszy stopień przyrumienienia w przypadku cieńszych lub suchych kromek chleba, które mogą się łatwiej spalić.
- Nie podgrzewać nigdy faszzerowanych lub nadziewanych produktów żywnościowych (np. pizza): jeśli kapnie z nich do wnętrza urządzenia, może być to przyczyną pożaru.
- Czyścić regularnie tackę na okruchy: okruchy mogą być przyczyną dymu lub pożaru.



### **Uwaga:**

Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

- Po wyjęciu produktu z opakowania, upewnić się, że jest on w nienaruszonym stanie. Upewnić się, że usunęło się wszystkie etykiety i opakowania z tosterka.
- Aby usunąć pył, który mógłby się zgromadzić podczas transportu na tosterze, wystarczy odkurzyć go przy po-

mocy suchej i miękkiej szmatki.

- Nie pozostawiać kabla zasilającego zwisającego ze stołu, ani nie dopuścić do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami (na przykład górna część (H) tosterka).



Materiały i akcesoria przeznaczone do kontaktu z żywnością są zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004.

### **Utylizacja urządzenia**



Urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

### **OPIS**

- A** Kieszenie na pieczywo
- B** Dźwignia włączająca
- C** Suwak stopnia opiekania
- D** Tacka na okruchy
- E** Przycisk i lampka kontrolna rozmrażania
- F** Przycisk i lampka kontrolna podgrzewania
- G** Przycisk stop/cancel
- H** Górna część
- I\*** Urządzenie wyjmowane "Warming Rack" (tylko w niektórych modelach)
- J\*** Pokrywa (tylko w niektórych modelach)

### **UŻYTKOWANIE**

- Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilającego.
- Przed rozpoczęciem użytkowania, włączyć 3 razy urządzenie na pusto, z termostatem na maksymalnym poziomie, aby wyeliminować zapach nowości. Wywietrzyć pomieszczenie po każdym cyklu.
- Włożyć kromki chleba do kieszeni na pieczywo (**A**), wybrać stopień żądanego opiekania, ustawiając suwak (**C**) i obniżyć całkowicie dźwignię (**B**). Nie opiekać i nie kłaść chleba bezpośrednio na górnej części (**H**), gdyż element ten nie jest przewidziany do pieczenia żywności.



**Zanotuj:** jeśli urządzenie nie jest podłączone do gniazdka zasilającego, dźwignia (**B**) nie pozostanie w pozycji obniżonej.

- Po zakończeniu opiekania, dźwignia podnosi się, podnosząc jednocześnie kromki chleba. **Jeśli dźwignia zablokuje się przypadkowo lub pozostaje utrzymywana w pozycji obniżonej, toster może nie wyłączyć się automatycznie.**
- Jeśli tost nie jest wystarczająco przyrumieniony, ustawić większy stopień przyrumienienia (**C**). Jeśli natomiast

tost jest za bardzo przyrumieniony, należy ustawić mniejszy stopień opiekania.

- Opiekanie może zostać przerwane w jakimkolwiek momencie poprzez wciśnięcie przycisku stop/cancel (**G**).
- Nie włączać tostera na pusto (czyli bez pieczywa w środku).
- Nie używać zbyt cienkich lub połamanych kromek.
- Nie wkładać (na siłę) produktów żywnościowych zbyt dużych dla kieszeni na pieczywo.

### Funkcja "odmrażania"

Można opiekąć zamrożone kromki chleba, wciskając przycisk defrost (**E**) natychmiast po obniżeniu dźwigni (**B**). cykl opiekania zostanie przedłużony, w celu osiągnięciażądanego stopnia przyrumienienia.

Lampka kontrolna pozostanie zapalona przez cały czas pracy funkcji defrost.

### Funkcja "podgrzewania"

obniżyć dźwignię włączającą (**B**) i wcisnąć przycisk "podgrzewania" (**F**).

Lampka kontrolna pozostanie zapalona przez cały czas pracy funkcji podgrzewania.

Czas podgrzewania jest stały i nie może zostać zmieniony poprzez zmianę stopnia przyrumienienia.

### Przycisk stop/cancel

Opiekanie może zostać przerwane w jakimkolwiek momencie poprzez wciśnięcie przycisku stop/cancel (**G**).



**Uwaga!** Nie należy próbować przerwać opiekania, przez wymuszone podniesienie dźwigni (**B**). Używać zawsze do tego celu przycisku stop/cancel (**G**).

### Tacka na okruchy

Tacka na okruchy (**D**) musi być regularnie czyszczona, gdyż nagromadzone okruchy mogą wytwarzać dym lub się zapalić. Po opieczieniu, należy pozostawić urządzenie do ochłodzenia, wyciągnąć tackę na okruchy (**D**) i wyczyścić ją.

### Urządzenie "WARMING RACK" (I) (tylko w niektórych modelach)

Używać tego urządzenia do podgrzewania rogalików.

- Zamocować "warming rack" na urządzeniu, jak pokazano na rysunku opisowym, na str. 3.
- Położyć rogaliki na kratce.
- Wybrać średni stopień opieczienia (**C**).
- Obniżyć dźwignię włączającą (**B**) do momentu zablokowania

- Jeśli podgrzewane rogaliki nie są wystarczająco ciepłe, następnym razem należy ustawić wyższy stopień opieczienia.

### Pokrywa (J) (tylko w niektórych modelach)

Używać pokrywy tylko dla zabezpieczenia tostera przed dostawaniem się kurzu do jego wnętrza, kiedy nie jest on używany; należy ją zdjąć przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Nie zakrywać pokrywą kieszeni na pieczywo podczas funkcjonowania, mogłyby się przegrzać i zapalić. Aby uniknąć ryzyka oparzeń, chwytać zawsze urządzenie za plastikowy uchwyt.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem urządzenia lub wykonaniem jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- Pozostawić toster do ochłodzenia, przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Zewnętrzna część urządzenia należy oczyścić wilgotną ściereczką, tylko przy użyciu wody. Nie używać ściernych środków czyszczących ani płynów łatwopalnych do czyszczenia urządzenia, gdyż mogłyby one uszkodzić powierzchnię.
- **NIE ZANURZAĆ W WODZIE**
- Po każdym użytkowaniu należy wyciągać wtyczkę z gniazdka i opróżnić tackę na okruchy, który znajduje się na dnie urządzenia.
- Jeśli kromka chleba pozostanie wewnątrz urządzenia, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, pozostawić toster do ochłodzenia i następnie odwrócić go, i lekko potrząsnąć.
- **NIE DOTYKAĆ NIGDY ŻADNEJ CZĘŚCI TOSTERA TNĄCYM NARZĘDZIEM, ZWŁASZCZA WEWNĄTRZ KIESZENI NA PIECZYWO.**

### CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Napięcie zasilania                      Zobacz tabliczkę znamionową

Pobierana moc                              "

Waga netto:    CTLA2103 - CTLA3103    1,3 KG