


الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر. لا تركيبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير الي BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ الي أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:
ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأسيس  أو الأخضر أو الأزرق والأسود.
ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.
كما ينبغي وصل السلك البتي بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البتي: مشحون بالكهرباء (حامي)



إن عدم الالتزام بهذه التنبيهات الهامة قد يؤدي إلى الإصابة بالحروق الناتجة عن التعرض للصدمة الكهربائية الأمر الذي قد يُعرض حياتك للخطر.

الفنادق، الموتيلات، مؤسسات الضيافة،
الغرف المؤجرة.

- احفظ الكيس البلاستيكي المغلف للجهاز بعيداً عن متناول يد الأطفال لتجنبهم خطر التعرض للاختناق.

- يمكن السماح للأطفال فوق سن 8 سنوات وكذلك للأشخاص الذين لا يتمتعون بقدرات جسدية أو نفسية أو حسية كاملة أو للأشخاص الذين هم محدودو الخبرة والمعرفة باستعمال الجهاز بشرط متابعتهم بدقة وتدريبهم أولاً على كيفية استعماله بشكل آمن وتحذيرهم كذلك من مخاطر استعماله. راقب الأطفال، وتأكد من عدم لعبهم بالجهاز. لا يمكن أن يقوم الأطفال بعمليات التنظيف والصيانة، إلا إذا كانوا فوق سن 8 سنوات وتحت الإشراف بشكل مستمر. حافظ على الجهاز وكابل التغذية الكهربائية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال الذين هم تحت سن 8 سنوات.

- لا تسحب أبداً القابس من مأخذ التيار عن طريق شد كابل الطاقة. لا تترك الجهاز عرضة للعوامل الجوية (مثل المطر، والشمس، والصقيع... الخ).

- لا تغمر الجهاز أو كابل الطاقة أو القابس الكهربائي في الماء.

- يُمنع من عبأً باتاً تشغيل هذا الجهاز بواسطة عدّاد وقت خارجي أو عن طريق نظام تحكم عن بُعد منفصل.

- كما هو الحال مع جميع الأجهزة الكهربائية، وعلى الرغم من أن هذه التعليمات تحاول تغطية جميع الاحتمالات الممكنة، إلا أنه من المهم عند استخدام الجهاز توخي الحذر واستخدام الحس السليم، وخصوصاً في حالة وجود الأطفال الصغار.

- لتنظيف الجهاز راجع الفقرة ذات الصلة.



قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى الإصابة بالحروق بأنواعها المختلفة.

- أثناء التشغيل، تكون المناطق المحيطة بفتحات التعبئة ساخنة جداً: لذلك يمكنك استعمال الجهاز بلمس المقابض والمفاتيح البلاستيكية فقط.

- الخبز هو غذاء قابل للاشتعال. وبالتالي لا

- الجهاز مخصص لتحميم الخبز فقط.
- ولذلك أي استخدام آخر يعتبر استخدام خاطئ وبالتالي يمثل خطورة على حياتكم. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن أي أضرار قد تنتج عن استخدام الوحدة في أغراض أخرى غير مناسبة وغير ملائمة لتلك التي صممت وصنعت من أجلها، وأو نتيجة إجراء عمليات صيانة للجهاز على أيدي أشخاص غير معتمدين.

- في حالة تعرض كابل التغذية الكهربائية للتلف، يجب استبداله من الشركة المنتجة نفسها أو من أحد مراكز الخدمة الفنية التابعة لها وذلك تجنباً للتعرض للأخطار.

- قبل إدخال القابس الكهربائي في مأخذ التيار، يجب التأكد من أن جهد التيار الموجود في الشبكة يتوافق مع الجهد المحددة في لوحة البيانات التعريفية للجهاز، الموجودة أسفل الجهاز؛ وأن مقيس التيار مزود بأرض. لا تتحمل الشركة المصنعة أية مسؤولية في حالة عدم مراعاة هذا التوجيه.

- من غير المستحسن استعمال المهينات، المقابس المتعددة وأو أسلاك التطويل.

- لتجنب التعرض لخطر الصدمات الكهربائية، تأكد من عدم ابتلاع محمصة الخبز وكابل الطاقة وقابس التيار، ولا تقم أبداً بإدخال يدك أو أي أشياء معدنية وحادة مثل السكاكين أو أوراق الألمونيوم (القصدير)، داخل الجهاز.

- لا تلمس الجهاز ويداك مبللة أو رطبة.

- لا تلمس الجهاز وأنت حافي القدمين أو مبلل القدمين.

- أفضل قابس التيار الكهربائي عن مأخذ التيار عند عدم استخدام الجهاز، وقبل القيام بعمليات التنظيف أو محاولة إخراج أي طعام عالق في المحمصة.



إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إصابات للأشخاص أو إصابة الجهاز بالتلف.

- صُمم هذا الجهاز لأغراض الاستعمال المنزلي فقط. هذا الجهاز ليس مُخصصاً للاستعمال في: الأماكن المُخصصة للطهي من أجل العاملين في المتاجر والمكاتب وغيرها من أماكن العمل مثل مراكز السياحة الريفية،

- تستعمل هذا الجهاز تحت أو بالقرب من
الستائر أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال.
لا تغطي الجهاز أثناء تشغيله: يمكن أن ترتفع درجة حرارته بشكل
مفرط ويشتعل.
ينصح بعدم استخدام محمصة الخبز
الكهربائية مباشرة تحت خزائن الحائط.

- يمكن للأطعمة المحروقة أن تشتعل. وبالتالي لا تترك محمصة
الخبز تعمل دون رقابة، وقرم بضبط درجة تحميص أقل في حالة
شرائح الخبز الرقيقة أو الجافة، والتي يمكن أن تحترق بسهولة أكبر.
لا تقم أبداً بتسخين الأطعمة المحشوة أو الممتلئة (مثل البيتا):
فإن تقيط هذه الأغذية داخل الجهاز قد يؤدي إلى اشتعال التران.
قرم بتنظيف صينية جمع الفتات بانتظام: فقد يسبب الفتات
الدخان أو الحريق.

⚠️ ملاحظة:

- يُشير هذا الرمز إلى نواصيح ومعلومات هامة للمستخدم.
بعد نزع الغلاف عن الجهاز، تحقق من أن الجهاز سليم وفي حالة
مثالية. تأكد من إزالة جميع المصقات وأجزاء التغليف والتعبئة عن
محمصة الخبز.
لإزالة الغبار الذي قد يكون تراكم أثناء النقل، فإنه يكفي إزالة
الغبار عن الجهاز بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة.
لا تترك سلك الطاقة يتدلى من حافة الطاولة ولا تجعله يلامس
الأسطح الساخنة (مثلاً: الجزء العلوي لمحمصة الخبز H).



تتوافق كافة المواد والملحقات التي لها احتكاك مباشر مع
الأغذية مع القاعدة الأوروبية رقم 1935/2004 (CE).

التخلص من الجهاز

- لا ينبغي مطلقاً التخلص من الجهاز عن طريق إلقائه مع
النفايات المنزلية ولكن يلزم تسليمه إلى أحد المراكز الرسمية
لتجميع وفصل النفايات.

الوصف

- A فتحات التعبئة
B ذراع التشغيل
C مؤشر درجة التحميص
D صينية جمع الفتات
E زر ومؤشر ضوئي لإذابة التجمد
F زر ومؤشر ضوئي للتسخين
G زر إيقاف/إلغاء
H الجزء العلوي
*1 أداة حامل التسخين "Warming Rack" قابل للإزالة (فقط في بعض
الموديلات)
*2 غطاء (فقط في بعض الموديلات)

الاستعمال

- قرم بتوصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي.
- قبل الاستخدام، قرم بتشغيل الجهاز وهو فارغ 3 مرات، مع وضع
المؤشر على الحد الأقصى، للتخلص من رائحة الجهاز الجديد.
- قرم بتهوئة الغرفة بعد كل دورة.
- قرم بإدخال شرائح الخبز في فتحات التعبئة (A)، اختر درجة
التحميص المطلوبة عن طريق تحريك المؤشر (C) وقرم بخفض
ذراع التشغيل بشكل كامل (B). لا تقم بطهي أو وضع الخبز على
الجزء العلوي مباشرة (H) نظراً لأن هذا الجزء غير مخصص لطهي
الطعام.



- ⚠️ **ملاحظة:** إذا لم يكن الجهاز موصولاً بمأخذ التيار الكهربائي، لا
يبقى ذراع التشغيل (B) منخفضاً.
- عند انتهاء التحميص، ترتفع ذراع التشغيل مع رفع شرائح الخبز
أيضاً.

إذا توقفت ذراع التشغيل بشكل عرضي أو إذا بقيت في وضعية منخفضة، قد لا تتطفئ محمصة الخبز بشكل تلقائي.

- إذا لم يكن الخبز محمصاً بشكل كافي، قرم باختبار درجة تحميص
أكثر (C). أما إذا كان الخبز محمصاً بشكل زائد، فقم باختبار درجة
تحميص أقل.
- يمكن إيقاف عملية التحميص في أي وقت عن طريق الضغط على
الزر إيقاف/إلغاء (G).
- لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز وهو فارغ (أي دون شرائح خبز داخله).
- لا تستخدم شرائح خبز رقيقة جداً أو مكسورة.
- لا تقم بإدخال (بالقوة) أطعمة كبيرة بشكل مفرط في فتحات
التعبئة.

وظيفة "إذابة التجمد"

- يمكنكم تحميص شرائح الخبز المجمدة بالضغط على الزر (E defrost)
وبمجرد خفض ذراع التشغيل (B)؛ سوف تزيد مدة دورة الطهي للوصول
إلى التحميص المطلوب. سوف يبقى المؤشر الضوئي مضاء ما دامت
الوظيفة defrost في حالة الاستخدام.

وظيفة التسخين

- قرم بخفض ذراع التشغيل (B) واضغط على زر التسخين (F). سوف يبقى
المؤشر الضوئي الخاص بالتسخين يعمل أثناء استخدام هذه الوظيفة.
يجب ملاحظة أن وقت التسخين ثابت ولا يمكن تعديله بتغيير درجة
التحميص.

استخدام الزر إيقاف/إلغاء

- لإيقاف عملية التحميص، قرم بالضغط على الزر إيقاف/إلغاء (G) في أي
وقت.



- ⚠️ **انتبه!** لا تستخدم القوة مع ذراع التشغيل (B)؛ ولكن قرم دائماً
باستخدام الزر إيقاف/إلغاء (G).

صينية جمع الفتات

- يجب تنظيف صينية جمع الفتات (D) بشكل منتظم ودوري حيث يمكن
للفتات المتراكمة أن يسبب انبعاث الأبخرة أو الاشتعال. بعد انتهاء

عملية التحميم، اترك الجهاز يبرد، ثم اخرج صينية جمع الفتات (D) وقم بتنظيفها.

أداة حامل التسخين (I) "Warming Rack" (فقط في بعض الموديلات)

- استخدم هذه الأداة لتسخين الكرواسون.
- قم بتهيئة أداة حامل التسخين "Warming Rack" على الجهاز، كما هو موضح في الشكل التوضيحي في صفحة 3.
- قم بوضع الكرواسون على الشبكة.
- اختر متوسط درجة التحميم (C).
- قم بخفض ذراع التشغيل (B) حتى يتوقف.
- إذا لم يكن الكرواسون ساخنًا بشكل كافي، قم باختيار درجة تحميم أكبر في المرة اللاحقة.

الغطاء (I) (فقط في بعض الموديلات)

استخدم هذا المُلحَق فقط لمنع دخول الغبار داخل محمصة الخبز عند عدم استخدامها؛ وقم بإزالته قبل استخدام محمصة الخبز. لا تغطي فتحات التعبئة باستخدام الغطاء أثناء تشغيل الجهاز، يمكن أن ترتفع درجة حرارته بشكل مفرط ويشتعل. لتجنب التعرض لخطر الحروق، قم دائمًا بتحريك الغطاء بإمساكه من مقبضه البلاستيكي.

التنظيف - الصيانة

- يجب أن تتم أي عملة تنظيف أو صيانة بعد فصل القابس من مأخذ التيار.
- اترك الجهاز يبرد قبل البدء في التنظيف.
- يجب تنظيف جزء الجهاز الخارجي بقطعة قماش رطبة باستخدام الماء فقط. لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو السوائل القابلة للاشتعال لتنظيف الجهاز لأنها قد تلحق الضرر بالسطح.
- لا تغمر الجهاز في الماء.
- بعد كل استعمال، قم بفصل القابس الكهربائي وفرغ صينية جمع الفتات الموجودة في الجزء السفلي للجهاز.
- في حالة بقاء الخبز المحمص عالقا في الجهاز، قم بفصل القابس الكهربائي، ثم قم بقلب محمصة الخبز وهزها بلطف.

المواصفات الفنية

جهد التغذية الكهربائية انظر بطاقة المواصفات الفنية
الخصائص الطاقة المُستهلكة "