

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen výhradně k opékání chleba. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případné újmy způsobené nevhodným nebo nezodpovědným používáním a/ nebo opravami uskutečněnými neoprávněnými osobami.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho technické středisko, aby se zabránilo veškerému nebezpečí.
- Před zasunutím zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku umístěném na spotřebiči a zda je elektrická zásuvka řádně uzemněná. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost vyplývající z nedostatečného dodržování tohoto nařízení.
- Nedoporučujeme používat adaptéry, rozdvojký a/ nebo prodlužovací kabely.
- Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, dbejte na to, aby se tento opékač topinek, napájecí kabel a zástrčka nenamočily a NIKDY nevkládejte do spotřebiče své ruce nebo kovové a ostré předměty jako jsou nože nebo hliníkové fólie.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nedotýkejte se spotřebiče, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
- Když spotřebič nebudete používat, před čištěním nebo snahou odstranit případně zaklíněné potraviny, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu používání. Není určen pro použití v: prostředích fungujících

jako kuchyně pro personál obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, v oblasti agroturistiky, hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení, pronájmu pokojů.

- Aby se zabránilo riziku udušení, měl by se plastový sáček obsahující výrobek uchovávat mimo dosahu dětí.
- Tento spotřebič smí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomi případných nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nemají více než 8 let a pokud nejsou pod dohledem. Spotřebič a kabel uchovávejte na místě nepřístupném pro děti do 8 let.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Nenechávejte spotřebič vystavený atmosférickým vlivům (dešti, slunci, mrazu apod.).
- Spotřebič, napájecí kabel ani zástrčka se nesmí ponořit do vody.
- Tento přístroj nepředpokládá použití externího časovače nebo dálkového ovládání
- Stejně tak jako u všech elektrických spotřebičů, i když se tyto pokyny snaží uvést veškeré možné případy, je při používání spotřebiče důležité dbát na obezřetnost a zdravý rozum, zejména v přítomnosti malých dětí.
- Pro čištění přístroje odkazujeme na příslušný odstavec.



Nebezpečí popálení!!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.

- Během činnosti může vnější teplota spotřebiče dosahovat vysokých hodnot. Při manipulaci se spotřebičem se dotýkejte pouze jeho ovládacích prvků a rukojetí. Pokud je to nutné, používejte ochranné rukavice.
- Chléb je potravin, která se může vznítit. Tento spotřebič nepoužívejte pod nebo v blízkosti záclon či jiných hořlavých materiálů.
- Když je spotřebič v provozu, nezakrývejte jej: mohl by se přehřát a vznítit se.
- Doporučujeme nepoužívat opékač topinek přímo pod závěsnými skříňkami.
- Spálené potraviny se mohou vznítit. Proto opékač topinek nenechávejte zapnutý bez dozoru a nastavte nižší stupeň opékání v případě tenkých nebo suchých plátků chleba, které se mohou snadněji vznítit.
- Nikdy neohřívejte plněné nebo nadívané potraviny (např. pizzu): pokud budou odkapávat dovnitř spotřebiče, mohou způsobit požár.
- Pravidelně čistěte zásuvku na drobky: drobky mohou způsobit kouř nebo požár.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

- Po vybalení z obalu se ujistěte, že výrobek obsahuje všechny náležitosti a že je v dokonalém stavu. Ujistěte se, že jste odstranili všechny štítky a obaly z tohoto opékače topinek.
- Pro odstranění prachu, který se mohl nahromadit během přepravy, stačí spotřebič otřít měkkým a suchým hadříkem.
- Nenechávejte viset napájecí kabel přes okraj stolu ani nedovolte, aby se dostal do kontaktu s horkými povrchy (například horní část (H) opékače).



Materiály a příslušenství určené pro styk s potravinami splňují nařízení (ES) č. 1935/2004.

Likvidace spotřebiče



Spotřebič nelikvidujte v běžném komunálním odpadu, ale odevzdejte jej do střediska pro sběr tříděného odpadu.

POPIS

- A** Vkládací otvory
- B** Zapínací páčka
- C** Jezdec stupně opečení
- D** Zásuvka na drobky
- E** Tlačítko a kontrolka rozmrazování
- F** Tlačítko a kontrolka ohřívání
- G** Tlačítko stop/cancel (zastavit/zrušit)
- H** Horní část
- I*** Odnímatelné zařízení "Warming Rack" (pouze u některých modelů)
- J*** Víko (jenom u některých modelů)

POUŽÍVÁNÍ

- Připojte spotřebič do zásuvky.
- Před používáním nechte přístroj v činnosti 3x naprázdno, s termostatem na maximum, aby se odstranil pach "novoty". Po každém cyklu vyvětrejte místnost.
- Krajíčky chleba vložte do vkládacích otvorů (A), navolte požadovaný stupeň opékání posunutím jezdcu (C) a páčku (B) zatlačte úplně dolů. Nevařte ani nepokládejte chléb přímo na horní část (H), protože tento prvek není určen pro vaření potravin.



Poznámka: pokud spotřebič není připojený do zásuvky, páčka (B) nezůstane ve stlačené poloze.

- Když je opékání u konce, páčka se vrátí nahoru a přitom zvedne i plátky chleba. **Pokud se páčka náhodně zablokuje nebo ji držíte ve spodní poloze, nemůže se opékač topinek vypnout automaticky.**
- Pokud topinka není opečena dostatečně dozlatova, zvolte vyšší stupeň opékání otočením kolečka (C). Pokud je naopak topinka opečena příliš, zvolte nižší stupeň opékání.
- Opékání je možno kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka stop/cancel (G).
- Neuvádějte spotřebič do provozu naprázdno (tedy bez vložení plátků chleba dovnitř).
- Nepoužívejte příliš tenké nebo polámané plátky chleba.
- Do vkládacích otvorů nevkládejte (násilím) příliš velké kusy potravin.

Funkce "rozmrazování"

Můžete opékat rozmražené plátky chleba stiskem tlačítka defrost (E) ihned po stlačení páčky (B). Cyklus opékání se prodlouží, aby se dosáhlo požadovaného opečení dozlatova. Světelná kontrolka svítí a oznamuje, že probíhá režim rozmrazování.

Funkce "ohřívání"

stlačte dolů spouštěcí páčku (B) a stlačte tlačítko "ohřívání" (F). Světelná kontrolka svítí a oznamuje, že probíhá režim ohřívání. Doba ohřívání je pevně daná a nelze ji upravovat změnou nastavení stupně opékání.

Tlačítko stop/cancel (zastavit/zrušit)

Opékání lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka stop/cancel (G).



Pozor! Nesnažte se zastavit opékání násilným zvednutím páčky (B). Vždy použijte tlačítko stop/cancel (G).

Zásuvka na drobky

Zásuvka na drobky (D) se musí pravidelně čistit, protože nahromaděné drobky by mohly způsobit kouř nebo se vznítit. Po opékání nechte přístroj vychladnout, vytáhněte zásuvku na drobky (D) a vyčistěte ji.

Zařízení "WARMING RACK" (I) (pouze u některých modelů)

Toto zařízení použijte na ohřev croissantů.

- Zařízení "warming rack" připevněte na přístroj, jak je znázorněno na popisném obrázku na str. 3.
- Croissanty umístěte na mřížku.
- Zvolte střední stupeň pečení (C).
- Stlačte spouštěcí páčku (B), aby se zaaretovala
- Pokud croissant není dostatečně teplý, přistě zvolte vyšší stupeň opékání.

Víko (J) (jenom u některých modelů)

Toto příslušenství použijte pouze k zamezení ukládání prachu uvnitř opékače topinek, když se nepoužívá; před použitím opékače víko odstraňte.

Nezakrývejte vkládací otvory víkem během činnosti, mohlo by se přehřát a vznítit. Aby se vyloučilo nebezpečí popálení, použijte k manipulaci s víkem vždy pouze plastové úchyty.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním přístroje nebo prováděním jakékoli údržby vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Před čištěním nechte opékač topinek vychladnout.
- Vnější část spotřebiče se smí čistit pouze měkkým hadříkem a čistou vodou. K čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani hořlavé kapaliny, protože by to mohlo poškodit jeho povrch.
- **SPOTŘEBIČ SE NESMÍ PONOŘIT DO VODY.**
- Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyprázdněte zásuvku na drobky, která je ve spodní části spotřebiče.

- Pokud nějaký plátek chleba zůstane zasunutý uvnitř spotřebiče, vytáhněte zástrčku, nechte opékač topinek vychladnout, poté ho obraťte dnem vzhůru a jemně jím zatřeste.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájecí napětí

Viz typový štítek

Příkon

"