

VAŽNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Nepridržavanje ovog upozorenja može uzrokovati ozljede ili oštećivanje uređaja.

- Uređaj je namijenjen isključivo za tostiranje kruha. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač odbija svaku odgovornost za eventualne štete nastale neadekvatnom, nepravilnom ili neodgovornom uporabom i/ili zbog popravaka koje su izvršile neovlaštene osobe.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov ovlaštenu servisnu centar kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Prije umetanja utikača u utičnicu provjerite odgovara li napon električne mreže vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima na uređaju; utičnica mora biti uzemljena. Proizvođač odbija svaku odgovornost u slučaju da se ova odredba ne poštuje.
- Ne preporučuje se uporaba adaptera, višestrukih utičnica i/ili produžnih kabela.
- Da ne bi došlo do strujnog udara, provjerite jesu li toster, kabel za napajanje i utikač suhi i NIKADA nemojte u unutrašnjost uređaja stavljati ruke te metalne ili oštre predmete poput noževa ili aluminijske folije.
- Ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Ne dodirujte uređaj ako su vam noge bose ili mokre.
- Uvijek iskopčajte utikač iz utičnice kad se uređaj ne koristi, prije čišćenja ili uklanjanja eventualnih naslaga hrane.



Nepridržavanje ovog upozorenja može uzrokovati ozljede ili oštećivanje uređaja.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu. Nije predviđena uporaba u: kuhinjskim prostorijama u trgovinama, uređima i drugim radnim prostorima, agroturističkim gospodarstvima,

hotelima, motelima, sobama za iznajmljivanje i drugim smještajnim objektima.

- Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, plastičnu vrećicu u kojoj se nalazi proizvod držite dalje od dohvata djece.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od 8 ili više godina starosti i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva ili znanja, pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire ili im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja te da su svjesni postojećih rizika. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca osim ako su starija od 8 godina i ako ih se nadzire. Uređaj i kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ne iskopčajajte utikač iz utičnice povlačenjem kabela za napajanje.
- Ne ostavljajte uređaj izložen atmosferskim utjecajima (kiša, sunce, led itd.).
- Ne uranjajte uređaj, kabel za napajanje ili utikač u vodu.
- Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu s vanjskim tajmerom ili daljinskim upravljačem
- Kao i kod drugih električnih uređaja, cilj ovih uputa za uporabu je pokriti što više mogućih situacija. Ipak, pri uporabi uređaja savjetuje se oprez i razumnost, posebice u blizini male djece.
- Za čišćenje uređaja pročitajte odgovarajući odjeljak



U slučaju nepridržavanja upozorenja, može doći do opekline.

- Tijekom rada temperatura vanjske površine može biti visoka. Upravlajte uređajem dodirujući samo regulatore i ručke. Ako je potrebno, upotrijebite


kuhinjsku rukavicu

- Kruh je namirnica koja se može zapaliti. Zato nemojte ovaj uređaj upotrebljavati ispod ili blizini zavjesa i drugih zapaljivih materijala.
- Nemojte pokrivati uređaj dok je uključen: mogao bi se pregrijati i zapaliti.
- Preporučujemo da toster ne upotrebljavate izravno ispod zidnih ormarića.
- Zagorene namirnice mogu se zapaliti. Stoga toster ne ostavljajte uključen bez nadzora, a u slučaju tankih ili suhih kriški kruha koje se mogu lako zapaliti podesite niži stupanj zapečenosti.
- Nikada ne tostirajte namirnice s punjenjem (npr. pizza): ako dođe do kapanja u unutrašnjost uređaja, može doći do požara.
- Redovito čistite posudu za skupljanje mrvica: mrvice mogu uzrokovati dim ili se zapaliti.


Napomena:

Ovaj simbol označava važne preporuke i informacije za korisnika.

- Nakon što ste uklonili ambalažu, provjerite je li uređaj neoštećen. Provjerite jeste li s tosteru uklonili sve naljepnice i dijelove ambalaže.
- Za uklanjanje prašine nakupljene tijekom transporta dovoljno je očistiti uređaj mekom i suhom krpom.
- Nemojte ostaviti kabel za napajanje da visi preko ruba stola i pazite da ne dođe u dodir s vrućim površinama (na primjer s gornjim dijelom **(H)** tosteru).

 Materijali i pribor koji dolaze u dodir s hranom u skladu su s Uredbom (EZ) 1935/2004.

Odlaganje uređaja

 Uređaj nemojte odlagati zajedno s kućnim otpadom, nego ga predajte službenom centru za odvojeno sakupljanje otpada.

OPIS


- A** Otvori za punjenje
- B** Poluga za uključivanje
- C** Pokazivač stupnja zapečenosti
- D** Posuda za skupljanje mrvica
- E** Gumb i lampica za odmrzavanje
- F** Gumb i lampica za zagrijavanje
- G** Gumb stop/cancel
- H** Gornja strana

I* Uklonjiva „rešetka za zagrijavanje“ (samo neki modeli)

J* Poklopac (samo neki modeli)

UPORABA

- Ukopčajte uređaj u električnu utičnicu.
- Prije prve uporabe 3 puta uključite prazan uređaj s termostatom u maksimalnom položaju kako bi se uklonio miris po novome. Nakon svakog ciklusa prozračite prostoriju.
- Umetnite kriške kruha u otvore za punjenje **(A)**, odaberite željeni stupanj zapečenosti pomicanjem pokazivača **(C)** i spustite polugu do kraja **(B)**. Ne stavljajte kruh izravno na gornju stranu **(H)** jer taj dio nije predviđen za pripremu hrane.

 **Napomena:** ako uređaj nije ukopčan u električnu utičnicu, poluga **(B)** neće ostati spuštena.

- Kad je tostiranje završeno, poluga se podiže, podižući i kriške kruha. **Ako se poluga slučajno zablokira i ostane u spušenom položaju, toster se možda neće automatski isključiti.**
- Ako tost nije dovoljno zapečen, odaberite veći stupanj zapečenosti **(C)**. Ako je tost previše pečen, odaberite manji stupanj zapečenosti.
- Tostiranje se može prekinuti u svakom trenutku jednostavnim pritiskom na tipku stop/cancel **(G)**.
- Nikada ne uključujte uređaj dok je prazan (odnosno bez kruha).
- Ne upotrebljavajte jako tanke ili probušene kriške kruha.
- Ne stavljajte (na silu) prevelike komade u otvore za punjenje.

Funkcija "odmrzavanje"

Možete tostirati kriške smrznutog kruha pritiskom na tipku defrost **(E)** odmah nakon spuštanja poluge **(B)**. ciklus pečenja se produžuje kako bi se postigao željeni stupanj zapečenosti. Žaruljica će ostati upaljena dok je funkcija odmrzavanja aktivna.

Funkcija „zagrijavanje“

Spustite polugu za uključivanje **(B)** i pritisnite tipku „zagrijavanje“ **(F)**. Kontrolna žaruljica ostat će upaljena dok je u uporabi funkcija zagrijavanja. Vrijeme zagrijavanja je fiksno i ne može se mijenjati reguliranjem stupnja zapečenosti.

Tipka stop/cancel

Tostiranje se može prekinuti u svakom trenutku jednostavnim pritiskom na tipku stop/cancel **(G)**.



Oprez! Ne pokušavajte prekinuti tostiranje podizanjem poluge na silu (**B**). Uvijek to činite pomoću tipke stop/cancel (**G**).

Posuda za skupljanje mrvica

Posuda za skupljanje mrvica (**D**) mora se redovito čistiti jer nakupljene mrvice mogu uzrokovati dim ili se zapaliti. Nakon tostiranja, ostavite toster da se ohladi, a zatim izvadite posudu za mrvice (**D**) i ispraznite je.

„REŠETKA ZA ZAGRIJAVANJE“ (I) (samo neki modeli)

Rešetku upotrebljavajte za zagrijavanje peciva.

- Pričvrstite „rešetku za zagrijavanje“ na uređaj kao što je prikazano na slici 3.
- Stavite peciva na rešetku.
- Odaberite srednji stupanj zapečenosti (**C**).
- Spustite polugu za uključivanje (**B**) dok se ne blokira
- Ako pecivo nije dovoljno toplo, sljedeći put odaberite jači stupanj zapečenosti.

Poklopac (J) (samo neki modeli)

Ovaj pribor upotrebljavajte isključivo kako biste spriječili ulazak prašine u toster kada se ne upotrebljava; uklonite ga prije uporabe tostera.

Tijekom uporabe tostera ne pokrivajte otvore za punjenje poklopcem jer bi se toster mogao pregrijati i zapaliti. Kako biste spriječili opasnost od opekline, poklopcem uvijek rukujte pomoću plastične ručke.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja ili bilo kakvog održavanja, iskopčajte utikač iz utičnice.
- Ostavite toster da se ohladi prije čišćenja.
- Vanjsku stranu tostera obrisati krpom navlaženom samo s vodom. Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati abrazivne deterdžente ili zapaljive tekućine jer mogu oštetiti površine uređaja.
- **NE URANJAJTE UREĐAJ U VODU**
- Nakon svake uporabe iskopčajte utikač i ispraznite posudu za mrvice koja se nalazi na dnu uređaja.
- Ako se kruh zaglavi u unutrašnjosti uređaja, iskopčajte utikač, ostavite toster da se ohladi, a zatim ga okrenite i lagano protresite.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže

Vidjeti pločicu

s tehničkim karakteristikama

Ulazna snaga

“