

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждения по технике безопасности



Внимание!

Несоблюдение предупреждения может быть или стать причиной ранения или повреждения прибора.

- Прибор предназначен только для приготовления тостов из хлеба. Любой другой вид использования рассматривается как несоответствующий назначению, и потому опасный. Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный неправильным или несоответствующим использованием прибора и/или за ремонт, произведенный не уполномоченным персоналом.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой, что позволит избежать любого риска.
- Перед тем, как вставить вилку в розетку электропитания убедитесь, что напряжение соответствует указанному на табличке с характеристиками прибора и что розетка заземлена. Производитель не несет никакой ответственности в случае, если эта норма не соблюдается.
- Не рекомендуется использовать переходники, тройники и/или удлинители.
- Для того, чтобы избежать поражения электрическим током, убедитесь, что тостер, шнур электропитания и вилка сухие. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не вставляйте металлические предметы, ножи или фольгу и не вводите пальцы внутрь прибора.
- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками.
- Не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми ногами.
- Обязательно вынимайте вилку из розетки электропитания, когда прибор не используется и до выполнения операций по уходу или очистки от застрявших крошек.



Внимание!

Несоблюдение предупреждения может быть или стать причиной ранения или повреждения прибора.

- Этот прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве. Его использование не предусмотрено в помещениях, предназначенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, для агротуризма, гостиниц, мотелей и других структур, служащих для приема гостей, комнат сдаваемых в наем.
- Для того, чтобы предотвратить опасность удушья, храните вне досягаемости детьми пластиковый пакет, в котором находится прибор.
- Этот прибор может использоваться детьми с 8 лет и людьми с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями при отсутствии у них опыта и знаний при условии, что за этими людьми ведется постоянный контроль, они знают о том, как безопасно пользоваться прибором и о рисках, связанных с прибором. Детям нельзя играть с прибором. Очистка и уход не должны производиться детьми младше 8 лет без надзора за ними. Храните прибор и кабель от него вдали от детей младше 8 лет.
- Не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод.
- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождь, солнце, снег и т.д.).

- Не погружайте прибор, провод электропитания или вилку в воду.
- Для данного прибора не предусмотрено использование внешнего таймера или дистанционного пульта.
- Несмотря на то, что в данной инструкции мы постарались предусмотреть все возможные случаи, как и при пользовании любым другим электрическим прибором, при использовании этого прибора необходимо соблюдать осторожность и здравый смысл, особенно в присутствии маленьких детей.
- Очистка прибора описана в соответствующем разделе.



Опасность ожога!!

В случае несоблюдения – опасность ожога.

- Когда прибор работает, температура внешней поверхности может быть очень высокой. Пользуйтесь прибором, касаясь только регулятора и ручек. При необходимости пользуйтесь защитными перчатками.
- Хлеб – это продукт, который может загореться. Не пользуйтесь прибором под занавесками или рядом с ними, а так же рядом с другими горючими материалами.
- Не накрывайте работающий прибор. Он может перегреться и загореться.
- Рекомендуется не использовать тостер непосредственно под подвесными шкафами.
- Подгоревшие продукты могут загореться. Не оставляйте работающий тостер без надзора и устанавливайте меньшую степень прожарки при обжарке тонких или сухих кусков хлеба, которые могут легче загореться.
- Ни в коем случае не разогревайте продукты с наполнителями (например, пиццу). Если масло попадет внутрь прибора, оно может послужить

причиной пожара.

- Регулярно очищайте поддон для крошек: они могут стать причиной появления дыма или огня.



Примечание:

Этот символ указывает на советы и информацию, важную для пользователя.

- После снятия упаковки убедитесь, что прибор не имеет повреждений и находится в хорошем состоянии. Убедитесь, что удалены все этикетки и снята упаковка тостера.
- Для удаления пыли, которая могла появиться во время перевозки, достаточно протереть прибор влажной тканью.
- Кабель электропитания не должен свешиваться с края стола и не должен касаться горячих поверхностей (например верхней части (H) тостера).




Материалы и аксессуары, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами соответствуют Регламенту ЕС 1935/2004.

ОПИСАНИЕ

- A** Загрузочная щель
- B** Рычаг включения
- C** Регулятор степени прожарки
- D** Поддон для сбора крошек
- E** Кнопка и индикатор размораживания
- F** Кнопка и лампа нагрева
- G** Кнопка stop/cancel (стоп/сброс)
- H** Верхняя часть
- I*** Съёмное устройство "Нагреваемая рамка" (только для определенных моделей)
- J*** Крышка только для определенных моделей)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Подключите прибор к розетке электропитания.
- Перед первым использованием прибора включите прибор, установив терморегулятор на максимальную мощность, и дайте ему поработать без продуктов 3 раза, для устранения "запаха нового прибора". Проветрите комнату после каждого цикла.
- Вставьте ломти хлеба в загрузочное отверстие (A), выберите нужный уровень обжарки, сдвинув регулятор (C) и полностью опустите рычаг (B). Не обжаривайте и не кладите хлеб на верхнюю часть (H), так как этот элемент не предназначен для приготовления продуктов.

 **Примечание:** если прибор не подключен к сети электропитания, рычаг **(В)** не остается в опущенном положении.

- После окончания жарки рычаг поднимается, выталкивая также ломтики хлеба. **При случайном блокировании рычага или, когда он придерживается в опущенном положении, тостер может не выключиться автоматически.**
- Если поджаренный хлеб недостаточно подрумянился, выберите больший уровень прожарки **(С)**. Если хлеб пережарен, выберите меньший уровень обжаривания.
- Жарка может быть прервана в любой момент простым нажатием кнопки остановки stop/cancel **(G)**.
- Ни в коем случае не включайте пустой прибор (без хлеба, загруженного в него).
- Не используйте слишком тонкие или ломанные ломтики хлеба.
- Не запикивайте силой слишком большие для загрузочных щелей ломтики.

Функция "Размораживание"

Вы можете обжаривать замороженный хлеб, нажав кнопку размораживания **(Е)** сразу после опускания рычага **(В)**. Цикл жарки удлинится, чтобы достичь требуемого подрумянивания хлеба.

Световой индикатор останется включенным до тех пор, пока используется функция размораживания.

Функция разогрева


Опустите рычаг включения **(В)** и нажмите кнопку разогрева **(F)**.

Световой индикатор останется включенным до тех пор, пока используется функция разогрева.

Время разогрева фиксировано и не может быть изменено при помощи контроля степени обжаривания.

Кнопка stop/cancel (стоп/сброс)

Жарка может быть прервана в любой момент простым нажатием кнопки остановки stop/cancel **(G)**.

 **Внимание!** Не пытайтесь прервать обжаривание, поднимая силой рычаг **(В)**. Используйте только кнопку stop/cancel **(G)**.

Поддон для сбора крошек

Поддон для сбора крошек **(D)** должен регулярно

чиститься, так как накопившиеся крошки могут стать причиной появления дыма или огня. После жарки охладите тостер, затем извлеките поддон для сбора крошек **(D)** и очистите его.

Съемное устройство "Нагреваемая рамка" (I) (только для определенных моделей)

Используйте это устройство для нагрева бриошей.

- Закрепите устройство "Нагреваемая рамка" на приборе, как показано на рисунке на стр. 3.
- Положите бриошь на решетку.
- Задайте среднюю степень обжарки **(С)**.
- Опустите рычаг включения **(В)** до его фиксации
- Если бриошь недостаточно разогрелась, в следующий раз выберите больший уровень обжарки.

Крышка J (только для определенных моделей)

Используйте аксессуар только для того, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь тостера, когда он не эксплуатируется; снимите его перед использованием тостера.

Не закрывайте загрузочных отверстий крышкой во время работы, это может привести к перегреву и возгоранию. Во избежание ожогов, обязательно беритесь за пластиковую ручку крышки.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой прибора или перед выполнением операций по его обслуживанию выньте вилку из розетки электропитания.
- Дайте тостеру остыть до начала его очистки.
- Внешняя часть прибора очищается влажной тканью, намоченной только водой.
Для очистки прибора не пользуйтесь абразивными моющими средствами или металлическим скребком, так как они могут повредить его поверхность.
- **НЕ ПОГРУЖАЙТЕ В ВОДУ.**
- После каждого использования вынимайте вилку электропитания и очищайте поддон для сбора крошек, который находится в нижней части прибора.
- Если ломтик хлеба застрянет внутри прибора, выньте вилку электропитания, дайте тостеру остыть, а затем переверните его и аккуратно потрите.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	См. табличку характеристики
Потребляемая мощность	"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	см. маркировку на корпусе устройства
Модель:	"
Напряжение:	"
Частота:	"
Мощность:	"

Сделано в Китае для:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия

Импортер и ответственный за претензии потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «Делонги»
127055 Россия, г. Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3
Тел. +7 (495) 781-26-76

Изделие использовать по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 2 года с даты продажи потребителю.

Условия хранения:

В помещении при влажности < 80% и температуре от +5° до +45°С.

Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, расположенному на корпусе изделия (Сер. № ASSCC, где А – последняя цифра года изготовления, SS – производственная неделя, CC – дата печати, рассчитанная автоматически с 1992 г. Пример: Сер. № 30411, год изготовления – 2003, производственная неделя – 4)

