

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIA

Bezpečnostné upozornenia



Pozor!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený iba opekanie chleba. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nezodpovedným používaním a/alebo opravami vykonanými nekvalifikovanými osobami.
- Ak je prívodný elektrický kábel poškodený, musíte ho dať vymeniť výrobcovi alebo v jeho stredisku technického servisu, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Pred vsunutím zástrčky do zásuvky elektrickej siete skontrolujte: či napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na štítku s údajmi, ktorý je pripevnený na spotrebiči; či je sieťová zásuvka správne uzemnená. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z nedodržania tohto predpisu.
- Neodporúča sa použitie adaptérov, rozdejujúcich zásuviek a/alebo predlžovacích káblov.
- Aby sa predišlo riziku zásahu elektrickým prúdom, uistite sa, že sa hriankovač, prívodný elektrický kábel ani zástrčka nenamočia a NIKDY nevsúvajte ruky ani kovové a ostré predmety, ako nože alebolobal, do vnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Spotrebiča sa nedotýkajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Keď spotrebič nepoužívate, vždy pred čistením alebo pred pokusom o vytiahnutie zablokovaných potravín vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.



Pozor!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nesmie sa používať:

v priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, v zariadeniach určených pre agroturistiku, v hoteloch, motelloch ani iných ubytovacích štruktúrach a izbách určených na prenájom.

- Aby ste predišli riziku udusenía, plátové vrečko, v ktorom bol spotrebič dodaný, sa nesmie uchovávať v dosahu detí.
- Tento spotrebič smú používať aj deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, s výnimkou, že majú viac ako 8 rokov a sú pod dohľadom. Spotrebič a prívodný elektrický kábel nenechávajúte v dosahu detí, ak ich vek nedosiahol 8 rokov.
- Nevytahujte zástrčku ťahaním za elektrický kábel.
- Spotrebič nenechávajúte vystavený atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, mráz a pod.).
- Spotrebič, prívodný elektrický kábel, ani zástrčku neponárajte do vody.
- Tento spotrebič sa nesmie používať s externým časomerom ani pomocou diaľkového ovládača
- Tak ako u všetkých elektrických spotrebičov, aj keď návody opisujú takmer všetky možnosti, treba vždy dávať pozor a brať ohľad pri použití prístroja na bezpečnosť, hlavne keď sa používa v prítomnosti detí.

- Pri čistení spotrebiča dodržte postup uvedený v príslušnom odseku



Nebezpečenstvo popálenia!!

Nedodržanie pokynov môže byť príčinou popálení alebo obarení.

- Počas prevádzky môže povrch spotrebiča dosiahnuť veľmi vysoké teploty.

Spotrebič obsluhujte iba pomocou ovládačov a manipulujte s ním iba pomocou rúkaví. Podľa potreby používajte ochranné rukavice.

- Chlieb je potravinou, ktorá sa môže vznietiť.

Spotrebič nepoužívajte pod záclonami alebo pod inými zápalnými materiálmi, ani v ich blízkosti.

- Spotrebič počas používania neprikrývajte. mohol by sa prehriať a vznietiť sa.
- Odporúča sa nepoužívať hriankovač priamo pod závesnými skrinkami kuchynskej linky.
- Pripálené potraviny sa môžu vznietiť. Hriankovač nikdy nenechávajte zapnutý bez dozoru a v prípade opekania tenkých alebo suchých krajcov chleba nastavte nižší stupeň opekania, pretože tenké a suché krajce sa môžu ľahko spáliť.
- Nikdy neohrievajte plnené alebo obložené jedlá (napr. pizza): plnka, ktorá by kvapkala do vnútra spotrebiča by mohla byť príčinou požiaru.
- Pravidelne čistite tácku na zachytávanie omrvínok: omrvinky môžu byť príčinou dymu alebo požiaru.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený. Uistite sa, že ste z hriankovača odstránili všetky nálepky a obaly.
- Na odstránenie prachu, ktorý by sa mohol nahromadiť počas prepravy, stačí spotrebič potierať mäkkou a suchou handrou.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola a dbajte na to, aby sa nedotýkal horúceho povrchu (napríklad hornej strany (H) hriankovača).



Materiál a príslušenstvo určené pre kontakt s potravinami vyhovujú požiadavkám nariadenia európskej Rady (ES) č. 1935/2004.

Likvidácia spotrebiča



Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať v zbernom stredisku na separovaný zber odpadu

OPIS

- A** Otvory na vkladanie
- B** Páka zapnutia
- C** Kurzor stupňa opečenia
- D** Tácka na zachytávanie omrvínok
- E** Tlačidlo a kontrolka na rozmrazenie
- F** Tlačidlo a kontrolka na ohrev
- G** Tlačidlo stop/cancel (stop/zrušiť)
- H** Horná časť
- I*** Zariadenie vyberateľný „Warming Rack“ (iba na niektorých modeloch)
- J*** Kryt (iba na niektorých modeloch)

POUŽITIE

- Spotrebič zapojte do zásuvky elektrickej siete.
- Pred použitím nechajte spotrebič v prevádzke 3 krát naprázdno, s termostatom nastaveným na maximum, aby sa odstránil pach nového spotrebiča. Po každom cykle miestnosť vyvetrajte.
- Do otvorov na vkladanie (A) vložte krajce chleba, zvolte želaný stupeň opečenia posunutím kurzora (C) a úplne znížte páku (B). Chlieb nekladte priamo na hornú časť spotrebiča (H) ani ho tam nepečte, pretože uvedený komponent nie je určený na opekanie potravín.



Poznámka: ak spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete, páka (B) neostane v stlačenej polohe.

- Po ukončení opekania sa páka vráti zdvihne, čím sa zdvihnú aj krajce chleba.

Ak by sa páka nechtiacablokovala alebo ju podržíte v stlačenej polohe, hriankovač sa nemusí vypnúť automaticky.

- Ak hrianka nie je dostatočne opečená, nastavte vyšší stupeň opekania (C). Ak je hrianka naopak opečená príliš, zvolte nižší stupeň opekania.
- Funkciu opekania môžete kedykoľvek prerušiť jednoduchým stlačením tlačidla stop/cancel (G).
- Spotrebič nikdy nezapínajte, kým je prázdny (bez krajcov chleba vnútri).
- Nepoužívajte veľmi tenké ani polámané krajce chleba.

- Nikdy nevkładajte do vkladacích otvorov (násilne) príliš veľké kusy potravín.

Funkcia „rozmrazovanie“

Opekať môžete aj rozmrazené krajce chleba, a to stlačením tlačidla defrost (E) ihneď po stlačení pákyr (B). cyklus opekania sa predĺži, aby sa dosiahol želaný stupeň opečenia.

Svetelná kontrolka ostane svietiť, kým sa bude používať funkcia rozmrazovania.

Funkcia „ohrevu“

stlačte páku zapnutia (B) a stlačte tlačidlo „ohrevu“ (F).

Svetelná kontrolka ostane svietiť, kým sa bude používať funkcia ohrevu.

Doba ohrevu sa nedá meniť a nedá sa modifikovať ovládačom na reguláciu stupňa opekania.

Tlačidlo stop/cancel (stop/zrušiť)

Funkciu opekania môžete kedykoľvek prerušiť jednoduchým stlačením tlačidla stop/cancel (G).



Pozor! Nesnažte sa prerušiť opekanie násilným zdvihnutím páky (B). Vždy používajte tlačidlo stop/cancel (G).

Tácka na zachytávanie omrvínok

Tácku na zachytávanie omrvínok (D) musíte pravidelne čistiť, pretože nahromadené omrvinky by mohli spôsobiť dymenie alebo by sa mohli vznietiť. Po opekaní nechajte, spotrebič vychladnúť, vyberte tácku na zachytávanie omrvínok (D) a vyčistite ju.

Zariadenie „WARMING RACK“ (I) (iba na niektorých modeloch)

Toto zariadenie sa používa na ohriatie zemiľ.

- Upevnite zariadenie „warming rack“ na spotrebič, ako vidno na obrázku na str. 3.
- Žemle položte na mriežku.
- Zvoľte stupeň stredného opekania (C).
- Stlačte páku zapnutia (B), aby sa zablokovala
- Ak žemľa nie je dostatočne teplá, nabudúce zvoľte vyšší stupeň opečenia.

Kryt (J) (iba na niektorých modeloch)

Zariadenie používajte iba na ochranu pred vniknutím prachu do hriankovača, keď ho nepoužívate. Pred použitím hriankovača kryt snímte. Nezakrývajte otvory na vkladanie krytom, kým je spotrebič zapnutý, mohol by sa prehriať a spôsobiť požiar. Aby ste predišli riziku popálenia, pri manipulácii s krytom ho vždy držte za plastovú rukoväť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebiča, alebo pred každým zásahom údržby, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Pred čistením nechajte, aby hriankovač vychladol.
- Vonkajšia strana spotrebiča sa smie čistiť iba utierkou navlhčenou vo vode. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte abrazívne detergenty ani horľavé kvapaliny, pretože by mohli poškodiť jeho povrch.
- **NEPONÁRAJTE HO DO VODY**
- Po každom použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a vyprázdňte tácku na zachytávanie omrvínok, ktorá sa nachádza na dne spotrebiča.
- Ak nejaký krajec chleba ostane zablokovaný vnútri spotrebiča, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, nechajte hriankovač vychladnúť, potom ho obráťte hore dnom a mierne ním potraťte.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napájacie napätie	Pozri štítok charakteristiky
Príkon	“