

VIKTIGE ADVARSLER

- Apparatet må bare brukes til det formål det er særskilt lagd for.
- Enhver annen bruk anses som uriktig og derfor farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade forårsaket av uriktig, feilaktig eller uansvarlig bruk og/eller for reparasjoner som utføres på produktet av uautorisert personale.
- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet. Det er ikke laget for bruk:
 - på steder innredet som kjøkken for ansatte i butikker, på kontorer og andre arbeidsplasser.
 - gårdsturisme
 - hoteller, moteller og andre overnattingssteder
 - romutleie
- Etter å ha tatt ut apparatet av emballasjen, må du påse at produktet er komplett og i perfekt stand.
- Plastposen der produktet var emballert må holdes unna barn fordi den kan innebære fare for kvelning.
- For å fjerne støvet som kan ha lagt seg på apparatet, skal du ganske enkelt børste det av med en myk klut.
- Før du setter støpselet inn i stikkkontakten, skal du sørge for at:
 - spenningen i stikkkontakten korresponderer med den verdien som er angitt på informasjonsmerket som er festet til apparatet.
 - stikkkontakten har tilstrekkelig jordingskapasitet: produsenten frasier seg ethvert ansvar som skyldes manglende etterlevelse av denne normen.
 - I tilfelle av at det ikke er samsvar mellom stikkkontakten og apparatstøpselet, må dette skiftes ut av en kvalifisert tekniker. Bruk av adaptere, flerstikkkontaktsenheter og/eller skjøteledninger anbefales ikke.
 - I alle tilfeller der det er nødvendig å bruke slikt utstyr, anbefales det å bare bruke enkle adaptere eller fleradaptere eller skjøteledninger som er i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder samt å sørge for å ikke overskride spenningsgrensen for adapteren eller skjøteledningen.
- Når apparatet er koplet til stikkkontakten, og særlig når det er slått på, må man aldri plasse hendene på brødtoasterspaltene (A).
- Man må ikke tillate at apparatet brukes av personer (også barn) med begrensede fysiske og sansemessig kapasitet, eller har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre de har årvåkent tilsyn av personer som er ansvarlige for at de ikke skader seg. Overvåk barna, så man er sikre på at de ikke leker med apparatet.
- Ikke berør apparatet med våte eller fuktige hender.
- Metallsidene på toasteren og områdene rundt brødspaltene (A) blir meget varme under bruk: Kontrollér apparatet bare ved å berøre plastskaalene og håndtakene.
- Brød er en matvare som kan antennes. Ikke bruk dette apparatet under eller i nærheten av gardiner eller annet brennbart materiale.
- Ikke dekk til apparatet når det er i bruk.
- Kople apparatet fra stikkkontakten når det ikke er i bruk.
- Ikke la apparatet være slått på når det ikke er i bruk da dette kan medføre fare.
- Ikke kople apparatet fra stikkkontakten ved å trekke i ledningen.
- Ikke la apparatet bli utsatt for elementene (regn, direkte sollys, frost, osv.).
- Før du foretar rengjøring eller noen slags reparasjon, må du kople støpselet fra stikkkontakten. Ikke senk apparatet, støpselet eller den elektriske ledningen ned i vann.
- I tilfelle av feilfunksjon eller at apparatet virker på en gal måte, skal du slå av apparatet uten å tukle med det. For å besørge reparasjoner og utskifting av den elektriske ledningen, skal du rådføre deg med det tekniske servicesenteret som er autorisert av produsenten.
- Dette apparatet er ikke beregnet til bruk sammen med ekstern timer eller egen fjernkontrollsystem.
- Oppbevar denne bruksanvisningen.

Dette apparatet er i samsvar med Direktiv 89/336/CEE vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet.

Materialer og produkter som er beregnet på kontakt med næringsmidler er i samsvar med forskriftene gitt i europeisk direktiv 1935/2004.

BESKRIVELSE AV APPARATET

- A) Åpninger for innlegging
- B) Spake for igangsetting
- C) Indikator for grad av risting
- D) Reguleringsknott for grad av risting
- E) Brett for smuleoppsamling
- F) Tast og varsellampe "opptining"
- G) Tast og varsellampe "oppvarming"
- H) Tast og varsellampe "bagel" (risting på en side)
- I) Stopp-/avbryt-tast

BRUK AV KOMMANDOENE

- Sjekk at spaken (B) står i øvre posisjon og at knotten (D) står på ønsket grad av risting. Ved første gangs bruk anbefaler vi en midt-dels risting.
- Koble apparatet til strømuttaket. For å bli kvitt "lukten av nytt" ved første gangs bruk, la brødristeren stå på i minst 5 minutter uten å legge inn brødiskiver (eller andre ting). Luft rommet godt under denne operasjonen.
- Legg skivene som skal ristes inn i åpningene (A), senk deretter spaken (B) helt ned. Merknad: Hvis apparatet ikke er tilkoblet strømmettet, vil ikke spaken (B) holdes seg nede. Når brødet er ferdigristet heves spaken slik at brødiskivene følger med
- Hvis det ristede brødet ikke er tilstrekkelig gyllent kan man velge en sterkere risting ved å vri på bryteren (D). Hvis brødet derimot er for mye ristet, velges en svakere grad
- Brødristingen kan stanses når som helst ved at man ganske enkelt trykker på stopp-/avbryt-knappen (I).
Vær oppmerksom: Under bruk vil åpningene på risteren bli svært varme. Unngå berøring!

Funksjonen "Opptining"

Det er mulig å riste frosne brødiskiver ved å trykke på (F) rett etter at spaken (B) er skjøvet ned. Brødristingen vil vare lengre slik at ønsket ristenivå oppnås. Den røde varsellampen forblir tent så lenge opp-tiningsfunksjonen er påslått.

Oppvarmingsfunksjon

Skyv ned spaken for igangsetting (B) og trykk på tasten for oppvarming (G). Varsellampen for oppvarming forblir tent under bruk av denne funksjonen. Legg merke til at oppvarmingstiden er fast og kan ikke endres på selv om man forandrer på graden av risting.

Bagel-funksjonen (risting på kun en side)

Bagel-funksjonen gjør det mulig å riste brød, focacciaer og muffins kun på den ene siden (inn-siden), mens den andre siden holdes varm. Focacciaer og muffins må deles på midten, så senkes spaken (B) for igangsetting, og man trykker på tasten "bagel" (H). Varsellampen vil forbli påslått under bruk av denne funksjonen.

Bruk av stopp-/avbryt-knappen

For å avbryte ristingen kan du når som helst trykke på stopp-/avbryt-knappen (I). Advarsel: Ikke tving antenningsspaken (B); bruk alltid stopp-/avbryt-knappen (I).

Brett for smuleoppsamling

Brettet for smuleoppsamling (E) må tømmes regelmessig, da opphopning av smuler utgjør en potensiell brannfare. Etter at brødet er ferdigristet venter du til brødristeren er avkjølt og trekker deretter ut smuleoppsamlingsbrettet (E) og tømmer det.

RÅD

- Ikke la apparatet stå på tomt (uten at brød eller lignende ristes).
- Unngå å bruke veldig tynne eller ødelagte brødiskiver.
- Unngå å legge inn matvarer som kan dryppe under risting. Foruten å komplisere renholdet, kan det føre til brann. Det er dessuten viktig å rengjøre smulebrettet for eventuelle matrester som kan ha dryppet ned før hver gangs bruk.
- Ikke press inn for store matvarer (med bruk av makt). Ikke før inn gaffler eller andre redskaper i brødristeren for å trekke brødiskivene ut, da dette kan ødelegge apparatets motstandselementer. Trekk støpselet ut, snu apparatet opp ned, og rist det forsiktig for å få ut fastsatt mat.

RENGJØRING - VEDLIKEHOLD

- Ethvert rengjørings- og vedlikeholdsinngrep må først gjøres etter at støpset er blitt trukket ut av stikkontakten.
- La apparatet kjøles ned før du setter i gang med rengjøringen.
- Yttersiden av apparatet må rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som lager riper, da dette kan ødelegge overflaten.
- **MÅ IKKE SENKES NED I VANN.**
- Etter endt bruk skal støpset trekkes ut og man bør tømme smulesamleren i bunnen av brødristeren.
- I tilfelle en brødiskive skulle sette seg fast inne i brødristeren, trekkes støpset ut, apparatet snus opp ned og ristes forsiktig
- **BERØR ALDRI NOEN DEL AV BRØDRISTEREN MED SKARPE GJENSTANDER/ REDSKAPER, SPESIELT GJELDER DETTE INNE I BRØDRISTERÅPNINGENE.**

TEKNISKE DATA:

EFFEKT: CTO4003 1800W, CTO2003 900W;
SPENNING: 220-240V;
MÅL (BXHXD I MM):
CTO4003 310x330x210,
CTO2003 190x330x210;
NETTOVEKT: CTO4003 3,2KG
CTO2003 1,9KG.