

WAŻNE INFORMACJE

- Urządzenie należy przeznaczyć wyłącznie do użytkowania, dla którego zostało wyraźnie zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego, błędnego oraz nieracjonalnego użycia urządzenia i/lub napraw wykonanych przez niewykwalifikowany personel.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przewidziane do użytku w: pomieszczeniach kuchennych przeznaczonych dla pracowników sklepów, biur i innych obszarów roboczych, o rodkach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych o rodkach wypoczynkowych, kwaterach prywatnych
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie używać tostera, lecz zwrócić się wyłącznie do wykwalifikowanego personelu .
W celu usunięcia ewentualnie nagromadzonego kurzu, wystarczy urządzenie odkurzyć przy pomocy wilgotnej ściereczki.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sprawdzić czy:
- napięcie sieci odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie urządzenia.
- Gniazdko wyposażone jest w wystarczające uziemienie: **producent nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej zasady.**
- W przypadku niezgodności między gniazdkiem a wtyczką, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na inny odpowiedni model. Odradza się korzystanie ze stabilizatora, gniazdek wielowoltowych i/lub przedłużaczy. Jeżeli ich użycie okaże się konieczne, korzystać wyłącznie ze stabilizatorów prostych lub wielokrotnych oraz przedłużaczy zgodnych z normami bezpieczeństwa zwracając uwagę, by nie przekroczyć limitu mocy wskazanego na stabilizatorze i/lub przedłużaczu.
- Plastikowego worka, w który opakowany jest produkt, nie należy zostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ stanowi potencjalne źródło zagrożenia.
- Kiedy urządzenie jest włączone do sieci zasilającej, a zwłaszcza wtedy gdy działa, nie wsadzać rąk do szczelin opiekających (A).
- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 r.ż. oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych lub bez doświadczenia i wiedzy, o ile znajdują się pod nadzorem lub wskazano im sposób bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiąły związane z

tym ryzyko. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonać dzieci poniżej 8 r.ż. i bez nadzoru. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać z dala od dzieci poniżej 8 r.ż.

- Nie dotykać urządzenia mokrymi bądź wilgotnymi rękami lub stopami.
- W trakcie działania urządzenia metalowe ścianki i płaszczyzny otaczające szczeliny opiekające (A) są gorące: urządzenie należy obsługiwać dotykając jedynie plastikowych pokręteł i uchwyty.
- Chleb jest produktem spożywczym, który może się zapalić.
Wobec tego nie używać urządzenia pod lub w pobliżu zasłon lub innych materiałów łatwopalnych.
- Nie nakrywać urządzenia w trakcie użytkowania.
- Nie używać urządzenia z bosymi lub mokrymi stopami.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka, jeżeli nie korzystamy z urządzenia.
- Nie zostawiać urządzenia niepotrzebnie włączonego, ponieważ stanowi potencjalne źródło zagrożenia.
- Nie wyjmować wtyczki pociągając za kabel zasilający.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp).
- Przed wykonaniem jakiegokolwiek operacji czyszczenia czy prac konserwacyjnych, urządzenie należy wyłączyć z sieci zasilającej wyciągając wtyczkę. Nie zanurzać urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie.
- W przypadku awarii i/lub wadliwego funkcjonowania urządzenia nie należy go demontować, lecz wyłączyć.
W przypadku uszkodzenia kabla jego wymiany może dokonać producent lub jego serwis techniczny w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania przez zewn. trzyny regulator czasowy ani przez oddzielny układ do zdalnego sterowania.
- Niniejszą instrukcję starannie przechowywać na wypadek późniejszych konsultacji.
Niniejsze urządzenie jest zgodne z.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2004/108/we kompatybilność elektromagnetyczna. Materiały i akcesoria przeznaczone do kontaktu z produktami żywnościowymi są zgodne z przepisami aktu normatywnego UE 1935/2004.

Składowanie urządzenia



Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE, nie składować urządzenia wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, lecz dostarczyć do oficjalnego punktu segregacji odpadów.

OPIS URZĄDZENIA

- A) Szczeliny opiekające
- B) Dźwignia włączająca
- C) Wskaźnik stanu opieczienia
- D) Pokrętko regulacyjne stopnia opieczienia
- E) Taca na okruszki
- F) Przycisk i lampka kontrolna „rozmarzanie”
- G) Przycisk i lampka kontrolna „podgrzewanie”
- H) Przycisk i lampka kontrolna „bagel” (opiekanie z jednej strony)
- I) Przycisk stop/cancel [stop/czyszc]

UŻYCIĘ PRZYCIŚKÓW STERUJĄCYCH

- Upewnić się, czy dźwignia włączająca (B) jest uniesiona, a pokrętko (D) ustawione na średni stopień opieczienia.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilającego. Aby usunąć zapach „nowości” przy pierwszym użytkowaniu, należy włączyć urządzenie bez żywności na co najmniej 5 minut. W trakcie tej czynności wietrzyć pomieszczenie.
- Włożyć kromki chleba do szczeliny opiekających (A) i maksymalnie opuścić dźwignię włączającą (B). Uwaga: jeżeli urządzenie nie jest podłączone do sieci zasilającej, dźwignia (B) nie blokuje się. Po zakończeniu opieczania, dźwignia unosi się powodując uniesienie również kromek chleba.
- Jeżeli tost nie jest wystarczająco zarumieniony, przy pomocy pokrętki (D) należy wybrać większy stopień zarumienienia. Jeżeli natomiast tost jest nadmiernie zarumieniony, należy wybrać mniejszy stopień. Opiekanie można w dowolnej chwili przerwać naciskając po prostu przycisk stop/cancel (I).

Uwaga: w czasie działania urządzenia szczeliny opiekające są bardzo gorące. Nie należy dotykać szczelin!

Funkcja rozmrażanie

Zamrożone kromki chleba można opiekąć po naciśnięciu przycisku „rozmarzanie” (F) natychmiast po opuszczeniu dźwigni włączającej (B). Cykl opieczania zostanie wydłużony do momentu uzyskaniażądanego zarumienienia.

Lampka kontrolna pozostanie włączona w czasie korzystania z funkcji rozmrażania.

Funkcja podgrzewanie

Opuścić dźwignię włączającą (B) i nacisnąć klawisz podgrzewania (G). Lampka kontrolna podgrzewania pozostanie włączona w czasie korzystania z tej funkcji. Należy pamiętać, że czas podgrzewania jest stały i nie można go zmieniać przy użyciu przycisku kontrolnego stopnia opieczienia.

Funkcja „bagel” (opiekanie z jednej strony)

Funkcja „bagel” umożliwi opiekanie chleba, butelek i babeczek tylko z jednej strony (wewnętrznej), natomiast druga strona (zewnątrzną) będzie ciepła. Przed opieczaniem buteczki i babeczki należy przeciąć na pół, opuścić dźwignię włączającą (B) i nacisnąć przycisk „bagel” (H). Lampka kontrolna pozostanie włączona w czasie korzystania z tej funkcji.

Użycie przycisku stop/cancel

W celu przerwania opieczania należy nacisnąć przycisk stop/cancel (I) w dowolnym momencie. Ostrzeżenie: nie dociskać maksymalnie dźwigni włączającej (B); używać zawsze przycisku stop/cancel (I).

Taca na okruszki

Tacę na okruszki (E) należy regularnie opróżniać, ponieważ nagromadzenie okruszków może grozić pożarem. Po zakończeniu opieczania poczekać, aż toster ostygnie, a następnie wyjąć i opróżnić tacę na okruszki (E).

ZALECENIA

- Nie włączać pustego urządzenia (czyli bez kromek chleba).
- Nie używać bardzo cienkich lub złamanych kromek chleba.
- Nie wkładać produktów żywnościowych, które mogłyby kapać w trakcie opieczania. Nie tylko utrudnia to czynności czyszczenia, lecz może być przyczyną pożaru. Ponadto, każdorazowo przed użyciem należy usunąć z tacy na okruszki ewentualnie zgromadzone kropliny.
- Nie wkładać (na siłę) zbyt dużych produktów żywnościowych. Nie wkładać widelca ani innych narzędzi do wnętrza tostera w celu wyciągnięcia chleba, ponieważ mogłyby uszkodzić grzałki urządzenia. Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i lekko potrząsnąć urządzeniem, aby usunąć ewentualnie zablokowane produkty żywnościowe.

CZYSZCZENIE – KONSERWACJA

- Wszelkie czynności czyszczenia lub konserwacji należy wykonywać po wyjęciu wtyczki z gniazdka zasilającego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekać, aż urządzenie wystygnie.
- Zewnętrzną część urządzenia należy wyczyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nie używać detergentów ściernych, które mogłyby zniszczyć obudowę.
- **NIE ZANURZAĆ W WODZIE**
- Po każdym użytkowaniu wyjąć wtyczkę z gniazdka i opróżnić tacę na okruszki znajdującą się w dolnej części urządzenia.
- W przypadku gdyby tosty pozostały wewnątrz urządzenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odwrócić toster do góry nogami i lekko nim potrząsnąć.
- **NIE DOTYKAĆ NIGDY ŻADNEJ CZĘŚCI TOSTERA PRZYRZĄDAMI TNACYMI, ZWŁASZCZA WNĘTRZA SZCELIN OPIEKAJĄCYCH.**

DANE TECHNICZNE:

MOC: CTO4003 1800W, CTO2003 900W;

NAPIĘCIE: 220-240V;

WYMIARY (DŁ. X WYS. X GŁ. W MM):

CTO4003 310x330x210,

CTO2003 190x330x210;

WAGA NETTO: CTO4003 3,2 KG

CTO2003 1,9 KG.