

VIGTIGE MEDDELELSER

Sikkerhedsadvarsler



Fare!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre livsfarlige personskader pga. elektrisk stød.

- Dette apparat må udelukkende anvendes til ristning af brød. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være u hensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle skader som følge af u hensigtsmæssig, forkert eller uansvarlig brug og/eller som følge af reparationer udført af personale uden autorisation hertil.
- Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, skal man lade en fagmand udskifte stikkontakten med en af egnet type. Brug af adaptere, multistik og/eller forlængerledninger frarådes. Hvis anvendelse heraf skulle vise sig nødvendig, må der udelukkende anvendes simple adaptere og multistik eller forlængerledninger, som overholder de gældende sikkerhedsforskrifter. Samtidig skal man være opmærksom på ikke at overskride effektværdien angivet på adapteren og/eller forlængerledningen. Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller af en autoriseret teknisk kundeservice, således at der ikke opstår risiko for skade.
- For at undgå risiko for elektrisk stød skal man sikre sig, at brødristeren, ledningen og stikket ikke bliver vådt, og samtidig er det FORBUDT at putte fingre eller metalgenstande som knive eller staniolstykker ned i brødristeren.
- Rør aldrig ved apparatet med våde eller fugtige hænder.
- Rør ikke ved apparatet, hvis du har våde eller bare fødder.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, når det skal rengøres eller når der gøres forsøg på at fjerne fastsiddende madrester.



Giv agt!

Tilsidesættelse af denne advarsel kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.

- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Det er

ikke beregnet til anvendelse i rum, der anvendes som medarbejderkøkken i forretninger, på kontorer eller andre arbejdspladser, ferielejligheder, hoteller, moteller eller andre feriefaciliteter, værelsesudlejning.

- Plastikposen, som brødristeren er indpakket i, skal opbevares udenfor børns rækkevidde på grund af risikoen for kvælning.
- Apparatet kan anvendes af børn over 8 år og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med lille erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Hold øje med børn og sørg for, at de ikke leger med apparatet.

Vedligeholdelse og rengøring må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og under opsyn. Opbevar apparatet og ledningen udenfor børn under 8 års rækkevidde.

- Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen.
- Undgå at udsætte apparatet for atmosfæriske gener (regn, sol, frost m.m.).
- Undgå at neddyppe apparatet, ledningen eller stikket i vand.
- Apparatet må ikke sættes i funktion ved hjælp af en ekstern timer eller et særskilt fjernbetjeningssystem.
- I tilfælde af beskadigelse af ledningen eller udskiftning heraf, må der kun rettes henvendelse til et autoriseret kundeservicecenter. Se garantibeviset for yderligere oplysninger.
- Selv om denne brugsanvisning forsøger at omfatte alle situationer, som måtte opstå ved brug, gælder det - som for alle elektriske apparater - om at udvise fornuft og forsigtighed, specielt med mindre børn i nærheden.



Fare for forbrændinger!!

Manglende overholdelse kan medføre risiko for legemsskade eller forbrændinger.

- Mens brødristeren er i funktion, vil området omkring risteåbningerne være meget varmt: Vær derfor forsigtig med kun at røre ved brødristerens knapper og håndtag i plastik.
- Brød er en fødevarer, som kan brænde. Undgå derfor at anvende brødristeren under eller ved siden af gardiner eller andre brandbare materialer.
- Overdæk ikke apparatet, mens det er i funktion. Dette kan medføre risiko for overophedning og brand.
- Det anbefales ikke at anvende brødristeren direkte under hylder eller skabe.
- Brændte fødevarer kan medføre ildspåsettelse. Efterlad ikke brødristeren uden opsyn og indstil ristningen til en lysere ristningsgrad, hvis der er tale om tynde eller tørre brødstykker, som har lettere ved at blive brændt.
- Anvend ikke brødristeren til at varme brød med fyld (f.eks. pizza): Hvis de drypper inde i apparatet, kan det medføre brand.
- Rengør krummebakken med jævne mellemrum. Krummerne kan forårsage røgd udvikling eller brand.



Bemærk:

Dette symbol fremhæver anbefalinger eller vigtige oplysninger til brugeren.

- Fjern emballagen og kontroller at apparatet er ubeskadiget og i god stand. Sørg for at fjerne alle etiketter og emballage fra brødristeren.
- Eventuelt støv på apparatet, som har lagt sig under transporten, kan fjernes med en tør og blød klud.



Materialer og tilbehør, som er beregnet til kontakt med fødevarer, er fremstillet i overensstemmelse med EF-forordning 1935/2004.

Bortskaffelse af apparatet



Må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

BESKRIVELSE

- A** Risteåbninger
- B** Tændingsgreb
- C** Inspektionsrude til kontrol af ristegrad
- D** Reguleringsknap for ristningsgrad
- E** Krummebakke
- F** Optøningsknap
- G** Opvarmningsknap
- H** "Bagel"-knap
- I** Knap Stop/Cancel
- L** Aftagelig enhed "Warming Rack" (kun på nogle modeller)

BRUG

- Kontroller at grebet (**B**) er stillet i den øverste position, og at knappen (**D**) står på middel ristegrad.
- Forbind apparatet til stikkontakten. For at fjerne lugten af "nyt" ved førstegangsbrug, lader man brødristeren fungere i mindst 5 minutter uden fødevarer. Luft rummet godt ud, mens dette gøres.
- Sæt brødskiverne ind i risteåbningerne (**A**), sænk derefter grebet (**B**) helt i bund.



Bemærk: Hvis apparatet ikke er sluttet til strømnettet, kan grebet (**B**) ikke blive nede.

- Når brødet er færdigristet, går grebet op igen og fører brødskiverne med sig.
- Hvis toasten ikke er tilstrækkelig gylden, kan man vælge en højere ristningsgrad ved at dreje på knappen (**D**). Hvis toasten derimod er ristet for hårdt, vælges en lavere ristningsgrad.
- Brødristningen kan afbrydes når som helst ved ganske enkelt at trykke på trykknappen stop/annuller (**I**).



Fare for forbrændinger!! Risteåbningerne bliver meget varme under ristningen. Rør ikke ved dem!

Funktionen "Optøning"

Der er mulighed for at riste frosne brødskiver ved at trykke på optøningsknappen (**F**), lige efter grebet (**B**) er blevet presset ned; ristningen varer længere for at gøre brødet tilstrækkeligt gyldent.

Kontrollampen bliver ved med at lyse, så længe optøningsfunktionen er i gang.

Funktionen "Opvarmning"

Sænk tændingsgrebet (**B**) og tryk på opvarmningsknappen (**G**). Kontrollampen for opvarmning bliver ved med at lyse, så længe denne funktion er i gang. Bemærk at opvarmnings-

varighed er fast. Den kan ikke ændres ved hjælp af kontrol af ristningsgraden.

Funktionen "bagel" (ristning på én side)

Funktionen "bagel" gør det muligt kun at riste brød, focaccia og muffins på kun den ene side (undersiden), mens den anden side (ydersiden) blot varmes op.

Focacciaer og muffins skal skæres over i halve før de ristes; sænk tændingsgrebet (B) og tryk på knappen "bagel" (H). Kontrollampen bagel bliver ved med at lyse, mens denne funktion er i gang.

Brug af trykknappen stop/annuller

Ristningen kan når som helst afbrydes ved at trykke på trykknappen stop/annuller (I).



Giv agt! Tving ikke tændingsgrebet (B) opad, brug altid trykknappen stop/annuller (I).

Krummebakke

Krummebakken (E) bør tømmes regelmæssigt, da ophobning af krummer kan udgøre en potentiel brandfare. Når ristningen er færdig, afvent at brødristeren afkøles, hvorefter krummebakken (E) kan trækkes ud og tømmes.

Enheden »WARMING RACK« (L) (kun på nogle modeller)

Brug denne funktion til at opvarme croissanter.

- Sæt enheden »warming rack« til apparatet, som det ses på figuren på side 3.
- Læg croissanten på grillen.
- Drej knappen til styring af ristningsgrad (D) til den ønskede indstilling.
- Sænk tændhåndtaget (B) indtil det sætter sig fast.
- Hvis croissanten er ikke varm nok, vælger du en højere ristningsgrad næste gang.

RÅD

- Lad ikke apparatet fungere uden noget i (altså uden brødkiver).
- Rist ikke meget tynde skiver brød eller skiver der er gået itu.
- Kom aldrig fødevarer i som kan dryppe under ristningen. Udover at komplicere rengøringen, kan der opstå brandfare.
Det er ydermere vigtigt, at krummebakken altid rengøres for eventuelle rester inden brug.
- Pres aldrig for store fødevarer (ihærdigt) ned i apparatet. Brug aldrig gaffler eller andre redskaber til at tage brødkiverne ud af brødristeren, da man derved

kan beskadige apparatets modstandselementer. Træk stikket ud, vend apparatet på hovedet og ryst det forsigtigt for at fjerne de madvarer, der eventuelt har sat sig fast.

RENGØRING - VEDLIGEHOLDELSE

- Ethvert rengørings- og vedligeholdelsesindgreb må først påbegyndes, efter at stikket er blevet trukket ud af stikkontakten.
- Lad apparatet køle af, inden rengøringen påbegyndes.
- Apparatets yderside skal rengøres med en fugtig klud. Anvend ikke ætsende rengøringsmidler, som kan beskadige overfladerne.
- **SÆT ALDRIG APPARATET NED I VAND**
- Efter endt brug skal stikket trækkes ud og krummebakken, som befinder sig i bunden af apparatet, skal tømmes.
- I tilfælde af at en toast skulle blive fastklemt inde i brødristeren, skal stikket trækkes ud, hvorefter brødristeren vendes på hovedet og rystes forsigtigt.
- **RØR ALDRIG BRØDRISTERENS KOMPONENTER MED SKARPE REDSKABER, ISÆR IKKE INDVENDIGT I RISTERÅBNINGERNE.**

TEKNISKE EGENSKABER

Netspænding
Effektforbrug

Se specifikationsmærkatet
"