

VIKTIG INFORMASJON

Viktig informasjon om sikkerhet



Fare!

Manglende overholdelse kan forårsake skader på grunn elektriske støt som kan være livsfarlige.

- Dette apparatet er kun laget for risting av brød. All annen bruk må anses som upassende og dermed farlig. Produsenten fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader forårsaket av upassende, feilaktig eller uansvarlig bruk, og/eller for reparasjoner utført av uautorisert personale.
- Før du setter støpslet i stikkkontakten, sjekk at: Nettpenningen tilsvarer verdien som oppgis på merkeskiltet, som befinner seg på undersiden av apparatet; stikkkontakten er jordet. Produsenten frasier seg alt ansvar hvis brukeren ikke har respektert denne regelen.
- Dersom stikkkontakten og støpslet ikke skulle passe sammen, må støpslet byttes ut med en annen type av en kvalifisert fagperson. Vi anbefaler ikke å bruke adaptere, multiple stikkontakter og/eller skjøteledninger. Dersom dette allikevel skulle være nødvendig, må kun enkle omformere eller multipelkontakter brukes, og skjøteledninger som er i overensstemmelse med sikkerhetsnormene. Man må være oppmerksom slik at man ikke overstiger den strømstyrken som er anvist på omformeren og/eller skjøteledningen. Hvis strømkabelen er skadet må denne skiftes ut av produsenten eller av produsentens serviceverksted, slik at all risiko unngås.
- For å unngå fare for elektrisk støt må du forsikre deg om at brødristeren, strømkabelen og støpselet ikke blir våte, og ALDRI putte fingrene eller metallgjenstander, slik som kniver eller aluminiumsfolie inn i apparatet.
- Unngå å berøre apparatet med fuktige eller våte hender.
- Unngå å bruke apparatet hvis du er barføtt eller våt på bena.
- Ta alltid støpselet ut av stikkkontakten når apparatet ikke er i bruk, og før du foretar rengjøring eller forsøker å fjerne eventuelle matvarer som sitter fast.



NB!

Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til personskader og skader på apparatet.

- Dette apparatet er kun beregnet til hjemmebruk. Det er ikke beregnet til å brukes på personalkjøkken på butikker, kontorer eller andre arbeidssteder, på overnattingssteder, hoteller, moteller eller andre strukturer som mottar gjester profesjonelt.
- For å unngå kvelningsfare, må plastposen som produkter ankommer i holdes utenfor barns rekkevidde.
- Apparatet kan også brukes av barn over 8 år, og av personer med begrensede ferdigheter, enten fysiske, psykiske, eller sansemessige, eller som har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn og med opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Pass på barn, og sørg for at de ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år, og er under konstant tilsyn. Hold apparatet og ledningen godt utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
- Unngå å trekke ut støpslet ved å dra i ledningen.
- Unngå å la apparatet bli utsatt for vær og vind, (regn, sol og frost osv.).
- Ikke dypp apparatet, støpselet eller strømledningen i vann.
- Apparatet må ikke brukes i kombinasjon med en ekstern timer (tidsinnstilling), eller med bruk av fjernkontroll.
- Hvis det oppstår skader på strømkabelen eller den må skiftes ut, må du ta kontakt med et servicesenter som er autorisert av produsenten. Se garantibeviset for ytterligere detaljer.
- Som for alle elektriske apparater, selv om disse anvisningene er utarbeidet for å dekke alle tenkelige

muligheter, er det alltid viktig å være forsiktig og bruke sunn fornuft når du bruker apparatet, særlig hvis det er små barn til stede.



Fare for å brenne seg!!

Dersom dette ikke overholdes kan dette føre til brannskader.

- Under bruk, vil områdene omkring åpningene være svært varme: man må da kun berøre apparatet på plasthåndtakene og bryterne.
- Brød er en matvare som kan ta fyr. Man må derfor ikke bruke apparatet under, eller ved siden av gardiner eller annet brennbart materiale.
- Dekk aldri til apparatet til mens det er i bruk. Det kan da overopphetes og ta fyr.
- Det anbefales at man unngår å bruke brødristerere under overskap.
- Brente matvarer kan ta fyr. La derfor ikke brødristeren stå på uten tilsyn, og still inn ristegraden lavere når du har brødsriver som er tynnere eller tørre, og som derfor lettere vil begynne å brenne.
- Man må aldri varme opp matvarer med fyll (f. eks. pizza). Dersom de begynner å dryppe inne i apparatet, kan dette føre til brann.
- Rengjør smulesamleren med jevne mellomrom. Smulene kan føre til røyk og branntilløp.



Merknad:

Dette symbolet signaliserer råd og informasjon som er viktig for brukeren.

- Etter å ha fjernet emballasjen, må man forsikre seg om at produktet er helt og i perfekt stand. Sørg for at alle etiketter og emballasje er fjernet fra brødristeren.
- For å fjerne støv som kan ha samlet seg under transport, trener man bare å tørke av apparatet med en tørr, myk klut.



Materialer og gjenstander som er beregnet til å komme i kontakt med næringsmidler, er i samsvar med forskriftene i europeisk regulativ (EF) 1935/2004.

BESKRIVELSE

- A** Brødristeråpninger
- B** Spake som slår på apparatet
- C** Viser for brunhetsgrad
- D** Justeringsbryter for brunhetsgrad

- K** Smulesamlerbrett
- F** Knapp for tining
- G** Tast for oppvarming
- H** Tast for "bagel"
- I** Tast stop/cancel
- L** Avtagbar varmerist (bare på enkelte modeller)

BRUK

- Sjekk at spaken (**B**) står i øvre posisjon og at knotten (**D**) står på ønsket grad av risting. Ved første gangs bruk anbefaler vi en middels risting.
- Koble apparatet til strømuttaket. For å bli kvitt "lukten av nytt" ved første gangs bruk, la brødristeren stå på i minst 5 minutter uten å legge inn brødsriver (eller andre ting). Luft rommet godt under denne operasjonen.
- Legg skivene som skal ristes inn i åpningene (**A**), senk deretter spaken (**B**) helt ned.



Merknad: Hvis apparatet ikke er tilkoblet strømmettet, vil ikke spaken (**B**) holdes seg nede.

- Når brødet er ferdigristet heves spaken slik at brødsriverne følger med.
- Hvis det ristede brødet ikke er tilstrekkelig gyllent kan man velge en sterkere risting ved å vri på bryteren (**D**). Hvis brødet derimot er for mye ristet, velges en svakere grad
- Brødristingen kan stanses når som helst ved at man ganske enkelt trykker på stopp-/avbryt-knappen (**I**).



Fare for å brenne seg!! Under bruk vil åpningene på risteren bli svært varme. Unngå berøring!

Funksjonen "Opptining"

Det er mulig å riste frosne brødsriver ved å trykke på (**F**) rett etter at spaken (**B**) er skjøvet ned. Brødristingen vil vare lengre slik at ønsket ristenivå oppnås. Den røde varsellampen forblir tent så lenge opptiningsfunksjonen er påslått.

Oppvarmingsfunksjon

Skyv ned spaken for igangsetting (**B**) og trykk på tasten for oppvarming (**G**). Varsellampen for oppvarming forblir tent under bruk av denne funksjonen. Legg merke til at oppvarmingstiden er fast og kan ikke endres på selv om man forandrer på graden av risting.

Bagel-funksjonen (risting på kun en side)

Bagel-funksjonen gjør det mulig å riste brød, focacciaer og muffins kun på den ene siden (innsiden), mens den

andre siden holdes varm. Focacciaer og muffins må deles på midten, så senkes spaken (B) for igangsetting, og man trykker på tasten "bagel" (H).

Varsellampen vil forbli påslått under bruk av denne funksjonen.

Bruk av stopp-/avbryt-knappen

For å avbryte ristingen kan du når som helst trykke på stopp-/avbryt-knappen (I).



NB! Ikke tving antenningsspaken (B); bruk alltid stopp-/avbryt-knappen (I).

Brett for smuleoppsamling

Brettet for smuleoppsamling (E) må tømmes regelmessig, da opphopning av smuler utgjør en potensiell brannfare. Etter at brødet er ferdigristet venter du til brødristeren er avkjølt og trekker deretter ut smuleoppsamlingsbrettet (E) og tømmer det.

Varmerist (L) (bare på enkelte modeller)

Bruk denne risten for å varme opp horn og liknende.

- Fest varmeristen på selve apparatet som gjengitt i figuren på side 3.
- Legg hornet på risten.
- Vri knotten for innstilling av ristegrad (D) til ønsket nivå.
- Trekk ned startspaken (B) inntil denne blokkeres.
- Hvis hornet ikke er gyllent nok anbefales det å velge en høyere ristegrad.

RÅD

- Ikke la apparatet stå på tomt (uten at brød eller lignende ristes).
- Unngå å bruke veldig tynne eller ødelagte brødsiver.
- Unngå å legge inn matvarer som kan dryppe under risting. Foruten å komplisere renholdet, kan det føre til brann. Det er dessuten viktig å rengjøre smulebrettet for eventuelle matrester som kan ha dryppet ned før hver gangs bruk.
- Ikke press inn for store matvarer (med bruk av makt). Ikke før inn gaffler eller andre redskaper i brødristeren for å trekke brødsivene ut, da dette kan ødelegge apparatets motstandselementer. Trekk støpset ut, snu apparatet opp ned, og rist det forsiktig for å få ut fastsatt mat.

RENGJØRING - VEDLIKEHOLD

- Ethvert rengjørings- og vedlikeholdsinngrep må først gjøres etter at støpset er blitt trukket ut av

stikkkontakten.

- La apparatet kjøles ned før du setter i gang med rengjøringen.
- Yttersiden av apparatet må rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmidler som lager riper, da dette kan ødelegge overflaten.
- **MÅ IKKE SENKES NED I VANN.**
- Etter endt bruk skal støpset trekkes ut og man bør tømme smulesamleren i bunnen av brødristeren.
- I tilfelle en brødskive skulle sette seg fast inne i brødristeren, trekkes støpset ut, apparatet snus opp ned og ristes forsiktig
- **BERØR ALDRI NOEN DEL AV BRØDRISTEREN MED SKARPE GJENSTANDER/ REDSKAPER, SPEIELT GJELDER DETTE INNE I BRØDRISTERÅPNINGENE.**

TEKNISKE EGENSKAPER

Tilførselsspennning
Strømbehov

Se merkeskilt
"