

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!

Nedodržení může být příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.

- Tento spotřebič je určen výhradně pro opékání chleba. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případné újmy způsobené nevhodným nebo nezodpovědným používáním a/ nebo opravami uskutečněnými neoprávněnými osobami.
- Před zapojením zástrčky elektrické zásuvky se přesvědčte zda: síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku, který se nachází na spodní straně spotřebiče; zásuvka je uzemněna. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost vyplývající z nedostatečného dodržování tohoto nařízení.
- V případě, že zásuvka není shodná se zástrčkou, je třeba nechat provést její výměnu odborným technikem. Nedoporučujeme používání adaptérů, rozdvojek nebo prodlužovacích kabelů. Pokud je přesto jejich použití nezbytné, použijte pouze jednoduché adaptéry nebo vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními normami. Dbejte na to, aby nedošlo k překročení limitu výkonu vyznačeném na adaptéru a/nebo na prodlužovacím kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho technickým střediskem tak, aby se zabránilo veškerému nebezpečí.
- Abyste zabránili veškerému riziku zasažení elektrickým proudem, dbejte na to, aby se tento opékač topinek, napájecí kabel a zástrčka nenamočily a NIKDY nevkládejte své ruce či kovové předměty jako jsou nože nebo hliníkové fólie dovnitř spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nedotýkejte se spotřebiče, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
- Vždy odpojte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nebudete používat, před prováděním čištění se pokuste odstranit případné zaklíněné potraviny.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu používání. Není určeno pro použití v: prostředích fungujících jako kuchyně pro personál obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, v oblasti agroturistiky, hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení, pronájmu pokojů.
- Abyste zabránili nebezpečí udušení, uchovávejte plastový sáček obsahující výrobek mimo dosah dětí.
- Spotřebič mohou používat i děti starší 8 let a osoby s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi za předpokladu, že budou pod pečlivým dohledem a instruovány o bezpečném způsobu používání spotřebiče a o nebezpečích, která s tím souvisejí. Dohlížejte na děti a kontrolujte, aby si se spotřebičem nehrály. Činnosti při čištění a údržbě nesmí vykonávat děti, pokud nemají více jak 8 let a nebudou pod stálým dohledem. Udržujte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Nenechávejte spotřebič vystavený atmosferickým vlivům (dešti, slunci, mrazu apod.).
- Neponořujte spotřebič, napájecí kabel nebo zástrčku do vody.
- Spotřebič nesmí být spouštěn pomocí vnějšího časového spínače nebo samostatného dálkového ovládání.
- V případě poškození kabelu nebo pro provedení jeho výměny se obračejte

výhradně na servisní středisko autorizované výrobcem. Pro bližší podrobnosti si prostudujte záruční list.

- Stejně tak jako u všech elektrických spotřebičů i tyto pokyny se snaží pokrýt veškeré možné případy, při používání spotřebiče je důležité dbát na obezřetnost a zdravý rozum, zejména v přítomnosti malých dětí.



Nebezpečí popálení!!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.

- Během provozu jsou oblasti okolo vkládacích otvorů velmi horké: manipulujte se spotřebičem tak, že se budete dotýkat pouze plastových knoflíků a rukojetí.

- Chléb je potravina, která se může vznítit. Proto tento spotřebič nepoužívejte pod nebo vedle záclon či jiných hořlavých materiálů.

- Je-li spotřebič v provozu, nezakrývejte ho: mohl by se přehřát a vznítit se.
- Doporučujeme nepoužívat opékač topinek přímo pod závěsnými skříňkami.
- Spálené potraviny se mohou vznítit.

Proto opékač topinek nenechávejte zapnutý bez dozoru a nastavte nižší stupeň opékání v případě, že by se tenké nebo suché plátky chleba snadněji vznítily.

- Nikdy neohřívejte plněné nebo nadivané potraviny (např. pizzu): pokud budou odkapávat dovnitř spotřebiče, mohou způsobit požár.
- Pravidelně čistěte zásuvku na drobký: drobký totiž mohou způsobit kouř či požár.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace, důležité pro uživatele.

- Po vybalení z obalu se ujistěte, že výrobek obsahuje všechny náležitosti a že je v dokonalém stavu. Ujistěte se, že jste z opékače topinek odstranili všechny štítky a obaly.
- Pro odstranění prachu, který se mohl nahromadit během přepravy, stačí spotřebič zbavit prachu měkkým a suchým hadříkem.



Materiály a příslušenství určené pro styk s potravinami splňují nařízení (ES) č. 1935/2004.

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběry.

POPIS

- A** Vkládací otvory
- B** Spouštěcí páčka
- C** Ukazatel stupně opečení
- D** Otočný regulátor stupně opékání
- E** Zásuvka na drobký
- F** Tlačítko pro rozmrazování
- F** Tlačítko pro ohřev
- H** Tlačítko "bagel"
- I** Tlačítko Stop/Cancel
- L** Odnímatelné zařízení „Warming Rack“ (jenom u některých modelů)

POUŽÍVÁNÍ

- Přesvědčte se, zda je páčka (**B**) zvednutá a zda je otočný knoflík (**D**) nastavený na střední stupeň opékání.
- Zapojte přístroj do zásuvky el. proudu. Při prvním použití nechte přístroj fungovat alespoň po dobu 5 minut bez potravin, aby z přístroje vyprchal zápach „novoty“. Dobře přitom větrejte místnost.
- Do plnicích roštů (**A**) vložte plátky chleba, přičemž páčku (**B**) sklopte až na doraz.



Poznámka: pokud není spotřebič napojen do elektrické sítě, páčka (**B**) nezůstane sklopená.

- Když je opékání u konce, páčka se zdvihne a přitom zvedne i plátky chleba.
- Pokud není chleba dostatečně opečený, je třeba nastavit vyšší stupeň opékání otočením knoflíku (**D**). V opačném případě, je-li toast příliš opečený, navolte nižší stupeň opékání.
- Opékání je možno kdykoliv jednoduše přerušit stisknutím tlačítka stop/cancel (**I**).



Nebezpečí popálení!! během chodu jsou opékač rošty velmi horké. Nedotýkejte se jich!

Funkce „rozmrazování“

Opékat lze i plátky zmraženého chleba tak, že ihned po stlačení páčky (**B**) stisknete tlačítko rozmrazování (**F**); cyklus opékání se prodlouží, aby bylo dosaženo potřebného propečení.

Světelná kontrolka zůstane rozsvícená a oznamuje, že probíhá funkce rozmrazování.

Funkce „Ohřívání“

Spouštěcí páčku (B) stlačte směrem dolů a stiskněte tlačítko ohřívání (G). Světelná kontrolka ohřívání zůstane rozsvícená, dokud bude spotřebič fungovat na funkci ohřívání. Upozorňujeme, že tato doba je stálá a nelze ji měnit otáčením knoflíku pro nastavení stupně opékání.

Funkce „bagel“ (opékání po jedné straně)

Funkce „bagel“ umožňuje opékání chleba, buchet a vdolků pouze na jedné straně (vnitřní straně), přičemž druhá strana (vnější strana) zůstane horká. Dříve než budete buchty a vdolky opékat, je třeba je v půlce rozříznout; stlačte spouštěcí páčku (B) a stiskněte tlačítko „bagel“ (H). Světelná kontrolka zůstane rozsvícená po dobu chodu této funkce.

Používání tlačítka stop/cancel

Pro přerušení procesu opékání stiskněte v jakémkoliv okamžiku tlačítko stop/cancel (I).



Pozor! nemanipulujte násilím spouštěcí páčkou (B); vždy použijte tlačítko stop/cancel (I).

Zásuvka na drobký

Zásuvku na drobký (E) je třeba vyprazdňovat pravidelně, neboť nahromadění drobků může představovat potenciální nebezpečí požáru. Po ukončení opékání nechte opékač topinek vychladnout, vyjměte zásuvku na drobký (E) a vyprázdněte ji.

Zařízení „WARMING RACK“ (L) (jenom u některých modelů)

Toto zařízení použijte k zahřívání sladkého pečiva.

- Zařízení „warming rack“ připevněte ke spotřebiči, jak je znázorněno na popisném obrázku na str. 3.
- Sladké pečivo umístěte na mřížku.
- Otočte ovládací knoflík stupně opečení (D) do požadované polohy.
- Stlačte spínací páku (B), aniž se zajistí.
- Pokud pečivo není dostatečně teplé, příště vyberte vyšší úroveň opečení.

RADY

- Nenechávejte spotřebič fungovat naprázdno (bez plátků chleba).
- Nepoužívejte příliš tenké nebo polámané plátky chleba.
- Neopékejte potraviny, které se zahříváním roztékají. Kromě obtížného čištění přístroje mohou způsobit požár. Před každým použitím je také velmi důležité vyčistit zásuvku na drobký, aby na ní nezůstaly zbytky

a kapky potravin.

- Nezasunujte (násilím) do mřížek toustovače příliš velké kusy potravin.
- Nevkládejte do mřížek přístroje vidličky nebo jiné nástroje pro usnadnění vytahování pečiva. Mohlo by dojít k poškození el. odporů spotřebiče. Odpojte zástrčku toustovače ze sítě el. proudu, přístroj překlopte, zlehka jím zatřepejte a nechte vypadnout zbytky pečiva

ČIŠTĚNÍ – ÚDRŽBA

- Před započetím jakéhokoliv čištění a údržby spotřebiče je třeba nejdříve vytáhnout zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.
- Před začátkem čištění nechte spotřebič vychladnout.
- Vnější část spotřebiče stačí otřít vlhkým hadříkem. Nepoužívejte práškové čisticí přípravky, mohly by poškodit povrch toustovače.
- **PŘÍSTROJ NEPONOŘUJTE DO VODY.**
- Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. proudu a vyprázdněte zásuvku na drobký, která je vespod na přístroji.
- Pokud se opékáný chléb vzpříčil v mřížce toustovače, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, toustovač převratte a zlehka s ním zatřeste.
- **V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEDOTÝKEJTE ČÁSTÍ TOUSTOVAČE OSTRÝMI PŘEDMĚTY, ZVLÁŠTĚ UVNITŘ OPÉKACÍCH MŘÍŽEK.**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí	Viz štítek s parametry
Příkon	“