

## TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

### Turvaohjeita



Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.

- Laite on tarkoitettu ainoastaan leivän paahtamiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan virheelliseksi ja täten vaaralliseksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjauksista.
- Tarkista ennen pistokkeen asettamista pistorasiaan, että: verkkojännite vastaa paahtimen alapuolelle sijoitetussa arvokyltissä ilmoitettua arvoa; pistorasia on maadoitettu. Valmistaja ei vastaa mistään tämän säännöksen laiminlyömisestä aiheutuneista vahingoista tai onnettomuuksista.
- Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa pistoke, mikäli pistoke ja pistorasia eivät sovi yhteen. Emme suosittele jatko- tai haaroituspistorasioiden ja/tai jatkojohtojen käyttöä. Mikäli kuitenkin jostain syystä joudut käyttämään niitä, käytä ainoastaan voimassa olevien turvallisuussäännösten mukaisia yksi- tai monisovittimia tai jatkojohtoja. Varmista, ettet ylitä sovitimmelle ja/tai jatkojohdolle merkittyjä tehorojoja. Laitteen vahingoittuneen sähköjohdon, saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistaja tai sen valtuuttamat huoltoliikkeet. Näin välttyt turhilta riskeiltä.
- Sähköiskujen vaara! Varmista, etteivät leivänpaahdin, sähköjohto tai pistoke joudu koskaan kosketuksiin veden kanssa ja älä KOSKAAN työnnä käsiäsi tai metallisia esineitä (kuten veitsiä tai alumiinifoliota) laitteen sisälle.
- Älä käsittele leivänpaahdinta kosteilla tai märillä käsillä.
- Älä koske laitteeseen silloin, kun olet avojaloin tai kun jalkasi ovat märät.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina silloin kun et käytä sitä, ennen puhdistuksen aloittamista tai sen sisään mahdollisesti kiinni jääneiden elintarvikkeiden poistamista.



Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi: kauppojen tai toimistojen henkilökunnan kahvitiloissa tai muissa työtiloissa, maatilamatkailuun käytetyissä tiloissa, hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa tai tilapäisissä majoitustiloissa.
- Pidä laitteen pakkaukseen käytetty muovipussi kaukana lasten ulottuvilta, sillä pieni lapsi voi tukehtua siihen.
- Laitetta saavat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoitteiset tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Laitteen puhdistuksen ja huollon saavat suorittaa ainoastaan aikuiset tai yli 8-vuotiaat lapset aikuisen tarkassa valvonnassa. Pidä laite ja sähköjohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta sähköjohdosta vetämällä.
- Älä jätä leivänpaahdinta alttiiksi ilmaston vaihteluillemme (sade, auringonpaiste, jäätyminen jne.).
- Älä upota laitetta, sähköjohtoa tai pistoketta veteen.
- Laitetta ei saa käynnistää tai sammuttaa ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän avulla.
- Vahingoittuneen sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet. Lisätietoja löydät

## takuudistuksesta.

- Käyttöoppaassa on pyritty kattamaan kaikki laitteen käytössä tarvittavat yleisohteet. Käytä leivänpaahdinta, kuten kaikkia sähkökäyttöisiä laitteita, varovasti ja noudata tervettä järkeä ennen kaikkea silloin, kun laitteen lähellä on pieniä lapsia.



### **Palovammojen vaara!!**

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

- Leivän paahdinurien ympärillä olevat alueet kuumenevat erittäin paljon käytön aikana: käytä laitetta ainoastaan muovinuppien ja -kahvojen avulla.
- Muista, että leipä voi syttyä palamaan. Älä käytä paahdinta verhojen tai muiden helposti syttyvien materiaalien alapuolella tai läheisyydessä.
- Älä peitä laitetta käytön aikana: se voi kuumua liikaa ja syttyä palamaan.
- Älä käytä leivänpaahdinta suoraan hyllyjen tai kaappien alapuolella.
- Elintarvikkeet voivat syttyä palamaan paahdamisen yhteydessä. Älä poistu leivänpaahdinten luota sen käytön aikana ja aseta alhaisempi paahdinaste ohuille tai kuiville leipäpaloille, jotka voisivat palaa nopeammin.
- Älä koskaan lämmitä täytettyjä elintarvikkeita (esim. pizza): valuessaan täyte voi mennä laitteen sisälle ja aiheuttaa tulipaloja.
- Puhdista murujen keruustasia säännöllisin väliajoin: leivänmurut voivat muodostaa savua tai aiheuttaa tulipaloja.



### **Huom:**

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

- Tarkista laitteen pakkaksesta poistamisen jälkeen, että se sisältää kaikki osat ja on moitteettomassa kunnossa. Varmista, että poistat kaikki tarat ja pakkausmateriaalin leivänpaahdimesta.
- Voit poistaa laitteen pinnalle kuljetuksen yhteydessä kerääntyneen pölyn yksinkertaisesti pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä.



Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit vastaavat EU- säännöksen nro. 1935/2004 vaatimuksia.

## Laitteen hävitys



Laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

## KUVAUS

- A** Leivän paahdinurat
- B** Käynnistysvipu
- C** Paahdamisen tarkkailuikkuna
- D** Leivän paahdamisvoimakkuuden säätönuppi
- E** Murujen keruualusta
- F** "Defrost"- painike
- G** "Lämmityksen" painike
- H** "Bagel"- painike
- I** Pysäytys/peruutuspainike
- L** Irrotettava "Warming Rack"-teline (ei kaikissa malleissa)

## KÄYTTÖ

- Varmista, että vipu (**B**) on ylhäällä ja että nuppi (**D**) on asetettu haluttuun leivän paahdamisvoimakkuuden asentoon.
- Kytke paahdin pistorasiaan. Voit poistaa paahdamisen ensimmäisen käytön yhteydessä ilmenevän epämiellyttävän "uuden" hajun käyttämällä paahdinta vähintään 5 minuutin ajan tyhjiällä. Tuuleta huone tämän toimenpiteen aikana.
- Aseta leipäviipaleet paahdinuriiin (**A**) ja laske vipu (**B**) alas aina loppuun saakka.



**Huom:** Vipu (**B**) lukkiutuu paikoilleen ainoastaan silloin, kun paahdin on kytketty sähköverkkoon.

- Leivän paahdamisen jälkeen vipu nousee hitaasti ylös ja nostaa näin leipäviipaleet.
- Mikäli leipä ei ole paahdunut mielestäsi tarpeeksi, valitse korkeampi paahdamisvoimakkuus kääntämällä nuppia (**D**). Valitse päivävastaisessa tapauksessa taas alhaisempi paahdamisvoimakkuus.
- Voit keskeyttää leivän paahdamisen milloin tahansa yksinkertaisesti painamalla pysäytys/peruutuspainiketta (**I**).



**Palovammojen vaara!!** Leivän paahdinurat ovat erittäin kuumia käytön aikana. Älä koske niihin!

## "Sulatus" toiminto

Voit paahduttaa myös pakastettuja leivänpaahdinta painamalla "sulatus" painiketta (**F**) heti vivun (**B**) laskemisen jälkeen.

Näin paahdamisjakso pitenee, jolloin leipä paahduttaa haluamallasi tavalla. Merkivalo palaa aina siihen saakka,

kunnes "sulatus" toiminto on käytössä.

### Lämmitystoiminto

Laske käynnistysvipua (B) ja paina lämmityksen painiketta (G). Lämmityksen merkkivalo palaa tämän toiminnon käytön aikana. Muista, että lämmitysaika on kiinteä ja etet voi muuttaa sitä paahtamisvoimakkuuden säätöön tarkoitettulla säätimellä.

### "Bagel"- toiminto (paahto yhdeltä puolelta)

"Bagel"- toiminnon avulla voit paahtaa leipää, teekakkuja, pullia jne. ainoastaan yhdeltä puolelta (sisäpuolelta), jolloin toinen puoli (ulkopuoli) pysyy kuumana. Leikkaa teekakut ja pullat kahtia ennen paahton aloittamista. Laske käynnistysvipua (B) ja paina "bagel"- painiketta (H). Merkkivalo palaa tämän toiminnon aikana.

### Pysäytys/peruutuspainikkeen käyttö

Voit keskeyttää paahtamisen milloin tahansa painamalla pysäytys/peruutuspainiketta (I).



**Huomio!** Älä pakoita käynnistysvipua (B) ylös. Käytä aina pysäytys/peruutuspainiketta (I).

### Murujen keruualusta

Murujen keruualusta (E) on tyhjennettävä säännöllisesti, sillä sille kerääntyneet leivänmurut voivat syttyä palamaan. Anna paahtimen jäähtyä paahton jälkeen, irrota murujen keruualusta (E) paikoiltaan ja tyhjennä se.

### "WARMING RACK" -teline (L) (ei kaikissa malleissa)

Käytä tätä laitetta voisarvien lämmittämiseen.

- Kiinnitä "warming rack" -teline paahtimeen sivulla 3 olevan kuvan mukaan.
- Laita voisarvi ritilälle.
- Väännä paahtoasteen säätönuppi (D) haluamaasi kohtaan.
- Paina käynnistysvipu alas (B), kunnes se pysähtyy.
- Jos voisarvi ei ole riittävän kuuma, valitse suurempi paahtoaste seuraavalla kerralla.

### OHJEITA

- Älä käytä paahtinta tyhjiällä (siis ilman leipää).
- Älä aseta liian ohuita tai murenneita leipiä paahtimeen.
- Älä aseta paahtimeen elintarvikkeita, jotka voivat sulaa ja valua paahtamisen aikana. Tällaiset elintarvikkeet vaikeuttavat paahtimen puhdistusta ja voivat aiheuttaa tulipaloja. Puhdista murujen keruualustalle mahdollisesti tippuneet murut tai sulaneet ainekset aina

ennen jokaista käyttöä.

- Älä aseta (työnä) paahtimeen liian suuria leivän paloja.
- Älä aseta haarukkaa tai muita välineitä paahtimen sisään mahdollisesti juuttuneen leivänpalan poiston yhteydessä, sillä ne saattavat vahingoittaa paahtimen vastuksia.
- Irrota tässä tapauksessa pistoke pistorasiasta, käännä paahtin ylösalaisin ja ravistele sitä kevyesti, kunnes leipä irtaota.

### PUHDISTUS JA HUOLTO

- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista.
- Anna paahtimen jäähtyä ennen puhdistuksen aloittamista.
- Puhdista paahtimen ulkopuoli kostealla pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa paahtimen pintaa.
- **ÄLÄ UPOTA PAAHDINTA VETEEN.**
- Irrota pistoke käytön jälkeen pistorasiasta ja tyhjennä paahtimen alaosan sijoitettu murujen keruualusta jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Irrota pistoke pistorasiasta, käännä paahtin ylösalaisin ja ravistele sitä kevyesti, mikäli paahtoleipä jää kiinni paahtimen sisään.
- **ÄLÄ KOSKETA MITÄÄN PAAHTIMEN OSAA JA ENNEN KAIKKEA LEIVÄN PAAHDINURIEN SISÄOSIA TERÄVILLÄ VÄLINEILLÄ.**

### TEKNISET TIEDOT

Verkköjännite	Katso arvokylttiä
Ottoteho	"