

FONTOS TUDNIVALÓK

Biztonsági utasítások



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.

- A készülék kizárólag kenyérpírtásra készült. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.

A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen, hibás vagy nem rendeltetészerű használatból és/vagy nem feljogosított személy által végzett javításokból származó károkért.

- Mielőtt a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatba illesztené győződjön meg, hogy: a hálózati feszültség megegyezik a készülék alján található adattáblán feltüntetett értékkel; a hálózati csatlakozóaljzat megfelelően van földelve.

A gyártó elhárít minden felelősséget az előírás betartásának elmulasztásából származó károkért.

- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot a megfelelő típusúra. Nem tanácsos adaptereket, elosztókat és/vagy hosszabbítókat használni. Ha ezekre mégis szükség lenne, akkor kizárólag csak az érvényes biztonsági előírásoknak megfelelő egyes vagy multi adaptereket és hosszabbítókat használjon, de vigyázzon, hogy ne lépje túl az adapteren feltüntetett teljesítményhatárt.
- A sérült hálózati tápkábelt a veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak vagy a hivatalos szervizhálózat tagjának kell kicserélnie.
- Az elektromos áramütések elkerülése céljából győződjön meg, hogy a kenyérpírtót, a hálózati tápkábelt és a csatlakozódugót ne érje víz. SOSE tegye a kezét vagy fémtárgyakat (pl. kés, alumíniumlapok) a készülék belsejébe.
- Ne nyúljon a készülékhez vizes vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket mezítláb vagy vizes lábbal.
- Mindig húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzattól tisztítás előtt, ha nem használja a készüléket vagy ha ki akarja belőle venni az esetleg beszorult ételt.



Figyelem!

Betartásának elmulasztása sérüléseket vagy a készülék

károsodását okozza ill. okozhatja.

- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem használható üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségekben, falusi szálláshelyeken, szállodákban, motelekben vagy egyéb vendégfogadó helyeken, magán szálláshelyeken.
- A fulladásveszély elkerülésére a terméket tartalmazó műanyag zacskót gyermekektől távol kell tartani.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is használhatják, ha valaki felügyel rájuk és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha 8 évnél idősebbek és valaki állandóan felügyel rájuk. A készüléket és a hálózati tápkábelt tartsa távol a 8 év alatti gyermekektől.
- A villásdugót ne a hálózati tápkábel megrántásával húzza ki a csatlakozóaljzattól.
- A készüléket ne hagyja kitéve az időjárás viszontagságainak (eső, nap, fagy, stb.).
- Ne merítse vízbe a készüléket, a hálózati tápkábelt és a csatlakozódugót.
- A készüléket nem szabad külső időzítő órával (timer) vagy különálló távirányító rendszerrel működtetni.
- A kábel sérülése esetén a kábelt cserélni elvégzésére csak egy gyártó által feljogosított márkaszervizhez forduljon.

A további részletekért tanulmányozza a jótállási jegyet.

- A használati utasítás megpróbálja ismertetni az összes lehetséges helyzetet, de - mint minden elektromos készülék esetén -, mindig megdölgdoltan és óvatosan kell használni a készüléket, különösen kisgyermekek jelenlétében.



Égési sérülések veszélye!!

Betartásának elmulasztása enyhébb és súlyosabb égési sérüléseket okozhat.

- Működés közben a pirítónyílások körüli terület nagyon felmelegszik: a készüléken csak a műanyagból készült gombokat és fogantyúkat fogja meg.
- A kenyér gyúlékony élelmiszer. Éppen ezért a készüléket ne üzemeltesse függöny vagy más gyúlékony anyag alatt, vagy közelében.
- Működés közben ne takarja le a készüléket. felforrósodhat és tüzet foghat.
- Azt tanácsoljuk, hogy a kenyérpírtót közvetlenül polcok alatt ne használja.
- A megégett élelmiszerek meggyulladhatnak. Ezért ne hagyja a kenyérpírtót felügyelet nélkül bekapcsolva, és a könnyen megéggő, vékony vagy száraz kenyérszeletek pírításához alacsonyabb pírítási fokozatot állítson be.
- Sose melegítsen töltött vagy megkent ételeket (pl. pizza): ezek a készülék belsejébe csepegv tüzet okozhatnak.
- Rendszeresen tisztítsa a morzsatálcát: a morzsa füstöt vagy tüzet okozhat.



Megjegyzés:

Ez a jelzés fontos tanácsokat vagy információkat nyújt a felhasználó részére.

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épességét és tökéletes állapotát. Győződjön meg, hogy az összes címkét és csomagolóanyagot eltávolította a kenyérpírtóról.
- A szállítás közben a készülékre esetleg ráakódott port egy puha, száraz ruhával kell eltávolítani.



Az élelmiszerekkel rendeltetészerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak megfelelnek az 1935/2004 EK rendelet előírásainak.

A készülék ártalmatlanítása



Aleselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

LEÍRÁS

- A** Pírítónyílások
- B** Kapcsolókar
- C** Pírítási fokozat-jelző
- D** Pírítási fokozat-szabályzó gomb
- E** Morzsatálca
- F** Kiolvasztás gomb
- G** Újramelegítés gomb
- H** "Bagek" gomb
- I** Stop/cancel gomb
- L** Eltávolítható "Melegítő rács" berendezés (csak néhány modellnél)

HASZNÁLAT

- Győződjön meg, hogy a kapcsolókar (**B**) felfelé és a (**G**) gomb a közepes pírítási fokozatra van állítva.
- Kapcsolja a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatba. Az első használatkor érezhető "új" szag eltávolítására a készüléket legalább 5 percig üzemeltesse üresen. A művelet közben szellőztesse a szobát.
- Tegye be a kenyérszeleteket a pírítónyílásokba (**A**), majd ütközésig húzza le a kart (**B**).



Megjegyzés: Ha a készülék nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva, akkor a (**B**) kar nem akad be.

- A pírítás befejezésekor a kar felemelkedik, amely kitolja a kenyérszeleteket.
- Ha a kenyér nem pirult meg eléggé, akkor a (**D**) gomb elforgatásával állítson be egy erősebb pírítási fokozatot. Ha viszont a kenyér túlzottan megpirult, akkor egy gyengébb fokozatot válasszon.
- A pírítás bármikor megszakítható a stop/cancel gomb (**I**) megnyomásával.



Égési sérülések veszélye!! Működés közben a pírítónyílások felforrósodnak. Ne érjen hozzájuk!

"Kiolvasztó" funkció

A kiolvasztó gomb (**F**) megnyomásával fagyasztott kenyérszeleteket is piríthat miután lehúzta a (**B**) kart. Ekkor a kívánt pírítási fokozat eléréséhez a pírítás hosszabb ideig fog tartani.

A jelzőlámpa a kiolvasztó funkció használata közben égve marad.

Újramelegítő funkció

Húzza le a kapcsolókart **(B)** és nyomja meg az újramelegítő gombot **(G)**. Az újramelegítő funkció használata közben a jelzőlámpa égve marad. Ne feledje, hogy a melegítési idő gyárilag rögzített és nem lehet megváltoztatni a piritási fokozat-szabályzó gombbal.

“Bagel” (egyoldali piritás) funkció

A “bagel” funkció lehetővé teszi, hogy a kenyérnek, pitének, lepénynek, muffinnak, stb. csak az egyik (a külső) oldala piruljon meg. A pitéket, lepényeket vagy muffinokat vágja félbe, majd húzza le a kapcsolókart **(B)** és nyomja meg a “bagel” gombot **(H)**. A bagel jelzőlámpa a funkció használata közben égve marad.

A stop/cancel gomb használata

A piritás megkasztásához bármelyik pillanatban meg lehet nyomni a stop/cancel **(I)** gombot.



Figyelem! ne erőltesse a kapcsolókart **(B)**, mindig csak a stop/cancel gombot **(I)** használja.

Morzsatálca

A morzsatálcát **(E)** rendszeresen ki kell üríteni, mert a morzsa felhalmozódása potenciális tűzveszélyt jelent. Piritás után hagyja lehűlni a készüléket, majd vegye és ürítse ki a morzsatálcát **(E)**.

“MELEGÍTŐ RÁCS” berendezés **(L)** (csak néhány modellnél)

Ezt a berendezést briósok melegítéséhez használja.

- Rögzítse a “melegítő rácsot” a készülékhez a 3. oldalon látható ábrán jelölt módon 3.
- Helyezze a brióst a rácsra.
- Forgassa a piritási fokszabályzó gombot **(D)** a kívánt fokozatra.
- Engedje le a kapcsolókart **(B)**, míg be nem akad.
- Ha a briós nem elég meleg, a következő alkalommal válasszon magasabb piritási fokozatot.

TANÁCSOK

- Sose üzemeltesse a készüléket üresen (azaz kenyérszeletek nélkül).
- Ne piritson nagyon vékony, vagy eltört kenyérszeleteket.
- Ne tegyen be olyan ételt, amely a piritás ill. melegítés alatt csöpöghet. Ez nemcsak nehézzé tenné a készülék tisztítását, hanem tüzet is okozhat. Emellett fontos minden használat előtt megtisztítani a morzsatálcát az esetleg rácsöpögött ételtől.

- Ne tegyen (erőltessen) a piritónyílásokba túl nagy ételdarabokat.

Ne próbálja meg a kenyeret villával, vagy más eszköz segítségével kivenni a készülékből, mert a fűtőszálak megrongálódhatnak. Húzza ki a villásdugót, fordítsa a fejére a készüléket és finoman rázza meg, hogy el tudja távolítani a beszorult ételdarabokat.

TISZTÍTÁS - KARBANTARTÁS

- Bármilyen tisztítási és karbantartási műveletet csak azután lehet végezni, ha a villásdugót kihúzta a hálózati csatlakozóaljzattól.
- Hagyja lehűlni a készüléket a tisztítás megkezdése előtt.
- A készülék külsejét egy nedves ruhával kell megtisztítani. Ne használjon dörzshatású tisztítószerkeket, mert károsíthatják a kenyérpíró felületét.
- **A KÉSZÜLÉKET NE MERÍTSE VÍZBE.**
- Minden használat után húzza ki a villásdugót és ürítse ki a készülék alján található morzsatálcát.
- Ha a piritós beszorulna a készülékbe, húzza ki a villásdugót, majd fordítsa a fejére a készüléket és óvatosan rázza meg.
- **SOSE NYÚLJON VÁGÓSZERSZÁMMAL A KENYÉRPÍRÍTÓHOZ, KÜLÖNÖSEN A PIRÍTÓNÝILÁSOK BELSEJÉHEZ!**

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség

Lásd műszaki adattábla

Felvett teljesítmény

“