

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Қауіпсіздік шаралары



Қауіп!

Мұндай ескертуді елемеу электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.

- Бұл құрылғы тек нан өнімдерінен тостер жасауға арналған. Кез келген басқа қолданыс дұрыс емес және қауіпті болып есептеледі. Өнім жасаушы дұрыс емес, сәйкес емес немесе жауапсыз пайдалану салдарынан болған зақым үшін және/немесе өнімге компанияның өкілі емес маманы жасайтын жөндеу жұмыстары үшін жауапты болмайды.
- Ашаны розеткаға енгізбес бұрын мынаны тексеріңіз: розетканың кернеуі құрылғыға жапсырылған ақпарат жапсырмасында көрсетілген мәнге тең; розетка жерге тұйықталған. Егер осы талап орындалмаса, өнім жасаушысы ешқандай жауапкершілікті мойнына алмайды.
- Розетка мен құрылғы ашасының арасында қандайда бір сәйкессіздік болса, оны білікті маманға ауыстыртыңыз. Адаптерлерді, көп ұяшықты розетка құралдарын және/немесе ұзартқыш кабельдерді пайдалану ұсынылмайды. Осындай құралды пайдалану қажет болса, тек осы қауіпсіздік стандарттарына сай жалғыз немесе көп ұяшықты адаптерлерді немесе ұзартқыш кабельдерді пайдалану және адаптердің не ұзартқыш кабельдің кернеуінің шегінен асырмау ұсынылады.
- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлерді жою үшін оны өнім жасаушысы, оның қызмет көрсету қызметкері немесе сол сияқты білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Электр тогына түсіп қалуға жол бермес үшін, тостерді, оның сымын немесе ашасын

ешқашан ылғалдамаңыз және тостерге қолыңызды немесе пышақ немесе фольга сияқты кез келген металды салмаңыз.

- Құрылғыны ылғал немесе дымқыл қолдарыңызбен ұстамаңыз.
- Құрылғыны жалаң немесе ылғал аяқ-қолыңызбен пайдаланбаңыз.
- Тостер пайдаланылмаған кезде оны тазалау немесе тұрып қалған нанды алып тастау алдында әрқашан розеткадан ажыратып отырыңыз.



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемеу жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған және жасақталған. Ол мына жерлерде пайдалануға жарамайды: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да жұмыс орындарындағы, фермалардағы, қонақ үйлердегі, мотельдердегі, мерекелік ғимараттардағы немесе қонақ күту үйлеріндегі қызметкерлер ас бөлмесі.
- Осы құрылғы оралған полиэтилен қалта балалардың қолдары жетпейтін жерде сақталуы керек, себебі ол тұншығу қауіпін тудыруы мүмкін.
- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-

- қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнамауы керек. Балалар сегіз жастан аспаған болса және үнемі бақылауда болмаса, тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балалар 8 жастан аспаса және бақылауда болмаса орындамаулары керек. Құрылғыны және оның сымын 8 жастан аспаған балалардан аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыны розеткадан қуат кабелінен тартып ажыратпаңыз.
 - Құрылғыны зиянды ортада қалдырмаңыз (жаңбыр, күн сәулесі, аяз, т.б.).
 - Құрылғыны, ашаны немесе электр кабелін суға батырмаңыз.
 - Бұл құрылғыны сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен пайдаланылмауы керек.
 - Электр кабелін жөндеу немесе ауыстыру үшін, өнім жасаушысының өкілі болып табылатын техникалық қызмет көрсету орталығына жүгініңіз. Толық мәліметтерді берілген кепілдік үнпарақтарынан қараңыз.
 - Кез келген құрылғымен болатындай, бұл нұсқаулардың мақсаты

неғұрлым көбірек кездейсоқтықтарды қамту болса, құрылғыны пайдалану барысында (әсіресе балаларға жақын жерде) сақ және парасатты болу керек.



Күйіп қалу қаупі бар!

Мұндай ескертуді елемей күйіп қалуға әкеп соқтырады.

- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, сыртқы бет температурасы өте жоғары болуы мүмкін. Қажет болса әрқашан тұтқаны немесе ас пісіру қолғабын пайдаланыңыз.
- Нан – өртенуі мүмкін тағам. Бұл құрылғыны перденің немесе басқа да тұтынғыш материалдыңастынданемесе қасында пайдаланбаңыз.
- Құрылғы пайдаланылып жатқан кезде, оны бүркемеңіз, әйтпесе ол шамадан тыс қызып, өртенуі мүмкін.
- Біз тостеріңізді қабырға шкафының дәл астында пайдаланбауды ұсынамыз.
- Күйген тағам өртенуі мүмкін, сондықтан тостеріңізді ешқашан қараусыз қалдырмаңыз және оңай күйі мүмкін жұқа нан үшін қоңырлықты басқару элементін жұқа немесе құрғақ нан режиміне орнатыңыз.
- Ешқашан жағындысы не салмасы бар тағамды жылытпаңыз (мысалы, пицца): егер ол тостер ішіне тамса, өртенуі мүмкін.
- Қиқым науасын тұрақты түрде тазалаңыз: қиқымдар түтіндеуі немесе күйі мүмкін.



Ескеріңіз:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған ұсыныстарды және маңызды ақпаратты білдіреді.

- Құрылғыны орамынан алған соң, құрылғының толық және өте жақсы күйде

екеніне көз жеткізіңіз. Тостерден барлық жапсырмалардың және орамдардың алынғанын тексеріңіз.

- Құрылғыны тасымалдау барысында оған жиналуы мүмкін шаңды тазалау үшін оны жұмсақ және құрғақ шүберекпен ғана сүртіңіз.

CE 1935/2004 ЕО тағам тиетін материалдар мен керек-жарақтар ережесіне сәйкес.

СИПАТТАМА

- A** Қытырлақ нан жасау ұяшықтары
- B** ON (ҚОСУ) тетігі
- C** Қоңырлықты бақылау терезесі
- D** Қоңырлықты бақылау бұрамасы
- E** Қиқым жинау науасы
- F** Defrost (Еріту) түймесі
- G** Қайта қыздыру түймесі
- H** «Тоқаш нан» түймесі
- I** Тоқтату/болдырмау түймесі
- L** Алынбалы «жылыту текшесі» (кейбір үлгілерде ғана бар)

ПАЙДАЛАНУ

- **(B)** тетігінің көтерілгенін және **(D)** тетігінің орташа тостерлеу деңгейінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Розеткаға қосыңыз.
- Тостерді бірінші рет пайдаланған кезде, «жаңа» иісті кетіру үшін құрылғыны нан салмай кемінде 5 минутқа қосып қойыңыз. Бөлмені желдетіңіз.
- Нан тіліктерін **(A)** ұяшықтарына салыңыз да, **(B)** тетігін тіркелген жерге дейін төмендетіңіз.

i **Ескеріңіз:** егер құрылғы розеткаға қосылмаған болса, **(B)** тетігі төменгі деңгейге түспейді.

- Тостерлеу аяқталған кезде, тетік нан кеспелерімен бірге жайлап көтеріледі.
- Егер нан жеткілікті деңгейде қытырлақ болмай қалса, **(D)** тетігін бұрау арқылы қаралау қытырлақ нан деңгейін таңдаңыз. Сонымен қатар, қытырлақ нан тым қарайып кетсе, ақшылдау қытырлақ нан деңгейін таңдаңыз.
- Тостерлеуді **(I)** тоқтату/болдырмау түймесін басу арқылы кез келген уақытта тоқтата

салуға болады.



Күйіп қалу қаупі бар! пісіру барысында құрылғыны пайдалану барысында қытырлақ нан жасау ұяшықтары қатты қызады. Оны ұстамаңыз!

«Жібіту» функциясы

«Жібіту» **(F)** түймесін басу арқылы қатқан тіліктерді **(B)** тетігін дереу түсірген соң тостерлеуге болады. Қалаған қытырлақтың деңгейіне қол жеткізу үшін тостерлеу циклін ұзартуға болады. Жібіту функциясы пайдаланылып жатқан кезде шам жанып тұрады.

«Қайталау» функциясы

Қосу **(B)** тетігін түсіріп, «алдын ала қыздыру» **(G)** түймесін басыңыз. Алдын ала қыздыру функциясы пайдаланылып жатқан кезде алдын ала қыздыру шамы жанып тұрады. Алдын ала қыздыру уақыты тұрақты және оны тостерлеу деңгейін реттеу тетігімен реттеу мүмкін емес.

«Тоқаш нан» функциясы (бір жағын қытырлақ ету)

«Тоқаш нан» функциясы нанның, тәтті тоқаштардың немесе тәтті нандардың бір жағын (ішкі жағын) ғана қытырлақ етеді, ал басқа жағы (сыртқы жағы) жылы күйде қалады. Тәтті тоқаштар мен тәтті нандарды тостерлеу алдында тіліктеңіз. Қосу **(B)** тетігін түсіріп, «тәтті тоқаш» **(H)** түймесін басыңыз. Тәтті тоқаш функциясы пайдаланылып жатқан кезде оның шамы жанып тұрады.

Тоқтату/болдырмау түймесін пайдалану

Тостерлеуді тоқтату үшін, тоқтату/болдырмау **(I)** түймесін кез келген уақытта басыңыз.



Маңызды! ҚОСУЛЫ интірегіне **(B)** күш түсірмеңіз. Әрқашан тоқтату/болдырмау **(I)** түймесін пайдаланыңыз.

Қиқым науасы

Қиқым науасы **(E)** тұрақты түрде босатылып тұруы керек, себебі жиналған қиқымдар өрт қаупін тудыруы мүмкін. Тостерлеп болған соң, тостерді суытып қойып, қиқым науасын **(E)** шығарыңыз және босатыңыз.

«ЖЫЛЫТУ ТЕКШЕСІ» құрылғысы (L) (кейбір үлгілерде ғана бар)

Бұл құрылғыны круассандарды қыздыру үшін пайдаланыңыз.

- Құрылғыға алынбалы «жылыту текшесін» 3-беттегі суретте көрсетілгендей етіп бекітіңіз.
- Круассанды торға қойыңыз.
- Қарайтуды басқару бұрамасын (D) қалаған бағытқа бұраңыз.
- Басқару тетігін (B) орнына «сырт» етіп түскенше басыңыз.
- Егер круассан дұрыс жылымаса, келесіде тостерлеудің деңгейін күшейтіңіз.

ҰСЫНЫСТАР

- Тостерді бос күйінде (нан тіліктерінсіз) пайдаланбаңыз.
- Өте жұқа немесе сынған нан тіліктерін пайдаланбаңыз.
- Пісіру барысында тамшылауы мүмкін тағамды салмаңыз. Олар пісіруді қиындатып қана қоймай, өрт шығуына себеп болуы да мүмкін. Тостерді пайдаланбас бұрын, әрқашан қиқым науасын тазалап отырыңыз.
- Өте үлкен тағам тіліктерін салу үшін ешқашан күш пайдаланбаңыз. Нанды алу үшін тостерге шанышқыларды және басқа құралдарды тықпаңыз. Бұл қыздыру элементтерін зақымдауы мүмкін. Егер тостерде тағам тұрып қалса, оны розеткадан суырыңыз да, құрылғыны төңкеріңіз және жайлап сілкіңіз.

ТАЗАЛАУ - КҮТІМ КӨРСЕТУ

- Тостерді тазалау немесе оған күтім көрсету алдында, оны әрқашан розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын оның салқындағанын күтіңіз.
- Тостердің сыртын дымқылшүберекпен сүрту керек. Қырғыш өнімдерді пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.
- **ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЕШҚАШАН СУҒА БАТЫРМАҢЫЗ.**
- Тостерді пайдаланып болған соң, оны әрқашан розеткадан суырыңыз және құрылғының төменгі жағындағы қиқым

науасын босатыңыз.

- Егер тостерде тіліктер тұрып қалса, оны розеткадан суырыңыз да, төңкеріңіз және жайлап сілкіңіз.
- **ТОСТЕРДІҢ ЕШБІР БӨЛІГІН, ӘСІРЕСЕ НАН ТОСТЕРЛЕУ ҰЯШЫҚТАРЫНЫҢ ІШКІ БӨЛІГІН ӨТКІР ҚҰРАЛДАРМЕН ТҮРТПЕҢІЗ.**

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі	Мәліметтер тақтасын көріңіз
Тұтынылатын қуат	"

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Көдендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

ERC