

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Advertências de segurança



Perigo!

A inobservância pode ser causa de lesões, por choques elétricos, com risco de vida.

- O aparelho destina-se exclusivamente a torrar pão. Qualquer outra utilização deve ser considerada imprópria e, logo, perigosa. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, imprópria ou irresponsável e/ou por reparações efetuadas por pessoal não autorizado.
- Antes de introduzir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se de que: a tensão da rede corresponde ao valor indicado na chapa de características situada sob o aparelho; a tomada de alimentação está devidamente equipada com ligação de terra. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pela inobservância desta norma.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mande substituir a tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a pessoal qualificado. É desaconselhável a utilização de adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões. Se o uso destes elementos se tornar necessário, utilize apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões que estejam em conformidade com as normas de segurança vigentes. Certifique-se, porém, de que não ultrapassa o limite de potência indicado no adaptador e/ou na extensão. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, de forma a prevenir qualquer risco.
- Para evitar o risco de choques elétricos, certifique-se de que não molha a torradeira, o cabo de alimentação e a ficha e NUNCA introduza as mãos ou objetos metálicos, tais como facas ou folhas de alumínio, no interior do aparelho.
- Não toque no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não toque no aparelho descalço ou com os pés molhados.
- Desligue sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado, antes de realizar operações de limpeza ou antes de tentar

remover eventuais alimentos presos.



Atenção!

A inobservância pode ser ou é causa de lesões ou danos no aparelho.

- Este aparelho destina-se apenas a um uso doméstico. Não está prevista a sua utilização em: espaços utilizados como cozinhas para o pessoal de lojas, escritórios e outros locais de trabalho, unidades de turismo rural, hotéis, motéis ou outras estruturas de alojamento, quartos para alugar.
- Para evitar o risco de asfixia, o saco de plástico que contém o produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.
- O aparelho também pode ser utilizado por crianças de idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades psíquicas, físicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, desde que sejam atentamente vigiadas e instruídas sobre a utilização segura do aparelho e sobre os perigos que ele comporta. Vigie as crianças, certificando-se de que elas não brincam com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção não podem ser realizadas pelas crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam constantemente vigiadas. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças de idade inferior a 8 anos.
- Não retire a ficha da tomada puxando pelo cabo de alimentação.
- Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, gelo, etc.).
- Não mergulhe o aparelho, o cabo de alimentação ou a ficha em água.
- O aparelho não deve ser posto a

funcionar através de um temporizador externo ou com um sistema de comando à distância separado.

- Em caso de dano ou de necessidade de substituição do cabo, contacte apenas um Centro de Assistência autorizado pelo fabricante. Para mais informações, consulte o boletim de garantia.
- À semelhança do que acontece com todos os aparelhos elétricos, ainda que estas instruções tentem cobrir o maior número de eventualidades possível, é essencial que predomine a cautela e o bom senso aquando da utilização do aparelho, sobretudo na presença de crianças pequenas.



Perigo de queimaduras!

Em caso de inobservância, possíveis abrasões ou queimaduras.

- Durante o funcionamento, as zonas próximas das cavidades ficam muito quentes: toque apenas nos botões e nas pegas de plástico quando utilizar o aparelho.
- O pão é um alimento que se pode incendiar. Assim, não utilize este aparelho sob ou ao lado de cortinas ou outros materiais inflamáveis.
- Recomendamos que não se utilize a torradeira diretamente por baixo de armários suspensos.
- Os alimentos queimados podem incendiar-se. Não deixe, por isso, a torradeira ligada sem vigilância e defina um grau de torragem inferior no caso de fatias de pão finas ou secas, que se podem queimar mais facilmente.
- Nunca aqueça alimentos recheados ou guarnecidos (como, por exemplo, pizza): se gotejarem para o interior do aparelho, podem constituir uma causa de incêndios.
- Limpe regularmente o tabuleiro de recolha de migalhas: as migalhas podem provocar fumo ou incêndios.



Nota:

Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes para o utilizador.

- Após a remoção da embalagem, certifique-se de que o

produto está em bom estado e em perfeitas condições de utilização. Certifique-se de que removeu todas as etiquetas e embalagens da torradeira.

- Para eliminar o pó que se possa ter acumulado durante o transporte, basta passar um pano macio e seco sobre o aparelho.

C Os materiais e os acessórios destinados ao contacto com alimentos estão em conformidade com o Regulamento (CE) 1935/2004.

Eliminação do aparelho

- Não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.

DESCRIÇÃO

- A** Cavidades
- B** Alavanca de ligação
- C** Visualizador do grau de torragem
- D** Botão de regulação do grau de torragem
- E** Tabuleiro de recolha de migalhas
- F** Botão de descongelação
- G** Botão de aquecimento
- H** Botão “bagel”
- I** Botão stop/cancel
- L** Dispositivo “Warming Rack” amovível (apenas em alguns modelos)

UTILIZAÇÃO

- Certifique-se de que a alavanca (**B**) está levantada e de que o botão (**D**) está regulado para o grau de torragem média.
- Ligue o aparelho à tomada de alimentação. Para eliminar o cheiro a “novo”, ligue o aparelho, aquando da primeira utilização, sem quaisquer alimentos durante pelo menos 5 minutos. Areje a divisão durante esta operação.
- Introduza as fatias de pão nas cavidades (**A**) e, de seguida, baixe a alavanca (**B**) até ao fim do curso.



Nota: se o aparelho não estiver ligado à tomada, a alavanca (**B**) não se mantém baixada.

- Quando a torragem termina, a alavanca sobe, fazendo subir igualmente as fatias de pão.
- Se a torrada não estiver suficientemente tostada, seleccione um grau de torragem mais elevado, rodando o botão (**D**). Se a torrada estiver demasiado tostada, seleccione um grau inferior.

- A torragem pode ser interrompida a qualquer momento premindo, simplesmente, o botão stop/cancel (I).
- Girar o manípulo de controlo do grau de torragem (D) para a regulação desejada.



Perigo de queimaduras! As cavidades ficam muito quentes durante o funcionamento. Não toque!

Função de “descongelação”

Podem torrar fatias de pão congeladas premindo o botão de “descongelação” (F) logo depois de baixar a alavanca (B); o ciclo de cozedura será prolongado para atingir o grau de torragem desejado.

A luz piloto mantém-se acesa enquanto a função de descongelação estiver a ser utilizada.

Função de aquecimento

Baixe a alavanca de ligação (B) e prima a tecla de aquecimento (G). A luz piloto de aquecimento mantém-se acesa durante o uso desta função. De referir que o tempo de aquecimento é fixo e não pode ser modificado intervindo no controlo do grau de torragem.

Função “bagel” (tostar um lado)

A função “bagel” permite torrar pão, focaccia e queques só de um lado (de dentro), deixando o outro lado (de fora) quente. Antes de tostar a focaccia e os queques, corte-os ao meio; baixe a alavanca de ligação (B) e prima o botão “bagel” (H). A luz piloto “bagel” mantém-se acesa durante o uso desta função.

Uso da tecla stop/cancel

Para interromper o procedimento de torragem, prima o botão stop/cancel (I) a qualquer momento.



Atenção! não force a alavanca de ligação (B); use sempre o botão stop/cancel (I).

Tabuleiro de recolha de migalhas

O tabuleiro de recolha de migalhas (E) deverá ser regularmente esvaziado, pois a acumulação de migalhas pode constituir um potencial risco de incêndio. Após a utilização, deixe arrefecer a torradeira e, de seguida, extraia o tabuleiro de recolha de migalhas (E) e esvazie-o.

Dispositivo “WARMING RACK” (L) (apenas em alguns modelos)

Utilizar este dispositivo para aquecer croissants.

- Fixar o dispositivo “Warming Rack” amovível ao aparelho como ilustrado na figura da pág. 3.
- Apoiar o croissant na grelha.

CONSELHOS

- Não utilize o aparelho vazio (ou seja, sem fatias de pão).
- Não utilize fatias de pão muito finas ou partidas.
- Não coloque alimentos que possam gotejar durante a torragem.
Além de dificultar a limpeza, podem originar incêndios. Antes da utilização é igualmente importante limpar quaisquer salpicos do tabuleiro de recolha de migalhas.
- Não introduza (forçando) alimentos demasiado grandes. Não introduza garfos ou outros utensílios dentro da torradeira para retirar o pão, dado que tal pode danificar as resistências do aparelho. Retire a ficha da tomada, vire o aparelho ao contrário e sacuda-o delicadamente para remover eventuais alimentos que estejam presos.

LIMPEZA - MANUTENÇÃO

- Qualquer operação de limpeza e manutenção deve ser efectuada depois de se retirar a ficha da tomada.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de proceder à limpeza.
- A parte externa do aparelho deve ser limpa com um pano húmido. Não utilize detergentes abrasivos, pois estes podem danificar a superfície.
- **NÃO MERGULHE EM ÁGUA.**
- Após cada utilização, retire a ficha da tomada e esvazie o tabuleiro de recolha de migalhas situado na base do aparelho.
- Se as torradas ficarem presas na torradeira, retire a ficha da tomada, vire o aparelho ao contrário e sacuda-o delicadamente.
- **NUNCA TOQUE EM NENHUMA PARTE DA TORRADEIRA COM UTENSÍLIOS CORTANTES, SOBRETUDO NO INTERIOR DAS CAVIDADES.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Tensão de alimentação | Ver chapa de características |
| Potência absorvida | “ |