

## AVERTISMENTE IMPORTANTE

### Avertismente pentru siguranță



**Pericol!**

Nerespectarea poate fi cauza unor leziuni provocate prin electrocutare, punând astfel viața în pericol.

- Aparatul este destinat exclusiv pentru prăjirea pâinii. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și, prin urmare, periculoasă. Producătorul își declină orice răspundere pentru eventualele daune provocate de o utilizare neadecvată, improprie sau iresponsabilă și/sau pentru reparațiile efectuate de personal neautorizat.
- Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent, verificați dacă: tensiunea de rețea corespunde cu valoarea indicată pe plăcuța cu date, aflată sub aparat; priză de curent este dotată cu împământare. Firma producătoare își declină orice răspundere care decurge din nerespectarea acestei reguli.
- În caz de incompatibilitate între priză și ștecherul aparatului, dispuneți înlocuirea prizei cu alta corespunzătoare de către personal calificat. Nu se recomandă folosirea adaptoarelor, prizelor multiple și/sau a prelungitoarelor. Dacă utilizarea lor devine necesară, folosiți în mod exclusiv adaptoare simple sau multiple și prelungitoare conforme cu normele de siguranță, având grijă să nu depășiți limita de putere indicată pe adaptor și/sau pe prelungitor. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de serviciul său de asistență tehnică, în scopul de a evita orice fel de riscuri.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, asigurați-vă ca prăjitorul de pâine, cablul de alimentare și ștecherul să nu se ude și nu introduceți NICIODATĂ mâinile sau obiecte metalice, precum cuțite sau folii de aluminiu în interiorul aparatului.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Nu atingeți aparatul cu picioarele goale sau ude.
- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză de curent atunci când nu utilizați aparatul, înainte de a executa operațiile de curățare sau de a încerca să scoateți eventualele alimente blocate.



**Atenție!**

Nerespectarea poate fi sau este cauză de leziuni sau de avarii

ale aparatului.

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uzul casnic. Nu este prevăzută utilizarea aparatului în: încăperi folosite ca bucătării pentru personalul magazinelor, în birouri și alte spații de lucru, în structuri agroturistice, hoteluri, moteluri și alte structuri de recepție și de închiriere camere.
- Pentru a evita riscul de sufocare, pungă de plastic care conține produsul nu trebuie să fie lăsată la îndemâna copiilor.
- Aparatul poate fi utilizat, de asemenea, de copiii în vârstă de peste 8 ani și de persoanele cu capacități psiho-fizico-senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția să fie supravegheate cu atenție și instruite asupra utilizării în siguranță a aparatului și asupra pericolelor pe care aceasta le implică. Supravegheați copiii asigurându-vă că nu se joacă cu aparatul. Operațiile de curățare și întreținere nu pot fi executate de copii, decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați în permanență. Nu lăsați la îndemâna copiilor în vârstă de până la 8 ani aparatul și cablul de alimentare.
- Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablul de alimentare.
- Nu lăsați aparatul expus la agenții atmosferici (ploaie, soare, ger etc.)
- Nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă.
- Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablul de alimentare.
- Nu lăsați aparatul expus la agenții atmosferici (ploaie, soare, ger etc.)
- Nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă.
- Ca și în cazul tuturor aparatelor electrice, chiar dacă

aceste instrucțiuni încearcă să acopere toate situațiile posibile, este important să utilizați aparatul cu atenție și bun simț, mai ales în prezența copiilor mici.



### **Pericol de arsuri!!**

În cazul nerespectării, posibile arsuri sau opării.

- În timpul funcționării, suprafețele din jurul fantelor sunt foarte calde: folosiți aparatul atingând doar butoanele și mânerul din plastic.
- Pâinea este un aliment care poate lua foc. Nu folosiți, așadar, acest aparat dedesubtul sau în apropierea perdelelor sau a altor materiale inflamabile.
- Nu acoperiți aparatul în timp ce acesta se află în funcțiune: se poate supraîncălzi și lua foc.
- Vă recomandăm să nu folosiți prăjitorul de pâine sub dulapurile suspendate.
- Alimentele arse pot lua foc.  
Nu lăsați așadar prăjitorul aprins fără a-l supraveghea și setați un grad de prăjire mai mic în cazul feliilor de pâine subțiri sau uscate, care se pot arde mai ușor.
- Nu încălziți niciodată alimente umplute sau care conțin alte ingrediente adăugate (de ex. pizza): dacă se scurg în aparat pot provoca incendii.
- Curățați cu regularitate sertarul pentru firimituri: firimiturile pot provoca fum sau incendii.



### **Observație:**

Acest simbol indică recomandări și informații importante pentru utilizator.

- După de ați scos ambalajul, asigurați-vă că produsul este integru și în condiții perfecte. Asigurați-vă că ați îndepărtat toate etichetele și ambalajele de pe prăjitor
- Pentru a elimina praful care ar putea să se fi acumulat în timpul transportului, este suficientă ștergerea aparatului cu o cârpă moale și uscată.



Materialele și accesoriile destinate contactului cu alimentele sunt conforme cu Regulamentul (CE) 1935/2004.

### **Eliminarea aparatului**



Nu aruncați aparatul împreună cu gunoii domestic, ci duceți-l la un centru de colectare diferențiată oficială.

## **DESCRIERE**

- A** Fante pentru introducerea pâinii
- B** Pârghie de aprindere
- C** Vizualizator grad de prăjire
- D** Buton de reglare a gradului de prăjire
- E** Sertar de colectare firimituri
- F** Buton pentru descongelare
- G** Buton de încălzire
- H** Buton "bagel"
- I** Buton stop/cancel
- L** Dispozitiv "Warming Rack" detașabil (numai împreună cu anumite modele)

## **UTILIZARE**

- Asigurați-vă ca maneta (**B**) să fie ridicată și ca selectorul (**D**) să fie setat pentru gradul de prăjire medie.
- Branșați aparatul la prizele de curent.  
Pentru a elimina mirosul de "nou" la prima funcționare, puneți să funcționeze aparatul fără alimente pentru cel puțin 5 minute. Aerisiți camera în timpul acestei operații.
- Introduceți feliile de pâine în fantele de prăjire (**A**), apoi coborâți maneta (**B**) până la sfârșitul cursei.



**Observație:** dacă aparatul nu este branșat la prizele de curent, maneta (**B**) nu va rămâne coborâtă.

- Atunci când prăjirea s-a terminat, maneta se urcă făcând să se ridice și feliile de pâine.
- Dacă toastul nu este suficient de rumenit, selecționați un grad mai ridicat de prăjire, rotind selectorul (**D**). Dacă însă toastul este prea rumenit, selecționați un grad mai mic.
- Prăjirea poate fi întreruptă în orice moment în mod simplu apăsând butonul stop/cancel (**I**).



**Pericol de arsuri!!** în timpul funcționării fantele de prăjire devin foarte calde. Nu atingeți!

### **Funcțiune "Decongelare"**

Puteți prăji feliile de pâine congelate apăsând pe butonul "decongelare" (**F**) imediat după ce ați coborât maneta (**B**); ciclul de prăjire va fi prelungit pentru a se ajunge la rumenirea dorită.

Indicatorul luminos va rămâne aprins atâta timp cât funcțiunea de decongelare va fi în folosință.

### **Funcțiunea încălzire**

Coborâți maneta de aprindere (**B**) și apăsați tasta de încălzire (**G**). Indicatorul de încălzire va rămâne aprins în timpul folosirii acestei funcțiuni.

De remarcat că timpul de încălzire este fix și nu poate fi modificat intervenind asupra controlului gradului de prăjire.

### **Funcțiunea "bagel" (prăjirea pe o parte)**

Funcțiunea "bagel" permite rumenirea pâinii, pateurilor și minicake-urilor doar pe o parte (cea internă), în timp ce cealaltă parte (cea externă) va rămâne caldă. Înainte de a fi rumenite, pateurile și minicake-urile trebuie să fie tăiate pe jumate; coborâți maneta de aprindere (B) și apăsați butonul "bagel" (H). Indicatorul luminos bagel va rămâne aprins în timpul folosirii acestei funcțiuni.

### **Folosirea tastei stop/cancel**

Pentru a întrerupe procedeul de prăjire, apăsați pe butonul de stop/cancel (I) în orice moment.



**Atenție!** nu forțați maneta de aprindere (B); folosiți numai butonul de stop/cancel (I).

### **Sertarul de colectare a firimiturilor**

Sertarul de colectare a firimiturilor (E) ar trebui să fie golit în mod regulat deoarece acumularea de firimituri poate constitui un pericol potențial de incendiu. După prăjire, lăsați toasterul să se răcească, apoi extrageți sertarul de colectare a firimiturilor (E) și goliți-l.

### **Dispozitivul "WARMING RACK" (L) (numai împreună cu anumite modele)**

Utilizați acest dispozitiv pentru încălzirea brișelor.

- Fixați dispozitivul "warming rack" pe aparat, conform descrierii din figura de la pag. 3.
- Așezați brișele pe grătar.
- Rotiți butonul de reglare a gradului de prăjire (D) pe nivelul dorit.
- Coborâți maneta de pornire (B) până la blocarea acesteia.
- Dacă brișa nu este suficient de caldă, data viitoare selectați un nivel superior de prăjire.

### **RECOMANDĂRI**

- Nu puneți în funcțiune aparatul în gol (adică fără felii de pâine).
- Nu utilizați felii de pâine foarte subțiri sau rupte.
- Nu introduceți alimente care pot să curgă în timpul prăjirii. În afară de faptul că îngreunează operațiile de curățare, pot reprezenta cauză de incendii. Este importantă deasemeni curățarea sertarului de colectare a firimiturilor de eventualele scurgeri înainte de fiecare utilizare.

- Nu introduceți (forțând) alimente prea mari. Nu introduceți furculițe sau alte ustensile în interiorul toasterului pentru a extrage pâinea, deoarece ar putea deteriora rezistențele aparatului. Scoateți ștecherul, răsturnați aparatul și scuturați-l ușor pentru a scoate eventualele alimente care au rămas blocate.

### **CURĂȚAREA - ÎNTREȚINEREA**

- Orice operație de curățare și întreținere trebuie să fie efectuată după ce ați scos ștecherul din priză de curent.
- Lăsați aparatul să se răcească înainte de a începe curățarea.
- Partea externă a aparatului trebuie curățată cu o cârpă umedă. Nu folosiți detergenți abrazivi care ar putea deteriora suprafața.
- **NU SCUFUNDAȚI ÎN APĂ.**
- După fiecare utilizare, scoateți ștecherul și goliți sertarul de colectare a firimiturilor care se află pe fundul aparatului.
- În cazul în care feliile au rămas înțepenite, scoateți ștecherul, răsturnați și scuturați ușor toaster-ul.
- **NU ATINGEȚI NICIODATĂ VREO PARTE A TOASTER-ULUI CU USTENSILE ASCUȚITE, MAI ALES ÎN INTERIORUL FANTELOR DE PRĂJIRE.**

### **CACTERISTICI TEHNICE**

Tensiunea de alimentare	Vezi plăcuța cu caracteristici
Puterea absorbită	"