

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met gevaar voor het leven.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het roosteren van brood. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd en onverantwoordelijk gebruik en/of door reparaties uitgevoerd door onbevoegd personeel.
- Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of: de netspanning overeenkomt met de waarde aangeduid op het gegevensplaatje aan de onderkant van het apparaat; het stopcontact van een aardleiding is voorzien. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor veronachtzaming van dit voorschrift.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet een vakman het stopcontact door een stopcontact van het geschikte type vervangen. Wij raden u af adapters, verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken. Als het toch nodig is hiervan gebruik te maken, gebruik dan alleen enkele of meervoudige stekkers en verlengsnoeren die aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoen, waarbij u erop moet letten dat het vermogen dat op de adapter staat niet overschreden wordt. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door zijn technische servicedienst, zodat elk risico wordt voorkomen.
- Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, moet gecontroleerd worden of de toaster, het netsnoer en de stekker niet nat kunnen worden en mogen NOOIT handen of metalen voorwerpen zoals messen of aluminiumfolie in het apparaat worden gestoken.
- Raak het apparaat niet aan als u natte of vochtige handen hebt.
- Raak het apparaat niet aan met blote of natte voeten.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, of voordat het apparaat wordt gereinigd of geprobeerd wordt om voedsel dat is blijven steken te verwijderen.



Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik in de volgende ruimten is niet voorzien: ruimten ingericht als keukens voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere logiesgelegenheden, kamerverhuurders.
- Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet de plastic zak waarin het product is verpakt uit de buurt van kinderen worden gehouden.
- Het apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet verricht worden door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en voortdurend onder toezicht staan. Houd het apparaat en netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Stel het apparaat niet bloot aan de weersomstandigheden (regen, zon, vorst, enz.)
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet in water onder.
- Het apparaat mag niet werken door

middel van een externe timer of een apart systeem voor afstandsbediening.

- Als het snoer beschadigd is of aan vervanging toe is, dient u zich uitsluitend tot een Servicecentrum te wenden dat door de fabrikant erkend is. Zie voor meer details het garantieblad.
- Ook al proberen deze aanwijzingen alle mogelijke situaties te dekken, geldt (zoals voor alle elektrische apparaten) dat voor het gebruik voorzichtigheid en het gezond verstand gebruikt moeten worden, vooral als er kleine kinderen aanwezig zijn.



Gevaar voor brandwonden!!

Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.

- Tijdens de werking zijn de zones rondom de broodsleuven zeer heet: raak het apparaat uitsluitend aan bij de plastic knoppen en handvaten.
- Brood is voedsel dat vlam kan vatten. Gebruik dit apparaat dus niet onder of naast gordijnen of andere ontvlambare materialen.
- Dek het apparaat tijdens zijn werking niet af: het kan zo oververhit raken en in de brand schieten.
- Men adviseert de toaster niet recht onder hangende keukenkastjes te gebruiken.
- Verbrand voedsel kan vlam vatten. Laat de toaster dus niet zonder toezicht ingeschakeld en stel een lagere roostergraad in voor dunne of droge sneden brood die makkelijker kunnen verbranden.
- Verwarm nooit gevuld of belegd voedsel (bijv. pizza): als deze in het apparaat druppelen, kan brand worden veroorzaakt.
- Reinig regelmatig de kruimelopvanglade: kruimels kunnen rook of brand veroorzaken.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Controleer, wanneer u het apparaat uitgepakt hebt, of het in intacte toestand verkeert. Controleer of alle etiketten en verpakkingen van de toaster zijn verwijderd.
- Om stof te verwijderen dat tijdens het transport is

opgehoopt, kan het apparaat afgestoft worden met een zachte en droge doek.



Materialen en accessoires die met etenswaren in aanraking komen zijn conform de Verordening (EG) 1935/2004.

Verwerking van het apparaat



Mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

BESCHRIJVING

- A** Broodsleuven
- B** Inschakelhendel
- C** Wijzer roostergraad
- D** Regelknop roostergraad
- E** Kruimelopvanglade
- F** Defrost-toets
- G** Opwarmknop
- H** Bagel-knop
- I** Stop/cancel-knop
- L** Uitneembaar element "Warming Rack" (alleen bij sommige modellen)

GEBRUIK

- Controleer of de hendel (**B**) omhoog staat en of de draaiknop (**D**) op een gemiddelde roostergraad is ingesteld.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. Om de "nieuwgeur" die bij het eerste gebruik vrijkomt te verwijderen, dient u het apparaat minstens 5 minuten zonder etenswaren te laten werken. Lucht het vertrek tijdens deze handeling.
- Doe de sneden brood in de broodsleuven (**A**) en druk vervolgens de hendel (**B**) helemaal omlaag.



Opmerking: als het apparaat niet op een stopcontact is aangesloten, kan de hendel (**B**) niet in de onderste stand geblokkeerd worden.

- Nadat het roosteren beëindigd is, zal de hendel naar boven komen, waarbij ook de sneden brood omhoog komen.
- Als het brood niet voldoende geroosterd is, dient men een hogere roostergraad te kiezen door aan de knop (**D**) te draaien. Als het brood echter te veel geroosterd is, dient men een lagere roostergraad te kiezen.
- Het roosteren kan op elk moment onderbroken worden door op de drukknoop "stop/cancel" (**I**) te drukken.



Gevaar voor brandwonden!! tijdens de werking worden de broodsleuven zeer heet. Niet aanraken!

Functie "defrost"

U kunt diepgevroren sneden brood roosteren door op de drukknop "defrost" (F) te drukken zodra u de hendel (B) omlaag hebt gedrukt. De bereidingscyclus zal verlengd worden om de gewenste roostergraad te bereiken. Het controlelampje blijft branden zolang de defrost-functie in gebruik is.

Functie verwarming

Duw de hendel (B) naar beneden en druk op de knop "reheat" (G). Het controlelampje blijft branden zolang deze functie in gebruik is. De verwarmingstijd is steeds dezelfde en kan niet veranderd worden met de regelknop van de roostergraad.

Functie "bagel" (roosteren aan één zijde)

De functie "bagel" dient voor het roosteren van allerlei soorten brood, focaccia's en muffins aan één zijde (de binnenzijde), terwijl de andere zijde (de buitenzijde) warm blijft. Voordat de focaccia's en muffins geroosterd worden, moeten ze door de helft gesneden worden: duw de inschakelhendel (B) naar beneden en druk op de knop "bagel" (H). Het controlelampje "bagel" blijft branden zolang deze functie in gebruik is.

Gebruik van de drukknop "stop/cancel"

Op elk moment kan op de drukknop "stop/cancel" (I) gedrukt worden om het roosteren te onderbreken.



Opgelet! forceer de inschakelhendel (B) niet; gebruik altijd de drukknop "stop/cancel" (I).

Kruimelopvanglade

De kruimelopvanglade (E) moet regelmatig geleegd worden omdat een ophoping van kruimels een potentiële bron van brandgevaar kan opleveren. Laat het broodrooster na het roosteren afkoelen, neem de kruimelopvanglade (E) uit en leeg deze.

Element "WARMING RACK" (L) (alleen bij sommige modellen)

Gebruik dit element om brioches te roosteren.

- Bevestig het element "Warming Rack", zoals geïllustreerd op p. 3.
- Plaats de brioche op het roostertje.
- Draai de regelknop van de roostergraad (D) op de gewenste stand.
- Duw de bedieningshendel (B) naar beneden tot deze zich blokkeert.

- Als de brioche niet voldoende geroosterd is, selecteert u de volgende keer een hogere roostergraad.

TIPS

- Het apparaat niet leeg laten werken (d.w.z. zonder sneden brood).
- Geen heel dunne of gebroken sneden brood gebruiken.
- Geen etenswaren in het broodrooster doen die tijdens het verwarmen kunnen lekken. Afgezien van de moeilijkheden die dit veroorzaakt voor het schoonmaken, kan dit ook brandgevaar opleveren. Het is bovendien belangrijk vóór elk gebruik eventuele gelekte etenswaren uit de kruimelopvanglade te verwijderen.
- Geen te grote stukken in het broodrooster duwen (forceren).
Geen vorken of andere voorwerpen in het broodrooster steken om het brood eruit te halen, omdat hierdoor de weerstanden beschadigd kunnen worden. De stekker uit het stopcontact halen, het apparaat omkeren en zachtjes schudden om eventuele etensresten te verwijderen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Elke reinigings- of onderhoudsbeurt dient te geschieden nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Het apparaat laten afkoelen voordat men met reinigen begint.
- De buitenkant van het apparaat moet gereinigd worden met een vochtige doek. Geen schurende reinigingsproducten gebruiken die de buitenkant kunnen beschadigen.
- **DOMPSEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER.**
- Na elk gebruik de stekker uit het stopcontact halen en de kruimelopvanglade die zich aan de onderkant van het apparaat bevindt, leegmaken.
- Indien een geroosterde boterham vast blijft zitten in de sleuf, de stekker uit het stopcontact halen, het apparaat omkeren en zachtjes schudden.
- **DE ONDERDELEN VAN HET BROODROOSTER, EN MET NAME DE BINNENKANT VAN DE BROODSLEUVEN, NOOIT MET SCHERPE VOORWERPEN AANRAKEN.**

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning

Zie gegevensplaatje

Opgenomen vermogen

"