

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeżenie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, na skutek porażenia prądem elektrycznym.

- Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do opiekania chleba. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.

Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieprawidłowym, nieodpowiednim lub nieodpowiedzialnym użytkowaniem i/lub naprawami wykonanymi przez nieautoryzowany personel.

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka, należy sprawdzić czy: napięcie sieciowe odpowiada wartości wskazanej na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia; gniazdko zasilające jest wyposażone w uziemienie. Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za nieprzestrzeżenie tej normy.
- W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model. Odradza się używanie adapterów, gniazdek wielowtyczkowych i/lub przedłużaczy. Gdy konieczne będzie ich użycie, należy użyć tylko adapterów prostych lub wielowtyczkowych i przedłużaczy zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, zwracając uwagę, aby nie przekroczyć limitu mocy podanego na adapterze i/lub przedłużaczu. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przez serwis techniczny, w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy upewnić się, że toster, kabel zasilający i wtyczka nie są mokre i NIGDY nie wkładać rąk lub metalowych przedmiotów, takich jak noże lub folia aluminiowa, do wnętrza urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie obsługiwać urządzenia z bosymi lub wilgotnymi stopami.
- Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka zasilającego, gdy urządzenie nie jest używane, przed wykonaniem

czynności czyszczenia lub przed próbą wyciągnięcia produktów pozostałych w kieszeni.



Uwaga!

Nieprzestrzeżenie może być lub jest przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użycia w: pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla pracowników sklepów, biur i innych miejsc pracy, w gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych obiektach rekreacyjnych, w wynajmowanych pokojach.
- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, woreczek plastikowy zawierający produkt nie może znajdować się w zasięgu dzieci.
- Urządzenie może być używane również przez dzieci powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, ale tylko, gdy są nadzorowane i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czynności czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat i są stale nadzorowane. Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za kabel zasilający.
- Nie pozostawiać urządzenia wystawionego na czynniki atmosferyczne (deszcz, słońce, mróz, itp.).
- Nie zanurzać w wodzie urządzenia, kabla zasilającego lub wtyczki.
- Urządzenie nie może być włączane

przy pomocy zewnętrznego regulatora czasowego lub przy pomocy oddzielnego urządzenia zdalnego sterowania.

- W przypadku uszkodzenia kabla lub w celu jego wymiany, należy zwrócić się wyłącznie do Serwisu technicznego autoryzowanego przez producenta. Szczegóły znajdują się na karcie gwarancyjnej.
- W przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, również jeśli instrukcje próbują przewidzieć wszystkie ewentualności, podczas używania urządzenia, ważne jest zachowanie ostrożności i rozsądku, zwłaszcza w obecności małych dzieci.

Ryzyko Oparzenia!!

W przypadku nieprzestrzegania, niebezpieczeństwo oparzeń.


- Podczas funkcjonowania strefy otaczające kieszenie na pieczywo są bardzo gorące: obsługiwać urządzenie tylko przy użyciu plastikowych pokręteł i uchwytów.
- Chleb jest produktem żywnościowym, który może się zapalić. Nie używać nigdy tostera w pobliżu firanek lub innych materiałów łatwopalnych.
- Nie zakrywać urządzenia podczas jego funkcjonowania: może się przegrzać i zapalić.
- Nie zaleca się stawiania urządzenia bezpośrednio pod wiszącymi szafkami.
- Przypalona żywność może się zapalić. Nie pozostawiać dlatego włączonego urządzenia bez opieki i ustawić mniejszy stopień przyróżnienia w przypadku cieńszych lub suchych kromek chleba, które mogą się łatwiej spalić.
- Nie podgrzewać nigdy faserowanych lub nadziewanych produktów żywnościowych (np. pizza): jeśli kapnie z nich do wnętrza urządzenia, może być to przyczyną pożaru.
- Czyścić regularnie tacę na okruchy: okruchy mogą być przyczyną dymu lub pożaru.

Zanotuj:


Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla

użytkownika.

- Po wyjęciu produktu z opakowania, upewnić się, że jest on w nienaruszonym stanie. Upewnić się, że usunęło się wszystkie etykiety i opakowania z tostera.
- Aby usunąć pył, który mógłby się zgromadzić podczas transportu na tosterze, wystarczy odkurzyć go przy pomocy suchej i miękkiej szmatki.

 Materiały i akcesoria przeznaczone do kontaktu z żywnością są zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004.

Utylizacja urządzenia


-  Nie składać urządzenia wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, lecz dostarczyć do oficjalnego punktu segregacji odpadów.

OPIS

- A** Kieszenie na pieczywo
- B** Dźwignia włączająca
- C** Okienko kontrolne stanu opieczienia
- D** Pokrętło regulacyjne stopnia opieczienia
- E** Taca na okruchy
- F** Przycisk odmrażania
- G** Przycisk podgrzewania
- H** Przycisk "bagel"
- I** Przycisk stop/ cancel
- L** Wyjmowane urządzenie "Warming Rack" (tylko w niektórych modelach)

UŻYTKOWANIE

- Upewnić się, czy dźwignia włączająca (**B**) jest uniesiona, a pokrętło (**D**) ustawione na średni stopień opieczienia.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilającego. Aby usunąć zapach "nowości" przy pierwszym użytkowaniu, należy włączyć urządzenie bez żywności na co najmniej 5 minut. W trakcie tej czynności wietrzyć pomieszczenie.
- Włożyć kromki chleba do szczelin opiekających (**A**) i maksymalnie opuścić dźwignię włączającą (**B**).

 **Zanotuj:** jeżeli urządzenie nie jest podłączone do sieci zasilającej, dźwignia (**B**) nie blokuje się.

- Po zakończeniu opiekania, dźwignia unosi się powodując uniesienie również kromek chleba.
- Jeżeli tost nie jest wystarczająco zarumieniony, przy pomocy pokrętła (**D**) należy wybrać większy stopień zarumienienia. Jeżeli natomiast tost jest nadmiernie zarumieniony, należy wybrać mniejszy stopień.
- Opiekanie można w dowolnej chwili przerwać naciskając

po prostu przycisk stop/cancel (I).



Ryzyko Oparzenia!! w czasie działania urządzenia szczeliny opiekające są bardzo gorące. Nie należy dotykać szczelin!

Funkcja rozmrażanie

Zamrożone kromki chleba można opiekąć po naciśnięciu przycisku „rozmrażanie” (F) natychmiast po opuszczeniu dźwigni włączającej (B). Cykl opiekania zostanie wydłużony do momentu uzyskaniażądanego zarumienienia. Lampka kontrolna pozostanie włączona w czasie korzystania z funkcji rozmrażania.

Funkcja podgrzewanie

Opuścić dźwignię włączającą (B) i nacisnąć klawisz podgrzewania (G). Lampka kontrolna podgrzewania pozostanie włączona w czasie korzystania z tej funkcji. Należy pamiętać, że czas podgrzewania jest stały i nie można go zmieniać przy użyciu przycisku kontrolnego stopnia opiekania.

Funkcja „bagel” (opiekanie z jednej strony)

Funkcja „bagel” umożliwia opiekanie chleba, bułeczek i babeczek tylko z jednej strony (wewnętrznej), natomiast druga strona (zewnątrzna) będzie ciepła.

Przed opieczaniem bułeczki i babeczki należy przeciąć na pół, opuścić dźwignię włączającą (B) i nacisnąć przycisk „bagel” (H). Lampka kontrolna pozostanie włączona w czasie korzystania z tej funkcji.

Użycie przycisku stop/cancel

W celu przerwania opiekania należy nacisnąć przycisk stop/cancel (I) w dowolnym momencie.



Uwaga! nie dociskać maksymalnie dźwigni włączającej (B); używać zawsze przycisku stop/cancel (I).

Taca na okruszki

Tacę na okruszki (E) należy regularnie opróżniać, ponieważ nagromadzenie okruszków może grozić pożarem. Po zakończeniu opiekania poczekać, aż toster ostygnie, a następnie wyjąć i opróżnić tacę na okruszki (E).

Urządzenie “WARMING RACK” (L) (tylko w niektórych modelach)

Stosować taki element do podgrzewania rogalików.

- Zamocować urządzenie “warming rack” na urządzeniu, jak wskazano na rysunku na str. 3.
- Umieścić na nim rogaliki.

- Przekręcić pokrętkę regulacji intensywności opiekania (D) na żądany stopień.
- Obniżyć dźwignię aktywacji (B), dopóki się nie zablokuje.
- Jeżeli rogalik nie jest wystarczająco ciepły, kolejnym razem wybrać większy stopień opiekania.

ZALECENIA

- Nie włączać pustego urządzenia (czyli bez kromek chleba).
- Nie używać bardzo cienkich lub złamanych kromek chleba.
- Nie wkładać produktów żywnościowych, które mogłyby kapać w trakcie opiekania. Nie tylko utrudnia to czynności czyszczenia, lecz może być przyczyną pożaru. Ponadto, każdorazowo przed użyciem należy usunąć z tacy na okruszki ewentualnie zgromadzone skropliny.
- Nie wkładać (na siłę) zbyt dużych produktów żywnościowych. Nie wkładać widelca ani innych narzędzi do wnętrza tostera w celu wyciągnięcia chleba, ponieważ mogłyby uszkodzić grzałki urządzenia. Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i lekko potrząsnąć urządzeniem, aby usunąć ewentualnie zablokowane produkty żywnościowe.

CZYSZCZENIE – KONSERWACJA

- Wszelkie czynności czyszczenia lub konserwacji należy wykonywać po wyjęciu wtyczki z gniazdka zasilającego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekać, aż urządzenie wystygnie.
- Zewnętrzną część urządzenia należy wyczyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nie używać detergentów ściernych, które mogłyby zniszczyć obudowę.
- **NIE ZANURZAĆ W WODZIE.**
- Po każdym użyciu wyjąć wtyczkę z gniazdka i opróżnić tacę na okruszki znajdującą się w dolnej części urządzenia.
- W przypadku gdyby tosty pozostały wewnątrz urządzenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odwrócić toster do góry nogami i lekko nim potrząsnąć.
- **NIE DOTYKAĆ NIGDY ŻADNEJ CZĘŚCI TOSTERA PRZYRZĄDAMI TNĄCYMI, ZWŁASZCZA WNĘTRZA SZCZELIN OPIEKAJĄCYCH.**

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę znamionową
Pobierana moc	“
Waga netto:	4 slice 3,2 Kg
	2 slice 2 Kg
	2 slice z urządzenie “WARMING RACK” 2,06 Kg