

VIKTIGA ANVISNINGAR

Säkerhetsföreskrifter



Varning!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli livsfarliga elektriska stötar.

- Apparaten är uteslutande avsedd för rostning av bröd.

All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av olämplig, felaktig eller oansvarig användning eller för reparationer som utförs av obehöriga personer.

- Kontrollera följande innan du sätter i stickproppen i eluttaget: att nätspänningen är den som anges på märkplåten på brödrostens undersida; att uttaget är jordat. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om denna anvisning inte följs.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till apparatens stickpropp. Använd helst inte adapttrar, grenkontakter och/eller förlängningsladdar. Om detta inte kan undvikas får endast utrustning som överensstämmer med gällande säkerhetsbestämmelser användas. Se till att inte angiven högsta effekt överskrids.
- Om elsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceverkstad, för att undvika fara. Se till att brödrosten, elsladden och stickproppen inte blir våta och stoppa aldrig ner händerna eller metallföremål, såsom knivar eller aluminiumfolie, i apparaten.
- Rör inte apparaten om du har våta eller fuktiga händer.
- Använd inte apparaten om du är barfota eller är våt om fötterna.
- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget när apparaten inte används, innan du rengör den och innan du försöker ta bort bröd som har fastnat.



OBS:

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli skador på personer eller apparaten.

- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Den ska inte användas i personalkök i affärer, på kontor eller andra arbetsplatser, på bondgårdshotell, på hotell och motell

eller vid rumsuthyrning.

- Förvara plastpåsen som apparaten ligger i utom räckhåll för barn, med tanke på kvävningsrisken.
- Barn över 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Setill att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 års ålder. Äldre barn ska övervakas noggrant. Placera apparaten och sladden oåtkomligt för barn under 8 års ålder.
- Dra inte i själva sladden när du ska dra ut stickproppen ur eluttaget.
- Utsätt inte apparaten för atmosfäriska fenomen (regn, sol, frost etc.).
- Doppa inte brödrosten, elsladden eller stickproppen i vatten.
- Driv inte apparaten med en extern timer eller separat fjärrkontroll.
- Vänd dig endast till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas eller behöver bytas ut. Mer information finns på garantisedeln.
- Vi har strävat efter att göra dessa anvisningar heltäckande, men kan naturligtvis inte förutse alla situationer som kan uppstå. Tänk på att brödrosten är en elektrisk apparat och använd den med sunt förnuft och försiktighet, särskilt när det finns små barn i närheten.



Risk för brännskador!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli brännskador.

- Området runt rostöppningarna blir mycket varma under användning: vidrör endast vreden och

plasthandtagen.

- Bröd kan fatta eld. Använd därför inte brödrosten under eller intill gardiner eller andra brännbara material.
- Täck inte över apparaten när den är på: den kan bli överhettad och fatta eld.
- Placera inte brödrosten direkt under ett överskåp när du ska använda den.
- Brända matvaror kan fatta eld. Låt därför inte brödrosten vara på utan övervakning och ställ in en lägre rostningsgrad om brödsnivåerna är tunna eller torra och därmed kan brännas lättare.
- Värm aldrig matvaror med fyllning eller pålägg (till exempel pizza): om fyllningen smälter och droppar ner i brödrosten kan den fatta eld.
- Rengör smulbrickan med jämna mellanrum: smulorna kan ge upphov till rök eller eld.



Anm.:

Denna symbol visar på rekommendationer och upplysningar som är viktiga för användaren.

- Ta bort emballaget och kontrollera att produkten är hel och i gott skick.
Se till att ta bort alla etiketter och allt emballagematerial.
- Torka av brödrosten med en mjuk, torr trasa för att avlägsna eventuellt damm som kan ha samlats på den under transporten.



De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i förordning (EG) nr 1935/2004.

Avfallshantering



Ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

BESKRIVNING

- A** Rostöppningar
- B** Startspak
- C** Inspektionsfönster
- D** Vred för rostningsgrad
- E** Smulbricka
- F** Uppvärmningsknapp
- G** Uppvärmningsknapp
- H** "Bagel"-knapp
- I** Stop/cancel-knapp
- L** Anordning flyttbart "Uppvärmningsgaller"(endast till vissa modeller)

ANVÄNDNING

- Kontrollera att spaken (**B**) står i det övre läget och att reglaget (**D**) är inställt på medelhård rostning.
- Sätt i stickproppen i eluttaget.
Låt brödrosten gå utan bröd i minst 5 minuter för att få bort den lukt som kan uppstå i nya apparater vid första igångsättningen. Vädra rummet under denna tid.
- Lägg i brödsnivåerna i rostöppningarna (**A**) och tryck ner spaken (**B**) till det lägsta läget.



Anm.: spaken (**B**) stannar inte kvar i det nedre läget om inte brödrosten är strömförsörd.

- När brödet är färdigrostat återgår spaken till det övre läget och brödsnivåerna skjuts upp.
- Öka rostningsgraden genom att vrida på vredet (**D**) om brödet inte är tillräckligt rostat. Minska rostningsgraden om det är för hårt rostat.
- Du kan när som helst avbryta rostningen genom att trycka på stop/cancel-knappen (**F**).



Risk för brännskador! rostöppningarna blir mycket varma när brödrosten används. Rör dem inte!

Uppvärmning

Du kan rosta djupfryst bröd genom att trycka på uppvärmningsknappen (**F**) omedelbart efter det att du har tryckt ned spaken (**B**). Rostningstiden förlängs då så att du uppnår önskad rostningsgrad. Signallampan lyser så länge du använder uppvärmningsfunktionen.

Uppvärmning

Tryck ner startspaken (**B**) och tryck på uppvärmningsknappen (**G**). Uppvärmningslampan lyser när du använder denna funktion. Observera att uppvärmningstiden är fast och inte kan ändras genom att du ändrar rostningsgraden.

"Bagel"-funktionen (rostning på en sida)

Med "bagel"-funktionen kan du rosta bagels, bröd och muffins på bara ena sidan (den inre) medan den andra (den yttre) blir varm. Dela dem på mitten innan rostningen. För ned startspaken (**B**) och tryck på knappen "bagel" (**H**). Signallampan lyser när du använder denna funktion.

Stop/cancel-knappen

Tryck på knappen stop/cancel (**I**) när som helst för att avbryta rostningen.



OBS: tvinga inte startspaken (**B**) utan använd alltid stop/cancel-knappen (**I**).

Smulbrickan

Töm smulbrickan (E) med jämna mellanrum eftersom ansamlade smulor kan medföra brandfara. Låt brödrosten svalna efter rostningen, dra ut smulbrickan (E) och töm den.

TEKNISKA DATA

Matarspänning
Uptagen spänning

Se märkplåt

“

Funktion "UPPVÄRMNINGSGALLER" (L) (endast till vissa modeller)

Använd den här anordningen för att värma brioches.

- Fäst "uppvärmningsgallret" på apparaten, som visas på den beskrivande bilden sid. 3.
- Placera briochen på gallret.
- Vrid kontrollratten för grad av rostning (D) till önskad inställning.
- Sänk spaken (B) tills den låses.
- Om briochen är inte varm nog, välj nästa gång en högre grad av rostning.

TIPS

- Använd inte brödrosten tom (det vill säga utan brödskivor).
- Använd inte mycket tunna eller trasiga brödskivor.
- Stoppa inte i livsmedel som riskerar att droppa under rostningen. De försvårar inte bara rengöringen, utan kan också orsaka brand.
Det är viktigt att avlägsna eventuella matrester från smulbrickan före varje användning.
- Tryck aldrig i för stora matvaror (med våld).
Stoppa aldrig i gafflar eller andra köksredskap i brödrosten för att ta ur brödet, då sådana kan skada apparatens motstånd.
Dra istället ur stickproppen, vänd upp och ner på brödrosten och skaka den lätt för att få loss bröd som har fastnat.

RENGÖRING - UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring eller underhåll.
- Låt brödrosten svalna innan du rengör den.
- Använd en fuktig trasa för att rengöra brödrostens utsida. Använd inte rengöringsmedel med slipverkan som kan skada ytan.
- **DOPPA DEN INTE I VATTEN.**
- Dra ut stickproppen och töm smulbrickan undertill på brödrosten efter varje användning.
- Dra ut stickproppen, vänd upp och ner på brödrosten och skaka den lätt om en brödskiva skulle fastna.
- **VIDRÖR ALDRIG BRÖDROSTEN MED VASSA FÖREMÅL, I SYNNERHET INTE INSIDAN AV ROSTÖPPNINGARNA.**