



عدم رعایت این هشدار ممکن است صدمات جانی ناشی از برق‌گرفتگی را در پی داشته باشد.

- این دستگاه منحصراً ویژه استفاده محصولات برشته ساز نان است. هر گونه استفاده دیگر نامناسب و در نتیجه خطرناک تلقی می‌گردد. شرکت سازنده مسئولیت خرابی احتمالی ناشی از استفاده نامناسب، نادرست یا غیر مسئولانه و / یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز را به عهده نمی‌گیرد.

- قبل از وارد کردن دوشاخه به پریز، مطمئن شوید که: ولتاژ پریز با مقدار درج شده بر روی برچسب اطلاعات دستگاه مطابقت داشته باشد. پریز برق دارای اتصال به زمین باشد. در صورت عدم رعایت این الزامات، شرکت سازنده هیچ مسئولیتی را متقبل نمی‌شود. در صورت عدم تطابق بین پریز و دوشاخه دستگاه، آن را توسط تکنیسین مجرب تعویض کنید. استفاده از تبدیل، سیم سیار چندپایه و/یا کابل رابط توصیه نمی‌شود. هرگاه استفاده از چنین تجهیزات ضروری بود، توصیه می‌شود تنها از تبدیل تک‌ یا تبدیل یا کابل رابط چندپایه استفاده کنید که مطابق با استانداردهای ایمنی فعلی باشد و مطمئن شوید که از حد ولتاژ تبدیل یا کابل رابط فراتر نروید.

- اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز خدمات مشتریان یا افراد مجرب مشابه تعویض گردد تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.
- به منظور پیشگیری از برق‌گرفتگی، هرگز نگذارید برشته ساز، کابل یا دوشاخه خیس شود و هرگز دست، هر شی فلزی، همچون چاقو یا ورق فلزی را وارد برشته ساز نکنید.
- با دست خیس یا نمدار دستگاه را لمس نکنید.
- با پای برهنه یا خیس از دستگاه استفاده نکنید.
- همواره زمانی که از برشته ساز استفاده نمی‌کنید، هنگام تمیزکاری یا تمیزکردن نان گیرکرده در دستگاه، آن را از برق بکشید.



عدم رعایت این هشدار ممکن است به آسیب دیدن یا خرابی دستگاه منجر شود.

- این دستگاه تنها جهت استفاده خانگی طراحی و تولید شده است. این دستگاه جهت استفاده در آشپزخانه کارکنان در فروشگاه‌ها، ادارات، و دیگر محیط‌های کاری، خانه باغ‌ها، هتل‌ها، متل‌ها و دیگر تفرجگاه‌ها و مهمانخانه‌ها مناسب نیست.

- کیسه پلاستیکی که دستگاه در آن بسته بندی شده است باید دور از دسترس کودکان نگه

داشته شود زیرا خطر خفگی از ناحیه گلو را به همراه دارد.

- کودکان 8 سال به بالا و اشخاصی که دچار ناتوانی‌های جسمی، حسی یا روانی هستند و یا از دانش و تجربه کافی جهت استفاده از این محصول برخوردار نیستند فقط در صورتی می‌توانند از این وسیله استفاده کنند که شخصی که مسئول ایمنی آنها است بر کار آنها نظارت کند یا درباره استفاده از دستگاه به نحو ایمن و درک خطرات احتمالی به آنها آموزش داده باشد. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. کودکان نباید در تمیز کردن یا انجام کارهای مربوط به نگهداری دستگاه دخالت کنند مگر آنکه 8 سال به بالا داشته باشند و بر کار آنها نظارت شود. دستگاه و کابل برق را دور از

دسترس کودکان زیر 8 سال نگه دارید.

- با کشیدن کابل، دستگاه را از برق نکشید.
- دستگاه را در معرض شرایط جوی (باران، نور مستقیم خورشید، یخ‌زدگی و غیره) قرار ندهید.
- دستگاه، دوشاخه یا کابل برق را در آب فرو نبرید.

- این دستگاه جهت استفاده با زمان‌سنج یا سامانه کنترل از راه دور خارجی طراحی نشده است.

- جهت انجام تعمیرات لازم یا تعویض کابل برق، با مرکز مجاز خدمات فنی شرکت سازنده تماس بگیرید. جهت اطلاع از جزئیات به دفترچه ضمانتنامه پیوست مراجعه کنید.

- در رابطه با لوازم برق، گرچه سعی می‌شود در دستورالعمل‌ها حداکثر احتمالات گنجانده شود، باید هنگام راه‌اندازی دستگاه به ویژه در زمان حضور کودکان، احتیاط و نیز درک شخصی به خرج داده شود.



عدم رعایت این هشدار می‌تواند به سوختگی منجر شود.

- هنگامی که دستگاه در حال کار است، ممکن است دمای سطح خارجی بسیار بالا باشد. در صورت نیاز همیشه از دستگیره یا دستکش فر استفاده کنید.

- نان غذایی است که ممکن است آتش بگیرد. از این دستگاه در نزدیکی پرده یا دیگر مواد

- همچون تمامی المنت های گرمایی نو، ممکن است برشته ساز شما نیز در اولین استفاده کمی بوی سوختگی یا «نوی» بدهد. این امر طبیعی است و جای نگرانی وجود ندارد.
- به منظور رفع بوی «نوی» در اولین استفاده، برشته ساز را بدون نان در حالت متوسط راه اندازی کنید. مطمئن شوید که طی این کار اتاق به خوبی تهویه می شود.

جهت استفاده از برشته ساز خود

- مطمئن شوید که اهرم های روشن سازی (B) خوابیده باشند. برای تنظیم دلخواه، گردونه کنترل قهوه ای کردن (D) را بچرخانید.
- دوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل کنید.
- تکه های نان را در شیراهای برشته کردن نان قرار دهید (A) و اهرم را پایین بیاورید (B) تا کاملاً پایین باشد.



لطفاً توجه کنید: اگر دستگاه به پریز برق متصل نشده باشد اهرم (B) پایین نمی ماند.

- بعد از برشته شدن، اهرم به موقعیت خوابیده برمی گردد، همزمان تکه های نان برشته شده بالا می آیند.
- اگر نان به اندازه کافی برشته نشده باشد، با چرخاندن گردونه کنترل قهوه ای کردن درجه تیره تر را انتخاب کنید (D).
- برشته ساز را می توان با فشار دکمه توقف/لغو در هر زمانی متوقف کرد (I). برای لغو برشته کردن هرگز اهرم را بالا نکشید (B).



خطر سوختگی!! شیراهای برشته کردن نان در طول عملکرد بسیار داغ می شوند. آنها را لمس نکنید.

کارکرد یخ زدایی

قطعات منجمد نان می توانند با فشار دادن دکمه یخ زدایی (F) بلافاصله بعد از پایین آوردن اهرم (B) برشته شوند؛ برای دستیابی به درجه قهوه کردن دلخواه دوره برشته کردن طولانی تر می شود. چراغ نشانگر یخ زدایی هنگام استفاده از کارکرد یخ زدایی روشن می ماند.

کارکرد گرم کردن مجدد

برای گرم کردن نان برشته سرد شده، اهرم را مجدداً پایین بیاورید (B) و سپس دکمه "گرم کردن مجدد" را فشار دهید (G). لطفاً توجه کنید که زمان گرم کردن مجدد ثابت است و از طریق کنترل قهوه ای کردن قابل تنظیم نیست. کارکرد گرم کردن مجدد را می توان با فشار دکمه توقف/لغو در هر زمانی متوقف کرد (I). چراغ نشانگر گرم کردن مجدد هنگام استفاده از کارکرد گرم کردن مجدد روشن می ماند.

اشتعال پذیر استفاده نکنید.

- هنگامی که از دستگاه استفاده می شود روی آن را نپوشانید، ممکن است بیش از حد داغ شده و آتش بگیرد.
- توصیه می کنیم که برشته ساز خود را مستقیماً زیر کابینت استفاده نکنید.
- غذای سوخته ممکن است آتش بگیرد، در نتیجه هرگز برشته ساز را بدون مراقبت رها نکنید و برای نان نازک یا خشک که سریعتر می سوزد، کنترل میزان قهوه ای شدن را پایین تر قرار دهید.
- هرگز غذای دارای سس یا مواد پرکردن (مثل پیتزا) را گرم نکنید: اگر مواد آن داخل برشته ساز بریزد ممکن است آتش بگیرد.
- سینی خرده نان را به طور مرتب تمیز کنید: خرده نان ممکن است دود کند یا بسوزد.



لطفاً توجه کنید:

- این نماد پیشنهادات و اطلاعات مهم ویژه کاربر را نشان می دهد.
- بعد از خارج کردن دستگاه از بسته بندی، حتماً بررسی کنید که دستگاه کامل و بی نقص باشد. حتماً تمامی برجسب ها و بسته بندی ها را از برشته ساز جدا کنید.
- هرگونه گرد و غبار جمع شده بر روی دستگاه در زمان حمل و نقل را با پارچه ای نرم و خشک تمیز کنید.



این دستگاه مطابق با مقررات اروپایی (EC) شماره 1935/2004 درباره مواد و قطعاتی که در تماس با مواد غذایی هستند طراحی و ساخته شده است.

دوراندازی دستگاه



نباید دستگاه را همراه با زباله های خانگی دفع کرد، بلکه باید آن را به یک مرکز مجاز تفکیک و بازیافت زباله تحویل داد.

شرح

- A** شکاف های برشته کردن نان
- B** اهرم روشن کردن
- C** دریچه کنترل قهوه ای کردن
- D** گردونه کنترل قهوه ای کردن
- E** سینی خرده نان
- F** دکمه یخ زدایی
- G** دکمه گرم کردن مجدد
- H** دکمه بیگل
- I** دکمه توقف/لغو
- L** «ففسه گرم کن» (تها در بعضی مدل ها)

استفاده

قبل از استفاده برای اولین بار

- کابل اضافی را به گیره های نگهدارنده کابل در زیر برشته ساز ببندید.

کارکرد بیگل

کارکرد "بیگل" امکان برشته کردن نان، شیرینی و کلوچه و غیره را فقط در یک سمت فراهم می کند (سمت داخلی)، در حالی که سمت دیگر (سمت خارجی) گرم باقی می ماند. شیرینی و کلوچه ها قبل از برشته کردن باید دو نیمه شوند. **اهرم را به سمت پایین فشار دهید (B) و سپس دکمه "بیگل" را فشار دهید (H).** چراغ نشانگر بیگل هنگام استفاده از کارکرد بیگل روشن می ماند.

دستگاه «قفسه گرم کن» (تها در بعضی مدل ها)

- از این دستگاه برای گرم کردن کروسانت استفاده کنید.
- طبق شکل صفحه 3 «قفسه گرم کن» جداشدن را به دستگاه وصل کنید.
- کروسانت را روی گریل قرار دهید.
- برای تنظیم دلخواه، گردونه کنترل قهوه ای کردن (D) را بچرخانید.
- اهرم کنترل (B) را به پایین فشار دهید تا با صدای کلیک در محل خود قرار گیرد.
- چنانچه کروسانت به اندازه کافی گرم نشده باشد، دفعه بعد از میزان برشته ساز بالاتری استفاده کنید.



خطر! هیچ بخشی از برشته ساز خصوصاً داخل شیارهای برشته ساز نان را با لوازم نوک تیز یا فلزی لمس نکنید. خطر برق گرفتگی.

مشخصات فنی

منبع برق	برچسب مشخصات دستگاه
را ببینید	"
برق ورودی	"

پیشنهاداتی برای استفاده

- برای برشته کردن فقط یک تکه یا برای خشک کردن نان، حالت پایین قهوه ای کردن کم را انتخاب کنید.
- هنگام برشته کردن یک تکه نان، ممکن است متوجه شوید رنگ برشته شدن یک طرف با طرف دیگر متفاوت است، این امر طبیعی است.
- نان خشک/ بیات خیلی سریعتر از نان تازه برشته می شود، و تکه های نازک نان خیلی سریعتر از تکه های ضخیم تر برشته می شوند. بنابراین کنترل قهوه ای کردن باید پایین تر از حالت عادی تنظیم شود.
- جهت استفاده بهینه مطمئن شوید تکه های نان ضخامت، تازگی و اندازه یکنواخت داشته باشد.
- برای دستیابی به قهوه ای شدن یکسان توصیه می کنیم بین هر برشته شدن حداقل 30 ثانیه منتظر بمانید تا کنترل گرم کردن بتواند بازنشانی شود. متناوباً هنگام انجام برشته شدن اضافی تنظیمات پایین را انتخاب کنید.

اقدامات احتیاطی

- به جز اولین استفاده هرگز هنگامیکه دستگاه خالی است (هنگامیکه درون آن نان نیست) از آن استفاده نکنید.
- از تکه های نان خیلی نازک یا شکسته استفاده نکنید.
- غذاهای دیگری که ممکن است در طول پخت چکه کنند را در دستگاه قرار ندهید. علاوه بر مشکل بودن تمیزکاری دستگاه، این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود.
- سینی خورده نان را به طور مرتب تمیز کنید: خورده نان ممکن است دود کند یا بسوزد.
- غذاهایی که برای شیارها بیش از حد بزرگ هستند را (با فشار) در دستگاه قرار ندهید.
- برای برداشتن نان از برشته ساز، از چنگال یا لوازم دیگر استفاده نکنید. همچنین خرابی برشته ساز خطر برق گرفتگی را در پی دارد.
- چنانچه نان برشته شده به برشته ساز چسبیده باشد، دوشاخه را