

## ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

### Предупреждения относено безопасността



#### Опасност!

Неспазването на указанията може да причини поражения от токов удар с опасност за живота.

- Уредът е предназначен единствено за препичане на хляб. Всякаква друга употреба се счита за неприсъща и поради това е опасна. Производителят не носи никаква отговорност за евентуални щети, причинени от неподходяща, неприсъща или безотговорна употреба на уреда и/или за ремонти, извършени от неупълномощен персонал.
- Преди да включите щепсела в контакта, проверете дали: напрежението на мрежата съответства на стойността, посочена на табелката с данните, поставена от долната страна на уреда; контактът е заземен. Производителят не носи никаква отговорност за щети, причинени от неспазването на това предписание.
- В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, контактът трябва да бъде сменен с подходящ от квалифициран персонал. Не се препоръчва употребата на адаптери, разклонители и/или удължители. В случай че употребата им е наложителна, да се използват единствено единични или многогнездови адаптери и удължители, съответстващи на действащите норми за безопасност, като се обърне внимание да не се надвишава максималната мощност, означена върху адаптера и/или удължителя. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или от негов сервиз за техническо обслужване, така че да се избегне всякакъв риск.
- За да се избегне риска от токов удар, уверете се, че тостерът, захранващият кабел и щепселът не са мокри. Да не се поставят НИКОГА ръцете или метални предмети, като ножове или алуминиево фолио, във вътрешността на уреда.
- Да не се докосва уреда с мокри или влажни ръце.
- Не използвайте уреда с боси или мокри крака.
- Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато не използвате уреда, преди да почистите или при опит за изваждане на заседнал хляб.



#### Внимание!

Неспазването на указанията може да причини наранявания или повреди на уреда.

- Уредът е предназначен единствено за битова употреба. Не е предвиден за употреба в: помещения, пригодени за кухня за персонала в магазини, офиси и други работни зони, структури за агротуризм, хотели, мотели и други комплекси за настаняване, стаи за гости.
- Полетиленовият плик, в който е поставен продукта, трябва да се държи на недостъпни за деца места, за да се избегне риска от задушаване.
- Уредът може да се използва и от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с ограничени психофизически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, стига да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Наглеждайте децата и се уверете, че не си играят с уреда. Операциите по почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и не са под постоянно наблюдение. Дръжте уреда и захранващия кабел на места, недостъпни за деца на възраст под 8 години.
- Не изключвайте щепсела от контакта чрез дърпане на захранващия кабел.
- Не оставяйте уреда изложен на атмосферни влияния (дъжд, слънце, студ и др.)
- Не потапяйте уреда, захранващия кабел или щепсела във вода.
- Уредът не трябва да се задейства чрез външен таймер или отделна система

за дистанционно управление.

- При повреда на кабела или за подмяната му се обръщайте единствено към оторизиран от производителя сервизен център. За повече подробности направете справка в гаранционната карта.
- Както при другите електрически уреди, макар че тези указания се опитват да предвидят всички възможни случаи, използването на уреда трябва да бъде максимално внимателно и съобразено със здравия разум, особено в присъствие на малки деца.



### **Опасност от изгаряне!!**

Възможни са изгаряния или опарвания при неспазване на указанията.

- По време на работа местата около отворите за поставяне на хляба са много горещи: при работа с уреда да се пипат само копчетата и пластмасовите дръжки.
- Хлябът е хранителен продукт, който може да се запали. Затова този уред не трябва да се използва под или в близост до завеси или други запалими материали.
- Не покривайте уреда, когато е включен: той може да се нагрее прекомерно и да се запали.
- Препоръчително е да не се използва тостерът непосредствено под окачени шкафове.
- Прегорелият хляб може да се запали. Затова не оставяйте тостера включен без наблюдение; задайте по-ниска температура на препичане, когато използвате тънки и сухи филийки, които лесно могат да изгорят.
- Никога не затопляйте храни с плънка или заливка (напр. пица): при протичане във вътрешността на уреда те могат да причинят пожар.
- Почиствайте редовно тавичката за трохи: трохите могат да бъдат причина за дим или пожар.



### **Забележка:**

С този символ се обозначават важни за потребителя съвети и информация.

- След като свалите опаковката, уверете се, че уредът е

здрав и в добро състояние. Уверете се, че от тостера са свалени всички етикети и опаковки.

- За отстраняване на праха, натрупан по време на транспорта, трябва само да почистите уреда с мека и суха кърпа.



Материалите и принадлежностите, които са в контакт с хранителни продукти, съответстват на изискванията на Регламент (ЕО) 1935/2004.

### **Изхвърляне на уреда**



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

### **ОПИСАНИЕ**

- A** Отвори за поставяне на филиите
- B** Лост за включване
- C** Скала за степента на препичане
- D** Копче за регулиране на степента на препичане
- E** Тавичка за трохи
- F** Бутон за размразяване
- G** Бутон за претопляне
- H** Бутон „bagel“
- I** Бутон Stop/Cancel
- L** Откачащо се устройство “Затопляне на храна” (само при някои модели)

### **УПОТРЕБА**

- Проверете дали лостът (**B**) е повдигнат и дали ключът (**D**) е поставен за средна степен на изпичане.
- Свържете уреда към ел. контакт. За отстраняване на миризмата на „ново“ при първото включване, оставете уреда да работи без поставени храни поне за около 5 минути. Проветрявайте помещението през това време.
- Поставете филийките хляб в отворите за зареждане (**A**), след което наведете лоста (**B**) до крайно положение.



**Забележка:** ако уредът не е включен в ел. контакт, лостът (**B**) не остава наведен.

- Когато печеното е завършило, лостът се повдига, като така повдига и филийките хляб.
- Ако препечената филия не е достатъчно златиста, изберете по-голяма степен на изпичане, като завъртите ключа на терморегулатора (**D**). Ако обаче филията е прекалено златиста, изберете по-ниска степен.

- Изпичането може да бъде прекъснато във всеки момент, като натиснете само бутона stop/cancel (I).



**Опасност от изгаряне!!** по време на работа отворите за зареждане стават много горещи. Не докосвайте!

### Функция „Размразяване“

Можете да изпечете замразени филийки хляб, като натиснете бутона „размразяване“ (F), веднага след като сте натиснали лоста (B); цикълът на изпичане ще бъде удължен с цел постигане на желания златист цвят. Светлинният индикатор ще свети, докато трае действието на функцията за размразяване.

### Функция притопляне

Наведете лоста за включване (B) и натиснете бутона за притопляне (G). Светоиндикаторът за притопляне остава включен по време на действието на тази функция. Трябва да се отбележи, че времето за подгриване е фиксирано и не може да се променя чрез контрола на степента на изпичане.

### Функция „bagel“ (едностранно изпичане)

Функцията „bagel“ позволява изпичане на хляб, питки и кифлички/кросани само от едната страна (вътрешната), докато другата страна (външната) остава топла. Преди да се изпекат, питките и кифличките трябва да бъдат разделени наполовина; натиснете лоста за включване (B) и натиснете бутона „bagel“ (H). Светоиндикаторът „bagel“ остава включен по време на действието на тази функция.

### Употреба на бутона stop/cancel (стоп/прекъсване)

За прекъсване на процеса на изпичане натиснете бутона stop/cancel (I) във всеки момент.



**Внимание!** не натискайте със сила лоста за включване (B); използвайте винаги бутона stop/cancel (I).

### Тавичка за събиране на трохи

Тавичката за събиране на трохи (E) трябва да се изсипва редовно, тъй като събирането на трохи може да доведе до опасност от запалване. След изпичане оставете тостера да се охлади, след което извадете тавичката за събиране на трохи (E) и я изсипете.

### Устройство “ЗАТОПЛЯНЕ НА ХРАНА” (L) (само при някои модели)

Използвайте това устройство, за затопляне на кросани.

- Закачете устройството за “затопляне на храна” към уреда, както е показано на описателната фигура на

стр. 3.

- Поставете кросана върху решетката.
- Завъртете копчето за настройка на степента на препичане (D) на желаната степен.
- Спуснете лоста (B), докато се застопори.
- Ако кросана не е достатъчно топъл, следващия път изберете по-висока степен на препичане.

### ПРЕПОРЪКИ

- Не оставяйте уреда да работи напрасно (разбира се, без филийки хляб).
- Не използвайте много тънки или начупени филийки хляб.
- Не поставяйте храни, от които може да капе по време на печене. Освен че затрудняват почистването, могат да причинят запалване. Освен това е важно преди всяка употреба да се почиства тавичката за събиране на трохи от евентуално напакване.
- Не поставяйте (с натискане) много големи храни. Не поставяйте вилци или други прибори вътре в тостера, за да извадите хляба, тъй като могат да повредят нагревателите на уреда. Извадете щепсела, обърнете надолу прибора и го разклатете леко, за да извадите остатъци от полепнала храна.

### ПОЧИСТВАНЕ-ПОДДРЪЖКА

- Всяко действие за почистване и поддръжка трябва да се прави след изключване на щепсела от електрическия контакт.
- Оставете уреда да се охлади, преди да започнете да го почиствате.
- Външната част на уреда трябва да се почиства с влажна кърпа. Не използвайте абразивни препарати, които могат да повредят повърхността.
- **НЕ ПОПАЙАЙТЕ ВЪВ ВОДА.**
- След всяка употреба изключвайте щепсела и изсипвайте тавичката за събиране на трохи, която се намира на дъното на уреда.
- В случай че препечените филийки останат залепнали вътре, изключете щепсела, обърнете тостера надолу и леко го разклатете.
- **НЕ ДОКУСВАЙТЕ НИКОГА ЧАСТИТЕ НА ТОСТЕРА С РЕЖЕЩИ ПРИБОРИ, ОСОБЕНО ВЪТРЕ В ОТВОРИТЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ.**

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение

Вж. табелката с характеристиките

Консумирана мощност

“